Metaalafwerkingsregelaar

Handleiding



IWAKI America Inc.

Kennisgeving

© 2022 WALCHEM, Iwaki America Incorporated (hierna "Walchem") 5 Boynton Road, Holliston, MA 01746 USA (508) 429-1110 Alle rechten voorbehouden Gedrukt in de VS

Eigendomsrecht

De informatie en beschrijvingen in dit document zijn eigendom van WALCHEM. Deze informatie en beschrijvingen mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd of gereproduceerd, noch verspreid of verdeeld zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WALCHEM, 5 Boynton Road, Holliston, MA 01746.

Dit document is alleen ter informatie bedoeld en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Beperkte garantieverklaring

WALCHEM garandeert door haar geproduceerde uitrusting waarop haar naam is aangebracht en geeft garantie op eventuele gebrekkige afwerking en materiaalfouten gedurende een periode van 24 maanden voor elektronische onderdelen, en 12 maanden voor mechanische onderdelen en elektrodes vanaf de datum van levering rechtstreeks uit de fabriek of door een erkende verdeler. Deze garantie geldt alleen bij normaal gebruik en onderhoud en wanneer de uitrusting gebruikt wordt conform de instructies van WALCHEM en voor het doel dat schriftelijk is vastgelegd op het moment van aankoop, indien van toepassing. De aansprakelijkheid van WALCHEM volgens deze garantie blijft beperkt tot de vervanging of reparatie FOB Holliston, MA, VS. van alle defecte uitrusting of onderdelen die teruggestuurd werden naar WAL-CHEM, waarvan de transportkosten vooraf betaald zijn en waarvan WALCHEM na inspectie heeft vastgesteld dat ze inderdaad gebreken vertonen. Onderdelen van elastomeer (synthetisch rubber) en glas die aan normale slijtage onderhevig zijn, zijn niet gedekt door enige garantie.

DEZE GARANTIE VERVANGT ELKE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, ZOWEL M.B.T. DE OM-SCHRIJVING ERVAN, DE KWALITEIT, DE GESCHIKTHEID VOOR VERKOOP, GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL OF GEBRUIK, ALS VOOR ELKE ANDERE TOEPASSING.

180774 Rev. B mei 2022

walchem.com

Inhoud

1.0 IN	LEIDING	1
2.0 SI	PECIFICATIES	3
2.1 Me	eetmogelijkheden	. 3
2.2 El	ektrisch: input/output	. 5
2.3 Be	edoeld gebruik	.7
2.4 Me	echanisch	.7
2.5 Va	riabelen en hun grenswaarden	. 8
3.0 U	TPAKKEN & INSTALLATIE	11
3.1 He	et toestel uitpakken	11
3.2 M	ontage van de elektronicakast	11
3.3 In	stallatie koperdompelsensor	11
3.4 Ins	stallatie doorstroom-kopersensor/bemonsteringslus	12
3.5 Ins	stallatie doorstroom-kopersensor/bemonsteringslus	12
3.6 Ins	stallatie van andere sensor	15
3.7 Be	etekenis van de pictogrammen	20
3.8 El	ektrische installatie	20
4.0 Fl	JNCTIEOVERZICHT	36
4.1 Fr	ontpaneel	36
4.2 Aa	anraakscherm	36
4.3 Pi	ctogrammen	36
4.4 Op	ostarten	39
4.5 Ui	tschakelen	41
5.0 B	EDIENING met behulp van het aanraakscherm	41
5.1 Me	enu Alarmmeldingen	49
5.2 M	enu Ingangen	49
5.2.	1 Koper/nikkel	53
5.2.	2 Meting van de geleidbaarheid via contact	54
5.2.3	3 Inductieve geleidbaarheid	55
5.2.4	4 Temperatuur	56
5.2.	5 pH	56
5.2.6	6 Redox	57
5.2.	7 Desinfectie	57
5.2.8	3 Generiek	58
5.2.9	9 Zender-ingang en Al-monitor-ingang	59
5.2.1	10 Fluorometer-ingang	60
5.2.2	11 Analoge debietmeteringang	60
5.2.1	12 DI Toestand	61
5.2.1	13 Debietmeter, type met contactor	62
5.2.1	14 Debietmeter, type met schoepenrad	62

5.2.15	Doseercontrole	63
5.2.16	DI-telleringang	65
5.2.17	Virtuele ingang - Berekening	66
5.2.18	Virtuele ingang - Redundant	67
5.2.19	Virtuele ingang - Ruwe waarde	68
5.3 Menu	u Uitgangen	69
5.3.1	Relais, willekeurige regelmodus	69
5.3.2	Relais, aan/uit-regelmodus	70
5.3.3	Plateringsregeling	70
5.3.4	Plating Follow	71
5.3.5	Relais, regelmodus "Percentage timer"	72
5.3.6.	Relais, alarmuitgangsmodus	72
5.3.7	Relais, regelmodus "Tijdsproportioneel"	72
5.3.8	Relais, regelmodus "Handbediening"	73
5.3.9	Relais, regelmodus "Pulsproportioneel"	73
5.3.10	Relais, PID-regelmodus	73
5.3.11	Relais, regelmodus "Dubbel instelpunt"	76
5.3.12	Relais, regelmodus "Timer"	77
5.3.13	Relais, regelmodus "Sondespoeling"	79
5.3.14	Relais, regelmodus Piek	80
5.3.15	Relaisuitgang, regelmodus Debietmeterverhouding	81
5.3.16	Relaisuitgang, regelmodus Debiet-proportioneel	82
5.3.17	Relais, regelmodus tellertimer	82
5.3.18	Relais, regelmodus Dubbel schakelaar	83
5.3.19	Relais of analoge uitgang, regelmodus Cascade-uitgang	83
5.3.20	Analoge uitgang, regelmodus "Doorsturen"	90
5.3.21	Analoge uitgang, regelmodus Proportioneel	91
5.3.22	Analoge of relaisuitgang, PID-regelmodus	91
5.3.23	Analoge uitgang, regelmodus "Handbediening"	94
5.4 Menu	u Configuratie	05
5.4.1	Algemene instellingen	95
5.4.2	Veiligheidsinstellingen	96
5.4.3	Netwerkinstellingen	96
5.4.4	Netwerk Details	97
5.4.5	Communicatie op afstand (Modbus en BACnet)	
5.4.6	Instellingen e-mailrapportage	

	5 11 5	
5.4.7	Display-instellingen	100
5.4.9	Regelaar Details	
5.5 Men	u HŪA	
5.6 Men	u Grafiek	

6.0	BEDIENING via ethernet	104
6.1	Aansluiten op een LAN	104
6	.1.1 Met behulp van DHCP	
6	.1.2 Met gebruik van een vast IP-adres	104
6.2	Rechtstreeks aansluiten op een computer	
6.3	Door de webpagina's bewegen	
6.4	Webpagina Grafieken	
6.5	Software Upgrade	
7.0	ONDERHOUD	
7.1	Reiniging van de koper- of nikkelsensor	
7.2	Onderhoud pH-elektrode	
8.0	PROBLEEMWIJZER	
8.1	Kalibratiefout	
8	.1.1 Reiniging van de koper- of nikkelsensoren	
8	.1.2 pH-sensoren	
8	.1.3 Contactgeleidbaarheidssensoren	
8	.1.4 Geleidbaarheidssensoren zonder elektroden	109
8	.1.5 Redox-sensoren	109
8	.1.6 Desinfectiesensoren	
8	.1.7 Analoge ingangen	
8	.1.8 Temperatuursensoren	
8.2	Alarmmeldingen	110
8.3	Procedure voor evaluatie van de geleidbaarheidselektrode	116
8.4	Procedure voor evaluatie van de pH/redox-elektrode	116
8.5	Diagnoselampjes	116
9.0	Identificatie van reserveonderdelen	
10.0) Servicebeleid	

1.0 INLEIDING

Regelaars van de serie Walchem Intuition-6TM bieden veel flexibiliteit bij de regeling van toepassingen voor metaalafwerking.

Er zijn een of twee sensoringangen beschikbaar die compatibel zijn met verschillende sensoren:

Enkelvoudig koper of nikkel plus enkelvoudig pH

Dubbele analoge ingang (4-20 mA)

Enkelvoudige analoge ingang + enkelvoudig sensor (contactgeleidbaarheid, pH, redox, desinfectie of generieke lineaire spanning tussen -2 en 2 VDC)

Sensoringang (geleidbaarheid zonder elektrode, contactgeleidbaarheid, pH, redox, desinfectie of generieke lineaire spanning tussen -2 en 2 VDC)

Een analoge (4-20 mA) sensoringangskaart met twee ingangscircuits is ook beschikbaar voor gebruik met 2-, 3- of 4-aderige zenders.

Daarnaast is er een sensorkaart beschikbaar die één sensor (contactgeleidbaarheid, pH, ORP, desinfectie of generiek) combineert met één analoge ingang (4-20 mA).

Zes virtuele ingangen kunnen in de software worden geconfigureerd, zodat berekeningen op basis van twee reële ingangen mogelijk zijn, of om waarden van twee sensoren te kunnen vergelijken ten behoeve van redundantie.

Zes relaisuitgangen kunnen worden ingesteld volgens diverse bedieningsmodi:

Plateringsregeling **Plating Follow** Dos op Watertllr Regeling volgens een Aan/Uit-instelpunt Tijdsproportionele regeling Puls-proportionele regeling (wanneer aangeschaft met optische solid-state-uitgangen voor de pulsfunctie) PID-regeling (wanneer aangeschaft met optische solid-state-uitgangen voor de pulsfunctie) Hoofd-/cascaderegeling tot maximaal 6 relais Dubbel instelpunt Timer Doseren als percentage van de verstreken tijd Altijd aan, tenzij vergrendeld Timer sondespoeling Piek om instelpunt op getimede basis af te wisselen Debietmeterverhouding Tellertimer Dubbel Schakelaar Diagnostisch alarm geïnitieerd door: Hoge of lage sensorwaarde GnStroming Time-out relaisuitgang Sensorfout

Relais zijn leverbaar in verschillende combinaties van bekrachtigde relais, droog-contactrelais en optische solid-state-uitgangen voor de pulsfunctie.

Zes virtuele regeluitgangen zijn configureerbaar in de software, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de regelalgoritmen voor relais- of analoge uitgangen, die gebruikt kunnen worden voor het vergrendelen of activeren van de feitelijke regeluitgangen. Een optionele kaart met twee geïsoleerde analoge uitgangen kan worden geïnstalleerd voor het doorzenden van sensoringangssignalen naar een chart recorder, een datalogger, PLC of een ander apparaat. Ze kunnen ook aangesloten zijn op kleppen, actuatoren of doseerpompen voor lineair-proportionele regeling, debiet-proportionele regeling of PID-regeling.

Een optionele ethernetfunctie maakt toegang op afstand tot de programmering van de regelaar mogelijk via een rechtstreeks aangesloten pc, via een local area network (LAN) of via de Walchem Fluent-accountmanagementserver. Daarmee kunnen datalogbestanden (in .csv-indeling, compatibel met spreadsheets als Excel) en alarmen via e-mail worden verzonden naar maximaal acht e-mailadressen. Via de Modbus TCP- en BACnet communicatie op afstand-opties is communicatie mogelijk met pc-toepassingen, HMI/SCADA-programma's, energiebeheersystemen van gebouwen, Distributed Control Systems (DCS) en daarnaast ook autonome HMI-apparaten.

Met onze USB-functies is het mogelijk om de software in de regelaar te upgraden naar de recentste versie. Met de configuratiebestand-functie kunt u alle instelpunten van de regelaar opslaan op een USB-flashdisk en deze vervolgens in een andere regelaar importeren, waardoor het programmeren van meerdere regelaars snel en gemakkelijk gaat. Met de datalogger-functie kunt u de meetwaarden van de sensor en de relaisbekrachtigingsgebeurtenissen op een USB-flashdisk opslaan.

2.0 SPECIFICATIES

2.1 Meetmogelijkheden

Sensorspecificaties		
Koper		
Bereik	0,10 tot 99 g/l (afhankelijk van de te meten chemicalie)	
	0,10 tot 5,50 g/l typisch voor inductiel koper	
Precisie	$ \pm 0.01 \text{ g/I}$	
Nikkel		
Bereik	0,10 tot 25 g/l (afhankelijk van de te meten chemicalie)	
Resolutie	0,01 g/l	
Precisie	$\pm 0.01 \text{ g/l}$	
Meting van de geleidbaarheid via contact	met celconstante 0.01	
Bereik	0-300 μS/cm	
Resolutie	0,01 µS/cm, 0,0001 mS/cm, 0,001 mS/m, 0,0001 S/m, 0,01 ppm	
Precisie	\pm 1% van waarde of 0,01 µS/cm, welke van de twee het hoogst is	
Meting van de geleidbaarheid via contact	met celconstante 0,1	
Bereik	0-3.000 μS/cm	
Resolutie	0,1 µS/cm, 0,0001 mS/cm, 0,01 mS/m, 0,0001 S/m, 0,1 ppm	
Precisie	\pm 1% van waarde of 0,1 µS/cm, welke van de twee het hoogst is	
Meting van de geleidbaarheid via contact	met celconstante 1,0	
Bereik	0-30.000 µS/cm	
Resolutie	1 µS/cm, 0,001 mS/cm, 0,1 mS/m, 0,0001 S/m, 1 ppm	
Precisie	\pm 1% van waarde of 1 μ S/cm, welke van de twee het hoogst is	
Meting van de geleidbaarheid via contact	met celconstante 10,0	
Bereik	0-300.000 µS/cm	
Resolutie	10 μS/cm, 0,01 mS/cm, 1 mS/m, 0,001 S/m, 10 ppm	
Precisie	\pm 1% van waarde of 10 μ S/cm, welke van de twee het hoogst is	
рН	Redox/ISE	
Bereik -2 tot 16 pH-eenheden	Bereik -1500 tot 1500 mV	
Resolutie 0,01 pH-eenheden	Resolutie 0,1 mV	
Precisie \pm 0,01% van de afgelezen waarde	Precisie± 1 mV	
Desinfectiesensoren		
Bereik (mV) -2000 tot 1500 mV	Bereik (ppm) 0-2 ppm tot 0-20.000 ppm	
Resolutie (mV) 0,1 mV	Resolutie (ppm) Afhankelijk van bereik en helling	
Precisie (mV) $\pm 1 \text{ mV}$	Precisie (ppm) Afhankelijk van bereik en helling	

Temperatuur RTD 100 Ω	
Bereik	23 tot 500 °F (-5 tot 260 °C)
Resolutie	0.1 °F (0,1 °C)
Precisie	\pm 1% van waarde of \pm 1 °C, welke van de twee het hoogst is
Temperatuur RTD 1000 Ω	
Bereik	23 tot 500 °F (-5 tot 260 °C)
Resolutie	0.1 °F (0,1 °C)
Precisie	\pm 1% van waarde of \pm 0,3 °C, welke van de twee het hoogst is
Temperatuur thermistor 10k of 100k	
Bereik	23 tot 194 °F (-5 tot 90 °C)
Resolutie	0.1 °F (0,1 °C)
Precisie	\pm 1% van waarde of \pm 0,3 °C, welke van de twee het hoogst is
Analoog (4-20 mA)	
Bereik 0 tot 22 mA	
Resolutie 0,01 mA	
Precisie± 0,5% van de afgelezen waarde	

Inductieve geleidbaarheid				
Bereik	Resolutie	Precisie		
500-12.000 μS/cm	1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/m, 0,001 S/m, 1 ppm	1% van de afgelezen waarde		
3.000-40.000 µS/cm	1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/m, 0,001 S/m, 1 ppm	1% van de afgelezen waarde		
10.000-150.000 µS/cm	10 µS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/m, 0,01 S/m, 10 ppm	1% van de afgelezen waarde		
50.000-500.000 µS/cm	10 µS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/m, 0,01 S/m, 10 ppm	1% van de afgelezen waarde		
200.000-2.000.000 µS/cm	100 µS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/m, 0,1 S/m, 100 ppm	1% van de afgelezen waarde		

Temperatuur °C	Vermenigvuldi- gingsfactor		Temperatuur °C	Vermenigvuldigings- factor
0	181,3		80	43,5
10	139,9		90	39,2
15	124,2		100	35,7
20	111,1		110	32,8
25	100,0		120	30,4
30	90,6		130	28,5
35	82,5		140	26,9
40	75,5		150	25,5
50	64,3]	160	24,4
60	55,6		170	23,6
70	48,9]	180	22,9

NB: De op pagina 2 vermelde waarden voor geleidbaarheid gelden bij 25°C. Bij hogere temperaturen wordt het bereik verminderd volgens de vermenigvuldigingsfactor in de tabel.

2.2 Elektrisch: input/output

1
100 tot 240 VAC, 50 of 60 Hz, 7 A maximum Zekering: 6,3 A
fhankelijk van de modelcode):
Walchem 190787 dompelbaar OF 190785, 190893, 191596 doorstroom-
sensoren
Walchem 190784 doorstroomsensor
nkelijk van de modelcode):
0,01, 0,1, 1,0, of 10,0 celconstante OF
(niet beschikbaar op de combinatiesensor/analoge ingangskaart) OF
OF
Vereist een voorversterkt signaal. Walchem WEL- of WDS-serie aanbevolen.
±5VDC-voeding beschikbaar voor externe voorversterkers.
eratuuringang
100 of 1000 ohm RTD, 10K of 100K thermistor
Ondersteuning voor zenders met 2 draden inwendig gevoed of met eigen
voeding
Ondersteuning voor zenders met 3 of 4 draden
Elke ingangskaart voor twee sensoren heeft twee kanalen
Kanaal 1, 130 ohm ingangsweerstand
Kanaal 2, 280 ohm ingangsweerstand
De combinatie-ingangskaart heeft één kanaal, 280 ohm ingangsweerstand
Beschikbare voeding:
1.5 W maximaal voor elk kanaal
2W (83 mÅ bij 24 VDC) totaal stroomverbruik voor alle kanalen (in totaal
vier kanalen mogelijk bij installatje van twee dubbele kaarten ² ?W is ge-
lijkwaardig aan 2 Little Dipper-sensoren)

Digitale ingangssignalen (6):				
Digitale ingangen - statustype	Elektrisch: Optisch geïsoleerd en met een elektrisch geïsoleerde 9V-voe- ding met een nominale stroom van 2,3 mA wanneer de digitale inputscha- kelaar wordt gesloten Typische responsetijd: < 2 seconden Ondersteunde toestellen: alle geïsoleerde droge contacten (bijv. relais, reed-schakelaar) Typen: Vergrendeling			
Digitale ingangen – type lagesnelheid- steller	Elektrisch: Optisch geïsoleerd en met een elektrisch geïsoleerde 9VDC-voeding met een nominale stroom van 2,3 mA wanneer de digitale inputschakelaar wordt gesloten — 0–20 Hz, 25 msec minimumbreedte Ondersteunde toestellen: Elk apparaat met een geïsoleerde open drain, open collector, transistor of reed-schakelaar Types: Contactdebietmeter, debiet verifiëren			
Digitale ingangen – type hogesnel- heidsteller	Elektrisch: Optisch geïsoleerd en met een elektrisch geïsoleerde 9VDC-voeding met een nominale stroom van 2,3 mA wanneer de digitale inputschakelaar wordt gesloten 0–500 Hz, 1.00 msec minimumbreedte, minimum pulssnelheid om schoepenwielwaarde te zien = 0,17 Hz Ondersteunde toestellen: Elk apparaat met een geïsoleerde open drain, open collector, transistor of reed-schakelaar Types: Debietmeter met schoepenrad, DI Teller			
NB: Totale beschikbare vermogen op de	digitale ingang van 9 VDC is 111 mA			
UIT				
Mechanische relais met voeding (0 of 6, afhankelijk van de modelcode):	Met voeding op printplaat met geschakelde netspanning 6 A (resistief), 1/8 pk (93 W) Alle zes relais zijn tezamen als één groep met een zekering beveiligd, de totale stroom voor deze groep mag niet meer zijn dan 6A			
Droogcontact mechanische relais (0, 2 of 4, afhankelijk van de modelcode):	6 A (resistief), 1/8 pk (93 W) Relais met droog contact zijn niet beveiligd met een zekering			
Pulsuitgangen (0, 2 of 4 afhankelijk van de modelcode):	Optisch geïsoleerd, solid-state-relais 200 mA, 40 VDC max. VLOWMAX = 0,05 V bij 18 mA Nauwkeurigheid (0-10 Hz): \pm 0,5% van pulssnelheid, (10-20 Hz): \pm 1,0%, (20-40 Hz): \pm 2,0%			
4 - 20 mA (0 of 2)	Interne voeding Geheel geïsoleerd 600 ohm maximale weerstandsbelasting Resolutie 0,0015% van de meetbreedte			
Ethernet	10/100 802.3-2005 Auto MDIX-ondersteuning Automatische onderhandeling			
USB	Stekker: Aansluiting van type A Snelheid: Hoog (480 Mbit) Voeding: maximaal 0,5 A			
Accu (realtime klok)	Model BR2032, knoopcelbatterij (lithium) van 3 volt, diameter 20 mm			
Coodbouringon door officials installing				

Goedkeuringen door officiële instellingen:

Veiligheid	UL 61010-1:2012 3e Ed + Rev: 2019 CSA C22.2 nr. 61010-1:2012 3e ed. + U1; U2 IEC 61010-1:2010 3e ed. + A1:2016 EN 61010-1:2010 3e ed. + A1:2019
	BS EN 61010-1:2010 + A1:2019
EMC	IEC 61326-1:2020 EN 61326-1:2013
	BS EN 61326-1:2013

Voor EN 61000-4-3 Immuniteit uitgestraalde radiofrequentie voldoet de regelaar aan prestatiecriteria B. In omgevingen waarin ernstige radiofrequente storingen (RFI) aanwezig zijn, kan de regelaar herstarten. Als dat gebeurt, moet de regelaar uit de buurt van de bron van elektromagnetische interferentie (EMI) worden geplaatst.

*Apparatuur van categorie A: Uitrusting geschikt voor gebruik in andere toepassingen dan huishoudelijke, en apparaten die rechtstreeks aangesloten zijn op het laagspanningsnet (100 - 240 VAC) dat gebouwen met een woonfunctie van stroom voorziet.

2.3 Bedoeld gebruik

De Walchem Intuition-6 is een op een microprocessor gebaseerd meet- en regelinstrument dat parameters voor waterkwaliteit en andere procesvariabelen meet in diverse toepassingen voor water- en rioolwaterzuivering. Als het instrument wordt gebruikt op een andere manier dan beschreven in deze instructies, kunnen de veiligheid en werking van het meetsysteem in gevaar komen, en daarom is dat niet toegestaan. Werkzaamheden in verband met elektrische aansluitingen en onderhoud mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door verkeerd gebruik of gebruik anders dan bedoeld.

2.4 Mechanisch

Materiaal van de behuizing	Polycarbonaat
Beschermingsgraad van de behui-	NEMA 4X (IEC 60529 tot IP66)
zing	
Afmetingen	282 mm x 211 mm x 140 mm (11,1" x 8,3" x 5,5")
Display	TFT-kleurendisplay van 5", 800 x 480 pixels met capacitief aan- raakscherm
Omgevingstemperatuur bij bedrijf	-4 tot 131 °F (-20 tot 55 °C)
Opslagtemperatuur	-4 – 176°F (-20 – 80°C)
Vochtigheid	10 tot 90% niet-condenserend



2.5 Variabelen en hun grenswaarden

Sensoringangsinstellingen	Lage grenswaarde	Hoge grenswaarde		
Kalibratieoffset (alleen koper of nikkel)	-10 g/l of oz/gal	10 g/l of oz/gal		
Stabilisatietijd (alleen koper of nikkel)	0:00 minuten	59:59 minuten		
Alarmgrenswaarden	Ondergrens van sensor-	Bovengrens van sensorbereik		
	bereik			
Ingangsalarm dode band	Ondergrens van sensor-	Bovengrens van sensorbereik		
Calconstanta (alloon galaidhearhaid)		10		
Effeningsfactror	0,01	00%		
Temp. comp. factor (alleen geleidbaarheid lineaire ATC)	0%	20.000%		
Installatiefactor (alleen geleidbaarbeid inductief)	0.5	1.5		
Kahellengte	0,1	3,000		
$PPM_{conversiefactor} (alleen hij eenheden = PPM)$	0,001	10,000		
Standaardtemperatuur	-20	500		
Dode Band	Ondergrens van sensor-	Bovengrens van sensorbereik		
Douc Dana	bereik	bovengrens van sensorbererk		
Kalibratie nodig-alarm	0 dagen	365 dagen		
Sensorhelling (alleen algemene sensor)	-1.000.000	1.000.000		
Sensor-offset (alleen algemene sensor)	-1.000.000	1.000.000		
Laag bereik (alleen algemene sensor)	-1.000.000	1.000.000		
Hoog bereik (alleen algemene sensor)	-1.000.000	1.000.000		
4mA-waarde (zender, alleen analoge ingang Al-monitor)	0	100		
20mA-waarde (zender, alleen analoge ingang Al-monitor)	0	100		
Inputinstellingen debietmeter	Lage grenswaarde	Hoge grenswaarde		
Totalisatoralarm	0	100.000.000		
Volume/contact voor eenheden in gallons of liters	1	100.000		
Volume/contact voor eenheden van m ³	0.001	1.000		
K-factor voor eenheden in gallons of liters	0,01	100.000		
K-factor voor eenheden van ³	1	1.000.000		
Schoepenwielwaarde alarmlimieten	0	Bovengrens van sensorbereik		
Schoepenwielwaarde dode band	0	Bovengrens van sensorbereik		
Effeningsfactror	0%	90%		
Stel Debiet Totaal In	0	1.000.000.000		
Ingangsinstellingen doseercontrole	Lage grenswaarde	Hoge grenswaarde		
Totalisator Alrm	0 vol. eenheden	1.000.000 vol. eenheden		
Stel Debiet Totaal In	0 vol. eenheden	1.000.000.000 vol. eenheden		
Debiet Alarm Vertraging	00:10 minuten	59:59 minuten		
Debiet Alarm Wissen	1 contact	100.000 contacten		
Dode band	0%	90%		
Reprime Tijd	00:00 minuten	59:59 minuten		
Volume/Contact	0,001 ml	1.000.000 ml		
Effeningsfactror	0%	90%		
Telleringangsinstellingen	Lage grenswaarde	Hoge grenswaarde		
Alarmen DI Teller-snelheid	0	30.000		
Dode band DI Teller-snelheid	0	30.000		
Totalisator Alrm	0	2.000.000.000		

Stel Totaal In	0	2.000.000.000	
Eenheden Per Puls	0.001	1,000	
Effeningsfactror	0%	90%	
Instellingen relaisuitgang	Lage grenswaarde	Hoge grenswaarde	
Tijdslimiet uitgang	1 seconde	86.400 seconden (0 = onbeperkt)	
Hand Tijdslimiet	1 seconde	86.400 seconden (0 = onbeperkt)	
Min Relais Cyclus	0 seconden	300 seconden	
Instelpunt	Ondergrens van sensor-	Bovengrens van sensorbereik	
	bereik		
Piek-instelpunt (modus: piek)	Ondergrens van sensor-	Bovengrens van sensorbereik	
	bereik	22 50 50 111 1 0 6 55	
Begintijd (modus: piek)	0 seconden	23:59:59 UU:MM:SS	
AAN Vertragingstijd (handmatig, aan/uit, modi met dubbel	0 seconden	23:59:59 UU:MM:SS	
IIIT Vortragingstiid (handmatig, aan/uit, madi mat dubbal	0 accordon	22.50.50 LULIMAA.SS	
instelnunt dubbele schakelaar alarmmodi)	0 seconden	23.39.39 00.10101.55	
Dode band	Ondergrens van sensor-	Bovengrens van sensorbereik	
	bereik		
Omzetvolume (modi: plateringsregeling, plating follow)	0	10,000	
Omzetlimiet (modi: plateringsregeling, plating follow)	0	100	
Ingestelde omzetwaarde (modus: plateringsregeling)	0	100	
Pompcapaciteit (modi: plateringsregeling, plating follow)	0	1,000	
Pompinstelling (modi: plateringsregeling, plating follow)	0%	100%	
Doseringstijdslimiet (modi: debiet-timer, tellertimer)	0 seconden	86.400 seconden	
Accumulatorinstelpunt (modus: tellertimer)	1	1.000.000	
Geaccumuleerd volume (modi: debiet-timer, richtwaarde PPM,	1	1.000.000	
volumetrisch mengsel, debietmeterverhouding)			
Gebeurtenisduur (modi: timer)	0	30.000	
Proportionele band (modus: tijds/pulsproportioneel)	Ondergrens van sensor- bereik	Bovengrens van sensorbereik	
Bemonsteringsperiode (modus: tijdsproportioneel)	0 seconden	3600 seconden	
Vasthoud-tijd (sondespoelmodi)	0 seconden	3600 seconden	
Max. snelheid (modi: pulsproportioneel, pulse-PID)	10 pulsen/minuut	2400 pulsen/minuut	
Minimum-output (modi: pulsproportioneel, pulse-PID)	0%	100%	
Maximum-output (modi: pulsproportioneel, pulse-PID)	0%	100%	
Gain (puls-PID standaardmodus)	0,001	1000.000	
Integratietijd (puls-PID standaardmodus)	0,001 seconden	1000.000 seconden	
Differentiatietijd (puls-PID standaardmodus)	0 seconden	1000.000 seconden	
Proportionele gain (puls-PID parallelle modus)	0,001	1000.000	
Integrerende gain (pulse-PID parallelle modus)	0,001 /seconde	1000.000 /seconde	
Differentiërende gain (pulse-PID parallelle modus)	0 seconden	1000.000 seconden	
Ingang minimaal (modus: pulse-PID)	Ondergrens van sensor-	Bovengrens van sensorbereik	
	bereik	-	
Ingang maximaal (modus: pulse-PID)	Ondergrens van sensor- bereik	Bovengrens van sensorbereik	
Slijtagecyclustijd (modus: cascade)	10 seconden	23:59:59 UU:MM:SS	
Vertragingstijd (modus: cascade)	0 seconden	23:59:59 UU:MM:SS	
Instellingen analoge uitgang (4-20 mA)	Lage grenswaarde	Hoge grenswaarde	

4mA-waarde (doorsturen-modus)	Ondergrens van sensor- bereik	Bovengrens van sensorbereik	
20mA-waarde (doorsturen-modus)	Ondergrens van sensor- bereik	Bovengrens van sensorbereik	
Hand Uitgang	0%	100%	
Instelpunt (modi: proportioneel, PID)	Ondergrens van sensor- bereik	Bovengrens van sensorbereik	
Vertragingstijd (modus: cascade)	0 seconden	23:59:59 UU:MM:SS	
Spuivolume (modus: debietmeterverhouding)	1	1.000.000	
Pompcapaciteit (modus: debiet prop)	0 gal/uur or l/uur	10.000 gal/uur or l/uur	
Pompinstelling (modus: debiet prop)	0%	100%	
Specifiek soortelijk gewicht (modus: debiet prop)	0 g/ml	9,999 g/ml	
Richtwaarde (modus: debiet prop)	0 ppm	1.000.000 ppm	
Instellingen analoge uitgang (4-20 mA)	Lage grenswaarde	Hoge grenswaarde	
4mA-waarde (doorsturen-modus)	Ondergrens van sensor- bereik	Bovengrens van sensorbereik	
20mA-waarde (doorsturen-modus)	Ondergrens van sensor- bereik	Bovengrens van sensorbereik	
Hand Uitgang	0%	100%	
Instelpunt (modi: proportioneel, PID)	Ondergrens van sensor- bereik	Bovengrens van sensorbereik	
Proportionele band (modus: proportioneel)	Ondergrens van sensor- bereik	Bovengrens van sensorbereik	
Minimum-output (modi: proportioneel, PID)	0%	100%	
Maximum-output (modi: proportioneel, PID)	0%	100%	
Output Uit-modus (modi: proportioneel, PID, debiet prop.)	0 mA	21 mA	
Output fout (niet in handbediening)	0 mA	21 mA	
Tijdslimiet handbediening (niet in doorsturen-modus)	1 seconde	86.400 seconden ($0 = onbeperkt$)	
Output tijdslimiet (modi: proportioneel, PID)	1 seconde	86.400 seconden (0 = onbeperkt)	
Gain (modi: PID, standaard)	0,001	1000.000	
Integratietijd (PID-standaardmodus)	0,001 seconden	1000.000 seconden	
Differentiatietijd (PID-standaardmodus)	0 seconden	1000.000 seconden	
Proportionele gain (PID parallelle modus)	0,001	1000.000	
Integrerende gain (PID parallelle modus)	0,001 /seconde	1000.000 /seconde	
Differentiërende gain (PID parallelle modus)	0 seconden	1000.000 seconden	
Ingang maximaal (PID-modi)	Ondergrens van sensor- bereik	Bovengrens van sensorbereik	
Pompcapaciteit (modus: debiet prop)	0 gal/uur or l/uur	10.000 gal/uur or l/uur	
Pompinstelling (modus: debiet prop)	0%	100%	
Specifiek soortelijk gewicht (modus: debiet prop)	0 g/ml	9,999 g/ml	
Richtwaarde (modus: debiet prop)	0 ppm	1.000.000 ppm	
Configuratie-instellingen	Lage grenswaarde	Hoge grenswaarde	
Locaal Paswoord	0000	9999	
Updateperiode Fluent	1 minuut	1440 minuten	
Antwoord Time-Out Fluent	10 seconden	60 seconden	
Alarm Vertraging	0:00 minuten	59:59 minuten	
SMTP Poort	0	65535	
TCP Responstijd	1 seconde	240 seconden	

Auto Dim Tijd	0 seconden	23:59:59 UU:MM:SS
Grafiekinstellingen	Lage grenswaarde	Hoge grenswaarde
Grenswaarde lage as	Ondergrens van sensor- bereik	Bovengrens van sensorbereik
Grenswaarde hoge as	Ondergrens van sensor- bereik	Bovengrens van sensorbereik

3.0 **UITPAKKEN & INSTALLATIE**

3.1 Het toestel uitpakken

Inspecteer de inhoud van de doos. Attendeer de vervoerder onmiddellijk op tekenen van schade aan de regelaar of aan de onderdelen ervan. Neem contact op met uw distributeur (dealer) als er onderdelen ontbreken. De doos moet een regelaar van de serie Intuition-6TM en een gebruiksaanwijzing bevatten. Alle opties of toebehoren moeten ook aanwezig zijn, zoals besteld.

3.2 Montage van de elektronicakast

De behuizing van de regelaar wordt geleverd met montagegaten. De behuizing moet op de muur worden bevestigd, op ooghoogte en op een trillingsvrij oppervlak. Gebruik alle vier de montagegaten voor een maximale stabiliteit. Installeer de behuizing niet op een locatie waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht. Gebruik M6-schroeven (1/4" diameter), die geschikt zijn voor de aard van de wand. De beschermingsgraad van de behuizing is NEMA 4X (IP66). De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt 55°C (131°F); daarmee moet rekening worden gehouden als de installatie gebeurt op een plaats waar een hoge temperatuur heerst. Rond de kast moet de volgende vrije ruimte aanwezig zijn:



3.3 Installatie koperdompelsensor

De onderdompelbare kopersensor is ontworpen voor rechtstreeks monitoring van de inductieve koper- en micro-etsoplossingen in de tank. Door het kopergehalte rechtstreeks in de oplossing te monitoren, zijn regelvertragings- en hydraulische problemen verleden tijd.

De sensor is dusdanig geconstrueerd dat er een constante padlengte bestaat tussen de glasvezellichtgeleiders. De oplossing tussen de lichtgeleiders absorbeert licht met specifieke golflengten in verhouding tot de koperconcentratie. De lamp en de elektronica bevinden zich onder de kap van de sensor. Om een verschuiving in de kalibratie door condensatie te voorkomen, mag de kap van de sensor NOOIT worden geopend.

De onderdompelbare sensor wordt geleverd met een montageplaat en 6 m (20 ft) kabel. Een verlengkabel is leverbaar wanneer de sensor niet binnen 6 m (20 ft) van de regelaar kan worden gemonteerd. De maximale kabellengte is 24 m (80 ft). 11

Terwijl het positioneren van de sensor niet bepaald gevoelig is voor de tanklay-out, worden de volgende suggesties gegeven om de installatie te ondersteunen:

• Plaats de sensor niet tussen de verwarmingen; wanneer oplossing niet meer stroomt, kan de bescherming van polypropyleen smelten.

• Dompel niet de complete sensor of de kabel onder.

• Plaats de sensor waar hij niet kan worden geraakt door onderdelen.

• Plaats de sensor in een gebied met een goede oplossingsbeweging, maar niet direct in het pad van een luchtagitatie.

- Monteer de sensor op veilige wijze aan de rand van de tank met de daarvoor bestemde gaten. Als de tank randloos is, gebruikt u een blok om de ondersteuning voor de montageplaat te bieden.
- Sluit de kabelconnector aan op de WCU-regelaar. De connector is mechanisch gecodeerd, niet forceren! De sensor die u bij de regelaar ontvangt, is reeds gekalibreerd.

3.4 Installatie doorstroom-kopersensor/bemonsteringslus

De koperdoorstroomsensor is ontworpen voor het monitoren van inductieve koper- en micro-etsoplossingen buiten de tank.

De sensor is ontworpen met een glazen buis die de koperoplossing bevat dat een vaste padlengte vormt tussen de lamp en de ontvangstmodule. De oplossing absorbeert licht met specifieke golflengten in verhouding tot de koperconcentratie. Om een verschuiving in de kalibratie door condensatie te voorkomen, mag de kap van de sensor NOOIT worden verwijderd!

De doorstroomsensor wordt geleverd met een montageplaat en 6 m (20 ft) kabel. Een verlengkabel is leverbaar wanneer de sensor niet binnen 6 m (20 ft) van de regelaar kan worden geplaatst. De maximale kabellengte is 24 m (80 ft).

De bemonsteringslus bestaat uit een afsluitklep, een koelspiraal of -plaat, een sensor en een pomp of een willekeurige combinatie van deze onderdelen. De afsluitklep is bedoeld om het systeem bij behoefte snel te isoleren. Een koelspiraal of -plaat is nodig om de koperoplossing af te koelen naar een temperatuur die geschikt is voor een bemonsteringspomp. Het afkoelen van de oplossing wordt ook aanbevolen om coatingvorming te verlagen die plaatsvindt in de bemonsteringslus. De pomp kan een autonome bemonsteringspomp zijn (die gewoonlijk een temperatuurbegrenzing heeft) of een hogetemperatuurpomp (wat gewoonlijk een aftakking van de recirculatiepomp is).

3.5 Installatie doorstroom-kopersensor/bemonsteringslus

De nikkeldoorstroomsensor is ontworpen voor het monitoren van inductieve nikkeloplossingen buiten de tank.

De sensor is ontworpen met een glazen buis die de nikkeloplossing bevat dat een vaste padlengte vormt tussen de lamp en de ontvangstmodule. De oplossing absorbeert licht met specifieke golflengten in verhouding tot de nikkelconcentratie. Om een verschuiving in de kalibratie door condensatie te voorkomen, mag de kap van de sensor NOOIT worden verwijderd!

De doorstroomsensor wordt geleverd met een montageplaat en 6 m (20 ft) kabel. Een verlengkabel is leverbaar wanneer de sensor niet binnen 6 m (20 ft) van de regelaar kan worden geplaatst. De maximale kabellengte is 24 m (80 ft). Leg de wisselspanningsbedrading altijd aan in een leiding die minimaal 15 cm (6") gescheiden is van de laagspannings DC-signaalleidingen (zoals het sensorsignaal). De bemonsteringslus bestaat uit een afsluitklep, een koelspiraal of -plaat, een sensor, ene optionele pH-adaptereenheid, een pomp of een willekeurige combinatie daarvan. De afsluitklep is bedoeld om het systeem bij behoefte snel te isoleren. Een koelspiraal of -plaat is nodig om de nik-keloplossing af te koelen naar een temperatuur die geschikt is voor een bemonsteringspomp en/of pH-elektrode (mits van toepassing). Het afkoelen van de oplossing wordt ook aanbevolen om coatingvorming te verlagen die plaatsvindt in de bemonsteringslus. De pH-adaptereenheid wordt gebruikt om een pH-elektrode in de leiding te monteren. Deze moet altijd dusdanig worden gemonteerd dat de elektrode altijd ondergedompeld is in de "U"-bocht. De pomp kan een

autonome bemonsteringspomp zijn (die gewoonlijk hoge-temperatuurbegrenzingen heeft) of een hogetemperatuurpomp (wat gewoonlijk een aftakking van de recirculatiepomp is).

De doorstroomsensor/bemonsteringslus moet worden geïnstalleerd volgens de volgende richtlijnen:

• Monteer de sensor op een trillingsvrij, verticaal oppervlak, zodat de inlaataansluiting van de sensorbuis zich aan de onderzijde bevindt en de uitlaat aan de bovenzijde. De verticale stand voorkomt dat luchtbellen in de sensor ingesloten raken.

• Installeer een afsluitklep aan het begin van de bemonsteringslus, zodat het systeem indien gewenst snel kan worden afgesloten.

• Wanneer een bemonsteringspomp moet worden gebruikt, moet deze als laatste worden geïnstalleerd, na de koelspiraal of koelplaat, de doorstroomsensor en montage van de pH-adapter, waar van toepassing.

• Wanneer een hogetemperatuur-circulatiepomp voor de stroming moet zorgen, stelt u de stromingssnelheid door de bemonsteringslus in tussen 400 - 500 ml/min (ca. 0,11 - 0,13 gal/min). Deze stromingssnelheid helpt voor een afdoende koeling van de oplossing te zorgen en tegelijkertijd een redelijke vertragingstijd handhaaft in langere buislengten. Wanneer dat niet mogelijk of ongewenst is, raadpleegt u de Toepassingsinstructies hieronder.

Andere installatierichtlijnen kunnen van pas komen in het complete systeem:

• Monteer de sensor zo dicht mogelijk bij de oplossing. Houd buisafstanden tot de sensoringang zo kort mogelijk om hydraulische vertragingstijd te vermijden. Maximaal aanbevolen buislengte van oplossing tot sensor is 7,5 m (25 ft). Wanneer dat niet mogelijk is, raadpleegt u de Toepassingsinstructies hieronder.

• De oplossingsinlaat moet monsters uit een gebied met een goede oplossingsbeweging aanzuigen om snel te kunnen reageren op chemische toevoegingen. Maar de oplossingsinlaat mag zich niet aanzuigen op een locatie te dicht bij de plek waar de chemicaliën worden toegevoegd om 'onnatuurlijke' pieken in de concentratie te voorkomen.

• De oplossingstuitvoer moet in verbinding staan met atmosferische druk om een goede stroming te kunnen waarborgen.

• De kabelconnector naar de regelaar is voorzien van een mechanische codering, niet forceren!

Toepassingsinstructies

Wanneer de afstand van de oplossing tot de sensor groter is dan de aanbevolen lengte van 7,5 m (25 ft), moet de maximale vertragingstijd van het gewenste regelgebied worden berekend om de pompdoorstroomsnelheid te bepalen op basis van een gegeven lengte van de standaard, uniforme pijpleiding. De maximale vertragingstijd is de maximaal toegestane tijd voor de oplossing om continu naar de sensor te stromen om het gewenste regelgebied te realiseren.

De maximale vertragingstijd berekenen:

Max. vertragingstijd = <u>Gewenste regelgebied*</u> 4 x depletiesnelheid waar regelgebied = maximale afwijking van de concentratie Depletiesnelheid = snelheid waarmee het bad wordt geleegd per tijdseenheid

De dode band moet worden aangepast, zodat het 1/4 is van het gewenste regelgebied.

Bijvoorbeeld: het instelpunt is 4,00 g/l.

Wanneer het gewenste regelgebied 0,20 g/l is ($\pm 0,10$ g/l of 2,5%) en het bad wordt geleegd met een snelheid van 1,25 g/l elke 15 minuten (0,08333 g/l elke minuut),

dan is de max. vertragingstijd = 0,20 g/l = 0,60 minuten4 x (0,08333 g/l /min)

Dus 0,60 minuten is de maximale tijd die de oplossing mag gebruiken om de sensor te bereiken.

Om de pompdoorstroomsnelheid te berekenen:

Minimum pompdoorstroomsnelheid =inhoud van het systeem*Maximale vertragingstijd

waarbij de inhoud van het systeem = π (buisbinnendiameter) 2 x lengte van de buis 2

Maximale vertragingstijd = voorheen berekende tijd om de oplossing bij de sensor te krijgen.

* Volume is gebaseerd op de afstand van de oplossing tot de sensor, niet de retourafstand.

Bijvoorbeeld: wanneer de systeemparameters zijn: buisbuitendiameter is 10 mm (3/8") ' 6 mm (1/4") binnendiameter Lengte is 9 meter (30 ft of 360")

> $\frac{\text{dan is de inhoud van het systeem} = \pi (3,14 \text{ mm/0.25"}) 2 \text{ x } (9 \text{ m/360"})}{2}$ = 0,29 liter (17.7 in3)

Opmerking: 1 US-gallon - 231 US kubieke inch		1 liter = 61,03 US kubieke inch		
Opmerking: inhoud van de koelspiraal:	0,068 liter 0,018 gallon	Inhoud van de koelplaat: 0,088 liter 0,023 gallon		
Inhoud van de 3/8" buitendiameter x 1/4" binnendiameter (0,59 in3/ft): 0,00255 gallon/ft' (0,00255 gallon/ft')				

 $\frac{\text{Inhoud van het systeem}}{231 \text{ in 3} / \text{gallon}} = 0.0765 \text{ gallon}$

Maximale vertragingstijd = 0,60 minuten (voorheen berekend)

De minimale pompdoorstroomsnelheid = 0,0765 gallon = 0,127 gal/min (483 ml/min) 0,60 minuten

Let op: De berekende pompdoorstroomsnelheid is de minimumwaarde die nodig is om het gewenste regelgebied te verkrijgen, maar als de doorstroomsnelheid toeneemt tot boven de aanbevolen snelheid van 500 ml/min (ca. 0,13 gal/min) neemt de koelsnelheid af. Dat kan worden gecompenseerd door de systeemcriteria opnieuw te evalueren: lengte/gewenste regelgebied of door de koelplaat/spiraal te verdubbelen.

Neem contact op met de fabrikant voor verdere installatievragen.

3.6 Installatie van andere sensor

Raadpleeg de specifieke instructies die bij de sensor worden geleverd voor gedetailleerde aanwijzingen in verband met de montage.

Algemene richtlijnen

Breng de sensoren aan op een plaats waar een actieve bemonstering van het water mogelijk is en waar de sensor ren gemakkelijk kunnen worden verwijderd om ze te reinigen. Breng de sensor zodanig aan, dat zich geen luchtbellen ophopen rond het voelergedeelte. Breng de sensor zodanig aan, dat zich geen bezinksel of olie ophoopt rond het voelergedeelte.

Montage van de in-line sensor

In-line gemonteerde sensoren moeten zodanig zijn aangebracht dat het T-stuk altijd vol is en de sensoren nooit droog komen te staan door een daling van het vloeistofpeil. Raadpleeg figuur 3 voor een typische installatie. Maak een aftakking aan de afvoerzijde van de circulatiepomp zodat een minimumdebiet van 1 gallon per minuut door de verdeler van de debietschakelaar loopt. Het monster moet onderaan de verdeler binnenstromen om de debietschakelaar te sluiten en terugkeren naar een punt met een lagere druk om de stroming te verzekeren. Installeer een afsluiter aan beide kanten van de verdeler om de stroming te stoppen voor onderhoud aan de sensor.

BELANGRIJK: Om scheurvorming aan de binnenschroefdraden van het meegeleverde leidingwerk te voorkomen, mag u niet meer dan 3 windingen PTFE-tape aanbrengen en de koppelingen niet sterker dan VINGERvast plus ½ draai aandraaien! Gebruik geen toevoegmiddel voor leidingen om de schroefdraad van de debietschakelaar af te dichten, aangezien hierdoor het doorzichtige kunststof zal barsten!

Montage van de dompelsensor

Als de sensoren in de procesvloeistof moeten worden ondergedompeld, bevestig ze dan stevig aan het vat, en bescherm de kabel met kunststof buis, bovenaan verzegeld met een pakkingbus om een voortijdige uitval te voorkomen. Plaats de sensoren in een zone waar de oplossing goed in beweging is.

Sensoren moeten zo geplaatst worden dat ze snel reageren op een goed gemengd monster van het proceswater en de behandelingschemicaliën. Als ze te dicht bij het inspuitpunt van de chemicaliën liggen, zullen ze concentratiepieken detecteren en te vaak cyclisch in- en uitschakelen. Als ze te ver van het inspuitpunt van de chemicaliën zijn aangebracht, zullen ze te traag reageren op de concentratiewijzigingen, en zult u het instelpunt voorbijschieten.

De **contactgeleidbaarheidssensor** moet zo dicht mogelijk bij de regelaar geplaatst worden, op een maximumafstand van ca. 76 m (250 ft). Minder dan 8 m (25 ft.) wordt aanbevolen. De kabel moet tegen elektrische stoorsignalen worden beschermd. Leg de kabels voor de sensorsignalen (laagspanning) altijd op een afstand van minstens 6" (15 cm) van wisselstroomkabels.

De **inductieve geleidbaarheidssensor** moet zo dicht mogelijk bij de regelaar geplaatst worden, op een maximumafstand van ca. 37 m (120 ft). Minder dan 6 m (20 ft.) wordt aanbevolen. De kabel moet tegen elektrische stoorsignalen worden beschermd. Leg de kabels voor de sensorsignalen (laagspanning) altijd op een afstand van minstens 6" (15 cm) van wisselstroomkabels. Deze sensoren worden beïnvloed door de geometrie en het geleidingsvermogen van hun omgeving. U moet er dus voor zorgen dat er 15 cm (6 inch) rondom de sensor alleen monster zit, of dat alle geleidende en niet-geleidende elementen dichter bij de sensor consistent geplaatst zijn. Installeer de sensor niet in het pad van eventuele elektrische stromen die door de oplossing kunnen vloeien. Dit zou immers de meetwaarden kunnen beïnvloeden.

De **pH/Redox/ISE-elektrode** moet zo dicht mogelijk bij de regelaar geplaatst worden, op een maximumafstand van ca. 305 m (1000 ft). Een aftakdoos en afgeschermde verlengkabel zijn verkrijgbaar als de standaardlengte van 6 m (20 feet) niet volstaat. De pH- en redox-elektroden moeten zo worden geïnstalleerd dat de meetvlakken altijd nat blijven. Een U-sifon in de verdeler moet dit verwezenlijken, zelfs als de monsterstroom stopt. Deze elektroden moeten geïnstalleerd worden met de meetvlakken omlaag gericht; d.w.z. minstens 5 graden boven horizontaal. De stroomsnelheid voorbij de sensor moet minder zijn dan 3 m/sec (10 ft/sec).

De pH/desinfectiesensor moet zo dicht mogelijk bij de regelaar geplaatst worden, op een maximumafstand van ca. 30 m (100 ft). Een aftakdoos en afgeschermde verlengkabel zijn verkrijgbaar als de standaardlengte van 6 m (20 feet) niet volstaat. De sensor moet zodanig worden geïnstalleerd dat de meetvlakken altijd nat blijven. Als het membraan uitdroogt, zal het gedurende 24 uur traag reageren op veranderingen van het gehalte aan desinfectiemiddel. Als het membraan herhaaldelijk uitdroogt, zal het minder lang meegaan dan normaal. De doorstroomcel moet aan de afvoerzijde van een circulatiepomp of stroomafwaarts van een zwaartekrachttoevoer worden geplaatst. De toestroom naar de cel moet komen van de onderzijde waarop de $\frac{3}{4}$ " $\times \frac{1}{4}$ " NPT verloopbus is gemonteerd. Deze verloopbus zorgt voor de stroomsnelheid die nodig is voor een nauwkeurige meting, en mag niet worden verwijderd! Er moet een U-sifon worden geïnstalleerd, zodat de sensor ondergedompeld blijft, ook als de vloeistofstroom stilvalt. De uitlaatopening van de doorstroomcel moet in verbinding staan met de open atmosfeer, tenzij de systeemdruk 1 atmosfeer of minder bedraagt. Als de stroming door de leiding niet kan worden gestopt voor reiniging of kalibratie van de sensor, dan moet het in een by-passleiding worden geplaatst met isolatiekleppen zodat de sensor kan worden verwijderd. Installeer de sensor verticaal met het meetoppervlak omlaag gericht, tenminste 5 graden boven horizontaal. De regeling van de doorstroomsnelheid moet stroomopwaarts van de sensor gebeuren, want elke doorstroombelemmering stroomafwaarts van de sensor zou de druk tot boven de atmosferische druk kunnen brengen, waardoor de membraankap beschadigd zou kunnen worden!







CONVEYORIZED SPRAY EQUIPMENT



Figuur 1



WNI met doorstroomsensor en ontgasser (typische inductieve nikkeltoepassing)



Figuur 3 WNI met doorstroomsensor zonder ontgasser (typische inductieve nikkeltoepassing)

3.7 Betekenis van de pictogrammen

Symbool	Publicatie	Beschrijving
	IEC 417, nr. 5019	Aardingsklem
	IEC 417, nr. 5007	Aan (voeding)
Ο	IEC 417, nr. 5008	Uit (voeding)
4	ISO 3864, nr. B.3.6	Opgelet, gevaar voor elektrische schokken
	ISO 3864, nr. B.3.1	Opgelet

3.8 Elektrische installatie

 $\mathbf{\Lambda}$

De verschillende standaardmogelijkheden voor de bedrading worden in figuur 1 weergegeven. Bij levering is uw regelaar voorbedraad in de fabriek of klaar voor vaste bedrading. Afhankelijk van de configuratie van de door u gekozen opties voor de regelaar moet u alle of een aantal van de ingangs-/uitgangsapparaten vast bedraden. Zie afbeeldingen 6 tot en met 18 voor de lay-out van de printplaten en de bedrading.

NB: Bij het aanbrengen van de bedrading voor de ingang van de optionele debietmeter met contactor, de 4–20 mA-uitgangen, of een debietschakelaar op afstand, is het raadzaam hiervoor gebruik te maken van soepele, afgeschermde en paarsgewijs getwiste draad ("stranded STP") met diameter 22–26 AWG. Afscherming moet bij de regelaar worden afgesloten bij de gemakkelijkst te bereiken afschermingsklem.

 $\mathbf{\Lambda}$

	OPGELET
1.	Zelfs wanneer de voedingsschakelaar op het frontpaneel UIT staat, zijn er circuits binnen de regelaar die onder spanning blijven staan! Het frontpaneel mag nooit worden geopend tot de spanning bij regelaar UITGESCHA-KELD is!
	Als uw regelaar voorbedraad is, dan wordt hij geleverd met een 2,44 m lang snoer (8 ft, diameter 18 AWG) met stekker (Amerikaanse uitvoering). Om het frontpaneel te openen, is gereedschap (Phillips-schroevendraai- er nr. 1) vereist.
2.	Bij het aanbrengen van de regelaar moet u er voor zorgen dat er altijd vrije toegang is tot de uitschakelinrich- ting!
3.	De elektrische installatie van de regelaar mag alleen gebeuren door opgeleid personeel, in overeenstemming met alle toepasbare nationale, gewestelijke en lokale voorschriften!
4.	Het is noodzakelijk dat dit product correct wordt geaard. Elke poging om de aardingsfunctie te omzeilen, brengt de veiligheid van personen en goederen in gevaar.
5.	Het gebruik van dit product op een manier die niet door Walchem gespecificeerd is, kan de door de uitrusting geboden bescherming nadelig beïnvloeden.



Figuur 4 Bekabeling leidingwerk







TB1 (for Sensor 1) or TB2 (for optional Sensor 2)

Figuur 6 Bedrading koper/nikkel + sensoringang pH-kaart



Figuur 7 Ingangsbedrading contactgeleidbaarheidssensor







Figuur 9 Ingangsbedrading pH/Redox/ISE sensor



Figuur 10 Ingangsbedrading desinfectiesensor



1

	Type of Transmitter				
TB Pin#	2 Wire Loop	2 Wire Powered	3 Wire	4 Wire	Al#
1	+24V		+24V	+24V	
2	●┐		•	24V(–)	
3	●┘	XMTR-	●┘	XMTR-	1
4	XMTR-	XMTR+	XMTR+	XMTR+	
5			COM(-)		
6	SHIELD	SHIELD	SHIELD	SHIELD	
7	+24V		+24V	+24V	
8	•		•	24V(–)	
9	●┘	XMTR-	●┘	XMTR-	2
10	XMTR-	XMTR+	XMTR+	XMTR+	-
11			COM(-)		
12	SHIELD	SHIELD	SHIELD	SHIELD	

-		المقلق	/ /		
2	#C)-	BRN			
3		+ OBM			
4				Little	
5				Біррсі	1
6					
7					
1				FOWERED	
8				4-20mA SOURCE	
9		-	$\neg \land$	•SIMULATOR	
10	#¢>-	+	$- \cup$	POWERED 4-20mA	
11		shield		OUTPUT	
12				(i.e. W100)	
				(
TE	31 (for Ser	nsor 1) or			
TE	32 (for opti	onal Senso	or 2)		
				UNPOWERED	
1			$- \cap$	+	
-			$ \rangle$	2 WIRE	
2		Jumper		TRANSMITTER	
3		u wire			
4			$\rightarrow \downarrow$		
5		Shield			
6					

<u>Power_RED</u> Ground_BLK

	Type of Transmitter				
TB Pin#	2 Wire Loop	2 Wire Powered	3 Wire	4 Wire	AI#
1	+24V		+24V	+24V	
2	•		•	24V(–)	
3	●┘	XMTR-	●┘	XMTR-	1
4	XMTR-	XMTR+	XMTR+	XMTR+	
5			COM(-)		
6	SHIELD	SHIELD	SHIELD	SHIELD	
7	+24V		+24V	+24V	
8	●┐		●┐	24V(–)	
9	●	XMTR-	●┘	XMTR-	2
10	XMTR-	XMTR+	XMTR+	XMTR+	
11			COM(-)		
12	SHIELD	SHIELD	SHIELD	SHIELD]



Figuur 11 Bedrading van de ingang voor dubbele 4-20 mA-sensor



OPGELET: Om de analoge ingang van de combinatiekaart te programmeren, moet u naar het menu Ingangen gaan, dan de analoge ingang (S13 of S23) invoeren, omlaag bladeren naar Zender en het zendertype in de lijst selecteren.

Figuur 12 Bedrading combinatiekaart voor 4-20 mA dubbele sensoringang





Figuur 13 Digitale ingangsbedrading



Figuur 14 W600 Bedrading wisselspanning & relaisuitgang


Figuur 15 W610 Bedrading wisselspanning & relaisuitgang



Figuur 16 W620 Bedrading wisselspanning & relaisuitgang



Figuur 17 W640 Bedrading wisselspanning & relaisuitgang





Figuur 18 Bedrading analoge uitgang

4.1 Frontpaneel



Figuur 19 Frontpaneel

4.2 Aanraakscherm

Als de regelaar aan staat, wordt op het display het hoofdscherm ("Home") getoond. Bovenaan het scherm staan tabbladen voor elke grote menugroep: Home, Ingangen, Uitgangen, Grafiek, HUA (bediening Hand - Uit - Automatische uitgang), Configuratie en Alarmen. Wanneer u op het tabblad tikt, worden de menu's voor die groep weergegeven.

Onder deze tabbladen toont dit display door de gebruiker gedefinieerde velden met ingangswaarden of status van uitgangen. Wanneer u een van deze velden op het scherm Home aanraakt, wordt het scherm Details van het item geopend; hier kunt u de kalibratie- en instellingsmenu's openen of een grafiek voor die parameter creëren. Als er meerdere pagina's met items worden geselecteerd voor weergave op het scherm Home, dan wordt er automatisch tussen de pagina's gewisseld of kunt u handmatig omhoog of omlaag vegen om naar de volgende pagina te gaan. Een gele balk aan de rechterzijde geeft aan of er meerder pagina's zijn en waar de huidige pagina zich bevindt ten opzichte van andere pagina's.

4.3 Pictogrammen

In het hoofdscherm worden de volgende pictogrammen getoond. Raak het pictogram aan om de menuselecties te openen.



Ø	Menu HUA
	Menu Grafiek
h	Startpagina
\mathbf{T}	Filter

In de menuschermen kunnen andere pictogrammen voorkomen.



Het Kalibratie-pictogram wordt weergegeven in de sensoringangsmenu's en opent het kalibratiemenu



Het Grafiek-pictogram wordt in menu's Ingangen weergegeven en opent het menu Grafiek met die ingang



Het Bewerk-pictogram wordt in de menu met informatie voor Ingang en Uitgang weergegeven en de instellingen kunnen ermee worden bewerkt

Het Informatie-pictogram wordt in het menu voor Ingang en Uitgang weergegeven in plaats van het Bewerk-pictogram. Het wordt gebruikt om de bewerkingsmodus af te sluiten en terug naar informatie voor die Ingang of Uitgang te gaan.



Het Afsluiten-pictogram sluit een menu af; u gaat terug naar het vorige menu



Het Filter-pictogram wordt in menu's gebruikt om het aantal weergegeven keuzemogelijkheden te beperken wanneer u items uit een lijst selecteert



Het Teken verwijderen-pictogram wist een deel van de alfanumerieke gegevens



Het Shift-pictogram wordt gebruikt voor hoofdletters



Het Dubbele pijlen-pictogram wordt in het menu Grafiek weergegeven en verplaatst het tijdsbereik van de grafiek

Het Agenda-pictogram wordt in het menu Grafiek weergegeven en hiermee worden de instellin-



gen voor Tijdsbereik geopend



De Dimmen- en Helderheid-pictogrammen worden in het menu Scherm Instellingen weergegeven.



De Delen-pictogrammen worden in de Bewerk Home Scherm Layout weergegeven en gebruikt om een grotere cel in twee kleinere cellen te veranderen

De Samenvoegen-pictogrammen worden in de Bewerk Home Scherm Layout weergegeven en gebruikt om twee kleinere cellen in een grotere cel te veranderen



De Omhoog- en Omlaag-pictogrammen worden in de Bewerk Home Scherm Layout weergegeven en gebruikt om een parameter omhoog of omlaag op het scherm te verplaatsen



Het Verwijderen-pictogram wordt in de Bewerk Home Scherm Layout weergegeven en gebruikt om alle inhoud in dat deel van het scherm Home te wissen <task_delete>

Het Terug-pictogram wordt in HUA Instellingen in het menu Uitgang weergegeven en zorgt dat u terug naar de lijst met instellingen voor die uitgang gaat. <nav_back>

Overzicht van het gebruik van pictogrammen

Numerieke waarden veranderen

Om een getal te veranderen, gebruikt u het Teken verwijderen-pictogram voor het cijfer dat moet worden gewijzigd. Wanneer het nieuwe getal negatief is, start u met het aanraken van het min-teken, vervolgens gebruikt u het numerieke toetsenbord en de decimale punt om het getal in te voeren (sommige gegevens moeten gehele getallen zijn, waarbij de decimaal wordt genegeerd en de instelling wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal). Zodra het getal de juiste waarde heeft, moet u de nieuwe waarde in het geheugen opslaan door het Bevestig-pictogram aan te raken. Met het Afsluiten-pictogram behoudt u de oorspronkelijke waarde van het getal en gaat u terug.

Namen veranderen

Als u de gebruikte naam voor het identificeren van een ingang of uitgang wilt wijzigen, gebruik het QWER-TY-toetsenbord. U kunt hoofdletters en kleine letters, getallen, spatie, punt en symbolen gebruiken. Wanneer u een toets aanraakt en deze omhoog schuift, wordt het teken in de bovenste hoek van de toets ingevoerd of wordt het teken met mogelijke accenten weergegeven, waar van toepassing. Als u twee keer op Shift tikt, wordt capslock ingeschakeld. Zodra het woord goed is, moet u het Invoeren-pictogram gebruiken om de nieuwe waarde in het geheugen op te slaan of het Afsluiten-pictogram gebruiken om het woord te behouden en terug te gaan.

Uit een lijst kiezen

Selecteren van het type sensor dat is aangesloten op een ingangskanaal. deze sensor wordt gebruikt als ingangssignaal voor een regelalgoritme, de meeteenheid van een ingang, de regelmodus die wordt gebruikt voor een uitgang enz. De selectie wordt gemaakt uit een lijst met beschikbare opties. Veeg waar nodig om de gewenste optie te vinden en raak de optie daarna aan om deze te markeren. Raak het Bevestig-pictogram aan om de nieuwe optie in het geheugen op te slaan of raak het Afsluiten-pictogram aan om de oorspronkelijke waarde van de selectie te behouden en terug te gaan.

Het Filter-pictogram kan worden gebruikt om het aantal items op de lijst te beperken. Raak het Filter-pictogram aan om de typen I/O weer te geven die kunnen worden gefilterd, en raak daarna de items aan die eruit moeten worden gefilterd. Het is gebruikelijk dat "Niet-toegewezen kanalen" eruit worden gefilterd. Raak het Bevestig-pictogram aan om de lijst te filteren of raak Annuleren aan om alle kanalen weer te geven.

Relais-stand Hand/Off/Auto

Raak de gewenste relais-stand aan. In de stand "Hand" (manueel) wordt het relais gedurende een bepaalde tijd AAN geforceerd. Wanneer die tijd om is, keert het relais terug naar de vorige stand. In de stand "Off" (uit) is het relais altijd UIT, tot het in een andere stand wordt gezet, en in de stand "Auto" reageert het relais op instelpunten. Raak het Terug/Return-pictogram aan om terug te keren naar de relaisinstellingen.

Menu's Vergrendeling kanalen en Activeer met kanalen

Om te selecteren welke digitale ingangen of relais dit relais (Vergrendeling Kanalen) vergrendelen, of welke digitale ingangen of relais dit relais geforceerd inschakelen (Activeer Met Kanalen), raakt u het/de ingangs- of relaisnummer(s) aan. De achtergrond van het geselecteerde item kleurt donker. Wanneer het selecteren van het benodigde aantal is voltooid, raakt u het Bevestig-pictogram aan om de wijzigingen te accepteren of het Afsluiten-pictogram om de oorspronkelijke instellingen van de selecties te behouden en terug te gaan.

4.4 Opstarten

Eerste keer opstarten

Nadat u de behuizing hebt gemonteerd en de bedrading hebt aangebracht, is de regelaar klaar voor gebruik. Steek de stekker van de regelaar in en zet de voedingsschakelaar aan, zodat de regelaar van stroom wordt voorzien. Op het display verschijnt even het logo. Daarna gaat het scherm terug naar het display Home. Raadpleeg hoofdstuk 5 hierna voor meer details over elke instelling.

Als u terug naar Home wilt gaan, sluit actieve menu's af en raak het tabblad Home bovenaan op het scherm aan.

Configuratiemenu (zie hoofdstuk 5.4)

Taal kiezen

Raak het tabblad Configuratie bovenaan op het scherm Home aan. Raak Algemene instellingen aan. Veeg omhoog of omlaag totdat het Engelse woord "Language" (taal) wordt weergegeven en raak het aan. Veeg omhoog of omlaag totdat uw taal wordt weergegeven en raak deze aan. Raak het Bevestigen-pictogram aan om alle menu's in uw taal te wijzigen.

Datum instellen (indien noodzakelijk)

Veeg in het menu Algemene Instellingen omhoog of omlaag totdat Datum wordt weergegeven en raak dit dan aan. Markeer de Dag en gebruik daarna het numerieke touchpad om de datum aan te passen. Raak het Bevestigen-pictogram aan om de wijziging te accepteren.

Tijd instellen (indien noodzakelijk)

Veeg in het menu Algemene Instellingen omhoog of omlaag totdat Tijd wordt weergegeven en raak dit dan aan. Markeer het cijfer om het te wijzen en gebruik daarna het numerieke touchpad om de tijd te wijzigen. Raak het Bevestigen-pictogram aan om de wijziging te accepteren.

Algemene meeteenheden instellen

Veeg in het menu Algemene Instellingen omhoog of omlaag totdat Algemene Eenh. wordt weergegeven en raak dit dan aan. Raak de gewenste eenheden aan. Raak het Bevestigen-pictogram aan om de wijziging te accepteren.

Temperatuureenheden instellen

Veeg in het menu Algemene Instellingen omhoog of omlaag totdat Temp Eenheden wordt weergegeven en raak dit dan aan. Raak de gewenste eenheden aan. Raak het Bevestigen-pictogram aan om de wijziging te accepteren.

Sluit het menu Algemene Instellingen. Raak het tabblad Ingangen aan.

Ingangen (zie hoofdstuk 5.2)

Programmeer de instellingen voor elke ingang

Er wordt een lijst met alle beschikbare ingangen weergegeven. Raak ingang S11 aan om naar het scherm Details te gaan. Raak het Bewerk-pictogram aan. Wanneer de naam van de sensor het aangesloten type sensor niet goed beschrijft, veeg u omhoog of omlaag totdat Type wordt weergegeven. Raak het veld Type aan. Veeg omhoog of omlaag totdat het juiste type sensor wordt weergegeven en raak het aan om het te markeren. Raak het Beverstigen-pictogram aan om de wijziging te accepteren. Daarmee gaat u terug naar het scherm Details. Raak het Bewerk-pictogram aan en voer de overige instellingen voor S11 in. Voor koper/nikkelsensoren selecteert u de meeteenheden.

Nadat de instellingen voor S11 voltooid zijn, raakt u het Afsluiten-pictogram aan totdat de lijst met ingangen wordt weergegeven. Herhaal het proces voor elke ingang.

De S12-ingang is de optionele pH-ingang voor inductief nikkel. Wanneer een pH-sensor wordt gebruikt, verandert u het type van Geen sensor naar pH. Daarmee gaat u terug naar het scherm Instellingen. Voltooi de overige instellingen voor S12.

Het S13 temperatuuringangselement moet worden ingesteld op RTD 1000 Ω wanneer de S12 pH-sensor een temperatuurelement bevat. Indien ja, stel dan de alarminstelpunten en de dode band van het alarm in. Om de temperatuur te kalibreren, keert u terug naar het scherm Details S13, raakt u het Kalibreren-pictogram aan en raakt u het Enter-pictogram aan om een kalibratie uit te voeren.

Wanneer de andere ingangskaart een kaart met een dubbele analoge ingang (4-20mA-signaal) is, selecteert u het type sensor dat moet worden aangesloten. Selecteer AI-monitor wanneer het apparaat zelfstandig kan worden gekalibreerd en de W600-kalibratie alleen in mA-eenheden plaatsvindt. Selecteer Zender wanneer het aangesloten apparaat niet zelfstandig kan worden gekalibreerd en de W600 moet worden gebruikt om de engineeringmeeteenheden te kalibreren.

Wanneer een debietschakelaar of een vloeistofpeilschakelaar is aangesloten, moet D1 t/m D6 (afhankelijk van waarop het apparaat is aangesloten) worden ingesteld op het type Toestand van de digitale ingang (is er geen schakelaar aangesloten, selecteert u Geen sensor). Stel de toestand in die mogelijk de regeluitgangen vergrendelt (raadpleeg de Uitgangsinstellingen om te programmeren welke uitgangen, indien van toepassing, vergrendeld worden door de schakelaar). Stel de toestand in, indien van toepassing, die zal leiden tot een alarm.

Wanneer een debietmeter met contactkop of schoepenrad is aangesloten, moeten D1 t/m D6 (afhankelijk van waarop het apparaat is aangesloten) worden ingesteld op dat type (als er geen debietmeter is aangesloten, selecteert u Geen sensor). Stel de meeteenheden, volume/contact of K-factor enz. in.

Kalibreer de koper/nikkelsensor en de optionele pH-sensor

Om de sensor te kalibreren, gaat u terug naar de lijst met ingangen, raakt u de te kalibreren sensor aan, raakt u het Kalibreren-pictogram aan en selecteert u een van de kalibratieroutines. Voor koper/nikkelsensoren start u met en water/monster-kalibratie. Daarna kan vanuit het menu Instellingen de instelling van de kalibratieoffset worden toe-gepast zodat de meting overeenkomt met een titratie. Raadpleeg hoofdstuk 5.2.

Raak het Hoofdmenu-pictogram aan. Raak het Uitgangen-pictogram aan.

Uitgangen (zie hoofdstuk 5.3)

Programmeer de instellingen voor elke uitgang

Er wordt een lijst met alle beschikbare uitgangen weergegeven. Raak het relais aan om eerst te programmeren en naar het scherm Details te gaan. Raak het Bewerk-pictogram aan. Als de naam van het relais niet de gewenste regelmodus beschrijft, veeg omhoog of omlaag totdat het menu Modus wordt weergegeven. Raak het menu Modus aan. Veeg omhoog of omlaag totdat de juiste regelmodus wordt weergegeven en raak deze aan. U gaat terug naar het scherm Details. Raak het Bewerk-pictogram aan en stel de overige instellingen voor de uitgang in.

Wanneer u wilt dat de uitgang wordt vergrendeld door een debietschakelaar of door een andere uitgang die actief is, opent u het menu Vergrendeling Kanalen en selecteert u het ingangs- of uitgangskanaal dat deze uitgang vergrendelt.

De standaardinstelling voor de uitgang is de modus Uit, waarbij de uitgang niet reageert op de instellingen. Zodra alle instellingen voor die uitgang voltooid zijn, opent u het menu HUA Instellingen en wijzigt u de modus in Auto.

Herhaal dit voor elke uitgang.

De standaardinstelling is voor R1 die gebruikt wordt voor de koper- of nikkelsuppletie met behulp van de modus plateringsregeling. Met deze modus kan de hoeveelheid metaal worden getotaliseerd door het vastleggen van de tijd, of het omzetten van de tijd in volume met behulp van de suppletiepomp-uitgang, of door metaalomzettingen. Selecteer dit met behulp van het menu Totaal Modus. Wanneer een kopersensor wordt gebruikt, selecteert u de regelrichting als inductief (kracht hoger) of micro-ets (kracht lager).

Selecteer plateringsregeling voor het pH-regelrelais in een inductieve nikkeltoepassingen om dezelfde Totaal Modus-keuzes te krijgen. Wanneer totaliseren op volume geen prioriteit is, kiest u Aan/Uit of Tijdsproportioneel.

R2-R4 standaard voor de modus Plating Follow. Deze relais activeren tegelijkertijd als het relais metaal invoeren (R1 is de standaard, selecteer het juiste relais voor uw installatie). De bedoeling is het doseren van pH-aanpassing, reduceermiddel en/of stabilisator in verhouding tot het metaal.

Instellingen voor het scherm Home (zie deel 5.4.9)

Wanneer de regelaar voor de juiste functie is geprogrammeerd, kunnen de parameters op het scherm Home, en hun grootte en positie worden aangepast. Standaard worden de eerste twee sensoringangen links op de eerste pagina weergegeven, met de status van acht relais aan de rechterzijde, met niets op de optionele tweede of derde pagina.

Raak Scherm Instellingen op het tabblad Configuratie en daarna Bewerk Home Scherm Layout aan. Raak de naam van de parameter aan om de weergegeven parameter te wijzigen. Raak de Delen-pictogrammen aan om twee kleinere kaarten van een grote kaart te maken of raak de Samenvoegen-pictogrammen aan om van twee kleinere kaarten een grote kaart te maken. Selecteer de parameter die op elke kaart moet worden weergegeven. Veeg om naar de volgende pagina te gaan en eventueel meer kaarten toe te voegen. Gebruik het Verwijderen-pictogram om alles van het halve display te verwijderen. Gebruik de Omhoog- en Omlaag-pictogrammen om het volledige venster omhoog of omlaag te verplaatsen.

Raak het Bevestig-pictogram aan om de wijzigingen op te slaan of het Afsluiten-pictogram aan om de wijzigingen niet op te slaan.

Normaal opstarten

Zodra de instelpunten in het geheugen staan, is opstarten een eenvoudige procedure. Controleer de toevoer van chemicaliën, schakel de regelaar in, kalibreer deze zo nodig, en de regeling zal beginnen werken.

4.5 Uitschakelen

Om de regelaar uit te schakelen, moet u gewoon de voeding uitzetten. Het programma blijft in het geheugen. Het is belangrijk dat de pH/Redox-elektrode en desinfectiesensoren nat blijven. Wanneer er een uitschakeling wordt verwacht die langer dan een dag duurt, en de kans bestaat dat de elektrode uitdroogt, verwijdert u de elektrode van het T-stuk en bergt u hem op in pH 4-buffer of koeltorenwater. Voorkom vorsttemperaturen tijdens de opslag van de pH/ redox-elektrodes om glasbreuk te vermijden.

5.0 BEDIENING met behulp van het aanraakscherm

Deze apparaten regelen voortdurend, zolang ze van stroom worden voorzien. Het programmeren gebeurt via het aanraakscherm of de optionele ethernetaansluiting. Zie hoofdstuk 6.0 voor de ethernetinstructies.

Om de meetwaarden van elke sensor te bekijken of een willekeurige gebruikersgedefinieerde lijst met parameters die is ingesteld, raakt u het Home-pictogram aan, mocht u zich daar nog niet bevinden. De menu's voor elk van deze parameters kan worden geopend door de parameter rechtstreeks aan te raken.

Houd er rekening mee dat zelfs terwijl u de menu's doorloopt, het apparaat doorgaat met regelen.

De menustructuur is gegroepeerd op alarmen, ingangen en uitgangen, grafieken en HUA. Onder het menu Configuratie bevinden zich de algemene instellingen, zoals de tijd, de taal enz., waaraan geen ingang of uitgang is gekoppeld. Elke ingang heeft zijn eigen menu voor de kalibratie en de selectie van de maateenheid. Elke uitgang heeft zijn eigen instelmenu voor instelpunten, timerwaarden en bedieningsstanden. Elke uitgang heeft zijn eigen instelmenu voor instelpunten, timerwaarden en bedieningsstanden.

HOOFDMENU / HOOFDSCHERM OVERZICHT

÷

Nikkel (S11)	Temp (S12)
5,25	125,2
g/I	°F
pH (S12)	Vlotter (D1)
4.60	Stroming
Niet-toegewezen (D2)	Niet-toegewezen (D3)
Niet-toegewezen (D4)	Niet-toegewezen (D5)

Lijst met mogelijke ingangen

Koper	Debietmeter, analoog type
Nikkel	DI-Toestand
Meting van de geleidbaarheid via	Debietmeter, contactortype
contact	Debietmeter, schoepenradtype
Inductieve geleidbaarheid	Doseringsbewaking
Temperatuur	Teller
pH	DI Teller
Redox	Virtuele Ingang berekening
Desinfectie	Virtuele Ingang Redundante
Generiek	sensor
Zender/AI Monitor	Virtuele Ingang RuweWaarde
Fluorometer	

UIT

Nikkel-regeling (R1)	pH-regeling (R2)
Aan	Uit
Hypo-regeling (R3)	Temperatuuralarm (R4)
Uit	Uit
Manueel (R5)	Alarm (R6)
Uit	Uit

÷

Lijst met mogelijke uitgangen

Plateringsregeling
Plating Follow
Regelmodus Aan/Uit
Regelmodus Debiettimer
Regelmodus Dosering en spui
Regelmodus Percentage time
Regelmodus Debiettimer
Alarmuitgangsmodus
Regelmodus Tijdsproportioneel
Regelmodus Pulsproportioneel
Periodieke bemonsteringsmodus
Regelmodus Handmatig
Regelmodus PID
Dubbele instelpunt-modus
Regelmodus Timer

Regelmodus Sondespoeling
Regelmodus Piek
Regelmodus cascade-uitgang
Regelmodus Debietmeterver-
houding
Tellertimer
Dubbel Schakelaar
Analoge uitgang, modus Door-
sturen
Analoge uitgang, regelmodus
Proportioneel
Analoge uitgang, Modus Manueel

ALARMEN (lijst met actieve alarmen)

A Fout temp-sensor (S12)

HOOFDSCHERM (voorbeeld)						
Nikkel (S11)		Nikkel-regeling (R1)	Aan	•		
5,25	g/l	pH-regeling (R2)	Uit	0:		
pH (S12)		Hypo-regeling (R3)	Uit	0		
4.60		Temperatuuralarm (R4	4) Uit	α		
Temp (S13)		Manueel (R5)	Uit	a		
125,6 °F		Alarm (R6)	Uit	0		
Vlotter (D1)		Doorsturen (A1)	0,	0% :		
Stroming		Manueel (A2)	0.	0%		

.....

.....

CONFIG

Algemene Instellingen	Veiligheidsinstellingen
Ethernetinstellingen	Ethernet Details
Comm Instellingen	Email Rapport Instellin- gen
Display-instellingen	Bestand Hulpprogramma
Regelaar Details	
	:
	:

HUA

Nikkel-regeling (R1)	Hand	Uit	Auto	
pH-regeling (R2)	Hand	Uit	Auto	
Hypo-regeling (R3)	Hand	Uit	Auto	
Temperatuuralarm (R4)	Hand	Uit	Auto	
Manueel (R5)	Hand	Uit	Auto	
Alarm (R6)	Hand	Uit	Auto	

GRAFIEK



1/2 Week 1 Week

2 Weken 4 Weken

Tijdsbereik 42

INGANGEN

	Nikkel (S11)	Temp (S12)	Lijst met mogelijke Koper	ingangen	Debietmeter, analoog type DI-Toestand			
	5,25 g/l	125,2 °F	Nikkel Meting van de geleid	baarbaid	Debietmeter, contactortype Debietmeter, schoepenradty	/pe		
÷	pH (S12)	/lotter (D1)	via contact		Doseringsbewaking Teller			
	4.60	Stroming	Inductieve geleidbaa Temperatuur pH	rheid	DI Teller Virtuele Ingang berekening			
:	Niet-toegewezen (D2)	Niet-toegewezen (D3)	Redox Desinfectie		sensor			
			Generiek Zender/Al Monitor		Virtuele Ingang Ruwewaard	10		
	Niet-toegewezen (D4)	Niet-toegewezen (D5)	Fluorometer					
÷								
			J					
		••••••	••••••	•••••	:			
	Contactgeleidbaarheid (S11)	Details aanvullende in	igangen:	Contactge	leidbaarheid (S11)		Aanvullen	ide kalibratieopties:
		24-uur Minimum, Maximur	m en Gemid-	1000 uS/c	m	(i) X	gangen)	
		Gain en Offset bij Kalibrati	ie	Water/mons	ter-kalibratie (alleen Cu/Ni-ing	gangen)	Tweepuntsb gangen)	oufferkalibratie (alleen pH/Redox-in-
	Status	Туре		Eenpuntspro	oceskalibratie fferkalibratie		Driepuntsbu	ufferkalibratie (alleen pH/Redox-in-
-	Temperatuur	Sensorkaart		Kalibratie in	Open Lucht (alleen geleidbaa	arheidsingan-	Eenpunts a	naloge kalibratie
÷	etc. Scherm Details Inhoud varieert per typ	e sensor		9011/			Tweepunts	analoge kalibratie
						_	(alleen ingang	jen van 4-20 mA)
÷	Geleidbh Contact (S11-23)	Aanvullende instellingen voor cont	tactgeleidbaarheid:	Redox (S1	1-23)	Aanvullende ins	stellingen vo	oor redox-sensor:
÷		Compensatie Factor Eenheden	C C	500 mV	🕀 🗠 🛈 🗙	Reset Kalibratie	Waarden	Ø Kabel
	1000 µS/cm	Kabellengte Type		LL Alarm		Kal Nodig Alarm Alarm & datalog	onderdruk-	Naam Type
	Laag Alarm	Ø Kabel		Laag Alarm Hoog Alarm		king Effeningsfactror		
	Hoog Alarm HH Alarm			HH Alarm				
	Koper/Nikkel (S11,S21)	Aanvullende instellingen voor kop	er/nikkel:					
	7.05 o/l 🕀 🗠 🕦 🗙	Kalibratieoffset Stabilis	satietijd	Desinfactio	(844.00)	Aanvullende ins	tellingen vo	or desinfectiesensor
	LL Alarm	Kal Nodig Alarm Naam	aen	Desintectie	(511-23)	Dode Band Reset Kalibratie \	Ef Waar- K	ffeningsfactror abellengte
	Laag Alarm Hoog Alarm	Alarm Onderdrukking Type		2,0 ppm		den Kal Nodia Alarm	Ø	Kabel
	HH Ålarm			LL Alarm Laag Alarm		Alarm & datalogo	nder- S	ensor
				Hoog Alarm HH Alarm		arukking	Iy	ype
			I					
	Calaidab Induction (Cdd 22)	Aanvullanda installingan voor indu	uctiovo goloidhaarhoid	Generiek (S	11-S23)	Aanvullende ins	tellingen vo	or generieke sensor:
	Gelelabh Inductier (S11-23)	Dode Band Ter	nperatuurscompensatie			Dode Band Reset Kalibratie	Waarden	Laag/Hoog bereik Kabellengte
	1000 µS/cm 🛛 🔛 🛄 본	Reset Kalibratie Waarden Con Kal Nodig Alarm Cel	mpensatie Factor	20.0 ppm		Kal Nodig Alarm	onder-	Ø Kabel Fenheden
	LL Alarm Laag Alarm	Alarm & datalogonderdruk- Kal	bellengte Kabel	Laag Alarm		drukking		Elektrode (lineair of
	Hoog Alarm HH Alarm	Effeningsfactror Eel	nheden	Hoog Alarm HH Alarm		Sensor Helling		Naam
		Installatie Factor Typ	am i De			Sensor Offset		Туре
		Bereik		Zender / Al	Monitor (S11-S23)	Aanvullende ins	tellingen vo	or zender en Al Monitor:
	Temperatuur (S11-23)	Aanvullende instellingen: Dode Band kin	g	Londor / All		Dode Band	Waardon	Zender
	20 °C 💮 🗠 🚺 🗴	Reset Kalibratie Waarden Effe	eningsfactror	100%		Kal Nodig Alarm	vaaluen	20 mA Waarde
	LL Alarm	Alarm & datalogonderdruk- Ele	ement	LL Alarm Laag Alarm		Alarm & datalogo drukking	Inder-	Eenheden Naam
	Hoog Alarm			Hoog Alarm HH Alarm		Effeningsfactror		Туре
			r	Fluoromoter	r (S11-S23)	Aanvullende ins	tellingen vo	or fluorometer:
	pH (S11-23)	Aanvullende instellingen voor pH-s Dode Band Sta	sensor: andaard Temp	Theoremeter		Dode Band		Transmitter
	7.00 🕀 🎦 🛈 🗙	Reset Kalibratie Waarden Kal Kal Nodig Alarm Øk	bellengte Kabel	20 ppm		Reset Kalibratie Kal Nodig Alarm	Naarden	Max Sensor Bereik Fluo/Product Ratio
	LL Alarm	Alarm & datalogonderdruk- Ele	ektrode	LL Alarm Laag Alarm		Alarm & datalogo king	nderdruk-	Naam Type
	Hoog Alarm	Effeningsfactror Typ	pe	Hoog Alarm HH Alarm		Effeningsfactror		
			l					

DIGITALE INGANGEN

VIRTUELE INGANGEN

DI-status (D1-D6)		Aanvullende ins Meld Open
GnStroming	🕀 🗠 🛈 💌	Gesloten bericht Verarendelina
LL Alarm		Alarm
Laag Alarm		Alarm & datalogo
Hoog Alarm		drukking
HH Alarm		

 $\ominus \simeq \bigcirc$

Illende instelling voor DI Toestand: Open

Aanvullende instellingen voor contactor,

debietmeter:

Totalisator Alrm

Geplande Reset

Geplande Reset

Dode Band

. Totaal Alarm Modus

Debiet Alarm Modus

Debiet Alarm Wissen

Alarm & datalogon-

Reset Totaal Debiet

Stel Debiet Totaal In

Totale Tijd Reset Tijd Totaal Naam & datalogonder-Туре

Volume/Contact

Debiet Eenheden

Berekening (V1-V6) $\oplus \simeq \bigcirc$ X LL Alarm Laag Alarm Hoog Alarm HH Ålarm

Aanvullende instellingen voor Calculatie: Dode Band Alarm & datalogonder-Ingang drukking Constante

Laag Bereik Hoog Bereik Effeningsfactror Naam Туре

Redundant (V1-V6)		
1000 µS/cm	🕀 🗠 🛈	X
LL Alarm Laag Alarm Hoog Alarm HH Alarm		

Aanvullende instellingen voor redundant: Differentiatie Alarm Ingang Dode Band Ingang 2 Alarm & datalogonder-Naam drukking

Modus

Ingang 2

Constante 2

Calculatie Modus

Туре

Contactortype

100 gal

LL Alarm

Laag Alarm Hoog Alarm

HH Alarm

Debietmeter (D1-D6)

Schoepenradtype		
Debietmeter (D1-D6)		
100 g/m	0 🗠 🛈	X
LL Alarm Laag Alarm Hoog Alarm HH Alarm		

D6)	Aanvullende instell debietmeter:
	Dode Band Alarm & datalogond drukking Stel Debiet Totaal In Totalisator Alrm Reset Totaal Debiet

X

derdrukking

Naam

Type

. . . stellingen voor schoepenrad, K Factor Debiet Eenheden gonder-Snelheid Eenheden al In Effeningsfactror

Naam

Туре

RuweWaarde (V1-V6)		
1000 µS/cm	0 🗠 🛈	X
LL Alarm Laag Alarm Hoog Alarm HH Alarm		

Aanvullende instellingen voor Ruw waarde: Dode Band Туре Alarm & datalogonderdrukking Ingang Effeningsfactror Naam

Doseringsbewakin	g (D1-D6)	
1,0 gal	🕀 🗠 🛈	X
LL Alarm Laag Alarm Hoog Alarm HH Alarm		

Aanvullende instellingen voor Doseercontrole: Reprime Tijd Totalisator Alrm Reset Totaal Debiet Stel Debiet Totaal In

Volume/Contact Debiet Eenheden Snelheid Eenheden Effeningsfactror Uitgang Debiet Alarm Vertraging Naam Type

DI-teller (D1-D6)		Aanvullende instellin
1000	0 🗠 🛈 🗙	Dode Band Alarm & datalogonder-
LL Alarm		Totalisator Alrm
Laag Alarm		Reset Totaal
Hoog Alarm		Stel Totaal in
HH Alarm		Geplande Reset

anvullende instelling voor DI Teller:

Eenheden Snelheid Fenheden Eenheden Per Puls Effeningsfactror Naam Туре

UIT

;....

Nikkel-regeling (R1)	pH-regeling (R2)
Aan	Uit
Hypo-regeling (R3)	Temperatuuralarm (R4)
Uit	Uit
Manueel (R5)	Alarm (R6)
Uit	Uit

Lijst met mogelijke uitgangen

Plateringsregeling Plating Follow Regelmodus Aan/Uit Regelmodus Debiettimer Regelmodus Dosering en spui Regelmodus Percentage time Regelmodus Debiettimer Alarmuitgangsmodus Regelmodus Tijdsproportioneel Regelmodus Pulsproportioneel Periodieke bemonsteringsmodus Regelmodus Handmatig Regelmodus PID

Dubbele instelpunt-modus

Regelmodus Timer Regelmodus Sondespoeling Regelmodus Piek Regelmodus cascade-uitgang Regelmodus Debietmeterver-houding Tellertimer Dubbel Schakelaar Analoge uitgang, modus Doorsturen Analoge uitgang, regelmodus Proportioneel Analoge uitgang, Modus Manueel



Details aanvullende ingangen: Alarmen Ingangswaarde Modus

RELAISUITGANGEN & VIRTUELE (REGEL)UITGANGEN

Plateringsregeling (R1	-R6, C1-C6)	
Uit		X
HUA Instellingen Setpunt Dode Band Arbeidscyclus Periode		

Aanvullende instellingen voor regelmodus Plateringsregeling:

Arbeidscyclus AAN Vertragingstijd UIT Vertragingstijd Totaal Modus Uitgng Tijdslimiet Reset Uitgang Tijdslimiet Vergrendeling Kanalen

Activeer met kanalen Minimum relaiscyclus Tijdslimiet handmatig Ingang Sturing Naam Modus

Plating Follow (R1-R6,	C1-C6)
Uit	<u>()</u> ×
HUA Instellingen Totaal Modus Reset Totaal Vergrendeling Kanalen	

Activeer met kanalen Minimum relaiscyclus Tijdslimiet handmatig Sturing

Aanvullende instellingen voor modus Plating Follow:

Naam

Modus

Aan/Uit (R1-R6, C1-C6) \bigcirc X HUA Instellingen Setpunt Dode Band Arbeidscyclus Periode

Dos Timer (R1-R6, C1-C6)		
Uit	()	X
HUA Instellingen Doseringsduur Geaccumuleerd volume Reset Timer		

Aanvullende instellingen voor Aan/Uit-modus:

Arbeidscyclus AAN Vertragingstijd UIT Vertragingstijd Dagelijkse Max Tijd Uitgng Tijdslimiet Reset Uitgang Tijdslimiet Vergrendeling Kanalen

Activeer met kanalen Minimum relaiscyclus Tiidslimiet handmatig Reset Tijd Totaal Ingang Richting Naam Modus

Dagelijkse Max Tijd Uitgng Tijdslimiet Reset Uitgang Tijdslimiet Vergrendeling Kanalen Activeer met kanalen

Aanvullende instellingen voor de regelmodus Debiet-timer:

Hand Tijdslimiet Reset Tijd Totaal Ingang Ingang 2 Naam Modus Minimum relaiscyclus

RELAISUITGANGEN & VIRTUELE (REGEL)UITGANGEN

Percentage Timer (F	R1-R6, C1-C6)
Uit	<u>()</u> 🗙
HUA Instellingen Bemonsterperiode Doseerpercentage Uitgng Tijdslimiet	

Aanvullende instellingen voor de regelmodus Percentage timer: Reset Uitgang Tijds-

Tijdslimiet handmatig Reset Tiid Totaal Vergrendeling Kanalen Activeer met kanalen Naam Modus Minimum relaiscyclus

Dubbel Setpunt (R1-R6, C1-C6)	
Uit	1

X

Arbeidscyclus

Reset Uitgang

Week

Dag

Duur

Ingang

Ingang 2

Sensormodus Vasthoud tijd

Starttijd

Acties Per Dag

HUA Instellingen
Instelpunt
Instelpunt 2
Dode Band

Aanvullende instellingen voor modus dubbel Setpunt:

Arbeidscyclus Periode AAN Vertragingstijd UIT Vertragingstijd Ingang Richting Uitgng Tijdslimiet Tijdslimiet Vergrendeling Kanalen Naam

Activeer met kanalen Minimum relaiscyclus Tijdslimiet handmatig Reset Tijd Totaal Modus

Alarm (R1-R6, C1-C6) (\mathbf{i}) X HUA Instellingen Alarmmodus AAN Vertragingstijd UIT Vertragingstijd

Aanvullende Selecteer Ala Uitgang Vergrendelin Activeer met Minimum rela

limiet

instellingen voor Alarmmodus:		
irmen	Tijdslimiet handmatig	
	Reset Tijd Totaal	
g Kanalen	Naam	
kanalen	Modus	
aiscyclus		

Sonde Spoeling (R1-R6, C1-C6)	
Uit	X
HUA Instellingen Event 1 (t/m 10) Herhaling Uur	

Aanvullende instellingen voor modus Sonde Spoeling:

Vergrendeling Kanalen Activeer met kanalen Minimum relaiscyclus Tijdslimiet handmatig Reset Tijd Totaal Naam Modus

TijdsProp (R1-R6, C1-C6)		
Uit	0	
HUA Instellingen Instelpunt Proportionele band Bemonsterperiode		

Dagelijkse Max Tijd х Uitgng Tijdslimiet Reset Uitgang Tijdslimiet Vergrendeling Kanalen Activeer met kanalen Minimum relaiscyclus

Activatiemodus*

Instelpunt

Aanvullende instellingen voor modus Tijdsprop.: Tijdslimiet handmatig Reset Tijd Totaal Ingang

Richting Naam Modus

Niet beschikbaar voor virtuele uitgangen

Cascaderegeling (R1-R6)	
Uit	
HUA Instellingen Hoofd Slijtagecompensatie Slijtagecyclustijd*	

Instelpunt 2 Dode Band Vertragingstijd* Tijdslimiet uitgang

Aanvullende instellingen voor modus Cascade:

Min Relais Cyclus Hand Tijdslimiet Reset Tijd Totaal Naam Modus Reset Uitgang Tijdslimiet Vergrendeling Kanalen

* Zie hoofdstuk 5.3.18

Activeer Met Kanalen

Alleen indien puls-relaistype

Debiet Prop (R1-R6, C1-C6)		Aanvullende instelling
		Soortelijk Gewicht
		Max Snelheid
Uit	\mathbf{U}	Tijdslimiet uitgang
		Reset Uitgang Tijds-
HUA Instellingen		limiet
Richtwaarde		Vergrendeling Kanalen
Pomp Debiet		Activeer Met Kanalen
Pomp Instellingen		
, and a second sec		

Aanvullende instellingen voor regelmodus Debiet Prop:

Hand Tijdslimiet Reset Tijd Totaal Ingang I.F. Ingang Laag I.F. Limiet Naam Modus

Naam

Modus

Manueel (R1-R6, C1-C6) \bigcirc X HUA Instellingen AAN Vertragingstijd UIT Vertragingstijd Uitgng Tijdslimiet

Alleen indien puls-relaistype

PulsProp (R1-R6, C1-C6)		
Uit	<u>()</u>	X
HUA Instellingen Instelpunt Proportionele band Minimum/Maximum-uitgang		

Reset Uitgang Tijdslimiet Vergrendeling Kanalen Minimum relaiscyclus Tijdslimiet handmatig Reset Tijd Totaal

Aanvullende instellingen voor modus Manueel:

Aanvullende instellingen voor modus PulsProp: Max Snelheid Reset Tijd Totaal Vergrendeling Kanalen Activeer met kanalen Ingang Richting Minimum relaiscyclus Tijdslimiet handmatig Naam Mod

RELAISUITGANGEN & VIRTUELE (REGEL)UITGANGEN

Reset Tijd Totaal

Ingang

Naam

Modus

Richting

Sturing Piek (R1-R6, C1-C6) Uit	<u>()</u> ×	Aanvulle Begintijd Arbeidscy
HUA Instellingen		Event 1 (
Instelpunt		Herh
Piek Setpunt		Wee
Dode Band		Dag
		Start

nde instellingen voor regelmodus Piek: Reset Uitgang Tijdsclus Periode/ limiet vclus Vergrendeling Kanalen Activeer Met Kanalen t/m 6) Min Relais Cyclus aling Hand Tijdslimiet k

tijd Duur Dagelijkse Max Tiid Uitgng Tijdslimiet

Debietmeterverhouding (R1-R6, C1-C6)	Aanvullende instellinger Debietmeterverhouding:
Uit 🚺 🗙	Dagelijkse Max Tijd
HUA Instellingen	Reset Llitgang Tijdslimiet
Geaccumuleerd volume	Vergrendeling Kanalen
Spuivolume	Activeer met kanalen
Reset Timer	Minimum relaiscyclus
	Tijdelimiet handmatig

Aanvullende instellingen voor Debietmeterverhouding:

Tijdslimiet handmatig

Reset Tijd Totaal

Uit Schakelaar

Activatie op UIT Vertragingstijd Hand Tijdslimiet Dagelijkse Max Tijd Suppletiemeter Suppletiemeter 2 Spuimeter Spuimeter 2 Verstoringsingang Naam Modus

Debiet Prop (A1-A2, C1-C6)		
Uit	<u>()</u>	X
HUA Instellingen Richtwaarde Pomp Debiet Pomp Instellingen		

Niet beschikbaar voor virtuele uitgangen

Manuele Controle (A1-A2)

HUA Instellingen

Vergrendeling Kanalen Activeer met kanalen

Minimum relaisschakelduur

Aanvullende instellingen voor regelmodus Manueel:

Hand Tijdslimiet Reset Tijd Totaal

X

Naam Modus

Aanvullende instellingen voor regelmodus Debiet Prop:

Soortelijk Gewicht Uitgng Tijdslimiet Reset Uitgang Tijdslimiet Vergrendeling Kanalen Activeer Met Kanalen Hand Uitgang Hand Tijdslimiet Modus Uitgng UIT

Uitgang Fout Reset Tijd Totaal Ingang I.F. Ingang Laag I.F. Limiet Naam Modus

Dubbele schakelaar (R1-R6, C1-C6)		
Uit	<u>()</u> 🗙	
HUA Instellingen Aan Schakelaar Activatie Aan AAN Vertragingstijd		

Aanvullende instellingen voor modus Dubbele schakelaar:

Vergrendeling Kanalen Activeer Met Kanalen Min Relais Cyclus Reset Tijd Totaal Naam Modus

Niet beschikbaar voor virtuele uitgangen Cascade-uitgang (A1-A2)			
Uit		<u>(</u>)	X
HUA Instellingen Hoofd			
Reset Tijd Totaal Tiidslimiet uitgang			

Aanvullende instellingen voor regelmodus Cascade-uitgang:

Time-out uitgang resetten Slijtagecompensatie Slijtagecyclustijd Naam Modus

Niet beschikbaar voor virtuele uitgangen

Doorsturen (A1-A2)	
Uit	<u>()</u> ×
HUA Instellingen 4 mA Waarde 20 mA Waarde Hand Uitgang	

Aanvullende instellingen voor de regelmodus Doorsturen:

Fout-uitgang Reset Tijd Totaal Ingang Naam Modus	

X

Uitgng Tijdslimiet Reset Uitgang Tijdslimiet

Sturing Prop (A1-A2, C1-C6) \bigcirc HUA Instellingen

Instelpunt	
Proportionele band	
Min Uitgang	

Aanvullende instellingen voor regelmodus Proportioneel:

Totaal

Ingang Richting

Naam Modus

Modus Uitgng UIT

Uitgang Fout

Max Uitgang Uitgng Tijdslimiet Reset Uitgang Tijdslimiet Vergrendeling Kanalen Activeer Met Kanalen Hand Uitgang Hand Tijdslimiet Reset Tijd

Integratie Tijd

Integratie Gain Differentiatie Tijd

Differentiatie Gain Reset PID Integratie Min Uitgang Max Uitgang

Max Snelheid Uitgng Tijdslimiet

Reset Uitgang Tijdslimiet Vergrendeling Kanalen

Activeer Met Kanalen

Aanvullende instellingen voor regelmodus PID:

PID-regeling (A1-A2, C1-C6)		
Uit	<u>()</u>	X
HUA Instellingen Instelpunt Versterking Proportionele Gain		

Hand Uitgang Hand Tijdslimiet O Modus Uitgang Uitgang Fout Reset Tijd Totaal Ingang Richting Min ingang Max ingang Gain Formule Naam Modus

CONFIG MENU

Algemene Instellingen	Veiligheidsinstellingen
Ethernetinstellingen	Ethernet Details
Comm Instellingen	Email Rapport Instellingen
Display-instellingen	Bestand Hulpprogramma
Regelaar Details	

Comm Instellingen	Veeg voo Comm Ins
Comm Status	Toestel ID Netwerk
Data Formaat	
Data Poort	
Verbose Logging	

Bestand Hulpprogramma	
	<u>()</u> x
Status Bestandstransfer Datalog exporteren Periodieke logexport Exporteer Event Log	

Regelaar Details	
	<u>()</u> 🗴
Regelaar Product Naam Serienummer Laatste Data Log	

Veeg voor aanvullende instellingen voor Bestand Hulpprogramma:

Exporteer Systeembe-Software Upgrade stand Exporteer Config Bestand Importeer Config Bestand Herstel Netwerkbestand Systeem Herstel Standaardinstelling

Veeg voor aanvullende instellingen voor Regelaar Details:

Netwerkkaart
Software Ver
Batterij Niveau
Processortemp
Netwerk Temp
I/U-kaart 1 temp
I/U-kaart 2 temp
Netwerk Temp
+5-volt-voeding
+3.3 Volt Voeding

Datum Tijd Naam Locatie	

Algemene Instellingen

Veeg voor aanvullende instellingen voor Algemene Instellingen:

Veeg voor aanvullende instellingen voor Scherm Instellingen

Algemene Eenh. Temp Eenheden Alarm Vertraging Taal

Auto Dim Tijd

Pieptoon

	\bigcirc
Regelaar	
Product Naam Serienummer	
Laatste Data Log	

Scherm Instellingen \bigcirc X Bewerk Home Scherm Layout Spatbescherming Activeer Spatbescherming Scherm Aanpassen

Veiligheidsinstellingen	
	<u>()</u> ×
Uitloggen Veiligheid Locaal wachtwoord	

ligheidsinstellingen		
	0	X
oggen igheid aal wachtwoord		

Ethernet Instellingen		
	<u>()</u>	X
DHCP Instellingen Regelaar IP Adres Netmask Poort		

Email Rapport Instellingen X \bigcirc

Rapport #1 - #4 Email Adressen Email Server SMTP Server

Veeg voor aanvullende instellingen voor Ethernet Instellingen: DNS Server

Antwoord Time-Out

Web Server Webpagina Kleurschema Fluent Alarm Vertraging TCP Responstijd Fluent Status LiveConnect Status Update Periode

Veeg voor aanvullende instellingen voor Email Rapport Instellingen:

SMTP Poort Van Adres ASMTP Gebruikersnaam ASMTP Paswoord Test Rapport Ontvangers Stuur Email Test Rapport Rapport #1-4 Instellingen: Rapport Type Email Ontvangers Herhaling (Datalog/Samenvatting Rapport/Grafiek) Rapporten Per Dag (Datalog/Samenvatting Rapport/Grafiek) Dag (Datalog/Samenvatting

Rapport/Grafiek) Dag v/d Maand (Datalog/Samen-vatting Rapport/Grafiek) Rapport Tijd (Datalog/Samenvat-ting Rapport/Grafiek) Log Frequentie (Datalog Rapport) Alarmmodus (Alarmen Rapport) Selecteer Alarmen (Alarmen Rapport) Alarm Vertraging (Alarmen Rapport) Samenvttng Toevgn (Alarmen Rapport

Ethernet Details		
	<u>()</u>	X
Ethernet Status Alarmen DHCP Status Regelaar IP		

Veeg voor aanvullende informatie over Ethernet Details:

Netmask Poort DNS Server Web Server MAC Adres Laatste VT Data Laatste VT Config Live Connect-status /eeg voor aanvullende instellingen voor Comm Instellingen:

5.1 Menu Alarmmeldingen

Raak het Alarmen-pictogram aan om een lijst met actieve alarmen weer te geven. Als er meer dan zes actieve alarmen zijn, wordt het PageDown-pictogram getoond; raak dit pictogram aan om de volgende pagina met alarmen te laten weergeven.

Raak het Hoofdmenu-pictogram aan om terug te gaan naar het vorige scherm.

5.2 Menu Ingangen

Raak het Ingangen-pictogram aan om een lijst met alle sensor- en digitale ingangen weer te geven.

Raak de ingang aan om de details van de ingang, kalibratie (mits van toepassing) en de instellingen te openen.

Sensoringangsgegevens

De gegevens voor elk type sensoringang omvatten de huidige waarden, alarmmeldingen, het ongekalibreerde signaal, het sensortype, de kalibratiewaarden voor versterking (gain) en afwijking (offset). Als de sensor met automatische temperatuurcompensatie is uitgerust, worden ook de temperatuurwaarde en temperatuuralarmmeldingen, de afgelezen temperatuurweerstand en het benodigde type temperatuurelement op het display getoond onder een apart sensoringangsmenu.

Kalibratie ᠪ

Raak het Kalibratie-pictogram aan om de sensor te kalibreren. Selecteer de uit te voeren kalibratie: water/monster-kalibratie, eenpuntstoegang, eenpuntsbuffer, tweepuntsbuffer, driepuntsbuffer, eenpunts analoge of tweepunts analoge kalibratie. Niet alle kalibratie-opties zijn beschikbaar voor alle sensortypes.

Water/monster-kalibratie

Begin kalibratie

OK om sturing uit te schakelen? Raak Bevestigen aan om door te gaan of Annuleren om af te breken.

Verwijder sensor

Voorzie de sensor van een watermonster

Plaats de dompelsensor in schoon tapwater of gedeïoniseerd water of circuleer door de doorstroomsensor. Raak Bevestigen aan om door te gaan of Annuleren om af te breken.

Stabiliseren

Wanneer het signaal van de sensor stabiel zijn, gaat de regelaar automatisch door naar de volgende stap. Als het niet stabiel wordt, kunt u manueel doorgaan naar de volgende stap door op de Bevestig-toets te drukken.

Procesmonster

Voer de waarde van de te gebruiken procesoplossing in om te kalibreren en raak Bevestig aan.

Procesmonster

Voorzie de sensor van een procesmonster

Plaats de dompelsensor in de procesmonster of circuleer het door de doorstroomsensor. Raak Bevestigen aan om door te gaan of Annuleren om af te breken.

Stabiliseren

Wanneer het signaal van de sensor stabiel zijn, gaat de regelaar automatisch door naar de volgende stap. Als het niet stabiel wordt, kunt u manueel doorgaan naar de volgende stap door op de Bevestig-toets te drukken.

Kalibratie succesvol of Kalibratie mislukt

Als de kalibratie geslaagd is, moet u Bevestigen aanraken om de nieuwe kalibratie in het geheugen op te slaan. De kalibratie past de offset en helling van het water aan, en geeft de nieuwe helling en de mV in water weer voor beide metingen en referentiegolflengten. Als de kalibratie mislukt is, kunt u opnieuw proberen, of annuleren. Zie hoofdstuk 8 voor het opsporen en verhelpen van mislukte kalibraties.

Hervat Sturing

Breng de sensor opnieuw aan in het proces en raak Bevestigen aan zodra u klaar bent om de regeling te hervatten.

Eenpuntsproceskalibratie

Nieuwe waarde

Voer de huidige waarde in van het proces, zoals gemeten met behulp van een andere meter of door middel van een laboratoriumanalyse en raak Bevestigen aan.

Kalibratie succesvol of Kalibratie mislukt

Als de kalibratie geslaagd is, moet u Bevestigen aanraken om de nieuwe kalibratie in het geheugen op te slaan. Als de kalibratie mislukt is, kunt u opnieuw proberen, of annuleren. Zie hoofdstuk 8 voor het opsporen en verhelpen van mislukte kalibraties.

Een puntsbufferkalibratie; Desinfectie/algemene sensor nulpuntkalibratie; Geleidbaarheid luchtkalibratie

Kalibratie schakelt regeling uit

Raak Bevestigen aan om door te gaan of Annuleren om af te breken

Buffertemperatuur (verschijnt alleen als er geen temperatuursensor wordt gedetecteerd wordt voor sensortypes die automatische temperatuurcompensatie toepassen) Voer de huffertemperatuur in en raak Bevestigen aan

Voer de buffertemperatuur in en raak Bevestigen aan.

Buffer Waarde (verschijnt alleen voor eenpuntskalibratie uitgezonderd wanneer automatische bufferherkenning wordt gebruikt)

Voer de waarde in van de gebruikte buffer

Spoel Sensor

Verwijder de sensor uit het proces, spoel hem af en plaats hem in de bufferoplossing (of in water zonder oxidatiemiddel voor Nulkalibratie, of in de lucht voor de Luchtkalibratie van de geleidbaarheidsmeting). Raak Bevestigen aan wanneer u klaar bent.

Stabiliseren

Wanneer de temperatuur (indien van toepassing) en het signaal van de sensor stabiel zijn, gaat de regelaar automatisch door naar de volgende stap. Als deze waarden niet stabiel worden, kunt u manueel doorgaan naar de volgende stap door op de Bevestig-toets te drukken.

Kalibratie succesvol of Kalibratie mislukt

Als de kalibratie geslaagd is, moet u Bevestigen aanraken om de nieuwe kalibratie in het geheugen op te slaan. Als de kalibratie mislukt is, kunt u opnieuw proberen, of annuleren. Zie hoofdstuk 8 voor het opsporen en verhelpen van mislukte kalibraties.

Hervat Sturing

Breng de sensor opnieuw aan in het proces en raak Bevestigen aan zodra u klaar bent om de regeling te hervatten.

Tweepuntsbufferkalibratie

Kalibratie schakelt regeling uit

Raak Bevestigen aan om door te gaan of Annuleren om af te breken

Buffertemperatuur (verschijnt alleen als er geen temperatuursensor wordt gedetecteerd wordt voor sensortypes die automatische temperatuurcompensatie toepassen) Voer de buffertemperatuur in en raak Bevestigen aan.

Eerste Buffer Waarde (verschijnt niet wanneer automatische bufferherkenning wordt gebruikt) Voer de waarde in van de gebruikte buffer

Spoel Sensor

Haal de sensor uit het proces, spoel hem af en plaats hem in de bufferoplossing. Raak Bevestigen aan wanneer u klaar bent. Raak Bevestigen aan wanneer u klaar bent.

Stabiliseren

Wanneer de temperatuur (indien van toepassing) en het signaal van de sensor stabiel zijn, gaat de regelaar automatisch door naar de volgende stap. Als deze waarden niet stabiel worden, kunt u manueel doorgaan naar de volgende stap door op de Bevestig-toets te drukken.

Tweede buffertemperatuur (verschijnt alleen als er geen temperatuursensor wordt gedetecteerd wordt voor sensortypes die automatische temperatuurcompensatie toepassen) Voer de buffertemperatuur in en druk op Bevestigen.

Tweede bufferwaarde (verschijnt niet wanneer automatische bufferherkenning wordt gebruikt) Voer de waarde in van de gebruikte buffer

Elektrode spoelen

Haal de sensor uit het proces, spoel hem af en plaats hem in de bufferoplossing. Raak Bevestigen aan wanneer u klaar bent. Raak Bevestigen aan wanneer u klaar bent.

Stabiliseren

Wanneer de temperatuur (indien van toepassing) en het signaal van de sensor stabiel zijn, gaat de regelaar automatisch door naar de volgende stap. Als deze waarden niet stabiel worden, kunt u manueel doorgaan naar de volgende stap door op de Bevestig-toets te drukken.

Kalibratie succesvol of Kalibratie mislukt

Als de kalibratie geslaagd is, moet u Bevestigen aanraken om de nieuwe kalibratie in het geheugen op te slaan. Bij de kalibratie worden de afwijking (offset) en de versterking (gain) (steilheid) ingesteld en worden de nieuwe waarden op het display getoond. Als de kalibratie mislukt is, kunt u opnieuw proberen, of annuleren. Zie hoofdstuk 8 voor het opsporen en verhelpen van mislukte kalibraties.

Hervat Sturing

Breng de sensor opnieuw aan in het proces en raak Bevestigen aan zodra u klaar bent om de regeling te hervatten.

Driepuntsbufferkalibratie (alleen pH-sensoren)

Kalibratie schakelt regeling uit

Raak Bevestigen aan om door te gaan of Annuleren om af te breken

Buffertemperatuur (verschijnt alleen als er geen temperatuursensor wordt gedetecteerd)

Voer de buffertemperatuur in en raak Bevestigen aan.

Eerste Buffer Waarde (verschijnt niet wanneer automatische bufferherkenning wordt gebruikt) Voer de waarde in van de gebruikte buffer

Spoel Sensor

Haal de sensor uit het proces, spoel hem af en plaats hem in de bufferoplossing. Raak Bevestigen aan wanneer u klaar bent. Raak Bevestigen aan wanneer u klaar bent.

Stabiliseren

Wanneer de temperatuur (indien van toepassing) en het signaal van de sensor stabiel zijn, gaat de regelaar automatisch door naar de volgende stap. Als deze waarden niet stabiel worden, kunt u manueel doorgaan naar de volgende stap door op de Bevestig-toets te drukken.

Tweede buffertemperatuur (verschijnt alleen als er geen temperatuursensor wordt gedetecteerd) Voer de buffertemperatuur in en raak Bevestigen aan.

Tweede bufferwaarde (verschijnt niet wanneer automatische bufferherkenning wordt gebruikt)

Voer de waarde in van de gebruikte buffer

Elektrode spoelen

Haal de sensor uit het proces, spoel hem af en plaats hem in de bufferoplossing. Raak Bevestigen aan wanneer u klaar bent. Raak Bevestigen aan wanneer u klaar bent.

Stabiliseren

Wanneer de temperatuur (indien van toepassing) en het signaal van de sensor stabiel zijn, gaat de regelaar automatisch door naar de volgende stap. Als deze waarden niet stabiel worden, kunt u manueel doorgaan naar de volgende stap door op de Bevestig-toets te drukken.

Derde buffertemperatuur (verschijnt alleen als er geen temperatuursensor wordt gedetecteerd) Voer de buffertemperatuur in en raak Bevestigen aan.

Derde bufferwaarde (verschijnt niet wanneer automatische bufferherkenning wordt gebruikt) Voer de waarde in van de gebruikte buffer

Elektrode spoelen

Haal de sensor uit het proces, spoel hem af en plaats hem in de bufferoplossing. Raak Bevestigen aan wanneer u klaar bent. Raak Bevestigen aan wanneer u klaar bent.

Stabiliseren

Wanneer de temperatuur (indien van toepassing) en het signaal van de sensor stabiel zijn, gaat de regelaar automatisch door naar de volgende stap.

Kalibratie succesvol of Kalibratie mislukt

Als de kalibratie geslaagd is, moet u Bevestigen aanraken om de nieuwe kalibratie in het geheugen op te slaan. Bij de kalibratie worden de afwijking (offset) en de versterking (steilheid) ingesteld en worden de nieuwe waarden op het display getoond. Als de kalibratie mislukt is, kunt u opnieuw proberen, of annuleren. Zie hoofdstuk 7 voor het opsporen en verhelpen van mislukte kalibraties.

Hervat Sturing

Breng de sensor opnieuw aan in het proces en raak Bevestigen aan zodra u klaar bent om de regeling te hervatten.

Eenpunts analoge kalibratie

OK om sturing uit te schakelen? Raak Bevestigen aan om door te gaan of Annuleren om af te breken.

Ingangswaarde

Voer de mA-waarde in die de zender zal versturen. Raak Bevestigen aan om door te gaan of Annuleren om af te breken.

Stel ingangssignaal in op de aangegeven waarde

Controleer of de zender het gewenste mA-signaal verstuurt. Raak Bevestigen aan om door te gaan of Annuleren om af te breken.

Automatische circuit kalibratie in uitvoering

Kalibratie succesvol of Kalibratie mislukt

Indien succesvol, Bevestigen aanraken om de kalibratieresultaten op te slaan. De berekende offset wordt weergegeven.

Als de kalibratie mislukt is, kunt u opnieuw proberen, of annuleren. Als de kalibratie mislukt is, kunt u opnieuw proberen, of annuleren. De kalibratie mislukt wanneer de gemeten mA meer dan 2 mA afwijkt van de ingevoerde ingangswaarde.

Gelieve het ingangssignaal terug in te stellen op de proceswaarde

Schakel zo nodig de normale meetmodus van de zender weer in en raak Bevestigen aan wanneer de regeling kan worden hervat.

Tweepunts analoge kalibratie

OK om sturing uit te schakelen? Raak Bevestigen aan om door te gaan of Annuleren om af te breken.

Ingangswaarde

Voer de mA-waarde in die de zender zal versturen. Raak Bevestigen aan om door te gaan of Annuleren om af te breken.

Stel ingangssignaal in op de aangegeven waarde

Controleer of de zender het gewenste mA-signaal verstuurt. Raak Bevestigen aan om door te gaan of Annuleren om af te breken.

Automatische circuit kalibratie in uitvoering

Tweede ingangswaarde

Voer de mA-waarde in die de zender zal versturen. Raak Bevestigen aan om door te gaan of Annuleren om af te breken.

Stel ingangssignaal in op de aangegeven waarde

Controleer of de zender het gewenste mA-signaal verstuurt. Raak Bevestigen aan om door te gaan of Annuleren om af te breken.

Automatische circuit kalibratie in uitvoering

Kalibratie succesvol of Kalibratie mislukt

Indien successol, Bevestigen aanraken om de kalibratieresultaten op te slaan. De berekende offset en versterking (gain) wordt weergegeven.

Als de kalibratie mislukt is, kunt u opnieuw proberen, of annuleren. Als de kalibratie mislukt is, kunt u opnieuw proberen, of annuleren. De kalibratie zal mislukken wanneer de offset meer dan 2 mA is of de versterking niet tussen 0,5 en 2.0 ligt.

Gelieve het ingangssignaal terug in te stellen op de proceswaarde

Schakel zo nodig de normale meetmodus van de zender weer in en raak Bevestigen aan wanneer de regeling kan worden hervat.

5.2.1 Koper/nikkel

Instellingen

Alarmen	De alarmmeldingsgrenzen Laag-Laag, Laag, Hoog en Hoog-Hoog kunnen worden ingesteld.
Dode Band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het Hoog-alarm bijvoorbeeld 3 g/l is en de dode band is 0.10, dan zal het alarm ingeschakeld worden bij 3,01 g/l en uitge- schakeld bij 2,90 g/l.
Kalibratieoffset	Dit menu wordt gebruikt om de sensorwaarde te wijzigen zonder een water/mon- ster-kalibratie uit te voeren. Deze kalibratie kan het beste onder normale bedrijf- stemperatuur worden uitgevoerd.
	Houd de dompelsensor op zijn plaats of laat de oplossing door de doorstroomsensor stromen. Neem een monster van de oplossing en noteer de concentratie die op de regelaar wordt getoond. Voer de normale laboratoriumanalyse van de metaalconcen- tratie uit. Bereken de offset door de weergegeven waarde van de laboratoriumresul- taten af te trekken. Als de analyse van het laboratorium aanzienlijk verschilt, past u de offset aan met behulp van de pijltoetsen om de waarde en het +/- teken te veran- deren. Als het display van de regelaar hoger is dan de laboratoriumanalyse moet de offset negatief zijn.
	De maximale offset voor de kalibratieoffset is 10 g/l of oz/gal van de laatste water/ monster-kalibratiewaarde. Wanneer u een grotere offset hebt dan dit, voert u een nieuwe water/monster-kalibratie uit (zie paragraaf 5.2).

Reset Kalibratie Waar- den	Open dit menu om de sensorkalibratie terug te zetten naar de standaardwaarden.
Kal Nodig Alarm	Voor de weergave van een alarmbericht als herinnering om de sensor te kalibreren volgens een regelmatig schema. Voer hiervoor het aantal dagen tussen de kalibraties in. Stel deze op 0 in wanneer er geen herinneringen nodig zijn.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventu- ele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het geselecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderingen te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgende uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
Stabilisatietijd	De sensor heeft even de tijd nodig om op te warmen na opstarten. Voer de tijdvertra- ging in bij opstarten voordat het sensorsignaal geldig is.
Eenheden	Selecteer de meeteenheden voor de koper/nikkel-sensor (g/l of oz./gal).
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de sensor kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type sensor dat moet worden aangesloten.

5.2.2 Meting van de geleidbaarheid via contact

Instellingen 📝

Alarmen	De alarmmeldingsgrenzen Laag-Laag, Laag, Hoog en Hoog-Hoog kunnen worden ingesteld.
Dode Band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het Hoog-alarm bijvoorbeeld 3000 is en de dode band is 10, dan zal het alarm ingeschakeld worden bij 3001 en uitgeschakeld bij 2990.
Reset Kalibratie Waar- den	Open dit menu om de sensorkalibratie terug te zetten naar de standaardwaarden.
Kal Nodig Alarm	Voor de weergave van een alarmbericht als herinnering om de sensor te kalibreren volgens een regelmatig schema. Voer hiervoor het aantal dagen tussen de kalibraties in. Stel deze op 0 in wanneer er geen herinneringen nodig zijn.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventu- ele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het geselecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderingen te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgende uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
Standaard Temp	Als op enig moment het temperatuursignaal niet meer wordt gedetecteerd, gebruikt de regelaar de ingestelde standaardtemperatuur voor de temperatuurcompensatie.
Kabellengte	De regelaar compenseert automatisch voor fouten in de gemeten waarden die het gevolg zijn van lengteverschillen in de gebruikte kabel.
Ø Kabel	De kabellengtecompensatie is afhankelijk van de diameter van de draad die wordt ge- bruikt om de kabel te verlengen
Celconstante	Niet wijzigen tenzij u daartoe instructies ontvangt van de fabrikant.
Temp-comp.	Selecteer tussen de standaard NaCl-temperatuurcompensatiemethode of een lineaire %/graden C-methode.

Comp-factor	Het menu verschijnt alleen wanneer Lineaire temp-comp. is geselecteerd. Wijzig de %/graden C op basis van het chemische materiaal dat gemeten wordt. Standaardwa- ter is 2%.
Eenheden	Selecteer de meeteenheden voor de geleidbaarheid.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de sensor kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type sensor dat moet worden aangesloten.

5.2.3 Inductieve geleidbaarheid

Instellingen 📝

Alarmen	De alarmmeldingsgrenzen Laag-Laag, Laag, Hoog en Hoog-Hoog kunnen worden ingesteld.
Dode Band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het Hoog-alarm bijvoorbeeld 3000 is en de dode band is 10, dan zal het alarm ingeschakeld worden bij 3000 en uitgeschakeld bij 2990.
Reset Kalibratie Waar- den	Open dit menu om de sensorkalibratie terug te zetten naar de standaardwaarden.
Kal Nodig Alarm	Voor de weergave van een alarmbericht als herinnering om de sensor te kalibreren volgens een regelmatig schema. Voer hiervoor het aantal dagen tussen de kalibraties in. Stel deze op 0 in wanneer er geen herinneringen nodig zijn.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventu- ele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het geselecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderingen te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgende uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
Standaard Temp	Als op enig moment het temperatuursignaal niet meer wordt gedetecteerd, gebruikt de regelaar de ingestelde standaardtemperatuur voor de temperatuurcompensatie.
Installatie Factor	Niet wijzigen tenzij u daartoe instructies ontvangt van de fabrikant.
Kabellengte	De regelaar compenseert automatisch voor fouten in de gemeten waarden die het gevolg zijn van lengteverschillen in de gebruikte kabel.
Ø Kabel	De kabellengtecompensatie is afhankelijk van de diameter van de draad die wordt ge- bruikt om de kabel te verlengen
Celconstante	Niet wijzigen tenzij u daartoe instructies ontvangt van de fabrikant.
Bereik	Selecteer het geleidbaarheidsbereik dat het best overeenkomt met de omstandigheden waarin de sensor zal worden gebruikt.
Temp-comp.	Selecteer tussen de standaard NaCl-temperatuurcompensatiemethode of een lineaire %/graden C-methode.
Comp-factor	Het menu verschijnt alleen wanneer Lineaire temp-comp. is geselecteerd. Wijzig de %/graden C op basis van het chemische materiaal dat gemeten wordt. Standaardwater is 2%.
Eenheden	Selecteer de meeteenheden voor de geleidbaarheid.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de sensor kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type sensor dat moet worden aangesloten.

5.2.4 Temperatuur

Instellingen 📝

Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan de sensor.

Alarmen	De alarmmeldingsgrenzen Laag-Laag, Laag, Hoog en Hoog-Hoog kunnen worden ingesteld.
Dode Band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het Hoog-alarm bijvoorbeeld 100 is en de dode band is 1, dan zal het alarm ingeschakeld worden bij 100 en uitgeschakeld bij 99.
Reset Kalibratie Waar- den	Open dit menu om de sensorkalibratie terug te zetten naar de standaardwaarden.
Kal Nodig Alarm	Voor de weergave van een alarmbericht als herinnering om de sensor te kalibreren volgens een regelmatig schema. Voer hiervoor het aantal dagen tussen de kalibraties in. Stel deze op 0 in wanneer er geen herinneringen nodig zijn.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventu- ele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het geselecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderingen te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgende uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de sensor kan gewijzigd worden.
Element	Selecteer het specifieke temperatuursensortype dat moet worden aangesloten.

5.2.5 pH

Instellingen 📝

Alarmen	De alarmmeldingsgrenzen Laag-Laag, Laag, Hoog en Hoog-Hoog kunnen worden ingesteld.
Dode Band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het Hoog-alarm bijvoorbeeld 9.50 is en de dode band is 0.05, dan zal het alarm ingeschakeld worden bij 9.51 en uitgeschakeld bij 9.45.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventu- ele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het geselecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderin- gen te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgende uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
Reset Kalibratie Waarden	Open dit menu om de sensorkalibratie terug te zetten naar de standaardwaarden.
Kal Nodig Alarm	Voor de weergave van een alarmbericht als herinnering om de sensor te kalibreren volgens een regelmatig schema. Voer hiervoor het aantal dagen tussen de kalibraties in. Stel deze op 0 in wanneer er geen herinneringen nodig zijn.
Buffers	Selecteer of kalibratiebuffers handmatig worden ingevoerd of dat ze automatisch worden gedetecteerd, en indien ja, welke set met buffers zal worden gebruikt. De keuzes zijn Manueel, JIS/NIST-norm, DIN-technisch of Traceerbaar 4/7/10.
Standaard Temp	Als op enig moment het temperatuursignaal niet meer wordt gedetecteerd, gebruikt de regelaar de ingestelde standaardtemperatuur voor de temperatuurcompensatie.

Kabellengte	De regelaar compenseert automatisch voor fouten in de gemeten waarden die het gevolg zijn van lengteverschillen in de gebruikte kabel.
Ø Kabel	De kabellengtecompensatie is afhankelijk van de diameter van de draad die wordt ge- bruikt om de kabel te verlengen
Elektrode	Selecteer Glas voor een standaard pH-elektrode of Antimoon. pH-elektrodes van antimoon hebben een standaardhelling van 49 mV/pH en een offset van -320 mV bij pH 7.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de sensor kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type sensor dat moet worden aangesloten.

5.2.6 Redox

Instellingen 📝

Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan de sensor.

Alarmen	De alarmmeldingsgrenzen Laag-Laag, Laag, Hoog en Hoog-Hoog kunnen worden ingesteld.
Dode Band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het Hoog-alarm bijvoorbeeld 800 is en de dode band is 10, dan zal het alarm ingeschakeld worden bij 801 en uitgeschakeld bij 790.
Reset Kalibratie Waarden	Open dit menu om de sensorkalibratie terug te zetten naar de standaardwaarden.
Kal Nodig Alarm	Voor de weergave van een alarmbericht als herinnering om de sensor te kalibreren volgens een regelmatig schema. Voer hiervoor het aantal dagen tussen de kalibraties in. Stel deze op 0 in wanneer er geen herinneringen nodig zijn.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventu- ele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het geselecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderin- gen te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgende uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
Kabellengte	De regelaar compenseert automatisch voor fouten in de gemeten waarden die het gevolg zijn van lengteverschillen in de gebruikte kabel.
Ø Kabel	De kabellengtecompensatie is afhankelijk van de diameter van de draad die wordt ge- bruikt om de kabel te verlengen
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de sensor kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type sensor dat moet worden aangesloten.

5.2.7 Desinfectie

Instellingen 📝

Alarmen	De alarmmeldingsgrenzen Laag-Laag, Laag, Hoog en Hoog-Hoog kunnen worden ingesteld.
Dode Band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het Hoog-alarm bijvoorbeeld 7,00 is en de dode band is 0,1, dan zal het alarm ingeschakeld worden bij 7,01 en uitgeschakeld bij 6.90.
Reset Kalibratie Waarden	Open dit menu om de sensorkalibratie terug te zetten naar de standaardwaarden.

Kal Nodig Alarm	Voor de weergave van een alarmbericht als herinnering om de sensor te kalibreren volgens een regelmatig schema. Voer hiervoor het aantal dagen tussen de kalibraties in. Stel deze op 0 in wanneer er geen herinneringen nodig zijn.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventu- ele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het geselecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderin- gen te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgende uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
Kabellengte	De regelaar compenseert automatisch voor fouten in de gemeten waarden die het gevolg zijn van lengteverschillen in de gebruikte kabel.
Ø Kabel	De kabellengtecompensatie is afhankelijk van de diameter van de draad die wordt ge- bruikt om de kabel te verlengen
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de sensor kan gewijzigd worden.
Sensor	Selecteer het specifieke desinfectiesensortype en -bereik dat moet worden aange- sloten.
Туре	Selecteer het type sensor dat moet worden aangesloten.

5.2.8 Generiek

Instellingen 📝

Alarmen	De alarmmeldingsgrenzen Laag-Laag, Laag, Hoog en Hoog-Hoog kunnen worden ingesteld.
Dode Band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het Hoog-alarm bijvoorbeeld 7,00 is en de dode band is 0,1, dan zal het alarm ingeschakeld worden bij 7,01 en uitgeschakeld bij 6.90.
Reset Kalibratie Waarden	Open dit menu om de sensorkalibratie terug te zetten naar de standaardwaarden.
Kal Nodig Alarm	Voor de weergave van een alarmbericht als herinnering om de sensor te kalibreren volgens een regelmatig schema. Voer hiervoor het aantal dagen tussen de kalibraties in. Stel deze op 0 in wanneer er geen herinneringen nodig zijn.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventu- ele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het geselecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Sensor Helling	Voer de helling van de sensor in, in mV/Units (als de elektrodeselectie Lineair is) of mV/Decade (als de elektrodeselectie ion-selectief is).
Sensor Offset	Verschijnt alleen wanneer voor de Elektrode Lineair is geselecteerd. Voer de offset van de sensor in mV in wanneer 0 mV niet gelijk is aan 0 eenheden. Voor Ion-selectieve elektroden wordt de sensoroffset pas berekend nadat de eerste kalibratie is uitgevoerd; de sensor meet Nul totdat een succesvolle kalibratie voltooid is!
Laag Bereik	Voer de lage grenswaarde in voor het bereik van de sensor.
Hoog Bereik	Voer de hoge grenswaarde in voor het bereik van de sensor.

Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderin- gen te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgende uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
Kabellengte	De regelaar compenseert automatisch voor fouten in de gemeten waarden die het gevolg zijn van lengteverschillen in de gebruikte kabel.
Ø Kabel	De kabellengtecompensatie is afhankelijk van de diameter van de draad die wordt ge- bruikt om de kabel te verlengen
Eenheden	Voer de meeteenheden voor de ingang in, bijvoorbeeld ppm.
Elektrode	Selecteer het type elektrode dat moet worden aangesloten. Selecteer Lineair als de sensorhelling een lineaire spanning is volgens Units. Selecteer Ion-selectief als de uitgangsspanning van de elektrode logaritmisch is, gedefinieerd als "mV/decade".
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de sensor kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type sensor dat moet worden aangesloten.

5.2.9 Zender-ingang en Al-monitor-ingang

Selecteer AI-monitor wanneer het aangesloten apparaat zelfstandig kan worden gekalibreerd en de W600-kalibratie alleen in mA-eenheden plaatsvindt. Selecteer Zender wanneer het aangesloten apparaat niet zelfstandig kan worden gekalibreerd en de W600 wordt gebruikt om de engineeringmeeteenheden te kalibreren.



Alarmen	De alarmmeldingsgrenzen Laag-Laag, Laag, Hoog en Hoog-Hoog kunnen worden ingesteld.
Dode Band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het Hoog-alarm bijvoorbeeld 7,00 is en de dode band is 0,1, dan zal het alarm ingeschakeld worden bij 7,01 en uitgeschakeld bij 6,90.
Reset Kalibratie Waar- den	Open dit menu om de sensorkalibratie terug te zetten naar de standaardwaarden.
Kal Nodig Alarm	Voor de weergave van een alarmbericht als herinnering om de sensor te kalibreren vol- gens een regelmatig schema. Voer hiervoor het aantal dagen tussen de kalibraties in. Stel deze op 0 in wanneer er geen herinneringen nodig zijn.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventu- ele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het geselecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderin- gen te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgende uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
4 mA Waarde	Voer de waarde in die overeenkomt met een 4mA-uitgangssignaal van de zender.
20 mA Waarde	Voer de waarde in die overeenkomt met een 20mA-uitgangssignaal van de zender.
Eenheden	Selecteer de meeteenheden voor de zender.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de zender kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type sensor dat moet worden aangesloten. De keuze van AI-monitor en zender is alleen beschikbaar wanneer een sensorkaart van het type 4-20 mA is geïnstalleerd.

5.2.10 Fluorometer-ingang

Instellingen 📝

Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan de sensor.

Alarmen	De alarmmeldingsgrenzen Laag-Laag, Laag, Hoog en Hoog-Hoog kunnen worden ingesteld.
Dode Band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het Hoog-alarm bijvoorbeeld 7,00 is en de dode band is 0,1, dan zal het alarm ingeschakeld worden bij 7,01 en uitgeschakeld bij 6.90.
Reset Kalibratie Waar- den	Open dit menu om de sensorkalibratie terug te zetten naar de standaardwaarden.
Kal Nodig Alarm	Voor de weergave van een alarmbericht als herinnering om de sensor te kalibreren vol- gens een regelmatig schema. Voer hiervoor het aantal dagen tussen de kalibraties in. Stel deze op 0 in wanneer er geen herinneringen nodig zijn.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventu- ele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het geselecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderingen te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgende uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
Max Sensor Bereik	Voer de waarde van de ppb van fluo in waarbij de sensor 20 mA verzendt.
Fluo/Product Ratio	Voer de waarde in voor de verhouding van ppb van fluo ten opzichte van de ppm van de inhibitor die zich in het ingevoerde inhibitorproduct bevindt.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de zender kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type sensor dat moet worden aangesloten. De keuze Analoge ingang is alleen beschikbaar wanneer dat type sensorkaart is geïnstalleerd.

5.2.11 Analoge debietmeteringang

Instellingen 📝

Raak het Bewerk-pictogram aan om de instellingen voor de sensor te bekijken of te wijzigen.

Alarmen	De alarmmeldingsgrenzen Laag-Laag, Laag, Hoog en Hoog-Hoog kunnen worden ingesteld.
Dode Band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het Hoog-alarm bijvoorbeeld 7,00 is en de dode band is 0,1, dan zal het alarm ingeschakeld worden bij 7,01 en uitgeschakeld bij 6.90.
Totalisator Alrm	Voer de hoge limiet in voor het totale geaccumuleerde watervolume waarboven een alarm wordt geactiveerd.
Reset Totaal Debiet	Open dit menu om de geaccumuleerde debiettotaal naar 0 te resetten. Raak Bevesti- gen aan om te accepteren, of Annuleren om de oorspronkelijke waarde te behouden en terug te keren.
Debiet totaal instellen	Dit menu wordt gebruikt om het totale volume in te stellen dat in de controller wordt opgeslagen, zodat het overeenkomt met het register in de debietmeter. Voer de gewenste waarde in.
Geplande Reset	Kies deze optie voor het automatisch resetten van het debiettotaal en stel tevens de interval in: dagelijks, maandelijks of jaarlijks.
Reset Kalibratie Waarden	Open dit menu om de sensorkalibratie terug te zetten naar de standaardwaarden.

Kal Nodig Alarm	Voor de weergave van een alarmbericht als herinnering om de sensor te kalibreren volgens een regelmatig schema. Voer hiervoor het aantal dagen tussen de kalibraties in. Stel deze op 0 in wanneer er geen herinneringen nodig zijn.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventu- ele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het geselecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderin- gen te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgende uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
Transmitter	Selecteer het aangesloten zendertype (2-draads inwendige voeding, 2-draads eigen voeding, 3-draads of 4-draads).
Debiet Eenheden	Selecteer de meeteenheden voor het watervolume, keuze uit gallons, liters, kubieke meters en miljoen gallons (MG).
Snelheid Eenheden	Selecteer de meeteenheden voor de tijdbasis van de debietsnelheid.
Debietsmeter Max	Voer de doorstroomsnelheid in waarbij de meter een 20mA-signaal uitzendt.
Ingang Filter	Voer de mA-waarde hieronder in wanneer de doorstroomsnelheid 0 is. Gewoonlijk is elk meteruitgangssignaal onder 4,02 mA in werkelijkheid een doorstroming van 0.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de sensor kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type sensor dat moet worden aangesloten.

5.2.12 DI Toestand

Ingangsdetails

De gegevens voor dit type sensoringang omvatten de huidige toestand, met een aangepaste melding voor open/gesloten, alarmmeldingen, de toestand van de vergrendeling en het huidige type ingangsinstelling.

Instellingen 📝

Meld Open	De bewoording die wordt gebruikt om de toestand van de schakelaar te beschrijven, kan worden aangepast.
Meld Gesloten	De bewoording die wordt gebruikt om de toestand van de schakelaar te beschrijven, kan worden aangepast.
Vergrendeling	Kies of de ingang in de vergrendelde toestand moet zijn als de schakelaar open dan wel gesloten is.
Alarm	Kies of een alarm moet worden gegenereerd wanneer de schakelaar geopend of geslo- ten is, of wanneer er nooit een alarm moet worden gegenereerd.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventuele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het ge- selecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Totale Tijd	Kies deze optie om de tijdsduur dat de schakelaar geopend of gesloten is, te totaliseren. Dit wordt weergegeven op het ingangsgegevensscherm.
Reset Tijd Totaal	Open dit menu om de geaccumuleerde totale tijd naar nul te resetten. Raak Bevestigen aan om te accepteren, of Annuleren om de oorspronkelijke waarde te behouden en terug te keren.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de schakelaar kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type sensor dat op het digitale ingangskanaal moet worden aangesloten.

5.2.13 Debietmeter, type met contactor

Ingangsdetails

De gegevens voor dit type sensoringang omvatten het totale geaccumuleerde volume door de debietmeter, alarmmeldingen en het huidige type ingangsinstelling.

Instellingen 📝

Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan de sensor.

Totalisator Alrm	Er kan een hoge grenswaarde worden ingesteld voor het totale geaccumuleerde water- volume.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventuele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het ge- selecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Reset Totaal Debiet	Open dit menu om de geaccumuleerde debiettotaal naar 0 te resetten. Raak Bevesti- gen aan om te accepteren, of Annuleren om de oorspronkelijke waarde te behouden en terug te keren.
Debiet totaal instellen	Dit menu wordt gebruikt om het totale volume in te stellen dat in de controller wordt opgeslagen, zodat het overeenkomt met het register in de debietmeter. Voer de gewens- te waarde in.
Geplande Reset	Kies deze optie voor het automatisch resetten van het debiettotaal en stel tevens de interval in: dagelijks, maandelijks of jaarlijks.
Volume/Contact	Voer het watervolume in dat door de debietmeter moet stromen om een contactsluiting te veroorzaken.
Debiet Eenheden	Selecteer de meeteenheden voor het watervolume.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de sensor kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type sensor dat op het digitale ingangskanaal moet worden aangesloten.

5.2.14 Debietmeter, type met schoepenrad

Ingangsdetails

De gegevens voor dit type sensoringang omvatten de huidige doorstroomsnelheid, het totale geaccumuleerde volume door de debietmeter, alarmmeldingen en het huidige type ingangsinstelling.

Instellingen 📝

Alarmen	De alarmmeldingsgrenzen Laag en Hoog kunnen worden ingesteld.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventuele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het ge- selecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Dode Band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het Hoog-alarm bijvoorbeeld 100 is en de dode band is 1, dan zal het alarm ingeschakeld worden bij 100 en uitgeschakeld bij 99.
Totalisator Alrm	Er kan een hoge grenswaarde worden ingesteld voor het totale geaccumuleerde water- volume.
Reset Totaal Debiet	Open dit menu om de geaccumuleerde debiettotaal naar 0 te resetten. Raak Bevesti- gen aan om te accepteren, of Annuleren om de oorspronkelijke waarde te behouden en terug te keren.

Debiet totaal instellen	Dit menu wordt gebruikt om het totale volume in te stellen dat in de controller wordt opgeslagen, zodat het overeenkomt met het register in de debietmeter. Voer de gewens- te waarde in.
Geplande Reset	Kies deze optie voor het automatisch resetten van het debiettotaal en stel tevens de interval in: dagelijks, maandelijks of jaarlijks.
K Factor	Voer de pulsen in die door het schoepenrad worden gegenereerd per volume-eenheid water.
Debiet Eenheden	Selecteer de meeteenheden voor het watervolume.
Snelheid Eenheden	Selecteer de meeteenheden voor de tijdbasis van de debietsnelheid.
Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderingen te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgende uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de sensor kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type sensor dat op het digitale ingangskanaal moet worden aangesloten.

5.2.15 Doseercontrole

Het doseercontroletype met de digitale ingang voert de volgende functies uit:

- Bewaakt een pulssignaal van een pomp (Iwaki PosiFlow, Tacmina Flow Checker, LMI Digital Pulse enz.)
- Totaliseert de chemische dosering en berekent het huidige debiet
- Activeert een totaal-alarm wanneer de dosering een opgegeven grenswaarde overschrijdt
- Activeert een Debietverificatie-alarm wanneer de regeluitgang ingeschakeld is en de doseercontrole geen pulsen meet binnen een opgegeven tijdsduur.

Elke doseercontrole kan worden gekoppeld aan elke type uitgangskanaal (relais met voeding, relais met droog contact, solid-state-relais of analoog 4-20 mA) om de chemische dosering van elk pomptype te valideren.

Totaal-alarm

De W600 bewaakt de totale dosering en activeert een totaal-alarm wanneer de waarde groter is dan het instelpunt van het Totaalteller-alarm. Wanneer het gebruikt wordt in combinatie met Geplande reset-selecties (dagelijks, maandelijks of jaarlijks) kan dit alarm worden gebruikt om gebruikers te waarschuwen voor situaties waarin te veel chemisch product is gebruikt en/of de chemische dosering uit te schakelen wanneer de hoeveelheid het instelpunt tijdens de opgegeven tijdsperiode overschrijdt.

Terwijl een Totaal-alarm actief is, wordt de gekoppelde pomp geregeld op basis van de instelling Totaal-alarmmodus:

Vergrendeling	De uitgang is uitgeschakeld terwijl het alarm actief is.
Aanhouden	De alarmtoestand heeft geen effect op de uitgangsregeling.

Debietverificatie-alarm

De W600 bewaakt de status of het huidige doseringspercentage van het kanaal dat gekoppeld is aan de doseercontrole om vast te stellen of een Debietverificatie-alarm moet worden geactiveerd.

De instelling *Debiet Alarm Vertraging* (MM:SS) is de tijdsduur om het alarm te activeren wanneer de uitgang geactiveerd is en er geen pulsen worden geregistreerd. Om hinderlijke alarmen bij zeer lage debietwaarden te voorkomen wanneer de gekoppelde uitgang een solid-state-relais (ingesteld met een pulsproportionele of een PID-regelmodus) of een analoge uitgang van 4-20 mA, wordt het alarm alleen geactiveerd als er geen ingangspulsen worden bewaakt wanneer de uitgang groter is ingesteld dan een opgegeven dode band (%).

De instelling *Debiet Alarm Wissen* is het aantal pulsen dat moet worden geregistreerd om te controleren of de pompwerking hersteld is en het Debietverificatie-alarm te wissen. Tijdens Debietverificatie-alarmsituaties wordt

het aantal geregistreerde pulsen teruggezet naar nul wanneer er geen afzonderlijke pulsen optreden tijdens de tijdsduur Debiet Alarm Vertraging. Op deze manier worden willekeurige, afzonderlijke pulsen verspreid over een lange tijdsduur niet verzameld en wordt een Debietverificatie-alarm gewist voordat de productdosering feitelijk wordt hersteld.

Indien gewenst, kan een gebruiker de doseercontrole configureren om te proberen de pomp te reprimen wanneer een Debietverificatie-alarm voor het eerst wordt geactiveerd.

De *Reprime Tijd*(MM:SS) geeft de tijdsduur aan dat de uitgang bekrachtigd moet worden nadat het Debietverificatie-alarm is geïnitieerd. Wanneer de gekoppelde uitgang een solid-state-relais is (ingesteld op puls-proportionele of PID-regelmodus) of een analoge uitgang is met 4-20 mA, wordt de uitgang ingesteld op het Max. uitgangspercentage tijdens de reprime-event. Wanneer het Debietverificatie-alarm wordt gewist tijdens de reprime-event (omdat het opgegeven aantal pulsen geregistreerd is), wordt de reprime-event onmiddellijk gestopt en de normale regeling van het uitgangskanaal hersteld.

Terwijl een Debietverificatie-alarm actief is, wordt de gekoppelde pomp geregeld op basis van de instelling Debiet Alarm Wissen:

Uitgeschakeld	<i>Debietverificatie</i> -alarmen worden niet bewaakt, geen verandering in de uitgangsrege- ling.
Vergrendeling	De uitgang wordt geforceerd uitgeschakeld terwijl het alarm actief is (uitgezonderd de reprime-event).
Aanhouden	De alarmtoestand heeft geen effect op de uitgangsregeling. (uitgezonderd tijdens de reprime-event)

Wanneer een *Debietverificatie*-alarm actief is en *Vergrendeling* geselecteerd is, kan de uitgang naar de pomp alleen worden uitgeschakeld na de opgegeven Reprime Tijd en alleen handelingen van de operator kunnen de normale regelwerkingen herstellen. In de meeste gevallen vindt het reprimen van de pomp en het bijvullen van de chemische tank enz. plaats met de hand en de uitgang wordt in de Hand-modus geplaatst om de juiste werking van de pomp te controleren. Wanneer de doseercontrole voldoende pulsen registreert, wordt het Debietverificatie-alarm gewist en de pompuitgang kan weer in de automatische modus worden geplaatst.

Wanneer zowel *Totaal alarm* als *Debietverificatie*-alarmen tegelijkertijd actief zijn, krijgt een vergrendelingsselectie voor een van de beide modusinstellingen prioriteit voor de pompregeling. Automatische uitgangscontrole zal alleen worden voortgezet ondanks de alarmtoestanden wanneer Aanhouden geselecteerd is voor beide modusinstellingen.

Een willekeurige regeluitgang vergrendelen of activeren met een Doseercontrole-ingang

Digitale ingangskanalen kunnen door elke uitgang worden geselecteerd als Vergrendeling Kanalen of Activeren Met Kanalen. Wanneer een doseercontrole op deze manier wordt geselecteerd, zal de digitale ingang die actie activeren wanneer een willekeurig alarm (Debietverificatie, Totaal-alarm of Alarm i.v.m. bereik) momenteel actief is.

Ingangsdetails

De details voor dit type uitgang omvatten het huidige debiet van de chemische dosering, het totale gedoseerde volume sinds de laatste reset, alarmen, de status van de uitgang die gekoppeld is aan de ingang, de datum en tijd van de laatste totale reset en het huidige type ingangsinstelling.



Totalisator Alrm	Een hoge voor bij het totale geaccumuleerde volume van de chemische dosering kan worden ingesteld om een Totaal-alarm te activeren.
Reset Totaal Debiet	Open dit menu om de geaccumuleerde debiettotaal naar 0 te resetten. Raak Bevestigen aan om te accepteren, of Annuleren om de oorspronkelijke waarde te behouden en terug te keren.

Stel Debiet Totaal In	Dit menu wordt gebruikt om het totale geaccumuleerde volume dat in de regelaar is ingesteld overeen te laten komen met een opgegeven volume.
Geplande Reset	Kies deze optie voor het automatisch resetten van het debiettotaal en stel tevens de interval in: dagelijks, maandelijks of jaarlijks
Totaal Alarm Modus	Kies Vergrendeling of Aanhouden voor de regeling van de gekoppelde pomp terwijl het Totaal-alarm actief is.
Debiet Alarm Modus	Kies Vergrendeling of Aanhouden voor de regeling van de gekoppelde pomp terwijl een Debietverificatie-alarm actief is. Kies Uitschakelen om het debiet en het geaccumu- leerde totaal te controleren zonder eventuele debietalarmen.
Debiet Alarm Vertra- ging	Tijdsduur (MM:SS) waarna een Debietverificatie-alarm wordt geactiveerd wanneer de uitgang geactiveerd is en er geen pulsen worden geregistreerd.
Debiet Alarm Wissen	Voer het aantal contacten in dat moet worden geregistreerd om een Debietverifica- tie-alarm te wissen.
Dode band	Voer het uitgangspercentage in waarboven de pomp beschouwd wordt als ingescha- keld voor het controleren van de Debietverificatie-alarmen. Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer de gekoppelde uitgang een solid-state-relais (puls) of een analoge uitgang (4-20 mA) is.
Reprime Tijd	Tijdsduur (MM:SS) dat de uitgang bekrachtigd moet zijn voor het reprime-event.
Volume/Contact	Voer het volume, in ml, van de gedoseerde chemicalie in voor elke puls van het doseer- controleapparaat.
Debiet Eenheden	Selecteer de meeteenheden voor het geaccumuleerde doseertotaal.
Snelheid Eenheden	Selecteer de meeteenheden voor de tijdbasis van de doseerdebietsnelheid.
Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderingen in het debiet te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgen- de uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
Uitgang	Selecteer het relais of het analoge (4-20 mA) uitgangskanaal dat de pomp regelt die door deze doseercontrole-ingang zal worden gecontroleerd.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de sensor kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type sensor dat op het digitale ingangskanaal moet worden aangesloten

5.2.16 DI-telleringang

ALLEEN BESCHIKBAAR WANNEER HVAC-MODI UITGESCHAKELD ZIJN IN HET CONFIGURATIEME-NU - ALGEMENE INSTELLINGEN

Een telleringang voor de digitale ingang wordt gebruikt om contacten van een digitale ingang te tellen, het aantal contacten te totaliseren en de snelheid van de contacten te bewaken of te regelen.

Ingangsdetails

De gegevens voor dit type ingang omvatten de huidige snelheid, totaal aantal getelde contacten (in eenheden die de gebruiker heeft vastgelegd), datum en tijd van de laatste totale reset, alarmmeldingen en het huidige type ingangsinstelling.

Instellingen

n 📝

Raak het Instellingen-pictogram aan om de instellingen die verbonden zijn aan de virtuele ingang te bekijken of te wijzigen.

AlarmenDe alarmmeldingsgrenzen Laag en Hoog kunnen worden ingesteld.	
--	--

Dode Band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het Hoog-alarm bijvoorbeeld 100 is en de dode band is 1, dan zal het alarm ingeschakeld worden bij 100 en uitgeschakeld bij 99
Totalisator Alrm	Er kan een hoge grenswaarde worden ingesteld voor het totale aantal contactsluitingen.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventuele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het ge- selecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Reset Totaal	Open dit menu om de geaccumuleerde totaal naar 0 te resetten. Raak Bevestigen aan om te accepteren, of Annuleren om de oorspronkelijke waarde te behouden en terug te keren.
Stel Totaal In	Dit menu wordt gebruikt om voor het totale aantal contactsluitingen dat in de regelaar is opgeslagen een bepaalde waarde in te stellen.
Geplande Reset	Kies deze optie voor het automatisch resetten van het debiettotaal en stel tevens de interval in: dagelijks, maandelijks of jaarlijks.
Eenheden	Voer de meeteenheden in voor datgene wat de contacten betekenen (widgets enz.)
Snelheid Eenheden	Selecteer de meeteenheden voor de tijdbasis van de snelheid (widgets per seconde, minuut, uur, dag).
Eenheden Per Puls	Voer het aantal eenheden in dat door een puls wordt weergegeven.
Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderingen te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgende snelheids- uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de sensor kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type sensor dat op het digitale ingangskanaal moet worden aangesloten.

5.2.17 Virtuele ingang - Berekening

Een virtuele ingang is geen fysieke sensor; het is een waarde die berekend wordt op basis van twee fysieke sensoringangen. De analoge waarden die voor elk berekeningstype kunnen worden gebruikt, worden geselecteerd uit een lijst met alle gedefinieerde sensoringangen, analoge ingangen debietmeterwaarden, de andere virtuele ingang, percentage van het solid-state-relais en de percentage van de analoge uitgang.

Berekeningsmodi zijn:

- Verschil (ingang ingang 2)
- Verhouding (ingang/ingang 2)
 - Deze selectie kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de concentratiecycli in HVAC-toepassingen te berekenen
- Totaal (ingang + ingang 2)

>

- **Procentueel verschil** [(ingang ingang 2)/ ingang]
 - Deze selectie kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de procentuele afkeuring in RO-toepassingen te berekenen

Details virtuele ingang

De details voor elk type virtuele ingang omvatten de huidige berekende waarde, alarmmeldingen, de status en het ingangstype.

Instellingen

Raak het Instellingen-pictogram aan om de instellingen die verbonden zijn aan de virtuele ingang te bekijken of te wijzigen.

Alarmen	De alarmmeldingsgrenzen Laag-Laag, Laag, Hoog en Hoog-Hoog kunnen worden ingesteld.
Dode Band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het Hoog-alarm bijvoorbeeld 7,00 is en de dode band is 0,1, dan zal het alarm ingeschakeld worden bij 7,01 en uitgeschakeld bij 6.90.
Ingang	Selecteer de fysieke ingang waarvan de waarde gebruikt gaat worden in de bovenstaan- de berekening als de ingang in de formule.
Ingang 2	Selecteer de fysieke ingang waarvan de waarde gebruikt gaat worden in de bovenstaan- de berekening als de ingang 2 in de formule.
Calculatie Modus	Selecteer een berekeningsmodus uit de lijst.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventuele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het ge- selecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Laag Bereik	Stel de ondergrens van het normale bereik in voor de berekende waarde. Een lagere waarde zal een bereikalarm activeren en een eventuele regeluitgang uitschakelen die de virtuele ingang gebruikt.
Hoog Bereik	Stel de bovengrens van het normale bereik in voor de berekende waarde. Een hogere waarde zal een bereikalarm activeren en een eventuele regeluitgang uitschakelen die de virtuele ingang gebruikt.
Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderingen te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgende uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de ingang kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type ingang.

5.2.18 Virtuele ingang - Redundant

Een virtuele ingang van het type Redundant is geen fysieke sensor; het is een waarde die berekend wordt op basis van twee fysieke sensoringangen. De algoritme voor de redundante sensor vergelijkt de meetwaarden van twee sensoren en kiest de sensor die hij gaat gebruiken. De waarde van de virtuele ingang is de waarde van de sensor die in deze vergelijking is gekozen.

Als het verschil tussen de twee een programmeerbare hoeveelheid overschrijdt, wordt een afwijkingsalarm opgeslagen, maar de regeling wordt voortgezet. Wanneer een van de sensoren een bereikstoring of een storingsalarm genereert, neemt de andere sensor over. Wanneer beide sensoren ongeldige meetwaarden aangeven, wordt een ingangsalarm opgeslagen en eventuele uitgangen die de virtuele ingang gebruiken voor de regeling worden uitgeschakeld.

De analoge waarden die voor elk berekeningstype kunnen worden gebruikt, worden geselecteerd in een lijst met alle gedefinieerde sensoringangen en analoge ingangen.

Er zijn drie modi:

- Primair/Back-up de waarde van de primaire sensor (geselecteerd als de ingang), in tegenstelling tot de waarde van de back-upsensor (geselecteerd als ingang 2), wordt gekozen als de waarde van de virtuele ingang, ervan uitgaande dat het een geldige meetwaarde heeft.
- Minimumwaarde de sensor met de lagere meetwaarde van de twee sensoren wordt gekozen als de virtuele ingangswaarde. Dat is zinvol wanneer een defecte sensor gewoonlijk een hoge afwijking heeft.
- Maximumwaarde de sensor met de hogere meetwaarde van de twee sensoren wordt gekozen als
de virtuele ingangswaarde. Dat is zinvol wanneer een defecte sensor gewoonlijk een lage afwijking heeft.

Details virtuele ingang

De details voor een virtuele ingang omvatten het huidige berekende verschil, de huidige waarden van de ingangen die in de berekening worden gebruikt, alarmmeldingen, de status en het ingangstype.

Instellingen 🚽

Raak het Bewerk-pictogram aan om de instellingen voor de virtuele ingang te bekijken of te wijzigen.

Differentiatie Alarm	Voer de waarde in voor het verschil tussen de twee ingangsmeetwaarden. Bij een hoge- re waarde wordt het afwijkingsalarm geactiveerd.
Dode band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het afwijkingsalarm bijvoorbeeld 1,00 is en de dode band is 0,1 dan wordt het alarm geactiveerd wanneer het verschil tussen de sensormeetwaarden 1,01 eenheden bedraagt en uitgeschakeld wanneer het verschil 0,89 eenheden is.
Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventuele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het ge- selecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Modus	Selecteer de modus die gebruikt wordt voor het bepalen van de waarde voor de virtuele sensoringang.
Ingang	Selecteer de fysieke ingang voor de primaire sensor.
Ingang 2	Selecteer de fysieke ingang voor de back-upsensor.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de ingang kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type ingang.

5.2.19 Virtuele ingang - Ruwe waarde

Een virtuele ingang van het type Ruwe waarde is geen normaal sensorsignaal. De waarde van de virtuele ingang is afkomstig van het niet-gemanipuleerde signaal van een echte sensor.

- µS/cm zonder temperatuurcompensatie
- mV voor pH, Redox, Desinfectie
- mA voor analoge ingangen
- ohm voor temperatuur

Details virtuele ingang

De details voor een virtuele ingang omvatten de huidige ruwe waarde van de echte gebruikte ingang, alarmmeldingen, de status en het ingangstype.

Instellingen

n 📝

Raak het Instellingen-pictogram aan om de instellingen die verbonden zijn aan de virtuele ingang te bekijken of te wijzigen.

Alarmen	De alarmmeldingsgrenzen Laag-Laag, Laag, Hoog en Hoog-Hoog kunnen worden
	ingesteld.
Dode Band	Dit is de dode band van het alarm. Wanneer het Hoog-alarm bijvoorbeeld 7,00 is en de dode band is 0,1, dan zal het alarm ingeschakeld worden bij 7,01 en uitgeschakeld bij
	6.90.

Alarm & datalog onderdrukking	Wanneer een van de relais of digitale ingangen geselecteerd wordt, worden eventuele alarmmeldingen die betrekking hebben op deze ingang onderdrukt wanneer het ge- selecteerde relais of de digitale ingang actief is. Tegelijkertijd tonen alle datalogs en grafieken die de ingang bevatten, geen gegevens voor de duur van de activering.
Ingang	Selecteer de fysieke ingang waarvan de ruwe waarde gebruikt zal worden als de virtue- le ingang.
Effeningsfactror	Verhoog het percentage van de vereffeningsfactor om de reactie op veranderingen te dempen. Met een vereffeningsfactor van 10% bijvoorbeeld zal de volgende uitlezing bestaan uit een gemiddelde van 10% van de vorige waarde en 90% van de huidige waarde.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor de ingang kan gewijzigd worden.
Туре	Selecteer het type ingang.

5.3 Menu Uitgangen

Raak het pictogram Uitgangen aan in het hoofdmenu om een lijst met alle relais en analoge uitgangen te bekijken. Met het Page-Down-pictogram gaat u een pagina omlaag in de lijst met uitgangen. Met het PageUp-pictogram gaat u een pagina omhoog in de lijst met uitgangen, met het Hoofdmenu-pictogram gaat u terug naar het vorige scherm.

Raak een uitgang aan om de details en instellingen van die uitgang te openen.

OPMERKING: wanneer de regelmodus voor de uitgang of de ingang die aan die uitgang is toegewezen, wordt gewijzigd, wordt de uitgang uitgeschakeld. Zodra u alle instellingen aan de nieuwe modus of sensor hebt aangepast, moet u de uitgang weer in de modus AUTO zetten om de regeling te starten.

5.3.1 Relais, willekeurige regelmodus

Instellingen

Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan het relais. Instellingen die beschikbaar zijn voor elke regelmodus, omvatten:

HUA Instellingen	Selecteer de modus Hand, Uit of Automatisch door de gewenste modus aan te raken.
Uitgng Tijdslimiet	Voer de maximale hoeveelheid tijd in die het relais continu ingeschakeld kan zijn. Zodra de tijdlimiet is bereikt, zal het relais uitschakelen tot het menu Time-out uitgang resetten geopend is.
Reset Uitgang Tijdslimiet	Open dit menu om een alarm voor de time-out van een uitgang wissen en laat het relais het proces weer regelen.
Vergrendeling Kanalen	Selecteer de relais en digitale ingangen die dit relais vergrendelen, wanneer die andere relais in de automatische modus worden geactiveerd. Door Hand of Uit te selecteren voor het activeren van de relais wordt de vergrendellogica omzeild.
Activeer met kanalen	Selecteer de relais en digitale ingangen die dit relais activeren, wanneer die andere relais in de automatische modus worden geactiveerd. Door Hand of Uit te selecte- ren voor het activeren van de relais wordt de logica Activeren met omzeild.
Minimum relaisschakel- duur	Voer het aantal seconden in voor de minimumhoeveelheid tijd die het relais in actieve of inactieve toestand is. Gewoonlijk wordt dit ingesteld op 0, maar als een gemotoriseerde kogelklep wordt gebruikt die tijd nodig heeft om te openen en te sluiten, stelt u deze waarde hoog genoeg in zodat de klep tijd heeft om zijn bewe- ging te voltooien.
Hand Tijdslimiet	Voer de hoeveelheid tijd in dat elk relais wordt ingeschakeld wanneer deze zich in de modus Handmatig bevinden.
Reset Tijd Totaal	Druk op het Bevestig-pictogram om de totale geaccumuleerde Aan-tijd die voor de uitgang is opgeslagen, terug te zetten naar 0.

Naam	De naam die gebruikt wordt voor het relais kan gewijzigd worden.
Modus	Selecteer de gewenste regelmodus voor de uitgang.

5.3.2 Relais, aan/uit-regelmodus

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten de aan/uit-toestand van het relais, HUA-modus of vergrendelstatus, geaccumuleerde aan-tijd, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, huidige cyclus op tijd, relaistype en de huidige instelling van de regelmodus.

Instellingen 📝

Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan het relais.

Instelpunt	Voer de proceswaarde voor de sensor in waarbij het relais wordt bekrachtigd.
Dode Band	Voer de proceswaarde van de sensor afwijkend van het instelpunt in waarbij het relais moet deactiveren.
Arbeidscyclusperiode	Met behulp van een arbeidscyclus kan overshoot van het instelpunt worden voorkomen in toepassingen waar de reactie van de sensor op chemische toevoegingen langzaam is. Geef de tijdsduur voor de cyclus aan en het percentage van de cyclustijd dat het relais bekrachtigd blijft. Het relais is gedurende de rest van de cyclus uit, ook als het instel- punt niet is bereikt. Voer de lengte van de arbeidscyclus in minuten:seconden in dit menu in. Stel de tijd in op 00:00 wanneer het gebruik van een arbeidscyclus niet nodig is.
Arbeidscyclus	Voer het percentage van de arbeidscyclus in dat het relais bekrachtigd is. Stel het per- centage in op 100 wanneer het gebruik van een arbeidscyclus niet nodig is.
AAN Vertragingstijd	Voer de vertragingstijd in voor de relaisactivering in uren:minuten:seconden. Stel de tijd in op 00:00:00 om het relais onmiddellijk te activeren.
UIT Vertragingstijd	Voer de vertragingstijd in voor de relaisdeactivering in uren:minuten:seconden. Stel de tijd in op 00:00:00 om het relais onmiddellijk te deactiveren.
Ingang	Selecteer de sensor die door dit relais moet worden gebruikt.
Richting	Selecteer de regelrichting in.

5.3.3 Plateringsregeling

De plateringsregeling werkt als de aan/uit-regeling die hierboven beschreven staat, met de uitzondering dat het mogelijk is om het volume van de chemische dosering te berekenen of het aantal metaalomzettingen te berekenen. Voor de koperregeling wordt de regelrichting geselecteerd als inductief (kracht hoger, lager instelpunt), of micro-ets (kracht lager, hoger instelpunt).

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten de aan/uit-toestand van het relais, HUA-modus of vergrendelstatus, totale doseervolume of omkeringen (mits ingeschakeld), alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, huidige waarde van de toegewezen ingangssensor aan-tijd huidige cyclus, relaistype en de huidige regelmodusinstelling.

Instellingen 📝

Instelpunt	Voer de proceswaarde voor de sensor in waarbij het relais wordt bekrachtigd.
Dode Band	Voer de proceswaarde van de sensor afwijkend van het instelpunt in waarbij het relais moet deactiveren.

Arbeidscyclusperiode	Met behulp van een arbeidscyclus kan overshoot van het instelpunt worden voorkomen in toepassingen waar de reactie van de sensor op chemische toevoegingen langzaam is. Geef de tijdsduur voor de cyclus aan en het percentage van de cyclustijd dat het relais bekrachtigd blijft. Het relais is gedurende de rest van de cyclus uit, ook als het instel- punt niet is bereikt. Voer de lengte van de arbeidscyclus in minuten:seconden in dit menu in. Stel de tijd in op 00:00 wanneer het gebruik van een arbeidscyclus niet nodig is.
Arbeidscyclus	Voer het percentage van de arbeidscyclus in dat het relais bekrachtigd is. Stel het per- centage in op 100 wanneer het gebruik van een arbeidscyclus niet nodig is.
AAN Vertragingstijd	Voer de vertragingstijd in voor de relaisactivering in uren:minuten:seconden. Stel de tijd in op 00:00:00 om het relais onmiddellijk te activeren.
UIT Vertragingstijd	Voer de vertragingstijd in voor de relaisdeactivering in uren:minuten:seconden. Stel de tijd in op 00:00:00 om het relais onmiddellijk te deactiveren.
Totaal Modus	Open dit menu om de methode en de programma doseringstotalisatie te selecteren
Pomp Debiet	Verschijnt alleen voor Als volume of Als omkeringen. Voer de maximale doseringssnel- heid in van de pomp die verbonden is met dit relais.
Pomp Instellingen	Verschijnt alleen voor Als volume of Als omkeringen. Voer de instelling voor de slag- lengte voor de doseerpomp in als percentage
Omzet Volume	Verschijnt alleen voor omkeringen. Voer het volume van de chemische suppletie in dat overeenkomt met een metaalomzetting.
Omzet Limiet	Verschijnt alleen voor omkeringen. Voer het maximale aantal omzettingen in De rege- laar kan een alarm activeren wanneer dit aantal wordt overschreden.
Stel Omzet Waarde In	Verschijnt alleen voor omkeringen. Voer het huidige aantal omzettingen wanneer u niet gestart bent met een vers bad (zet anders totaal terug naar nul, zie hieronder).
Reset Totaal	Open dit menu om de geaccumuleerde tijd, het volume of de metaalomzettingen terug te zetten naar nul. Raak Bevestigen aan om te accepteren, of Annuleren om de oor- spronkelijke waarde te behouden en terug te keren.
Ingang	Selecteer de sensor die door dit relais moet worden gebruikt.
Sturing	Selecteer de regelrichting in.

5.3.4 Plating Follow

Plating Follow wordt gewoonlijk gebruikt om de pH-aanpassing, het reduceermiddel en/of stabilisator te doseren in verhouding tot de inductieve koper- of nikkelsuppletie. Het Plating Follow-relais activeert op hetzelfde moment als het toegewezen regelrelais gedurende dezelfde tijdsduur.

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten de aan/uit-toestand van het relais, HUA-modus of vergrendelstatus, geaccumuleerde aan-tijd, totale doseringsvolume (mits ingeschakeld), alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, relaistype en de huidige instelling van de regelmodus.



Totaal Modus	Open dit menu om de methode en de programma doseringstotalisatie te selecteren
Pomp Debiet	Verschijnt alleen Als volume. Voer de maximale doseringssnelheid in van de pomp die
	verbonden is met dit relais.
Pomp Instellingen	Verschijnt alleen Als volume. Voer de instelling voor de slaglengte voor de doseerpomp
	in als percentage
Reset Totaal	Open dit menu om de geaccumuleerde totale tijd of volume naar nul te resetten. Raak
	Bevestigen aan om te accepteren, of Annuleren om de oorspronkelijke waarde te behou-
	den en terug te keren.

5.3.5 Relais, regelmodus "Percentage timer"

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten de aan/uit-toestand van het relais, HUA-modus of vergrendelstatus, cyclustijd, geaccumuleerde aan-tijd, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, aan-tijd huidige cyclus, relaistype en de huidige regelmodusinstelling.

Instellingen 📝

Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan het relais.

Bemonsterperiode	Voer de tijdsduur van de bemonsteringsperiode in.
Doseerpercentage	Voer het percentage van de tijdsduur van de bemonsteringsperiode in, die moet worden
	gebruikt als relaisbekrachtigingstijd voor dosering

5.3.6. Relais, alarmuitgangsmodus

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten de aan/uit-toestand van het relais, HUA-modus of vergrendelstatus, geaccumuleerde aan-tijd, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, huidige cyclus op tijd, relaistype en de huidige instelling van de regelmodus.

Instellingen 📝

Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan het relais.

Alarmmodus	Selecteer de alarmvoorwaarden waardoor de alarmtoestand van het relais wordt
	geactiveerd:
	Alle alarmen
	Geselecteerde alarmen
AAN Vertragingstijd	Voer de vertragingstijd in voor de relaisactivering in uren:minuten:seconden.
	Stel de tijd in op 00:00:00 om het relais onmiddellijk te activeren.
UIT Vertragingstijd	Voer de vertragingstijd in voor de relaisdeactivering in uren:minuten:seconden.
	Stel de tijd in op 00:00:00 om het relais onmiddellijk te deactiveren.
Selecteer Alarmen	Blader door de lijst met ingangen en uitgangen, evenals Systeemalarmen en
	Netwerkalarmen (ethernet). Raak de parameter aan om de alarmen te selecteren
	die bij die parameter horen en blader vervolgens door de lijst met alarmen. Raak
	elk alarm aan om het selectievakje in te schakelen om aan te geven dat het alarm
	geselecteerd is. Raak het Bevestig-pictogram aan wanneer u klaar bent met die
	parameter om de wijzigingen op te slaan.
	Herhaal dit voor elke ingang en uitgang.
Uitgang	Selecteer of het relais actief zal zijn in de alarmtoestand (Normaal open) of dat
	het relais actief zal zijn wanneer er geen alarmtoestand is (normaal gesloten).

5.3.7 Relais, regelmodus "Tijdsproportioneel"

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten de aan/uit-toestand van het relais, HUA-modus of vergrendelingsstatus, het huidige percentage inschakeltijd berekend voor de cyclus, het huidige punt in de cyclustijd, geaccumuleerde inschakeltijd, alarmen die gerelateerd zijn aan deze uitgang, aan-tijd huidige cyclus, relaistype en de huidige regelmodusinstelling.



Instelpunt	Voer de proceswaarde in, waarop het relais gedurende de hele bemonsteringsperiode uit
	moet zijn.
Proportionele Band	Voer de afstand in tussen de proceswaarde en het instelpunt waarop het relais bekrach-
	tigd zal zijn gedurende de hele bemonsteringsperiode.
Bemonsterperiode	Voer de tijdsduur van de bemonsteringsperiode in.
Ingang	Selecteer de sensor die door dit relais moet worden gebruikt.
Richting	Selecteer de regelrichting in.

5.3.8 Relais, regelmodus "Handbediening"

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten de aan/uit-toestand van het relais, HUA-modus of vergrendelstatus, geaccumuleerde aan-tijd, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, aan-tijd huidige cyclus, relaistype en de huidige regelmodusinstelling.

Instellingen 📝

Een handmatig relais wordt geactiveerd wanneer HAND geselecteerd is voor de HUA-modus, of wanneer het Activeer met een ander kanaal is.

AAN Vertragingstijd	Voer de vertragingstijd in voor de relaisactivering in uren:minuten:seconden. Stel de tijd in op 00:00:00 om het relais onmiddellijk te activeren.
UIT Vertragingstijd	Voer de vertragingstijd in voor de relaisdeactivering in uren:minuten:seconden. Stel de tijd in op 00:00:00 om het relais onmiddellijk te deactiveren.

5.3.9 Relais, regelmodus "Pulsproportioneel"

ALLEEN BESCHIKBAAR WANNEER DE CONTROLLER OVER PULSE-UITGANGSHARDWARE BESCHIKT

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten de pulssnelheid van het relais, HUA-modus of vergrendelstatus, geaccumuleerde aan-tijd, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, aan-tijd huidige cyclus, relaistype en de huidige regelmodusinstelling.

Instellingen 📝

Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan het relais.

Instelpunt	Voer de proceswaarde in waarbij het relais impulsen zal geven bij het minimum-outputpercentage dat hieronder wordt ingesteld.
Proportionele Band	Voer de afstand in tussen de proceswaarde en het instelpunt vanaf waar de uitgang pul- sen zal geven bij het maximum-outputpercentage dat hieronder wordt ingesteld.
Min Uitgang	Voer de laagst mogelijke pulssnelheid in als een percentage van de maximumsnelheid die hieronder wordt ingesteld (normaal gesproken 0%).
Max Uitgang	Voer de hoogst mogelijke pulssnelheid in als een percentage van de maximumsnelheid die hieronder wordt ingesteld.
Max Snelheid	Voer hier de maximale pulssnelheid in, die de doseerpomp kan accepteren (bereik 10 – 2400 pulsen/minuut).
Ingang	Selecteer de sensor die door dit relais moet worden gebruikt.
Richting	Stel de regelrichting in.

5.3.10 Relais, PID-regelmodus

ALLEEN BESCHIKBAAR WANNEER DE REGELAAR VOORZIEN IS VAN PULS-UITGANGSHARDWARE EN HVAC-MODUS UITGESCHAKELD IS

De PID-algoritme regelt een solid-state-relais met behulp van een standaard Proportionele-Integrerende-Differentiërende-regellogica. De algoritme zorgt voor een feedbackregeling op basis van een foutwaarde die continu wordt berekend als het verschil tussen een gemeten procesvariabele en een gewenst instelpunt. Regelinstellingen bepalen de reactie voor de proportionele (de grootte van de fout), integrerende (de tijd dat de fout aanwezig is) en differentiërende (de mate van verandering voor de fout) parameters. Met de juiste afstelling kan de PID-regelalgoritme de proceswaarde dicht bij het instelpunt houden waarbij overshoot en undershoot worden geminimaliseerd.

Genormaliseerde fout

De foutwaarde ten opzichte van het instelpunt die door de controller is berekend, wordt genormaliseerd en weergegeven als een percentage van de volledige schaal. Hierdoor zijn de regelparameters die door de gebruiker zijn ingevoerd niet afhankelijk van de schaal van de procesvariabele en de PID-reactie met soortgelijke instellingen zal consistenter zijn, ook als verschillende typen sensoringangen worden gebruikt.

De schaal die gebruikt wordt om de fout te normaliseren, is afhankelijk van het geselecteerde sensortype. Standaard wordt het volledige nominale bereik van de sensor gebruikt. Dit bereik kan door de gebruiker worden bewerkt wanneer een krappere regeling gewenst is.

PID-vergelijkingsformaten

De controller ondersteunt twee verschillende PID-vergelijkingsvormen zoals opgegeven in de instelling Versterkingsvorm. Voor de twee vormen zijn verschillende eenheden nodig voor het invoeren van de PID-regelparameters.

Standaard

De standaardvorm is gebruikelijker in de branche omdat zijn op tijd gebaseerde instellingen voor de integrerende en differentiërende coëfficiënten zinvoller zijn. Deze vorm wordt standaard geselecteerd.

Parameter	Beschrijving	Eenheden
K _p	Gain	zonder eenheid
T _i	Integratie Tijd	seconden of seconden/herha- ling
T _d	Differentiatie Tijd	seconden

Output (%) =
$$K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

Parameter	Beschrijving	Eenheden
e(t)	Huidige fout	% van de volledige schaal
dt	Delta-tijd tussen uitlezingen	seconden
de(t)	Verschil tussen huidige fout en vorige fout	% van de volledige schaal

Parallel

Met de parallelle vorm kan de gebruiker alle parameters als versterkingen invoeren. In alle gevallen zorgen grotere versterkingswaarden voor een snellere uitgangsrespons.

Parameter	Beschrijving	Eenheden
K _p	Proportionele Gain	zonder eenheid
K	Integratie Gain	1/seconden
K _d	Differentiatie Gain	seconden

Output (%) = $K_p e(t) + K_i \int e(t)dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$

Beheer van de integrerende waarde

Om de integrerende actie van de PID-berekening te bepalen, moet de controllersoftware het totaal bijhouden van het geaccumuleerde gebied onder de foutcurve (huidige integrerende actie). Het waardesymbool dat aan de geaccumuleerde huidige integrale actie tijdens elke cyclus wordt toegevoegd kan positief of negatief zijn, afhankelijk van de huidige Richting-instelling evenals de relatieve waarden van de huidige procesuitlezing en het instelpunt.

Override-regeling

De huidige integrerende actie neemt toe wanneer de uitgang ingesteld is op Auto-modus. Wanneer de controller wordt uitgeschakeld, neemt de waarde niet meer toe, maar wordt niet gewist. Daarom zal een PID-regeling weer beginnen op het punt waar het gestopt is als de controller weer in de Auto-stand wordt geschakeld. Overeenkomstig zal de toename van de integrerende regelactie worden uitgesteld wanneer de uitgang vergrendeld wordt en weer worden hervat nadat de vergrendeling verwijderd is.

Schokvrije overdracht

Wanneer de uitgang van Hand-modus in Auto-modus wordt geschakeld, berekent de controller een waarde voor de huidige integrerende actie op basis van de huidige fout om hetzelfde uitgangspercentage te genereren als de instelling van de Hand-modus. Deze berekening maakt geen gebruik van de differentiërende regelinstelling om fouten van tijdelijke schommelingen in het ingangssignaal te minimaliseren. Deze functie zorgt voor een vloeiende overgang van handmatige naar automatische regeling met een minimale overshoot of undershoot, mits de gebruiker het percentage voor de handmatige uitgang dicht instelt bij de waarde die het proces moet verkrijgen voor een optimale regeling in de Auto-modus.

Wind-up-onderdrukking

De waarde van de huidige integrerende actie die toeneemt wanneer de uitgang ingesteld is op Auto, kan heel groot of heel klein worden als de proceswaarde gedurende een lange tijdsduur aan dezelfde zijde van het instelpunt blijft. Maar de controller kan wellicht niet blijven reageren als zijn uitgang al ingesteld is op de minimum- of maximum-grenswaarden (standaard 0-100%). Deze toestand wordt regel-wind-up genoemd en kan resulteren in een ernstige overshoot of undershoot nadat een langdurige verstoring is beëindigd.

Wanneer de proceswaarde bijvoorbeeld ver beneden het instelpunt blijft ondanks dat een regeluitgang ingesteld is op 100%, zal de huidige integrerende actie foutwaarden blijven cumuleren (wind-up). Wanneer de proceswaarde uiteindelijk boven het instelpunt stijgt, zullen negatieve foutwaarden de waarde van de huidige integrerende actie verlagen. Maar de waarde blijft hoog genoeg om de uitgang op 100% te houden, lang nadat het instelpunt is bereikt. De controller schiet voorbij het instelpunt en de proceswaarde zal blijven stijgen.

Om het systeemherstel na wind-upsituaties te optimaliseren, onderdrukt de controller updates naar de huidige integrerende actie waardoor de uitgang voorbij zijn minimum- of maximumlimiet zou schieten. Idealiter worden de PID-parameters dusdanig ingeregeld en de regelelementen (pompen, kleppen enz.) dusdanig gedimensioneerd, dat het uitgangssignaal nooit zijn minimum- of maximumgrenswaarde bereikt tijdens normale regelwerkingen. Maar met deze onderdrukkingsfunctie voor de wind-up wordt de overshoot geminimaliseerd, mocht die situatie zich voordoen.

Uitgangsgegevens

De gegevens voor dit type uitgang omvatten de pulssnelheid als percentage, de HOA-modus of vergrendelingsstatus, ingangswaarde, huidige integrerende actie, huidige en geaccumuleerde Aan-tijden, alarmmeldingen met betrekking tot deze uitgang, relaistype en de instelling van de huidige regelmodus.

Instelpunt	Numerieke invoer van een proceswaarde die als doel voor PID-regeling wordt gebruikt. De standaardwaarde, -eenheden en - weergaveformaat (aantal decimalen) die gebruikt worden tijdens de gegevensinvoer zijn gedefinieerd op basis van de geselecteerde in- stelling van het ingangskanaal.
Gain	Wanneer Standaard ingesteld is als de versterkingsvorm, wordt de waarde zonder een- heid vermenigvuldigd met het totaal van de proportionele, integrerende en differentië- rende actie om het berekende uitgangspercentage te bepalen.

Proportionele Gain	Wanneer Parallel is ingesteld als de versterkingsvorm, wordt de waarde zonder eenheid vermenigvuldigd met de genormaliseerde fout (huidige proceswaarde t.o.v. instelpunt) om het proportionele element van het berekende uitgangspercentage te bepalen.
Integratie Tijd	Wanneer Standaard is ingesteld als de versterkingsvorm, wordt deze waarde verdeeld in de integrerende component van de genormaliseerde fout (gebied onder de foutcurve) en vervolgens vermenigvuldigd met de versterking om de integrerende component te bepalen van het berekende uitgangspercentage.
Integratie Gain	Wanneer Parallel is ingesteld als de versterkingsvorm, wordt deze waarde vermenig- vuldigd met de integrerende component van de genormaliseerde fout (gebied onder de foutcurve) om de integrerende component te bepalen van het berekende uitgangsper- centage.
Differentiatie Tijd	Wanneer Standaard is ingesteld als de versterkingsvorm, wordt deze waarde vermenig- vuldigd met de verandering in de fout tussen de huidige uitlezing en de vorige uitlezing en vervolgens vermenigvuldigd met de versterking om de differentiërende component van het berekende uitgangspercentage te bepalen.
Differentiatie Gain	Wanneer Parallel is ingesteld als de versterkingsvorm, wordt deze waarde vermenig- vuldigd met de verandering in de fout tussen de huidige uitlezing en de vorige uitlezing om de differentiërende component van het berekende uitgangspercentage te bepalen.
Reset PID Integratie	De integrerende waarde van de PID is een totaal van het geaccumuleerde gebied onder de foutcurve (huidige integrerende actie). Wanneer deze menu-optie geselecteerd is, wordt dit totaal teruggezet naar nul en de PID-algoritme wordt teruggezet naar zijn uitgangstoestand.
Min Uitgang	Voer de laagst mogelijke pulssnelheid in als een percentage van de maximumsnelheid die hieronder wordt ingesteld (normaal gesproken 0%).
Max Uitgang	Voer de hoogst mogelijke pulssnelheid in als een percentage van de maximumsnelheid die hieronder wordt ingesteld.
Max Snelheid	Voer hier de maximale pulssnelheid in, die de doseerpomp kan accepteren (bereik 10 – 2400 pulsen/minuut).
Ingang	Selecteer de sensor die door dit relais moet worden gebruikt
Richting	Stel de regelrichting in. Deze instelling wordt gebruikt om het teken van de berekende fout te bepalen (huidige proceswaarde t.o.v. instelpunt) en maakt een flexibele regeling mogelijk met alleen positieve waarden voor alle PID-regelparameters.
Min ingang	De ondergrens van het ingangsbereik van de sensor, dat gebruikt wordt om fouten om te zetten in procentwaarden van de volledige schaaleenheden. Deze waarden worden stan- daard ingesteld in het nominale bereik van de geselecteerde ingangssensor.
Max ingang	De bovengrens van het ingangsbereik van de sensor, dat gebruikt wordt om fouten om te zetten in procentwaarden van de volledige schaaleenheden. Deze waarden worden stan- daard ingesteld in het nominale bereik van de geselecteerde ingangssensor.
Gain Formule	Selecteer het PID-vergelijkingsformaat dat gebruikt wordt om de regelparameters in te voeren.

5.3.11 Relais, regelmodus "Dubbel instelpunt"

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten de aan/uit-toestand van het relais, HUA-modus of vergrendelstatus, geaccumuleerde aan-tijd, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, aan-tijd huidige cyclus, relaistype en de huidige regelmodusinstelling.

Instellingen 📝

Instelpunt	Voer de proceswaarde voor de eerste sensor in waarbij het relais wordt bekrachtigd.

Instelpunt 2	Voer de proceswaarde voor de tweede sensor in waarbij het relais wordt bekrachtigd.
Dode Band	Voer de proceswaarde van de sensor afwijkend van het instelpunt in waarbij het relais moet deactiveren.
Arbeidscyclusperiode	Met behulp van een arbeidscyclus kan overshoot van het instelpunt worden voorkomen in toepassingen waar de reactie van de sensor op chemische toevoegingen langzaam is. Geef de tijdsduur voor de cyclus aan en het percentage van de cyclustijd dat het relais bekrachtigd blijft. Het relais is gedurende de rest van de cyclus uit, ook als het instel- punt niet is bereikt. Voer de lengte van de arbeidscyclus in minuten:seconden in dit menu in. Stel de tijd in op 00:00 wanneer het gebruik van een arbeidscyclus niet nodig is.
Arbeidscyclus	Voer het percentage van de arbeidscyclus in dat het relais bekrachtigd is. Stel het per- centage in op 100 wanneer het gebruik van een arbeidscyclus niet nodig is.
AAN Vertragingstijd	Voer de vertragingstijd in voor de relaisactivering in uren:minuten:seconden. Stel de tijd in op 00:00:00 om het relais onmiddellijk te activeren.
UIT Vertragingstijd	Voer de vertragingstijd in voor de relaisdeactivering in uren:minuten:seconden. Stel de tijd in op 00:00:00 om het relais onmiddellijk te deactiveren.
Ingang	Selecteer de sensor die door dit relais moet worden gebruikt.
Richting	Selecteer de regelrichting in. "In Regelbereik" – bekrachtigt het relais als de waarde van de ingang tussen de twee instelpunten ligt. "Uit Regelbereik" – bekrachtigt het relais als de waarde van de ingang buiten de twee instelpunten ligt.

5.3.12 Relais, regelmodus "Timer"

ALLEEN BESCHIKBAAR WANNEER HVAC-MODI UITGESCHAKELD ZIJN IN HET CONFIGURATIEME-NU - ALGEMENE INSTELLINGEN

Basiswerking timerfunctie

Wanneer een timergebeurtenis activeert, zal het algoritme het relais bekrachtigen voor de geprogrammeerde tijdsduur.

Afhandeling van speciale voorwaarden

Overlappende timergebeurtenissen

Wanneer een tweede timergebeurtenis plaatsvindt terwijl de eerste nog actief is, zal de tweede gebeurtenis worden genegeerd. Er wordt een alarmmelding voor een overgeslagen gebeurtenis geactiveerd.

Vergrendelingsvoorwaarden

Vergrendelingen hebben een hogere prioriteit dan de relaisregeling, maar veranderen niet de werking van de timer.

Een digitale ingangs- of uitgangsvergrendelingsvoorwaarde vertraagt niet de relaisbekrachtiging. De duurtimer van de relaisbekrachtiging loopt ook door wanneer het relais vanwege een vergrendelingsvoorwaarde is uitgeschakeld. Daarmee wordt vertraging van gebeurtenissen voorkomen die mogelijk problemen kunnen veroorzaken wanneer ze niet op het juiste tijdstip plaatsvinden.

"Activeer met"-voorwaarden

"Activeer Met Kanalen"-instellingen hebben een hogere prioriteit dan de relaisregeling, maar veranderen niet de werking van de timer. De duurtimer van de relaisbekrachtiging loopt ook door wanneer het timerrelais geforceerd bekrachtigd wordt en eindigt op de verwachte tijd (starttijd gebeurtenis plus tijdsduur). Wanneer de "Activeer met"-voorwaarde doorloopt na het einde van de gebeurtenistijd, blijft het relais bekrachtigd.

<u>Alarmen</u>

Een Event overgeslagen-alarm wordt geactiveerd wanneer een tweede timergebeurtenis plaatsvindt terwijl een andere gebeurtenis nog wordt uitgevoerd.

Een Event overgeslagen-alarm wordt ook geactiveerd wanneer het timerrelais nooit wordt bekrachtigd tijdens een gebeurtenis vanwege een vergrendelingsvoorwaarde.

Het alarm wordt gewist wanneer het relais vervolgens om welke reden dan ook wordt bekrachtigd (de volgende timergebeurtenis of HAND-modus of geforceerde "Activeer met"-voorwaarde).

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten de aan/uit-toestand van het relais, HUA-modus of vergrendelstatus, geaccumuleerde aan-tijd, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, aan-tijd huidige cyclus, relaistype en de huidige regelmodusinstelling. Het huidige weeknummer en de dag van de week worden getoond (zelfs als er geen procedure met herhaling over verschillende weken is geprogrammeerd). Cyclustijd toont de tijd die aftelt voor het momenteel actieve gedeelte van de timercyclus.

Vergrendelingsvoorwaarden

Vergrendelingen hebben een hogere prioriteit dan de relaisregeling, maar veranderen niet de werking van de timer. Een digitale ingangs- of uitgangsvergrendelingsvoorwaarde vertraagt niet de relaisbekrachtiging. De duurtimer van de relaisbekrachtiging loopt ook door wanneer het relais vanwege een vergrendelingsvoorwaarde is uitgeschakeld. Daarmee wordt vertraging van gebeurtenissen voorkomen die mogelijk problemen kunnen veroorzaken wanneer ze niet op het juiste tijdstip plaatsvinden.

"Activeer met"-voorwaarden

"Activeer Met Kanalen"-instellingen hebben een hogere prioriteit dan de relaisregeling, maar veranderen niet de werking van de timer. De duurtimer van de relaisbekrachtiging loopt ook door wanneer het timerrelais geforceerd bekrachtigd wordt en eindigt op de verwachte tijd (starttijd gebeurtenis plus tijdsduur). Wanneer de "Activeer met"-voorwaarde doorloopt na het einde van de gebeurtenistijd, blijft het relais bekrachtigd. Alarmen

Een Event overgeslagen-alarm wordt geactiveerd wanneer een tweede timergebeurtenis plaatsvindt terwijl een andere gebeurtenis nog wordt uitgevoerd.

Een Event overgeslagen-alarm wordt ook geactiveerd wanneer het timerrelais nooit wordt bekrachtigd tijdens een gebeurtenis vanwege een vergrendelingsvoorwaarde.

Het alarm wordt gewist wanneer het relais vervolgens om welke reden dan ook wordt bekrachtigd (de volgende timergebeurtenis of HAND-modus of geforceerde "Activeer met"-voorwaarde).

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten de aan/uit-toestand van het relais, HUA-modus of vergrendelstatus, geaccumuleerde aan-tijd, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, aan-tijd huidige cyclus, relaistype en de huidige regelmodusinstelling. Het huidige weeknummer en de dag van de week worden getoond (zelfs als er geen procedure met herhaling over verschillende weken is geprogrammeerd). Cyclustijd toont de tijd die aftelt voor het momenteel actieve gedeelte van de timercyclus.

Instellingen

Event 1 (t/m 10)	Open deze menu's om tijdschakel-events te programmeren via de onder- staande menu's:
Herhaling	Selecteer de tijdcyclus voor de herhaling van de event: Elk uur, Dagelijks, 1 week, 2 weken, 4 weken of Geen. "Event" betekent dat de uitgang op hetzelfde tijdstip wordt ingeschakeld, voor dezelfde duur en dit (behalve voor de dagelijkse cyclus) op dezelfde dag van de week.
Week	Verschijnt alleen wanneer Herhaling langer dan 1 week is. Selecteer de week waarin de event zal worden uitgevoerd.
Dag	Verschijnt alleen wanneer Herhaling langer dan Dagelijks is. Selecteer de weekdag waarin de event zal worden uitgevoerd.
Acties Per Dag	Verschijnt alleen wanneer Herhaling is ingesteld op Elk uur. Selecteer het aantal events per dag. De events vinden plaatsen op de starttijd en worden gelijkmatig verdeeld over de dag uitgevoerd.
Start Tijd	Voer het tijdstip in waarop de event moet beginnen.
Duur	Voer de tijdsduur in die het relais aan zal zijn.

Ingang	Selecteer de te spoelen sensor.
Ingang 2	Selecteer de tweede sensor, mits van toepassing, die moet worden gespoeld.
Sensormodus	Selecteer het effect dat de sondespoelingsgebeurtenis zal hebben op even- tuele regeluitgangen die gebruikmaken van de sensor(en) die wordt/worden gespoeld. De opties zijn Sensoruitlezingen uitschakelen (schakelt de regel- uitgang uit) of Sensoruitlezing vasthouden op de laatste geldige sensoruitle- zing voorafgaand aan de start van de sondespoelingsgebeurtenis.
Vasthoud tijd	Voer de tijdsduur in die nodig is om de sensoruitlezing vast te houden nadat de gebeurtenis is voltooid zodat de spoeloplossing kan worden vervangen door de procesoplossing.

Instellingen 📝

Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan het relais.

Event 1 (t/m 10)	Open deze menu's om tijdschakel-events te programmeren via de onder- staande menu's:
Herhaling	Selecteer de tijdcyclus voor de herhaling van de event: Elk uur, Dagelijks, 1 week, 2 weken, 4 weken of Geen. "Event" betekent dat de uitgang op hetzelfde tijdstip wordt ingeschakeld, voor dezelfde duur en dit (behalve voor de dagelijkse cyclus) op dezelfde dag van de week.
Week	Verschijnt alleen wanneer Herhaling langer dan 1 week is. Selecteer de week waarin de event zal worden uitgevoerd.
Dag	Verschijnt alleen wanneer Herhaling langer dan Dagelijks is. Selecteer de weekdag waarin de event zal worden uitgevoerd.
Acties Per Dag	Verschijnt alleen wanneer Herhaling is ingesteld op Elk uur. Selecteer het aantal events per dag. De events vinden plaatsen op de starttijd en worden gelijkmatig verdeeld over de dag uitgevoerd.
Start Tijd	Voer het tijdstip in waarop de event moet beginnen.
Duur	Voer de tijdsduur in die het relais aan zal zijn.
Vergrendeling Vertraging	Selecteer Ingeschakeld wanneer de controller de start van de meest recente timercyclus moet uitstellen tot onmiddellijk na vrijgave van een vergrende- ling, of Uitgeschakeld wanneer alle gebeurtenissen moeten worden over- geslagen als er een vergrendeling is op het moment dat de toevoeging zou moeten starten.

5.3.13 Relais, regelmodus "Sondespoeling"

Basiswerking timerfunctie

Wanneer een sondespoelingsgebeurtenis activeert, zal het algoritme het relais bekrachtigen voor de geprogrammeerde tijdsduur. Het relais zal een pomp of klep activeren om de sensor of sensoren van een reinigingsoplossing te voorzien. De uitgang van de geselecteerde sensoren wordt vastgehouden of uitgeschakeld tijdens de reinigingscyclus en voor een programmeerbare vasthoudtijd na de reinigingscyclus.

Afhandeling van speciale voorwaarden

Overlappende timergebeurtenissen

Wanneer een tweede timergebeurtenis plaatsvindt terwijl de eerste nog actief is, zal de tweede gebeurtenis worden genegeerd. Er wordt een alarmmelding voor een overgeslagen gebeurtenis geactiveerd.

5.3.14 Relais, regelmodus Piek

Basiswerking timerfunctie

Deze algoritme wordt gewoonlijk gebruikt om een basishoeveelheid chloor voor desinfectie te leveren en periodiek het systeem te laten schrikken met een grotere dosering. Tijdens normaal bedrijf reageert het relais op de sensor om een instelpunt binnen een programmeerbare dode band aan te houden, zoals beschreven in de regelmodus Aan/Uit hierboven. Wanneer een Piek-gebeurtenis wordt getriggerd, verandert het algoritme van de normale instelwaarde naar de Piek-instelwaarde; zodra het dit instelpunt bereikt, wordt deze voor de geprogrammeerde tijdsduur aangehouden. Zodra de tijdsduur verstreken is, wordt de regeling volgens het normale instelpunt weer hervat.

Afhandeling van speciale voorwaarden

Overlappende timergebeurtenissen

Wanneer een tweede timergebeurtenis plaatsvindt terwijl de eerste nog actief is, zal de tweede gebeurtenis worden genegeerd. Er wordt een alarmmelding voor een overgeslagen gebeurtenis geactiveerd.

Vergrendelingsvoorwaarden

Vergrendelingen hebben een hogere prioriteit dan de relaisregeling, maar veranderen niet de werking van de timer. Een digitale ingangs- of uitgangsvergrendelingsvoorwaarde vertraagt niet de relaisbekrachtiging. De duurtimer van de relaisbekrachtiging loopt ook door wanneer het relais vanwege een vergrendelingsvoorwaarde is uitgeschakeld. Daarmee wordt vertraging van gebeurtenissen voorkomen die mogelijk problemen kunnen veroorzaken wanneer ze niet op het juiste tijdstip plaatsvinden.

"Activeer met"-voorwaarden

"Activeer Met Kanalen"-instellingen hebben een hogere prioriteit dan de relaisregeling, maar veranderen niet de werking van de timer. De duurtimer van de relaisbekrachtiging loopt ook door wanneer het timerrelais geforceerd bekrachtigd wordt en eindigt op de verwachte tijd (starttijd gebeurtenis plus tijdsduur). Wanneer de "Activeer met"-voorwaarde doorloopt na het einde van de gebeurtenistijd, blijft het relais bekrachtigd.

Alarmen

Een Event overgeslagen-alarm wordt geactiveerd wanneer een tweede timergebeurtenis plaatsvindt terwijl een andere gebeurtenis nog wordt uitgevoerd.

Een Event overgeslagen-alarm wordt ook geactiveerd wanneer het timerrelais nooit wordt bekrachtigd tijdens een gebeurtenis vanwege een vergrendelingsvoorwaarde.

Het alarm wordt gewist wanneer het relais vervolgens om welke reden dan ook wordt bekrachtigd (de volgende timergebeurtenis of HAND-modus of geforceerde "Activeer met"-voorwaarde).

Uitgangsgegevens

De gegevens voor dit type uitgang omvatten de huidige aan/uit-toestand van het relais, de HUA-modus of vergrendelingsstatus, geaccumuleerde Aan-tijd, aan-tijd huidige cyclus, relaistype en alarmen. Het huidige weeknummer en de dag van de week worden getoond (zelfs als er geen procedure met herhaling over verschillende weken is geprogrammeerd). Cyclustijd toont de tijd die aftelt voor het momenteel actieve gedeelte van de cyclus.

Instellingen 📝

Druk op de Instellingen-toets of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan het relais.

Instelpunt	Voer de proceswaarde voor de sensor in waarbij het relais wordt bekrachtigd.
Piek-instelpunt	Voer de proceswaarde van de sensor in, waarop het relais moet worden bekrach- tigd.
Dode Band	Voer de proceswaarde van de sensor afwijkend van het instelpunt in waarbij het relais moet deactiveren. Dezelfde dode band wordt gebruikt voor het normale instelpunt en het piek-instelpunt.
Begintijd	Het inschakeltijdstip bepaalt wanneer de duurtimer begint. Wanneer deze op nul is ingesteld, start de duurtimer onmiddellijk. Wanneer deze hoger wordt in gesteld, zal de regelaar de duurtimer niet starten tot het piek-instelpunt is bereikt, of wan- neer het inschakeltijdstip verstreken is, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

Arbeidscyclusperiode	Met behulp van een arbeidscyclus kan overshoot van het instelpunt worden voor- komen in toepassingen waar de reactie van de sensor op chemische toevoegingen langzaam is. Geef de tijdsduur voor de cyclus aan en het percentage van de cyclus- tijd dat het relais bekrachtigd blijft. Het relais is gedurende de rest van de cyclus uit, ook als het instelpunt niet is bereikt. Voer de lengte van de arbeidscyclusperiode in minuten:seconden in dit menu in. Stel de tijd in op 00:00 wanneer het gebruik van een arbeidscyclus niet nodig is.
Arbeidscyclus	Voer het percentage van de arbeidscyclus in dat het relais bekrachtigd is. Stel het percentage in op 100 wanneer het gebruik van een arbeidscyclus niet nodig is.
Event 1 (t/m 8)	Open deze menu's om piek-events te programmeren via de onderstaande menu's:
Herhaling	Selecteer de tijdcyclus voor de herhaling van de event: Dagelijks, 1 week, 2 we- ken, 4 weken of Geen. "Event" betekent dat de uitgang op hetzelfde tijdstip wordt ingeschakeld, voor dezelfde duur en dit (behalve voor de dagelijkse cyclus) op dezelfde dag van de week.
Week	Verschijnt alleen wanneer Herhaling langer dan 1 week is. Selecteer de week waar- in de event zal worden uitgevoerd.
Dag	Verschijnt alleen wanneer Herhaling langer dan Dagelijks is. Selecteer de weekdag waarin de event zal worden uitgevoerd.
Start Tijd	Voer het tijdstip in waarop de event moet beginnen.
Duur	Voer de tijdsduur in die het relais aan zal zijn.
Ingang	Selecteer de sensor die door dit relais moet worden gebruikt.
Richting	Selecteer de regelrichting in.

5.3.15 Relaisuitgang, regelmodus Debietmeterverhouding

ALLEEN BESCHIKBAAR WANNEER HVAC-MODI INGESCHAKELD ZIJN IN HET CONFIGURATIEME-NU - ALGEMENE INSTELLINGEN

De regelmodus Debietmeterverhouding wordt gewoonlijk gebruikt in koelwatertoepassingen om de geleidbaarheid van het water te regelen via volumetrische concentratiecycli. De regelaar meet het volume van het suppletiewater dat door een of twee watermeters stroomt en na een programmeerbare hoeveelheid wordt het relais bekrachtigd voor de regeling van een programmeerbaar volume uit via een of twee spuiwatermeters.

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten de aan/uit-toestand van het relais, HUA-modus of vergrendelstatus, geaccumuleerd suppletiewatertotaal, spuicyclusvolume, resterend volume, relais aan-tijd voor deze cyclus, geaccumuleerde aan-tijd, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, relaistype en de huidige regelmodusinstelling.

Instellingen



Geaccumuleerd vo-	Voer het volume door de suppletiewatermeters in waardoor het relais wordt geactiveerd.
lume	
Spui Volume	Voer het volume door de spuiwatermeters in waardoor het relais wordt uitgeschakeld.
Suppletie Meter	Selecteer de suppletiewatermeter uit de vervolgkeuzelijst.
Suppletie Meter 2	Selecteer de suppletiewatermeter uit de vervolgkeuzelijst, mits van toepassing, of behoud de instelling Geen.
Spui Meter	Selecteer de spuiwatermeter uit de vervolgkeuzelijst.
Spui Meter 2	Selecteer de suppletiewatermeter uit de vervolgkeuzelijst, mits van toepassing, of behoud de instelling Geen.

5.3.16 Relaisuitgang, regelmodus Debiet-proportioneel

ALLEEN BESCHIKBAAR WANNEER DE CONTROLLER OVER PULSE-UITGANGSHARDWARE BESCHIKT

Overzicht

In de regelmodus Debiet-proportioneel bewaakt de regelaar het debiet door een analoge of digitale debietmeter en past continu de proportionele band aan om een richtwaarde PPM-niveau te bereiken.

De gebruiker voert de richtwaarde PPM en de noodzakelijke gegevens in om de proportionele band te berekenen (het waterdebiet waarbij de maximum pulssnelheid plaatsvindt) die nodig is om de richtwaarde PPM te bereiken bij dat waterdebiet.

% output = Target PPM x Water Flow Rate (liter/min or gal/min) Cycles x Pump Capacity (liter or gal/hr) x Pump Setting (%) x Specific Gravity x 166.67

% output = Target PPM x Water Flow Rate (m³/min) Cycles x Pump Capacity (liter/hr) x Pump Setting (%) x Specific Gravity x 0.16667

Regelbediening

Wanneer de uitgang continu langer ingeschakeld is dan de Tijdslimiet uitgang, wordt de uitgang uitgeschakeld.

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten het uitgangspercentage, HUA-modus of vergrendelstatus, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, ingangswaarde, aan-tijd huidige cyclus, totale geaccumuleerde aan-tijd, uitgang van de ruwe pulssnelheid en de huidige regelmodusinstelling.

Instellingen 📝

Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan het relais.

Richtwaarde	Voer het gewenste PPM-instelpunt voor het product in.
Pomp Debiet	Voer het maximumdebiet voor de doseerpomp in
Pomp Instellingen	Voer de instelling voor de slaglengte voor de doseerpomp in als percentage
Soortelijk Gewicht	Voer het specifieke soortelijke gewicht in van het toe te voegen product.
Max Snelheid	Voer hier de maximale pulssnelheid in, die de doseerpomp kan accepteren (bereik 10 – 2400 pulsen/minuut).
Hand Uitgang	Voer het gewenste uitgangspercentage in wanneer de uitgang in de modus Handmatig staat
Ingang	Selecteer de debietmeter die moet worden gebruikt als ingang voor dit regelrelais

5.3.17 Relais, regelmodus tellertimer

ALLEEN BESCHIKBAAR WANNEER HVAC-MODI UITGESCHAKELD ZIJN IN HET CONFIGURATIEME-NU - ALGEMENE INSTELLINGEN

De algoritme Tellertimer bekrachtigt het relais voor een programmeerbare tijdsduur, geactiveerd door de accumulatie van een programmeerbaar aantal contactsluitingen van een ingang van het type Digitale teller.

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten de aan/uit-toestand van het relais, HUA-modus of vergrendelstatus, tijd aan, resterende aan-tijd, geaccumuleerd totaal, totale activeringstijd relais, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, relaistype en de huidige instelling van de regelmodus.



Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan het relais.

Doseertijd	Voer de tijdsduur in hoelang het relais bekrachtigd moet blijven zodra het geaccumu- leerde aantal ingestelde contactsluitingen is bereikt.
Geaccumuleerd in-	Voer het aantal contactsluitingen in dat nodig is om de relaisbekrachtiging te activeren.
Ingang	Selecteer de ingang die moet worden gebruikt voor de regeling van deze uitgang.

5.3.18 Relais, regelmodus Dubbel schakelaar

De modus Dubbel Schakelaar wordt gewoonlijk gebruikt om een tank te vullen of te legen met behulp van de contactsluiting van een niveauschakelaar om het relais te activeren wanneer het vloeistofniveau bij het ene uiterste is en uit te schakelen wanneer het vloeistofpeil bij het andere uiterste is. De modus is veelzijdiger dan dat: de aan- en uit-activeringen kunne elk type digitale ingang of relaisuitgangstoestand zijn.

Let op dat het regelrelais Dubbel Schakelaar alleen reageert op geactiveerde veranderingen van de relais-status die optreden wanneer dat relais in de Auto-modus is, niet wanneer de activering handmatig wordt veroorzaakt door de modi Hand of Uit.

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten de aan/uit-toestand van het relais, vergrendel- of vertragingsstatus van de HUA-modus, aan-tijd huidige cyclus, totale geaccumuleerde aan-tijd sinds de laatste reset, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, relaistype en de huidige regelmodusinstelling.

Instellingen

Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan het relais.

Aan Schakelaar	Selecteer de digitale ingang of uitgang die het relais aanzet tot activeren.
Activatie Aan	Selecteer de toestand van de digitale ingang of uitgang die het relais aanzet tot active-
	ren.
AAN Vertragingstijd	Voer de vertragingstijd in voor de relaisactivering in uren:minuten:seconden. Stel de tijd in op 00:00:00 om het relais onmiddellijk te activeren.
Uit Schakelaar	Selecteer de digitale ingang of uitgang die het relais aanzet tot uitschakelen.
Activatie Uit	Selecteer de toestand van de digitale ingang of uitgang die het relais aanzet tot uitscha- kelen.
UIT Vertragingstijd	Voer de vertragingstijd in voor de relaisdeactivering in uren:minuten:seconden. Stel de tijd in op 00:00:00 om het relais onmiddellijk te deactiveren.

5.3.19 Relais of analoge uitgang, regelmodus Cascade-uitgang

Overzicht

Met de hoofdcascaderegelmodus kan een groep uitgangen worden geregeld met behulp van een regelalgoritme, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende configuraties. De regelmodus ondersteunt de werking van back-uppompen, alternatieve pomp met slijtagecompensatie en de inschakeling van aanvullende uitgangen na een tijdvertraging, of gebaseerd op alternatieve instelpunten, of gebaseerd op digitale toestandswijzigingen.

Een hoofdcascadegroep bestaat uit een enkele hoofduitgang en een of meerdere cascade-uitgangen. De hoofduitgang kan op elke regelmodus worden ingesteld. De nieuwe cascaderegelmodus kan worden geselecteerd voor een willekeurig aantal extra uitgangen (alleen beperkt door het aantal beschikbare uitgangen binnen de controller). Via een instelling voor elke cascade-uitgang kan een hoofduitgang worden geselecteerd die gebruikt wordt voor het creëren van een geordende groep hoofdcascaderelais. Voorbeeld: R1 is een aan/uit-relais, R2 staat ingesteld op cascademodus met een hoofduitgang voor R1. R3 is ingesteld als een extra relais met cascademodus met een hoofduitgang voor R2. Hierdoor ontstaat een geordende keten van drie relais in de hoofdcascadegroep (R1 \leftarrow R2 \leftarrow R3). Nadat de groep gedefinieerd is, werkt de hoofduitgang (R1) met de standaard aan/uit-regelfunctie. Het laatste relais met cascademodus in de keten (R3) beschikt over verschillende instellingen die gebruikt worden om de gewenste regelbedieningen voor de complete hoofdcascadegroep te definiëren. Tot de selecteerbare regelopties voor de hoofdcascade behoren back-up, slijtagecompensatie en/of activeren van extra uitgangen op basis van verschillende criteria.

Back-uppompregeling

Standaard bieden hoofdcascadegroepen altijd een back-upfunctie wanneer de hoofdregelmodus vaststelt dat zijn uitgang moet worden bekrachtigd maar uitgeschakeld is vanwege een Debietverificatie-alarm en/of omdat de HOA-instelling voor de hoofduitgang ingesteld is op Uit of Hand (niet in Auto-modus).

Slijtagecompensatiemodi

De volgorde van inschakeling van hoofd- en cascade-uitgangen kan worden gewijzigd op basis van de configureerbare slijtagecompensatiemodi. Deze optie is bedoeld om gebruikers de mogelijkheid te bieden het gebruik van primaire en secundaire pompen binnen een systeem te beheren. Een slijtagecompensatiemodus selecteert elke keer een andere uitgang wanneer de groep wordt geactiveerd. Andere modi variëren de inschakeling van de pompen binnen de groep op basis van de aan-tijd van elke uitgang, bedoeld om het gebruik van elke pomp gelijkmatig te verdelen of om de primaire uitgang zo vaak mogelijk in te schakelen en periodiek de hulppompen te activeren, zodat men verzekerd is van de juiste werking wanneer ze nodig zijn.

Uitgangsinschakelmodi

Afhankelijk van de geselecteerde regelmodus voor de hoofduitgang kan/kunnen de cascade-uitgang(en) worden geconfigureerd voor activering van extra uitgangen op basis van een of meerdere van de volgende criteria: Aan-tijd (bijvoorbeeld bekrachtigen van een tweede relais 10 minuten nadat het primaire relais is ingeschakeld) Regelinstelpunten (bijvoorbeeld bekrachtigen van een tweede relais wanneer de pH-waarde blijft stijgen) Schakelaarwijziging (bijvoorbeeld bekrachtigen van een tweede pomp om een tankniveau te handhaven wanneer de niveauschakelaar laag-laag opent)

Regelbediening

Back-uppompregeling

De standaard regelwerking voor de hoofdcascadegroep is dat als er een probleem bestaat dat voorkomt dat een relais wordt geactiveerd, deze wordt overgeslagen en de volgende uitgang in de groep in plaats daarvan wordt ingeschakeld. Deze situatie kan optreden wanneer de uitgang een actief Debietverificatie-alarm kent of de uitgang niet in de automatische modus staat. Voor de back-upregeling die gebruikmaakt van een cascade-uitgang zijn geen extra instellingen nodig en deze kan worden gebruikt om een uitgang voor een back-uppomp te creëren die alleen wordt ingeschakeld wanneer de hoofdpomp priming verliest en/of buiten bedrijf wordt genomen ten behoeve van onderhoud.

Voorbeeld: een hoofdcascadegroep bestaande uit R1, R2 en R3 wordt geconfigureerd ($R1 \leftarrow R2 \leftarrow R3$). Alle drie pompen beschikken over PosiFlow-controleapparaten die achtereenvolgens aangesloten zijn op ingangen D1, D2 en D3. R1 gebruikt de Aan/Uit-modus om de caustische dosering te regelen om een pH-instelpunt boven 7,0 te handhaven. R1- en R3-pompen bevinden zich in de automatische modus, R2-pomp is buiten gebruik gesteld voor onderhoud en bevindt zich momenteel in de HUA-modus UIT. De pH van het proces daalt onder 7.0 en R1 wordt bekrachtigd. Voordat de pH stijgt tot in de dode band neemt de D1 PosiFlow-ingang een storingstoestand waar en activeert een Debietverificatie-alarm voor de R1-pomp. Het hoofdcascadesysteem schakelt R1 uit en controleert de status van R2. Omdat R2 buiten bedrijf is gesteld, wordt R3 bekrachtigd om de caustische dosering te handhaven.

Elk digitale ingangskanaal dat is ingesteld als een Doseercontrole-type heeft een instelling voor de Debietalarm-modus die gebruikt wordt om op te geven hoe de pompuitvoer moet worden verwerkt wanneer Debietverificatie-alarmen worden vastgesteld. Op basis van deze instelling reageert de hoofdcascadegroep als volgt:

Uitgeschakeld	Het Debietverificatie-alarm wordt nooit geactiveerd en de hoofdcascadegroep wordt niet beïnvloed door de status van de PosiFlow-ingang.
Vergrendeling	Wanneer een Debietverificatie-alarm geactiveerd is, wordt de bijbehorende uitgang onmiddellijk uitgeschakeld; indien beschikbaar, worden andere uitgangen in de hoofdcascadegroep in plaats daarvan geactiveerd.
Aanhouden	Wanneer een Debietverificatie-alarm geactiveerd is, worden andere uitgangen in de hoofdcascadegroep in plaats daarvan geactiveerd, mits deze beschikbaar zijn; als er geen andere uitgangen beschikbaar zijn of wanneer extra uitgangen nodig zijn vanwege de instellingen van de Uitgangsinschakelmodus, kunnen als laatste redmiddel alsnog uitgang(en) worden ingeschakeld waarvoor een Debietverifica- tie-alarm is geactiveerd.

Slijtagecompensatiemodi

Nadat de hoofdcascadegroep is gedefinieerd, kunnen aanvullende parameters worden geconfigureerd in de instellingenlijst van de laatste uitgang in de groep. Deze opties optimaliseren het gedrag van de hoofdcascadefunctie. Er is keuze uit verschillende slijtagecompensatie-opties om de volgorde te regelen waarin de uitgangen worden geactiveerd.

Uitgeschakeld

De volgorde waarin de hoofd- en de cascade-uitgangen inschakelen, verandert niet automatisch. Ze worden altijd in dezelfde volgorde bekrachtigd.

Op basis van inschakelduur

De volgorde waarin de uitgangen worden ingeschakeld, verandert elke keer dat de hoofduitgang wordt ingeschakeld. Er wordt geen rekening gehouden met de tijdsduur die elke afzonderlijke pomp ingeschakeld is geweest. Voorbeeld: wanneer de hoofduitgang, ingesteld voor aan/uit-regeling, onder het instelpunt daalt, wordt R1 ingeschakeld. R1 schakelt uit zodra de waarde binnen de dode band valt. De volgende keer dat de meetwaarde onder het instelpunt daalt, wordt R2 ingeschakeld en blijft R1 uitgeschakeld. Nadat alle uitgangen in de groep gedurende een voedingscyclus ingeschakeld zijn geweest, begint het proces weer met de eerste uitgang (R1).

Gelijke tijdsduur

De modus voor gelijke tijdsduur wisselt de uitgangen dusdanig dat de bedrijfsduur van alle aangesloten pompen gelijk is. Deze modus houdt rekening met de duur die elke uitgang in de hoofdcascadegroep ingeschakeld is geweest (sinds een handmatige reset) en selecteert de uitgang met de laagste aan-tijd tijdens elke cyclus. Wanneer de uitgang langer bekrachtigd blijft dan de opgegeven cyclustijd, wordt de aan-tijd voor elke uitgang opnieuw berekend en kan een andere uitgang worden ingeschakeld om het gebruik van elke uitgang in balans te brengen. *Voorbeeld: in een hoofdcascadegroep met twee pompen is de slijtagecompensatie op tijdsduur ingesteld op een cyclustijd van 2 uur. Wanneer de hoofdregelmodule (R1) bepaalt dat de uitgang moet worden geactiveerd, schakelt R2 in omdat die de geringste geaccumuleerde aan-tijd heeft. Wanneer na 2 uur de uitgang actief blijft, worden aan-tijden opnieuw geëvalueerd en R2 schakelt uit en R1 schakelt in omdat deze nu de geringste totale geaccumuleerde aan-tijd heeft. De cyclus gaat verder tot de hoofregelmodus bepaalt dat de aanvoer voltooid is.*

Ongelijke tijdsduur

Deze slijtagecompensatiemodus verbetert de fouttolerantie van de groep door de slijtage bij elke pomp te variëren door elke pomp gedurende een verschillend tijdspercentage in te schakelen. In deze modus wordt een primaire uitgang hoofdzakelijk ingeschakeld en tweede (extra) uitgang(en) wordt/worden geactiveerd gedurende een veel kleiner percentage van de totale aan-tijd van de uitgang. Deze strategie kan zinvol zijn om ervoor te zorgen dat de back-uppomp voldoende gebruikt wordt zodat deze functioneel is als dat nodig is, maar niet in dezelfde mate slijt als de primaire pomp, zodat het risico dat beide pompen tegelijkertijd uitvallen, wordt geminimaliseerd. Wanneer een cascadepomp binnen de hoofdcascadegroep wordt vastgelegd, draait de hoofdpomp 60% van de tijd en de cascadepomp draait 40%. Wanneer er meer dan twee (2) pompen binnen de groep zijn gedefinieerd, kunnen vaste verhoudingen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alle pompen periodiek worden ingeschakeld en met verschillende snelheden slijten, zoals aangegeven in het schema.

Percentage aan	Aantal relais				
Relais	2	3	4	5	6
1	60,0%	47,4%	41,5%	38,4%	36,5%
2	40,0%	31,6%	27,7%	25,6%	24,4%
3		21,1%	18,5%	17,1%	16,2%
4			12,3%	11,4%	10,8%
5				7,6%	7,2%
6					4,8%

Uitgangsinschakelmodi

Afhankelijk van de keuze van de huidige regelmodus voor de hoofduitgang kunnen er extra instellingen beschikbaar zijn binnen de instellingenlijst van de laatste uitgang van de groep voor extra optie(s) om het gedrag van de hoofdcascadefunctie te optimaliseren. Er kunnen verschillende inschakelmodi worden geselecteerd om de toestand van de extra uitgang(en) te regelen op basis van verstreken tijd, afwisselende instelpunten en/of afwisselende schakelingangen.

Uitgeschakeld

Er wordt geen actie ondernomen om meer dan een uitgang in te schakelen binnen de hoofdcascadegroep met uitgangen. Deze modus wordt gebruikt wanneer een groep met hoofdcascade-uitgangen alleen bestaat om een back-up te vormen voor een Debietverificatie storing in een van de pompen, of wanneer een pomp uit bedrijf wordt genomen en/of als alleen slijtagecompensatie gewenst is.

Op basis van tijd

Cascade-uitgangen worden ingeschakeld volgend op de hoofduitgang na een door de gebruiker instelbare vertraging. Dezelfde vertragingswaarde wordt voor alle uitgangen gebruikt. Deze menuselectie is alleen beschikbaar wanneer de hoofduitgang gebruikmaakt van de regelmodi Aan/Uit, Dubbel instelpunt, Piek of Handmatig.

Voorbeeld: wanneer de hoofduitgang ingesteld is op Handmatig, kan deze regeloptie worden gebruikt om de uitgang geforceerd in te schakelen op basis van een digitaal ingangssignaal (bijv. een niveauschakelaar). Wanneer de niveauschakelaar langer open blijft dan de opgegeven vertragingstijd, wordt de tweede uitgang van de hoofdcascadegroep ingeschakeld. Verstrijkt er nog een vertragingsperiode, dan wordt tevens een derde uitgang (mits beschikbaar) ingeschakeld.

In de regelmodi Aan/Uit, Dubbel instelpunt of Piek wordt/worden (een) extra pomp(en) ingeschakeld wanneer de proceswaarde buiten het instelbereik blijft liggen gedurende de opgegeven vertragingstijd.

Voorbeeld: in een hoofdcascadegroep ($R1 \leftarrow R2$) met twee uitgangen is de hoofduitgang R1, ingesteld voor de regeling Dubbel instelpunt, geprogrammeerd om diens uitgang in te schakelen wanneer de D.O.-uitlezing buiten het regelbereik van 4,0-4,5 ppb ligt bij een dode band van 0,1 ppb. Inschakelen van de uitgang op tijdbasis wordt geselecteerd met een vertragingstijd van 15 minuten. Wanneer de D.O.-waarde onder 4,0 ppb daalt, wordt R1 ingeschakeld. Na 15 minuten, wanneer de D.O. nog niet tot 4,1 ppb of hoger is gestegen, wordt R2 eveneens geactiveerd. Wanneer de proceswaarde 4,1 ppb bereikt, worden beide uitgangen uitgeschakeld.

Op basis van instelpunt

Elke cascade-uitgang heeft zijn eigen instelpunt(en) en dode band wanneer deze optie geselecteerd is. De instelpunten voor elke uitgang in de hoofdcascadegroep worden afzonderlijk geëvalueerd en uitgangen worden waar nodig ingeschakeld op basis van de huidige proceswaarde. De inschakelmodus op basis van instelpunt omvat tevens inschakeling op basis van tijd en kan ook worden geconfigureerd om een extra pomp (mits beschikbaar) te activeren na een opgegeven tijdvertraging. Deze menuselectie is alleen beschikbaar wanneer de hoofduitgang gebruikmaakt van de regelmodi Aan/Uit of Dubbel instelpunt.

Voorbeeld 1: de hoofduitgang (R1) is ingesteld voor aan/uit-regeling van de pH-waarde met een instelpunt van 8,50, een dode band van 0,20 en een regelrichting "geforceerd omlaag". De eerste cascade-uitgang (R2) heeft een instelpunt van 9,00 en een dode band van 0,20. De tweede cascade-uitgang (R3) heeft een instelpunt van 9,50 en

een dode band van 0,20. De vertragingstijd is uitgeschakeld (ingesteld op 0:00 minuten). Slijtagecompensatie is uitgeschakeld. Wanneer de pH de waarde van 8,50 overschrijdt, wordt R1 ingeschakeld. Wanneer de pH-waarde hoger blijft dan 9,00, wordt R2 ingeschakeld. En wanneer de pH-waarde boven 9,50 stijgt, wordt R3 ingeschakeld. Wanneer de pH-waarde onder 9,30 daalt, schakelt R3 uit. Wanneer de pH-waarde onder 8,80 daalt, schakelt R2 uit. En wanneer tenslotte de pH-waarde onder 8,30 daalt, wordt R1 uitgeschakeld.

Voorbeeld 2: dezelfde configuratie met 3 pompen ($R1 \leftarrow R2 \leftarrow R3$) als in voorbeeld 1, behalve dat de vertragingstijd is ingesteld op 30 minuten. Wanneer de pH de waarde van 8,50 overschrijdt, wordt R1 ingeschakeld. Wanneer 30 minuten verstreken zijn voordat de pH-waarde 9,00 overschrijdt of daalt tot onder 8,30, blijft R1 ingeschakeld en wordt R2 ingeschakeld. Wanneer de pH-waarde 9,00 overschrijdt, wordt de volgende uitgang in de groep, R3, bekrachtigd. Wanneer de pH-waarde blijft stijgen en 9,50 overschrijdt, is geen extra ingreep mogelijk. Wanneer de pH-waarde onder 8,80 daalt, schakelt R3 uit. Wanneer de pH-waarde onder 8,30 daalt, worden zowel R1 als R2 uitgeschakeld.

Deze regeling lijkt veel op de werking waarbij drie (3) aparte aan/uit-regeluitgangen zijn geconfigureerd, die elk de pH als ingangssignaal hebben en gebruikmaken van de bovengenoemde instelpunten. De hoofdcascade-optie is echter een verbetering van deze regeling door integratie van back-uppompregelingen en de optionele inschakeling op basis van tijd. Als de pH boven 8.50 komt terwijl de pomp R1 een actief Debietverificatie alarm heeft of zich in de HOA Off-modus bevindt, bekrachtigt pomp R2 onmiddellijk. R3 wordt bekrachtigd wanneer de pH-waarde 9,00 overschrijdt. Hoewel er geen derde pomp beschikbaar is die kan worden ingeschakeld als de pH-waarde boven 9,50 kan stijgen, is dit regelsysteem storingstoleranter dan de huidige beschikbare opties.

Gebaseerd op schakelaars

Wanneer de inschakelmodus op basis van schakelaars wordt gebruikt, heeft elke cascade-uitgang een instelling Inschakelen met kanalen die wordt gebruikt om een of meerdere digitale ingangs- of relais-uitgangskanalen op te geven die een extra uitgang inschakelen. De inschakelmodus op basis van schakelaars omvat inschakeling op basis van tijd en kan ook worden geconfigureerd om een extra uitgang (mits beschikbaar) te activeren na een opgegeven tijdvertraging. Deze menukeuze is alleen beschikbaar wanneer de hoofduitgang gebruikmaakt van de regelmodus Handmatig.

Voorbeeld 1: een hefstation beschikt over een tank met een hoog-niveauschakelaar (D1) en een hoog-noog-niveauschakelaar (D2). Drie pompen zijn geconfigureerd als hoofdcascadegroep ($R1 \leftarrow R2 \leftarrow R3$). De hoofduitgang (R1) is ingesteld voor de regelmodus Handmatig waarbij voor D1 (hoog-niveauschakelaar) Inschakelen met kanalen geselecteerd is, R1 wordt ingeschakeld wanneer D1 sluit. Voor de eerste cascade-uitgang (R2) is Inschakelen met kanalen geselecteerd voor D2 (hoog-hoog-niveauschakelaar). Voor de laatste cascade-uitgang (R3) is geen Inschakelen met kanalen geselecteerd. Alle pompen bevinden zich in de HOA auto-modus. De vertragingstijd is uitgeschakeld (ingesteld op 0:00 minuten). Slijtagecompensatie is uitgeschakeld. Wanneer de hoog-niveauschakelaar sluit, wordt de R1-pomp ingeschakeld. Wanneer de hoog-niveauschakelaar sluit, wordt de R2-pomp eveneens ingeschakeld. Wanneer D2 opent, wordt R2 uitgeschakeld. Wanneer D1 opent, wordt R1 uitgeschakeld. In deze configuratie fungeert de R3-pomp alleen als een back-up voor het geval een van de pompen uitgeschakeld is voor onderhoud (in de modus HOA Uit).

Voorbeeld 2: hetzelfde hefstation, twee-niveauschakelaars, configuratie met 3 pompen ($R1 \leftarrow R2 \leftarrow R3$) als in voorbeeld 1, behalve de vertragingstijd is ingesteld op 1 uur. Wanneer de hoog-niveauschakelaar sluit, wordt de R1-pomp ingeschakeld. Wanneer de hoog-hoog-niveauschakelaar sluit, wordt de R2-pomp eveneens ingeschakeld. Wanneer het tankniveau na een uur nog boven de hoog-hoog-niveauschakelaar ligt, wordt de R3-pomp geactiveerd. Wanneer D2 opent, wordt R3 uitgeschakeld. Wanneer D1 opent, worden zowel R2 als R1 uitgeschakeld. In deze configuratie fungeert de R3-pomp niet alleen als back-up voor het geval een van de pomp uitgeschakeld is voor onderhoud, maar levert ook extra capaciteit mocht dat nodig zijn.

Geavanceerde functies

De bovenstaande voorbeelden lichten het regelgedrag toe wanneer slijtagecompensatie- of uitgangsinschakelmodi ingeschakeld zijn. De eigenschappen worden onafhankelijk uitgevoerd. Slijtagecompensatiemodi worden gebruikt om te bepalen welke uitgang(en) ingeschakeld is/zijn. Uitgangsinschakelmodi bepalen hoeveel uitgangen tegelijkertijd worden geactiveerd. Nog geavanceerdere uitgangregelstrategieën kunnen worden uitgevoerd wanneer deze functies in combinaties worden gebruikt.

Voorbeeld: in een scenario met twee pompen is de hoofduitgang (R1) ingesteld als aan/uit-regeling van de pH-waarde met een instelpunt van 8,50, een dode band van 0,20 en een regelrichting "geforceerd omlaag". De cascade-uitgang (R2) heeft een instelpunt van 9,00 en een dode band van 0,20. De slijtagecompensatie Ongelijke tijdsduur (80/20) wordt geselecteerd met een cyclustijd van 15 minuten. Wanneer de pH-waarde 8,50 overschrijdt, worden de aan-tijden voor elke pomp geëvalueerd. Wanneer R1 minder dan 80% van de totale tijd voor de twee pompen ingeschakeld is geweest, wordt hij ingeschakeld. Anders is R2 minder dan 20% van de totale ingeschakeld geweest en wordt dus ingeschakeld. Wanneer de pH-waarde boven de dode band blijft en niet het tweede instelpunt (8,30 < pH < 9,00) overschrijdt, wordt de pompselectie elke 15 minuten opnieuw geëvalueerd en, indien noodzakelijk, wordt de pomp in bedrijf gewisseld. Wanneer de pH-waarde hoger blijft dan 9,00, worden beide pompen ingeschakeld en is slijtagecompensatie geen argument meer. Wanneer de pH-waarde onder 8,80 daalt, worden de aan-tijden van de pompen opnieuw geëvalueerd en de desbetreffende pomp uitgeschakeld.

Let op, hoewel deze regeling behoorlijk krachtig is, kan het verwarring veroorzaken bij de gebruikers, omdat de instelpunten die voor een specifieke pomp binnen de hoofdcascadegroep zijn ingevoerd, niet overeen hoeven te komen met de instelpunten die gebruikt worden voor het inschakelen van die betreffende pomp tijdens bedrijf. De informatie op de Details-pagina's voor elke pomp moet toereikend zijn om deze verwarring te minimaliseren.

Regelmodusconflicten

Sommige regelmodi zijn niet compatibel met de functionaliteit van de cascade-uitgang vanwege een interactieve relatie tussen de uitgang en een of meer gekoppelde ingangen:

- Periodiek bemonsteren deze regelmodus plaatst een gekoppelde sensor in een vasthoudtoestand tijdens het merendeel van zijn werkingscyclus
- Sondespoeling deze regelmodus plaatst een of twee gekoppelde sensors in een vasthoudtoestand wanneer een spoelcyclus bezig is en voor een opgegeven vasthoudperiode daarna

De koppeling tussen de uitgang en de sensoringang(en) kan niet gemakkelijk naar andere uitgangen worden overgezet, zodat deze regelmodustypes niet als hoofduitgang voor een hoofdcascadegroep kan worden toegewezen. Uitgangen die met deze regelmodustypes zijn geconfigureerd, zijn niet opgenomen in de keuzelijst die voor de hoofduitgang wordt getoond. Daarnaast kan de regelmodus van een uitgang die de hoofduitgang is voor een hoofdcascadegroep, niet in een van deze types worden gewijzigd. Na selectie zal de controller de wijziging niet kunnen opslaan en wordt er een foutbericht toegevoegd aan het systeemlogboek.

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten de aan/uit-toestand van het relais, de relaisstatus (HOA-modus, vergrendeling van sensorkalibratie, sondespoeling of andere toestand), de huidige cyclus en de totale aan-tijden, alarmen met betrekking tot deze uitgang, de uitgang die gedefinieerd is als de hoofduitgang van de groep, de uitgang die de laatste cascade-uitgang van de groep is, het aantal uitgangen dat momenteel binnen de groep ingeschakeld is, de verstreken tijd sinds de laatste wijziging in het aantal ingeschakelde uitgangen, de verstreken tijd sinds de laatste evaluatie van de slijtagecompensatie, het type uitgang en de huidige instelling van de regelmodus.

Instellingen 📝

Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan het relais.

De uitgang met de cascaderegelmodus die als de laatste cascade-uitgang binnen de hoofdcascadegroep is gedefinieerd, beschikt over instellingen waarmee de parameters kunnen worden bepaald die de werking van de complete groep regelen.

Alle uitgangen met cascademodus die niet de laatste cascade-uitgang in de hoofdcascadegroep zijn (degene die geselecteerd zijn als een hoofduitgang van een andere uitgang met cascademodus) beschikken over een beperktere lijst met instellingen.

Cascade-instellingen (menu's met * worden alleen getoond in de instellingen van laatste cascade-uitgang)

HUA Instellin-	Selecteer de modus Hand, Uit of Automatisch door de gewenste modus aan te raken
gen	
Lead	Selecteer de uitgang die de hoofduitgang voor dit relais moet zijn

Slijtagecompensatie*	Selecteer het te gebruiken slijtagecompensatieschema. Raadpleeg de gedetailleerde beschrijving hierboven.
Slijtagecyclustijd*	Deze instelling verschijnt alleen wanneer de slijtagecompensatiefunctie Gelijke tijds- duur of Ongelijke tijdsduur hierboven is geselecteerd. Voer de hoeveelheid verstreken tijd in, voordat de totale aan-tijden voor elke uitgang opnieuw worden geëvalueerd voor slijtagecompensatie.
Activatiemodus*	Deze invoeroptie wordt alleen weergegeven wanneer de regelmodus van de hoofduit- gang Aan/Uit, Dubbel instelpunt, Piek of Handmatig is. Selecteer een van de opties die bepalen of en wanneer een extra uitgang zal worden ingeschakeld wanneer de primaire uitgang het instelpunt niet kan bereiken.
Instelpunt	Deze instelling verschijnt alleen wanneer de regelmodus van de hoofduitgang Aan/Uit of Dubbel instelpunt is en de inschakelmodus hierboven Op basis van instelpunt is. Voer de proceswaarde in voor de ingang die aan de hoofduitgang is toegewezen die een extra uitgang zal inschakelen.
Instelpunt 2	Deze instelling verschijnt alleen wanneer de regelmodus van de hoofduitgang Dubbel instelpunt is en de inschakelmodus hierboven Op basis van instelpunt is. Voer de proceswaarde in voor de ingang die aan de hoofduitgang is toegewezen die een extra uitgang zal inschakelen.
Dode Band	Deze instelling verschijnt alleen wanneer de regelmodus van de hoofduitgang Aan/Uit of Dubbel instelpunt is en de inschakelmodus hierboven Op basis van instelpunt is. Voer de proceswaarde van de sensor afwijkend van het/de instelpunt(en) in waarbij het relais moet deactiveren.
Vertragings- tijd*	Deze instelling wordt alleen weergegeven wanneer de regelmodus van de hoofduitgang Aan/Uit, Dubbel instelpunt, Piek of Handmatig is. Voer de hoeveelheid tijd, mits relevant, in om de inschakeling van de uitgang te vertra- gen.
Activeer met kanalen	Deze instelling verschijnt alleen wanneer de regelmodus van de hoofduitgang Handma- tig en de inschakelmodus Op basis van schakelaars is. Selecteer een of meerdere digitale ingangen en/of relaisuitgangskanalen die, na inscha- keling, ook de cascade-uitgang activeren
Reset Tijd Totaal	Open dit menu om de geaccumuleerde tijd te wissen die de uitgang ingeschakeld is geweest. Deze waarde wordt gebruikt voor de slijtagecompensatiefuncties Gelijke tijdsduur of Ongelijke tijdsduur.
Uitgng Tijdslimiet	Voer de maximale hoeveelheid tijd in die het relais continu ingeschakeld kan zijn. Zodra de tijdlimiet is bereikt, zal het relais uitschakelen tot het menu Time-out uitgang resetten geopend is.
Reset Uitgang Tijds- limiet	Open dit menu om een alarm voor de time-out van een uitgang wissen en laat het relais het proces weer regelen.
Naam	De naam die gebruikt wordt voor het relais kan gewijzigd worden.
Modus	Selecteer de gewenste regelmodus voor de uitgang.

Verschillende standaardinstellingen die beschikbaar zijn voor de meeste regelmodi zijn niet beschikbaar voor cascade-uitgangen. Deze functies zijn van invloed op de complete hoofdcascadegroep en kunnen alleen in de instellingen van de hoofduitgang worden opgegeven. De instellingen voor deze velden worden doorgegeven door de complete hoofdcascadegroep wanneer ze voor de hoofduitgang worden gewijzigd. Hoewel de instellingen voor deze velden gelijk zijn voor alle uitgangen in de hoofdcascadegroep kan de verwerking door elke cascade-uitgang onafhankelijk of als groep worden beheerd.

Hieronder staan de instellingen van het hoofdrelais die van invloed zijn op de hoofdcascadegroep:

Vergrendeling Kana-	Selecteer de relais en digitale ingangen die dit relais en alle andere in de groep vergren-
len	delen.

Min Relais Cyclus	Voer het aantal seconden in voor de minimumhoeveelheid tijd die elk relais in de groep in actieve of inactieve toestand is.
	Gewoonlijk wordt dit ingesteld op 0, maar als een gemotoriseerde kogelklep wordt ge- bruikt die tijd nodig heeft om te openen en te sluiten, stelt u deze waarde hoog genoeg in zodat de klep tijd heeft om zijn beweging te voltooien.
Hand Tijdslimiet	Voer de hoeveelheid tijd in dat elk relais in de groep wordt ingeschakeld wanneer deze zich in de modus Handmatig bevinden.
Hand Uitgang	Dit menu verschijnt alleen voor pulsrelais- of analoge hoofduitgangen. Voer het uitgangspercentage in voor elke uitgang in de groep wanneer de uitgang zich in de modus Handmatig bevindt.
Modus Uitgng UIT	Dit menu wordt alleen voor analoge hoofduitgangen getoond. Voer de gewenste mA-waarde voor elke uitgang in de groep in wanneer de uitgang zich in de modus Uit bevindt, of wanneer die vergrendeld is, of tijdens een kalibratie van de sensor die gebruikt wordt als ingang. Het toegestane bereik is 0 tot 21 mA.
Uitgang Fout	Dit menu verschijnt alleen voor analoge hoofduitgangen. Voer de gewenste mA-waarde voor elke uitgang in de groep in wanneer de sensor geen geldig signaal aan de regelaar geeft. Het toegestane bereik is 0 tot 21 mA.

De instelling *Inschakelen met kanalen* die gewoonlijk voor alle uitgangen beschikbaar is, wordt **niet** doorgegeven door de hoofdcascadegroep. Dit veld kan onafhankelijk voor elke cascade-uitgang worden ingevoerd wanneer de regelmodus van de hoofduitgang Handmatig is en de inschakelmodus Op basis van schakelaars is.

De meeste andere instellingen voor de verschillende typen hoofdregelmodi worden binnen een hoofdcascadegroep onafhankelijk van de andere uitgangen beheerd. In de meeste gevallen zijn er geen instellingen voor *Inschakelmodus* beschikbaar, zodat de hoofduitgang de status voor de complete groep baseert op zijn eigen instellingen en de huidige controllerparameters. Wanneer echter een inschakelmodus geactiveerd is, is voor de verwerking van sommige instellingen aanvullende uitleg nodig. Bijvoorbeeld,

- Inschakelduur wanneer een hoofduitgang met een regelmodus Aan/Uit of Dubbel instelpunt een inschakelduurinstelling heeft van minder dan 100%, wordt deze cyclus alleen voor de hoofduitgang beheerd. De inschakelduur stuurt andere cascade-uitgangen aan ten behoeve van back-up of slijtagecompensatie. Wanneer echter (een) extra cascade-uitgang(en) worden ingeschakeld vanwege de instellingen Op basis van instelpunt of Op basis van tijd voor de inschakelmodus, werken de extra uitgangen onafhankelijk van de inschakelduurinstelling. De hoofduitgang blijft in- en uitschakelen, maar de extra uitgangen blijven ingeschakeld met een inschakelduur van 100% totdat voldaan is aan de dode band van het instelpunt.
- Aan-vertraging/Uit-vertraging wanneer voor de hoofduitgang met regelmodus Aan/Uit, Dubbel instelpunt of Handmatig een instelling voor de vertragingstijd voor Aan of Uit is ingesteld, dan wordt de vertraging alleen beheerd voor de hoofduitgang. Wanneer een of meerdere cascade-uitgangen ondersteuning voor back-up of slijtagecompensatie bieden, zullen de vertragingstijden ook van invloed zijn op deze uitgangen. Wanneer echter (een) extra cascade-uitgang(en) ingeschakeld wordt/worden vanwege de instellingen van de inschakelmodus, dan werken de extra uitgangen onafhankelijk van de instelling(en) voor de vertragingstijd voor Aan of Uit en zullen in- en uitschakelen zonder vertraging wanneer dat nodig is.

5.3.20 Analoge uitgang, regelmodus "Doorsturen"

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten het uitgangspercentage, HUA-modus of vergrendelstatus, geaccumuleerde aan-tijd, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, aan-tijd huidige cyclus, relaistype en de huidige regelmodusinstelling.

Instellingen 📝

4 mA Waarde	Voer de proceswaarde in, die overeenkomt met een 4mA-uitgangssignaal.

20 mA Waarde	Voer de proceswaarde in, die overeenkomt met een 20mA-uitgangssignaal.	
Hand Uitgang	Voer het gewenste uitgangspercentage in wanneer de uitgang in de modus Handmatig	
	staat.	
Uitgang Fout	Voer het gewenste uitgangspercentage in wanneer het ingangssignaal ongeldig is	
	(Fout-modus).	
Ingang	Selecteer de sensoringang die moet worden doorgestuurd.	

5.3.21 Analoge uitgang, regelmodus Proportioneel

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten het uitgangspercentage, HUA-modus of vergrendelstatus, geaccumuleerde aan-tijd, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, aan-tijd huidige cyclus, relaistype en de huidige regelmodusinstelling.

Instellingen

Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan het relais.

Instelpunt	Voer de proceswaarde van de sensor in waarbij het uitgangspercentage het geprogrammeer- de minimumpercentage is.
Proportionele Band	Voer de proceswaarde van de sensor in afwijkend van het instelpunt waarbij het uit- gangspercentage het geprogrammeerde maximumpercentage zal zijn.
Min Uitgang	Voer het laagste uitgangspercentage in. Wanneer de uitgang uitgeschakeld moet zijn bij het instelpunt, dan is de waarde 0%.
Max Uitgang	Voer het hoogste uitgangspercentage in.
Hand Uitgang	Voer het gewenste uitgangspercentage in wanneer de uitgang in de modus Handmatig staat.
Modus Uitgng UIT	Voer de gewenste mA-uitgangswaarde in wanneer de uitgang uitgeschakeld is of vergrendeld of tijdens de kalibratie van de sensor die als ingang wordt gebruikt. Het toegestane bereik is 0 tot 21 mA.
Uitgang Fout	Voer de gewenste mA-uitgangswaarde in wanneer de sensor geen geldig signaal naar de regelaar stuurt. Het toegestane bereik is 0 tot 21 mA.
Ingang	Selecteer de sensoringang die voor proportionele regeling moet worden gebruikt.
Richting	Selecteer de regelrichting in.

5.3.22 Analoge of relaisuitgang, PID-regelmodus

ALLEEN BESCHIKBAAR WANNEER DE REGELAAR VOORZIEN IS VAN PULS-UITGANGS- ANALOGE UIT-GANGSHARDWARE EN HVAC-MODUS UITGESCHAKELD IS

De PID-algoritme regelt een analoge uitgang met behulp van een standaard Proportionele-Integrerende-Differentierende-regellogica. De algoritme zorgt voor een feedbackregeling op basis van een foutwaarde die continu wordt berekend als het verschil tussen een gemeten procesvariabele en een gewenst instelpunt. Regelinstellingen bepalen de reactie voor de proportionele (de grootte van de fout), integrerende (de tijd dat de fout aanwezig is) en differentiërende (de mate van verandering voor de fout) parameters. Met de juiste afstelling kan de PID-regelalgoritme de proceswaarde dicht bij het instelpunt houden waarbij overshoot en undershoot worden geminimaliseerd.

Genormaliseerde fout

De foutwaarde ten opzichte van het instelpunt die door de controller is berekend, wordt genormaliseerd en weergegeven als een percentage van de volledige schaal. Hierdoor zijn de regelparameters die door de gebruiker zijn ingevoerd niet afhankelijk van de schaal van de procesvariabele en de PID-reactie met soortgelijke instellingen zal consistenter zijn, ook als verschillende typen sensoringangen worden gebruikt.

De schaal die gebruikt wordt om de fout te normaliseren, is afhankelijk van het geselecteerde sensortype. Stan-

daard wordt het volledige nominale bereik van de sensor gebruikt. Dit bereik kan door de gebruiker worden bewerkt wanneer een krappere regeling gewenst is.

PID-vergelijkingsformaten

De controller ondersteunt twee verschillende PID-vergelijkingsvormen zoals opgegeven in de instelling Versterkingsvorm. Voor de twee vormen zijn verschillende eenheden nodig voor het invoeren van de PID-regelparameters. **Standaard**

De standaardvorm is gebruikelijker in de branche omdat zijn op tijd gebaseerde instellingen voor de integrerende en differentiërende coëfficiënten zinvoller zijn. Deze vorm wordt standaard geselecteerd.

Parameter	Beschrijving	Eenheden
K _p	Gain	zonder eenheid
T _i	Integratie Tijd	seconden of seconden/herha- ling
T _d	Differentiatie Gain	seconden

Output (%) = $K_p \left| e(t) + \frac{1}{T_c} \int e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right|$

Parameter	Beschrijving	Eenheden
e(t)	Huidige fout	% van de volledige schaal
dt	Delta-tijd tussen uitlezingen	seconden
de(t)	Verschil tussen huidige fout en vorige fout	% van de volledige schaal

Parallel

Met de parallelle vorm kan de gebruiker alle parameters als versterkingen invoeren. In alle gevallen zorgen grotere versterkingswaarden voor een snellere uitgangsrespons. Deze vorm wordt gebruikt in de WebMaster-controller en wordt intern gebruikt door de regelmodule.

Parameter	Beschrijving	Eenheden
K _p	Proportionele Gain	zonder eenheid
K	Integratie Gain	1/seconden
K _d	Differentiatie Gain	seconden

Output (%) = $K_p e(t) + K_i \int e(t)dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$

Beheer van de integrerende waarde

Om de integrerende actie van de PID-berekening te bepalen, moet de controllersoftware het totaal bijhouden van het geaccumuleerde gebied onder de foutcurve (huidige integrerende actie). Het waardesymbool dat aan de geaccumuleerde huidige integrale actie tijdens elke cyclus wordt toegevoegd kan positief of negatief zijn, afhankelijk van de huidige Richting-instelling evenals de relatieve waarden van de huidige procesuitlezing en het instelpunt.

Override-regeling

De huidige integrerende actie neemt toe wanneer de uitgang ingesteld is op Auto-modus. Wanneer de controller wordt uitgeschakeld, neemt de waarde niet meer toe, maar wordt niet gewist. Daarom zal een PID-regeling weer beginnen op het punt waar het gestopt is als de controller weer in de Auto-stand wordt geschakeld. Overeenkom-

stig zal de toename van de integrerende regelactie worden uitgesteld wanneer de uitgang vergrendeld wordt en weer worden hervat nadat de vergrendeling verwijderd is.

Schokvrije overdracht

Wanneer de uitgang van Hand-modus in Auto-modus wordt geschakeld, berekent de controller een waarde voor de huidige integrerende actie op basis van de huidige fout om hetzelfde uitgangspercentage te genereren als de instelling van de Hand-modus. Deze berekening maakt geen gebruik van de differentiërende regelinstelling om fouten van tijdelijke schommelingen in het ingangssignaal te minimaliseren. Deze functie zorgt voor een vloeiende overgang van handmatige naar automatische regeling met een minimale overshoot of undershoot, mits de gebruiker het percentage voor de handmatige uitgang dicht instelt bij de waarde die het proces moet verkrijgen voor een optimale regeling in de Auto-modus.

Wind-up-onderdrukking

De waarde van de huidige integrerende actie die toeneemt wanneer de uitgang ingesteld is op Auto, kan heel groot of heel klein worden als de proceswaarde gedurende een lange tijdsduur aan dezelfde zijde van het instelpunt blijft. Maar de controller kan wellicht niet blijven reageren als zijn uitgang al ingesteld is op de minimum- of maximum-grenswaarden (standaard 0-100%). Deze toestand wordt regel-wind-up genoemd en kan resulteren in een ernstige overshoot of undershoot nadat een langdurige verstoring is beëindigd.

Wanneer de proceswaarde bijvoorbeeld ver beneden het instelpunt blijft ondanks dat een regeluitgang ingesteld is op 100%, zal de huidige integrerende actie foutwaarden blijven cumuleren (wind-up). Wanneer de proceswaarde uiteindelijk boven het instelpunt stijgt, zullen negatieve foutwaarden de waarde van de huidige integrerende actie verlagen. Maar de waarde blijft hoog genoeg om de uitgang op 100% te houden, lang nadat het instelpunt is bereikt. De controller schiet voorbij het instelpunt en de proceswaarde zal blijven stijgen.

Om het systeemherstel na wind-upsituaties te optimaliseren, onderdrukt de controller updates naar de huidige integrerende actie waardoor de uitgang voorbij zijn minimum- of maximumlimiet zou schieten. Idealiter worden de PID-parameters dusdanig ingeregeld en de regelelementen (pompen, kleppen enz.) dusdanig gedimensioneerd, dat het uitgangssignaal nooit zijn minimum- of maximumgrenswaarde bereikt tijdens normale regelwerkingen. Maar met deze onderdrukkingsfunctie voor de wind-up wordt de overshoot geminimaliseerd, mocht die situatie zich voordoen.

Uitgangsgegevens

De gegevens voor dit type uitgang omvatten de analoge uitgangswaarde als percentage, de HOA-modus of vergrendelingsstatus, ingangswaarde, huidige integrerende actie, huidige en geaccumuleerde Aan-tijden, alarmmeldingen met betrekking tot deze uitgang en de instelling van de huidige regelmodus.

Instelpunt	Numerieke invoer van een proceswaarde die als doel voor PID-regeling wordt gebruikt. De standaardwaarde, -eenheden en - weergaveformaat (aantal decimalen) die gebruikt worden tijdens de gegevensinvoer zijn gedefinieerd op basis van de geselecteerde in- stelling van het ingangskanaal.
Gain	Wanneer Standaard ingesteld is als de versterkingsvorm, wordt de waarde zonder eenheid vermenigvuldigd met het totaal van de proportionele, integrerende en differentiërende actie om het berekende uitgangspercentage te bepalen.
Proportionele Gain	Wanneer Parallel is ingesteld als de versterkingsvorm, wordt de waarde zonder eenheid vermenigvuldigd met de genormaliseerde fout (huidige proceswaarde t.o.v. instelpunt) om het proportionele element van het berekende uitgangspercentage te bepalen.
Integratie Tijd	Wanneer Standaard is ingesteld als de versterkingsvorm, wordt deze waarde verdeeld in de integrerende component van de genormaliseerde fout (gebied onder de foutcurve) en vervolgens vermenigvuldigd met de versterking om de integrerende component te bepalen van het berekende uitgangspercentage.
Integratie Gain	Wanneer Parallel is ingesteld als de versterkingsvorm, wordt deze waarde vermenig- vuldigd met de integrerende component van de genormaliseerde fout (gebied onder de foutcurve) om de integrerende component te bepalen van het berekende uitgangsper- centage.

Differentiatie Tijd	Wanneer Standaard is ingesteld als de versterkingsvorm, wordt deze waarde vermenig- vuldigd met de verandering in de fout tussen de huidige uitlezing en de vorige uitlezing en vervolgens vermenigvuldigd met de versterking om de differentiërende component van het berekende uitgangspercentage te bepalen.
Differentiatie Gain	Wanneer Parallel is ingesteld als de versterkingsvorm, wordt deze waarde vermenig- vuldigd met de verandering in de fout tussen de huidige uitlezing en de vorige uitlezing om de differentiërende component van het berekende uitgangspercentage te bepalen.
Reset PID Integratie	De integrerende waarde van de PID is een totaal van het geaccumuleerde gebied onder de foutcurve (huidige integrerende actie). Wanneer deze menu-optie geselecteerd is, wordt dit totaal teruggezet naar nul en de PID-algoritme wordt teruggezet naar zijn uitgangstoestand.
Min Uitgang	Voer de laagst mogelijke uitgangswaarde in (gewoonlijk 0%).
Max Uitgang	Voer de hoogst mogelijke uitgangswaarde in als een percentage.
Modus Uitgng UIT	Voer de gewenste mA-uitgangswaarde in wanneer de uitgang uitgeschakeld is of vergrendeld of wanneer de tijdlimiet van de uitgang verstreken is, of tijdens de kali- bratie van de sensor die als ingang wordt gebruikt. Als er tevens een sondespoeling geprogrammeerd is voor de sensor en de optie Sensormodus is ingesteld om de uitgang tijdens de spoelcyclus uit te schakelen (wanneer de optie Sensormodus is ingesteld op Vasthouden, houdt de uitgang zijn laatste instelling vast en de integrerende actie wordt niet bijgewerkt tijdens de spoeling). Het toegestane bereik is 0 tot 21 mA.
Uitgang Fout	Voer de gewenste mA-uitgangswaarde in wanneer de sensor geen geldig signaal naar de regelaar stuurt. Het toegestane bereik is 0 tot 21 mA.
Ingang	Selecteer de sensor die door deze uitgang moet worden gebruikt.
Richting	Stel de regelrichting in. Deze instelling wordt gebruikt om het teken van de berekende fout te bepalen (huidige proceswaarde t.o.v. instelpunt) en maakt een flexibele regeling mogelijk met alleen positieve waarden voor alle PID-regelparameters.
Min ingang	De ondergrens van het ingangsbereik van de sensor, dat gebruikt wordt om fouten om te zetten in procentwaarden van de volledige schaaleenheden. Deze waarden worden stan- daard ingesteld in het nominale bereik van de geselecteerde ingangssensor.
Max ingang	De bovengrens van het ingangsbereik van de sensor, dat gebruikt wordt om fouten om te zetten in procentwaarden van de volledige schaaleenheden. Deze waarden worden stan- daard ingesteld in het nominale bereik van de geselecteerde ingangssensor.
Gain Formule	Selecteer het PID-vergelijkingsformaat dat gebruikt wordt om de regelparameters in te voeren.

5.3.23 Analoge uitgang, regelmodus "Handbediening"

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten het percentage van de analoge uitgang, HUA-modus of vergrendelstatus, geaccumuleerde aan-tijd, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, aan-tijd huidige cyclus en de huidige instelling van de regelmodus.

Instellingen 📝

Een handmatige analoge uitgang wordt geactiveerd wanneer Hand geselecteerd is voor de HUA-modus, of wanneer het Activeer met een ander kanaal is. Er zijn geen verdere programmeerbare parameters

5.3.24 Analoge of relaisuitgang, Debiet-proportionele modus

ALLEEN BESCHIKBAAR WANNEER DE REGELAAR VOORZIEN IS VAN PULS-UITGANGS-ANALOGE UITGANGSHARDWARE

Overzicht

In de regelmodus Debiet-proportioneel bewaakt de regelaar het debiet door een analoge of digitale debietmeter en

past continu de proportionele band van de analoge uitgang aan om een richtwaarde PPM-niveau te bereiken.

De gebruiker voert de richtwaarde PPM en de noodzakelijke gegevens in om de proportionele band te berekenen (het waterdebiet waarbij de maximum pulssnelheid plaatsvindt) die nodig is om de richtwaarde PPM te bereiken bij dat waterdebiet.

Target PPM x Water Flow Rate (liter/min or gal/min) % output = Cycles x Pump Capacity (liter or gal/hr) x Pump Setting (%) x Specific Gravity x 166.67

% output =

Target PPM x Water Flow Rate (m³/min)

Cycles x Pump Capacity (liter/hr) x Pump Setting (%) x Specific Gravity x 0.16667

Regelbediening

Wanneer de uitgang continu langer ingeschakeld is dan de Tijdslimiet uitgang, wordt de uitgang uitgeschakeld.

Uitgangsgegevens

De details voor dit type uitgang omvatten het uitgangspercentage, HUA-modus of vergrendelstatus, alarmen die betrekking hebben op deze uitgang, aan-tijd huidige cyclus, totale geaccumuleerde aan-tijd, concentratiecycli, mA-uitgang en de huidige regelmodusinstelling.



Raak het Instellingen-pictogram aan of wijzig de instellingen die verbonden zijn aan het relais.		
Richtwaarde	Voer het gewenste PPM-instelpunt voor het product in.	
Pomp Debiet	Voer het maximumdebiet voor de doseerpomp in.	
Pomp Instellingen	Voer de instelling voor de slaglengte voor de doseerpomp in als percentage.	
Soortelijk Gewicht	Voer het specifieke soortelijke gewicht in van het toe te voegen product.	
Hand Uitgang	Voer het gewenste uitgangspercentage in wanneer de uitgang in de modus Handmatig staat.	
Modus Uitgng UIT	Voer de gewenste mA-uitgangswaarde in wanneer de uitgang uitgeschakeld is of vergrendeld of tijdens de kalibratie van de sensor die als ingang wordt gebruikt. Het toegestane bereik is 0 tot 21 mA.	
Uitgang Fout	Voer de gewenste mA-uitgangswaarde in wanneer de sensor geen geldig signaal naar de regelaar stuurt. Het toegestane bereik is 0 tot 21 mA.	
Ingang	Selecteer de debietmeter die moet worden gebruikt als ingang voor dit regelrelais.	

F

Menu Configuratie 5.4

Het Menu Configuratie/Instellingen wordt gebruikt voor de instellingen en activiteiten die niet verbonden zijn met ingangen of uitgangen.

5.4.1 Algemene instellingen

Datum	Voer jaar, maand en dag in.
Tijd	Voer de huidige tijd in (24-uursnotatie): uur, minuten, seconden.
Naam	Voer de naam in zodat de regelaar kan worden geïdentificeerd wanneer deze verbinding maakt met Fluent.
Locatie	Voer de locatie in zodat de regelaar kan worden geïdentificeerd wanneer deze verbinding maakt met Fluent.

Algemene Eenh.	(Algemene eenheden) Selecteer de eenheden die moeten worden gebruikt voor kabelleng-
	te en draadkaliber (metrisch of Imperiaal).
Temp Eenheden	(Temperatuureenheden) Kies tussen graden Celsius en Fahrenheit.
Alarm Vertraging	Voer de tijdsduur in die moet worden afgewacht na inschakeling van de regelaar voordat
	de alarmvoorwaarden als geldig worden beschouwd.
Pomp Eenheden	Selecteer tussen liters/uur, gallons/uur, of ml/minuut.
Taal	Selecteer de taal die de software moet gebruiken.

5.4.2 Veiligheidsinstellingen

Uitloggen	Wanneer Veiligheid is ingeschakeld, en nadat het wachtwoord is ingevoerd, heeft de regelaar per direct een wachtwoord nodig voor kalibratie of om instellingen aan te passen. Zodra het invoeren van wijzigingen is voltooid, meldt u zich af om ongeoorloofde wijzigin- gen door anderen te voorkomen. Als u zich niet zelf afmeldt, dan gebeurt dit automatisch door de regelaar na tien minuten inactiviteit.
Veiligheid	Kies Ingeschakeld als u wilt dat een wachtwoord vereist is voor kalibratie of aanpassen van de instellingen; of kies Uitgeschakeld als u kalibratie en aanpassing van de instellingen wilt mogelijk maken zonder wachtwoord. Om de beveiliging in te schakelen, moet eerst het standaardwachtwoord worden ingevoerd, vervolgens moet Ingeschakeld worden aangeraakt en dan moet het Bevestigen-pictogram worden aangeraakt.
Locaal Paswoord	Wordt gebruikt om het wachtwoord van het aanraakscherm te wijzigen dat nodig is voor volledige configuratiemogelijkheden wanneer beveiliging ingeschakeld is. Het standaard lokale wachtwoord is 5555. Dit kan en moet worden gewijzigd met behulp van dit menu wanneer Veiligheid ingeschakeld is.

5.4.3 Netwerkinstellingen

Selecteer Ingeschakeld om een IP-adres van het LAN te verkrijgen of Uitgeschakeld wanneer een vast IP-adres wordt gebruikt.
Voer het standaard IP-adres in dat moet worden gebruikt wanneer er geen netwerk beschikbaar is, of wanneer DHCP uitgeschakeld is.
Voer het standaard netmasker in dat moet worden gebruikt wanneer er geen netwerk beschikbaar is, of wanneer DHCP uitgeschakeld is.
Voer het standaard gatewayadres in dat moet worden gebruikt wanneer er geen netwerk beschikbaar is, of wanneer DHCP uitgeschakeld is.
Voer het IP-adres van de standaard DSN-server in dat moet worden gebruikt wanneer DHCP uitgeschakeld is.
Roep het menu Webserver op om de versleuteling van de webserver te beheren
Selecteer tussen HTTPS (aanbevolen, webpagina's worden versleuteld), HTTP (web- pagina's worden niet versleuteld) en Uitgeschakeld (er worden geen webpagina's verwerkt).
Dit wordt alleen weergegeven als de webserver-modus HTTPS is. Selecteer tussen Standaardcertificaat (een zelfontwikkeld Walchem-certificaat) of PEM uploaden (waarmee de beheerder van het IT-netwerk een zelf gekozen certificaat kan opgeven).
Dit wordt alleen weergegeven als de webserver-modus HTTPS is en Standaardcertifi- caat is geselecteerd. De beheerder van het IT-netwerk kan de numerieke IP van de regelaar toewijzen aan een domeinnaam, waardoor minder waarschuwingsberichten worden gegenereerd wanneer de browser een zelf-ondertekend certificaat detecteert.

Dit wordt alleen weergegeven als de webserver-modus HTTPS is en PEM uploaden is
Sluit een USB-stick aan waarop het gewenste persoonlijke-sleutelbestand staat. De bestanden moeten als naam "private.key" hebben en in de hoofdmap van de stick zijn opgeslagen. Open dit menu om het bestand vanaf de stick in de regelaar te importeren.
Als de beheerder van het IT-netwerk zijn/haar eigen certificaat installeert, moet hij/zij zowel een persoonlijke sleutel als een servercertificaat installeren.
Dit wordt alleen weergegeven als de webserver-modus HTTPS is en PEM uploaden is
geselecteerd.
Sluit een USB-stick aan waarop het gewenste persoonlijke-sleutelbestand staat. De bestanden moeten als naam "server.crt" hebben en in de hoofdmap van de stick zijn opgeslagen. Open dit menu om het bestand vanaf de stick in de regelaar te importeren.
Als de beheerder van het IT-netwerk zijn/haar eigen certificaat installeert, moet hij/zij zowel een persoonlijke sleutel als een servercertificaat installeren.
Dit wordt alleen weergegeven als de webserver-modus HTTPS is en PEM uploaden is
geselecteerd.
Sluit een USB-stick aan waarop het gewenste persoonlijke-sleutelbestand staat. De
geslagen. Open dit menu om het bestand vanaf de stick in de regelaar te importeren.
Als de beheerder van het IT-netwerk een bestand installeert dat gekoppeld is aan een vertrouwde certificeringsinstantie, dan moet hij/zij het rootcertificaat importeren waar- in het pad of de vertrouwensketen wordt gedocumenteerd dat/die het servercertificaat koppelt aan een instantie, naast de persoonlijke sleutel en het servercertificaat.
Dit wordt alleen weergegeven als de webserver-modus HTTPS is.
Nadat het Standaardcertificaat is geselecteerd, of de PEM-bestanden zijn geïmpor-
teerd, raakt de beheerder van het IT-netwerk "SSL-certificaatbestanden toepassen" aan om een herstart van de webserver te forceren en het gewenste certificaat te gebruiken.
Dit wordt alleen weergegeven als de webserver-modus HTTPS is en PEM uploaden is
geselecteerd.
Als, nadat de bestanden zijn toegepast, wijzigingen moeten worden doorgevoerd en
"SSL-certificaatbestanden verwijderen" aan om alle geïmporteerde bestanden perma- nent te verwijderen.
Selecteer tussen de achtergrond met lichte kleur of donkere kleur
Voer het aantal minuten voor de vertraging van het versturen van een Fluent Com-
ms-foutmelding als een datapakket niet goed verzonden is. Om te kunnen vertragen, moet de tijd groter zijn dan de tijdsduur Update Periode.

5.4.4 Netwerk Details

De netwerkdetails zijn enkel bedoeld ter informatie en tonen de netwerkinstellingen die momenteel in gebruik zijn en de recente historie van de Fluent-verbinding.

Alarmen	Toont alle actieve netwerkgerelateerde alarmen
DHCP Status	Laat zien of de verbinding met het LAN met behulp van DCHP successol is of niet.
Regelaar IP Adres	Toont het IP-adres dat de regelaar momenteel gebruikt.
Netwerk Netmask	Toont het netmask-adres dat de regelaar momenteel gebruikt.
Netwerk Gateway	Toont het gatewayadres dat de regelaar momenteel gebruikt.

DNS Server	Toont het DNS-serveradres dat de regelaar momenteel gebruikt.
MAC Adres	Toont het MAC-adres van de ethernetkaart.
Laatste VT Config	Toont de datum en tijd van de laatste poging om configuratiegegevens naar de Fluent-server
	te sturen.
Laatste VT Data	Toont de datum en tijd van de laatste poging om gegevens naar de Fluent-server te
	sturen.

5.4.5 Communicatie op afstand (Modbus en BACnet)

Dit menu wordt alleen weergegeven wanneer een van de optionele activeringcodes voor communicatie op afstand in de controller is geïmporteerd, hetzij in de fabriek ten tijde van de bestelling, of later door gebruik van een activeringsbestand voor de buitendienst.

Om de Communicatie op afstand-functie in de buitendienst toe te voegen, moet er een activeringscodebestand worden aangeschaft en als enig bestand in de hoofddirectory van een USB-stick worden opgeslagen. Steek de stick in de USB-poort van de controller. Ga naar Configuratiemenu, vervolgens Bestandshulpprogramma's, en ten slotte naar Gebruikerconfiguratiebestand importeren. Druk op het Bevestig-pictogram om het activeringsproces te starten.

Het display geeft aan of de import geslaagd is of niet. Het activeringscodebestand is alleen geldig voor het serienummer van de controller waarvoor het gekocht is.

Voor een complete beschrijving van de Modbus-functie en de registratiekaart raadpleegt u de aparte handleiding voor de Modbus. Zie de aparte Conformiteitsverklaring voor protocolimplementatie voor BACnet voor een volledige beschrijving van de BACnet-functies die worden ondersteund.

Comm Status	Selecteer Modbus of BACnet om een van de protocollen in te schakelen of selecteer Uitgeschakeld.
Data Formaat	Alleen Modbus. Selecteren om de Modbus-gegevens in standaardindeling (Float) of Float Inverse-indeling te ontvangen
Toestel ID	Alleen BACnet. Voer de toestel-ID in voor de regelaar. De standaard wordt gebaseerd op het serienummer van de regelaar.
Netwerk	Alleen BACnet als de wifikaart met dubbele verbinding is geïnstalleerd. Selecteer de verbinding die gebruikt wordt voor BACnet-communicatie; Ethernet of wifi.
Data Poort	De standaardpoort voor Modbus-gegevens is port 502 en 47808 voor BACnet. Voer de gebruikte poort in als deze afwijkt.
Verbose Logging	Wanneer logboekregistratie ingeschakeld is, worden alle Modbus- of BACnet-ver- zoeken in het gebeurtenislogboek geregistreerd (eventuele fouten, de opgeroepen functie, startregister, aantal registers, waarde van het eerste register, aanvragen voor object ophalen). Dit is handig wanneer de HMI voor het eerst wordt ingesteld, maar het gebeurtenislogboek wordt snel gevuld wanneer de functie niet wordt uitgeschakeld tijdens normaal bedrijf. De functie Uitgebreide Logging wordt automatisch uitgescha- keld nadat de spanning naar de regelaar uit- en ingeschakeld is.

5.4.6 Instellingen e-mailrapportage

LET OP: voor het instellen van de content van het Grafiek-rapport, moet u met een browser verbinding maken via ethernet en naar de webpagina Grafiek gaan. Zie hoofdstuk 6.

Rapport nr. 1 (tot 4)	Open dit menu om e-mailrapportage te activeren en in te stellen via de onderstaande
	menu's:
Rapport Type	Kies het rapporttype voor e-mail: Geen, Alarm, Datalog, Grafiek of Samenvatting (de
	Home-webpagina toont een overzicht van de huidige omstandigheden).

Email Ontvangers	Selecteer met het inschakelen van de selectievakjes maximaal 8 e-mailadressen waarnaar rapporten mogen worden verzonden. De adressen worden ingevoerd in het hieronder beschreven menu E-mailadressen.
Herhaling	Verschijnt alleen wanneer het rapporttype Datalog, Grafiek of Samenvatting is. Selecteer hoe vaak het rapport moet worden verstuurd: Geen, Elk uur, Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks.
Rapporten Per Dag	Verschijnt alleen wanneer het rapporttype Datalog, Grafiek of Samenvatting is. Verschijnt alleen wanneer de herhaling is ingesteld op Elk uur. Selecteer het aantal rapporten per dag: 2, 3, 4, 6, 8, 12 of 24. Het rapport wordt op het Rapporttijdstip verzonden en vervolgens gelijkmatig verdeeld over de dag.
Dag	Verschijnt alleen wanneer het rapporttype Datalog, Grafiek of Samenvatting is. Verschijnt alleen wanneer de herhaling is ingesteld op Wekelijks. Kies de weekdag waarop het rapport wordt verzonden.
Dag van de maand	Verschijnt alleen wanneer het rapporttype Datalog, Grafiek of Samenvatting is. Verschijnt alleen wanneer de herhaling is ingesteld op Maandelijks. Kies de dag van de maand waarop het rapport wordt verzonden. Wanneer de huidige maand minder dagen heeft dan de ingevoerde waarde, wordt het rapport op de laatste dag van de maand verzonden.
Rapport Tijd	Verschijnt alleen wanneer het rapporttype Datalog, Grafiek of Samenvatting is. Verschijnt alleen wanneer de herhaling is ingesteld op Dagelijks, Wekelijks of Maan- delijks. Voer het tijdstip van de dag in waarop het rapport moet worden verzonden.
Log Frequentie	Verschijnt alleen wanneer het rapporttype Datalog is. Selecteer de tijdsduur tussen de gegevenspunten. De toegestane tijdsduur varieert op basis van de herhaling van het rapport.
Alarmmodus	Verschijnt alleen wanneer het rapporttype Alarm is. Kies om e-mails te versturen bij Alle alarmen of alleen bij Geselecteerde alarmen.
Samenvttng Toevgn	Verschijnt alleen wanneer het rapporttype Alarm is. Selecteer Ingeschakeld om alarm-e-mails te ontvangen die de webpagina van het hoofd- menu bevatten als bijlage of Uitgeschakeld om een alarmrapport-e-mail in alleen tekst te ontvangen.
Selecteer Alarmen	Verschijnt alleen wanneer het rapporttype Alarm is. Verschijnt alleen wanneer de alarmmodus is ingesteld op Geselecteerde alarmen. Selecteer een Ingangs- of Uitgangskanaal, Systeemalarm of Netwerkalarm, schakel vervolgens het selectievakje voor individuele alarmen in waarmee een e-mail naar de lijst met ontvangers wordt geactiveerd. Herhaal dit voor alle gewenste items.
Alarm Vertraging	Verschijnt alleen wanneer het rapporttype Alarm is. Voer de tijdsduur in die moet worden afgewacht na inschakeling van het alarm voor- dat de alarmvoorwaarden als geldig worden beschouwd en de e-mail wordt verzon- den.
Email Adressen	Voer maximaal 8 e-mailadressen in waarnaar rapporten moeten worden verzonden.
Email Server	Selecteer het type e-mailserver dat moet worden gebruikt: Walchem Fluent®, SMTP, ASMTP of VTouch.
	Walchem Fluent en TLS/SSL zijn alleen beschikbaar als de Netwerkkaart 191733-02 of hoger is (niet -01) EN de softwareversie 3.31 of hoger is (TLS/SSL) of 3.37 (Wal- chem Fluent) is. Zie het menu Config - Regelaar Details voor de softwareversie van de netwerkkaart.
SMTP Server	Wordt niet weergegeven als Email Server is Walchem Fluent. Voer het adres van de SMTP-server in, hetzij numeriek of de naam.

SMTP Poort	Wordt niet weergegeven als Email Server is Walchem Fluent. Voor Walchem Fluent- e-mail moet poort 49887 open staan. Voer de poort in die door de emailserver moet worden gebruikt. De standaardwaarde is poort 25 voor SMTP en poort 587 voor ASMTP en poort 465 voor TLS/SSL
Vanaf adres	Voer het e-mailadres van de regelaar in. Als Walchem Fluent is geselecteerd als e-mailserver, voert u alleen het deel van het adres in dat voor het symbool @ staat. Alle e-mails komen van @ walchem-fluent.net
ASMTP Gebruikers- naam	Voer de gebruikersnaam in die nodig is voor verificatie. Wordt alleen weergegeven wanneer het e-mailservertype ASMTP of TLS/SSL is
ASMTP Paswoord	Voer het wachtwoord in dat nodig is voor verificatie. Wordt alleen weergegeven wan- neer het e-mailservertype ASMTP of TLS/SSL is
Test Rapport Ontvan- gers	Selecteer de e-mailadressen uit de lijst die het testrapport moeten ontvangen. Als er geen adressen zijn, voert u deze in het menu Email Adressen in zoals hierboven beschreven.
Stuur Email Test Rap- port	Open dit menu en bevestig dat het testsamenvattingsrapport naar de geselecteerde ontvangers van het testrapport worden gestuurd.

5.4.7 Display-instellingen

Bewerk Home Scherm Layout	De schermweergave Home kan worden aangepast zodat de gewenste parameters worden weergegeven, in willekeurige volgorde, op kaarten die aan de gewenste grootte kunnen worden aangepast. De grootste kaart is een helft van het scherm. Er kunnen maximaal 6 halve schermen worden gecreëerd. Als er meer dan twee halve schermen zijn, wisselt de regelaar automatisch tussen de schermen. Als u een half scherm wilt aanpassen, raak het <voeg kaart="" toe="">-pictogram op het lege scherm aan om één grote kaart te creëren. Het <>-pictogram deelt de kaart in tweeën, terwijl het -> < -pictogram twee kaarten samenvoegt. Wanneer het woord op de kaart wordt aangeraakt, wordt er een lijst met beschikbare parameters weergegeven die op die kaart kunnen worden weergegeven. Het <vuilnisbak>-pictogram wist het volledige halve scherm. De pijlpictogrammen boven en onder de <vuilnisbak> verplaatsen het halve scherm omhoog of omlaag ten opzichte van de andere halve schermen. Een verwijderd half scherm kan worden hersteld met het <herstel kaart="">-pictogram. Raak het Bevestig-pictogram aan om de wijzigingen te accepteren of het Afsluiten-picto- gram om te annuleren.</herstel></vuilnisbak></vuilnisbak></voeg>
Spatbescherming	Schakel Spatbescherming in als de regelaar wordt afgespoeld of onbeschermd tegen de regen wordt geïnstalleerd. Water dat op het scherm spat, kan ervoor zorgen dat het scherm reageert alsof er overheen wordt geveegd. Wanneer ingeschakeld moet de gebruiker een aantal genummerde toetsen in numerieke volgorde aanraken om het scherm te ontgrende- len. Het scherm gaat terug naar de beschermde modus als er 10 minuten langs niets wordt gedaan of wanneer dit handmatig wordt ingeschakeld.
Activeer Spatbe- scherming	Handmatige actieve spatbeschermingsmodus zonder wachttijd van 10 minuten door dit menu aan te raken en de selectie te bevestigen.
Scherm Aanpassen	Wijzigt het contrast en de helderheid door de pijltoetsen aan te raken. Wanneer het display onleesbaar is, kunnen de standaardinstellingen weer worden teruggezet door het display uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen waarbij de hoek rechts onderin van het aanraakscherm wordt ingedrukt.
Auto Dim Tijd	Wanneer dit op een tijdsduur wordt ingesteld die niet nul is, zal de achtergrondverlichting van het display dimmen wanneer het aanraakscherm gedurende die tijdsduur niet wordt aangeraakt. Door het scherm weer aan te raken, wordt de normale helderheid hersteld.

Toetstoon	Selecteer inschakelen om een pieptoon weer te geven wanneer op een pictogram wordt
	gedrukt, of uitschakelen om het geluid te dempen

5.4.8 Bestand Hulpprogramma

Het menu Bestand Hulpprogramma wordt gebruikt om logbestanden en software-upgradebestanden over te zetten met behulp van de lokale en USB-flashdrive of met behulp van een netwerkverbinding en browser.

Wanneer een USB-station wordt gebruikt, moet een kwaliteitsproduct worden gekozen, met een capaciteit van minder 16 MB een FAT-bestandssysteem.

Bestandsnamen mogen gewijzigd worden, maar extensies van configuratie- en software-upgradebestanden mogen NIET worden gewijzigd. Het USB-station mag slechts een exemplaar van deze bestandstypen bevatten. Als er meer dan een beschikbaar is wordt de eerste op alfabetische volgorde door de regelaar geïmporteerd.

Status Bestandstransfer	Geeft de status weer van de laatste poging om een bestand te exporteren
Data Log Bereik	Selecteer tot hoever terug in de tijd gegevens moeten worden gedownload: Sinds vorige download, afgelopen 6 uur, tot en met de afgelopen 3 maanden.
Log Frequentie	Selecteer de tijdsduur tussen de gegevenspunten. De toegestane tijdsduur is afhankelijk van het datalogbereik. Wanneer het Datalogbereik ingesteld is als Sinds vorige download, wordt de keuze voor de frequentie van de gegevenspun- ten beperkt door de tijdsduur sinds de laatste download.
Exporteer Data Log	Sla het datalogbestand op een USB-stick op, zoals vastgelegd door de boven- staande instellingen voor het datalogbereik en de logfrequentie.
Exporteer Event Log	Met deze functie slaat u het procedurelogbestand op een USB-memory-stick op. In dit bestand worden wijzigingen van instelpunten, kalibraties door gebruikers, alarmmeldingen, veranderingen van de relais-status, de overdracht van bestan- den, enz. geregistreerd.
Exporteer Systeembestand	Met deze functie slaat u het systeemlogbestand op een USB-memory-stick op. In dit bestand worden wijzigingen van de hardware, software-upgrades, auto- matische kalibraties, stroomonderbrekingen, problemen op systeemniveau, enz. geregistreerd.
Exporteer Config Bestand	Het gebruikersconfiguratiebestand bevat alle instellingen voor de regelaar. Open dit menu om de instellingen van de regelaar op een USB-stick op te slaan (of download het bestand naar een computer met behulp van de webinterface) voor later gebruik of voor het herstellen van de regelaarinstellingen, of om andere rege- laars te programmeren met dezelfde instellingen als deze. Het kan enkele minuten duren om het bestand te maken en over te zetten.
Importeer Config Bestand	Het gebruikersconfiguratiebestand bevat alle instellingen voor de regelaar. Sluit een USB-stick aan (wanneer een lokale interface wordt gebruikt) de het gewenste configuratiebestand bevat. Open dit menu om het bestand vanaf de stick in de regelaar te importeren. Als de webinterface wordt gebruikt, klikt u op Upload en selecteert het bestand dat moet worden geüpload.
Herstel Netwerkbestand Systeem	Raak dit menu aan en bevestig om het bestandssysteem op de Ethernet-kaart op te schonen.
Herstel Standaardinstelling	Open dit menu om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Eventuele eerder gewijzigde instellingen gaan hierdoor verloren!
Software Upgrade	Steek een USB-stick waarop het upgradebestand in de hoofdmap is opgeslagen in de USB-connector onder de waterdichte dop aan de buitenzijde van het frontpaneel (zie figuur 19). Raak het Bevestig-pictogram aan en raak vervolgens het Beves- tig-pictogram aan om de upgrade te starten.

OPMERKING: Zorg dat de NEMA 4X/IP66-bescherming niet in gevaar komt door de stick altijd te verwijderen en het kapje weer stevig aan te brengen op de USB-aansluiting wanneer deze niet wordt gebruikt.

5.4.9 Regelaar Details

Regelaar	Toont de naam voor de gebruikte groep standaardinstellingen, zoals gebouwd
Product Naam	Toont het model van de regelaar, zoals gebouwd
Serienummer	Toont het serienummer van de regelaar
Controlerkaart	Toont het versienummer van de printplaat van het frontpaneel
Software Ver	Toont de softwareversie op de regelaarkaart
Spanningskaart	Toont het versienummer van de voedings-/relaiskaart
Sensorkaart #1	Toont het versienummer van de sensorkaart in de Sensor 1-sleuf
Software Ver	Toont het versienummer van de softwareversie op de sensorkaart in de Sensor 1-sleuf
Sensorkaart #2	Toont het versienummer van de sensorkaart in de Sensor 2-sleuf
Software Ver	Toont het versienummer van de softwareversie op de sensorkaart in de Sensor 2-sleuf
Netwerkkaart	Toont het versienummer van de netwerkkaart
Software Ver	Toont de softwareversie op de netwerkkaart
AO-kaart	Toont het versienummer van de analoge uitgangkaart
Laatste Data Log	Toont de datum en het tijdstip van de laatste datalogdownload
Batterij Niveau	Toont de VDC-output van de batterij die dient om de datum en tijdgegevens te bewaren. Het aanvaardbare bereik is 2,4 tot 3,2 VDC.
Processor Temp	Toont de temperatuur van de hoofdprocessor. Het toegestane bereik is -10 tot 65 C.
I/U-kaart 1 temp	Toont de temperatuur van de sensoringangprocessor geïnstalleerd in I/O sleuf 1. Het toege- stane bereik is -10 tot 65 C.
I/U-kaart 2 temp	Toont de temperatuur van de sensoringangprocessor geïnstalleerd in I/O sleuf 2. Het toege- stane bereik is -10 tot 65 C.
Netwerk Temp	Toont de temperatuur van de netwerkkaartprocessor. Het toegestane bereik is -10 tot 65 C.
+5 Volt Voeding	Het normale bereik is 4,75 tot 5,25 VDC. De 5V-voeding wordt gebruikt voor de voeding van alle I/U.
+3.3 Volt Voeding	Het normale bereik is 3,135 tot 3,465 VDC. De 3V-voeding wordt gebruikt als systeem- voeding.



Het menu HUA (Hand-Uit-Automatisch) wordt gebruikt om snel en gemakkelijk alle relaisuitgangen te testen en de automatische regeling te stoppen of in te schakelen.

Veeg omhoog of omlaag om de uitgang te bekijken die moet worden gewijzigd. Raak de knop Hand, Uit of Auto aan om de HUA-status van die uitgang te wijzigen. De huidige HUA-status is donker. De wijziging wordt meteen doorgevoerd, tenzij de uitgang een relais is waarvoor er een minimale relaiscyclus van meer dan 0 seconde is geprogrammeerd.

5.6 Menu Grafiek

Het menu Grafiek wordt gebruikt om een grafiek weer te geven die twee sensor- of analoge ingangswaarden bevat plus één digitale ingang of relaistoestand. Raak het Grafiek-pictogram en de regelaar toont "Grafiek Aan Het Verwerken. Even Geduld Aub" gedurende enkele seconden en toont vervolgens de grafiek. De standaardinstelling is de weergave van de waarde van sensoringang S11 en de toestand van relaisuitgang R1 gedurende de afgelopen 10 minuten.

Door een willekeurig punt op een lijn in de grafieken aan te raken, wordt een verticale lijn plus de details voor dat gegevenspunt weergegeven: datum en tijd, waarde van de sensor en een pijl die aangeeft of de toestand of de digitale ingang/

het relais op dat moment hoog of laag was. In deze weergave worden de pictogrammen <pijl links> en <pijl rechts> weergegeven; als u deze aanraakt, wordt de verticale lijn verplaatst met één gegevenspunt in dit richting. Raak het Afsluiten-pictogram aan om terug naar de normale grafiekweergave te gaan.



Als u de pictogrammen of aanraakt, wordt de grafiek vooruit of achteruit in de tijd gegenereerd, in stappen van één tijdbereik. Het kan alleen in de tijd teruggaan tot het punt waar het datalogbestand dat gebruikt is voor het genereen van de grafiek is gestart. Door het tijdsbestek te wijzigen in de grafiekweergave, nadat men teruggegaan is in de tijd, worden de gegevens van die voorgaande periode getoond. Door het grafiekmenu te verlaten en terug te keren naar het grafiekmenu, wordt de huidige tijd weer ingesteld.

Als u met twee vingers naar links of rechts over de grafiek veegt, kunt u de grafiek ook vooruit of achteruit in tijd verplaatsen. U kunt het tijdskader in de grafiek ook wijzigen door twee vingers samen te knijpen of te spreiden.

Instellingen

Raak een van de tabbladen met parameters bovenaan de grafiek aan om de instellingen voor de grafiek te bekijken.

Linker Sensor	Open dit menu voor het selecteren van de sensor, analoge ingang, digitale ingang van het type debietmeter (totaal debiet en/of debiet mits van toepassing) of analoge uitgangswaarde links van de grafiek weer te geven
Lage As Limiet	De grafiek schaalt automatisch op basis van de sensorwaarde wanneer zowel de Lage As Limiet als de Hoge As Limiet ingesteld zijn op 0. Om de Y-asschaal links handmatig aan te passen, voert u hier de lage grenswaarde in.
Hoge As Limiet	De grafiek schaalt automatisch op basis van de sensorwaarde wanneer zowel de Lage As Limiet als de Hoge As Limiet ingesteld zijn op 0. Om de Y-asschaal links handmatig aan te passen, voert u hier de hoge grenswaarde in.
DI / Relais	Open dit menu om de waarde van de digitale ingang of de analoge uitgang weer te geven in de grafiek
Rechter Sensor	Open dit menu voor het selecteren van de sensor, analoge ingang, digitale ingang van het type debietmeter (totaal debiet en/of debiet mits van toepassing) of analoge uitgangswaarde rechts van de grafiek weer te geven
Lage As Limiet	De grafiek schaalt automatisch op basis van de sensorwaarde wanneer zowel de Lage As Limiet als de Hoge As Limiet ingesteld zijn op 0. Om de Y-asschaal rechts handmatig aan te passen, voert u hier de lage grenswaarde in.
Hoge As Limiet	De grafiek schaalt automatisch op basis van de sensorwaarde wanneer zowel de Lage As Limiet als de Hoge As Limiet ingesteld zijn op 0. Om de Y-asschaal rechts handmatig aan te passen, voert u hier de hoge grenswaarde in.
Tijdsbereik	Selecteer het tijdsbereik voor de X-as van de grafiek. Het tijdsbereik kan ook worden geopend vanuit de grafiekweergave door het tijdsbereikpic- togram in de hoek rechtsonder aan te raken.

De resolutie van het scherm biedt slechts ruimte voor 180 gegevenspunten per grafiek, zodat niet alle gegevenspunten in elk tijdsbereik kunnen worden getoond. Voor een hogere resolutie downloadt u het datalogbestand in .csv-indeling vanuit het menu Config - Bestand Hulpprogramma en stelt een grafiek op in Excel of een soortgelijk programma op basis van de gegevens.

Tijdsbereik	Tijd tussen gegevenspunten	Gebruikt datalogbestand
10 minuten	10 seconden	Dagelijks
30 minuten	30 seconden	Dagelijks
1 uur	1 minuut	Dagelijks
$2\frac{1}{2}$ uur	2 minuten	Wekelijks
8 uur	6 minuten	Wekelijks
----------------------------------	------------	-------------
¹ ⁄ ₂ dag	10 minuten	Wekelijks
1 Dag	20 minuten	Wekelijks
¹ / ₂ week	1 uur	Maandelijks
1 week	2 uur	Maandelijks
2 weken	4 uur	Maandelijks
4 weken	8 uur	Maandelijks

6.0 BEDIENING via ethernet

Exact dezelfde instellingen die beschikbaar zijn met behulp van het aanraakscherm zijn ook beschikbaar met behulp van een browser die is verbonden met het ethernet-IP-adres van de regelaar. De regelaar kan aangesloten zijn op een Local Area Network (LAN), rechtstreeks op de ethernetpoort van een computer, of op de systeemserver van het Fluent-accountmanagement.

6.1 Aansluiten op een LAN

Sluit de netwerkkaart van de regelaar aan op het LAN met behulp van een CAT5-kabel met een RJ45-stekker.

6.1.1 Met behulp van DHCP

Met behulp van het aanraakscherm raakt u in het Hoofdmenu de optie Config aan, vervolgens Netwerk Instellingen en daarna DHCP Instellingen. Raak Ingeschakeld aan en vervolgens het Bevestigen-pictogram.

Na een hernieuwde start van de regelaar keert u terug naar Config, vervolgens naar Netwerk Details om het Regelaar IP Adres te bekijken dat door het netwerk aan de regelaar is toegewezen.

6.1.2 Met gebruik van een vast IP-adres

Met behulp van het aanraakscherm raakt u in het Hoofdmenu de optie Config aan, vervolgens Netwerk Instellingen en daarna DHCP Instellingen. Raak Uitgeschakeld aan en vervolgens het Bevestigen-pictogram. Schakel de regelaar opnieuw in. Wanneer DHCP al Uitgeschakeld is, kunt u deze stap overslaan.

Met behulp van het aanraakscherm raakt u in het Hoofdmenu de optie Config aan, vervolgens Netwerk Instellingen en daarna Regelaar IP Adres. Voer het IP-adres in dat door de beheerder van het LAN is opgegeven en raak vervolgens het Bevestigen-pictogram aan. Herhaal de procedure voor de instellingen van Netwerk Netmask en Netwerk Gateway. Schakel de regelaar opnieuw in.

6.2 Rechtstreeks aansluiten op een computer

Sluit de netwerkkaart van de regelaar aan op de computer met behulp van een CAT5-kabel met een RJ45-stekker.

Volg de bovenstaande instructies om de regelaar een vast IP-adres te geven dat compatibel is met de netwerkinstellingen van de computer.

Open een browser en type het numerieke IP-adres van de regelaar in de adresbalk van de webpagina. Het aanmeldingsscherm moet kort daarop worden weergegeven. Zodra u ingelogd bent, wordt de startpagina weergegeven.

De standaard gebruikersnaam is admin en het standaardwachtwoord is het 10-cijferige serienummer voor de regelaar. Het serienummer is afgedrukt op het label aan de zijkant van de regelaar, of kan worden gevonden met het lokale touchscreen door naar het menu Config en dan naar Regelaar Details te gaan.

Zodra met het standaardwachtwoord wordt ingelogd, verschijnt er een verzoek om de nieuwe inloggegevens te wijzigen. De optie om het verzoekvenster te sluiten en door te gaan met de bestaande inloggegevens is mogelijk, maar de gebruikersnamen en wachtwoorden voor de Admin- en Alleen weergeven-niveaus kunnen moeten worden gewijzigd door naar het menu Config te gaan en daar de webpagina Veiligheidsinstellingen te openen. Meldt u aan bij de pagina met behulp van de huidige gebruikersnaam en het wachtwoord van het Admin-niveau en wijzig deze vervolgens in nieuwe.

6.3 Door de webpagina's bewegen

Vanuit elke computer die rechtstreeks aangesloten is op de regelaar, of zich in hetzelfde netwerk als de regelaar bevindt, opent u een browser en type het numerieke IP-adres van de regelaar in de adresbalk van de webpagina in. Het aanmeldingsscherm moet kort daarop worden weergegeven.

De standaard gebruikersnaam is admin en het standaardwachtwoord is het 10-cijferige serienummer voor de regelaar. Het serienummer is afgedrukt op het label aan de zijkant van de regelaar, of kan worden gevonden met het lokale touchscreen door naar het menu Config en dan naar Regelaar Details te gaan.

Zodra met het standaardwachtwoord wordt ingelogd, verschijnt er een verzoek om de nieuwe inloggegevens te wijzigen. De optie om het verzoekvenster te sluiten en door te gaan met de bestaande inloggegevens is mogelijk, maar de gebruikersnamen en wachtwoorden voor de Admin- en Alleen weergeven-niveaus kunnen moeten worden gewijzigd door naar het menu Config te gaan en daar de webpagina Veiligheidsinstellingen te openen. Meldt u aan bij de pagina met behulp van de huidige gebruikersnaam en het wachtwoord van het Admin-niveau en wijzig deze vervolgens in nieuwe.

Nadat u ingelogd bent, wordt de startpagina weergegeven. Deze toont de datum en tijd, eventuele actieve alarmmeldingen en de huidige meetwaarden of statussen van alle ingangen en uitgangen. Aan de linkerkant van de pagina ziet u de koppelingen naar de hoofdmenuselecties: Alarmen, Ingangen, Uitgangen, Grafieken, Config, Notities en Software Upgrade, mits beschikbaar. Klik op elk menu om de submenu's te bekijken en klik op het submenu om alle details en instellingen die daar bij horen te openen. Onderaan bevindt zich de handmatige afmelding.

Onder de hoofdmenukoppelingen kunnen zich koppelingen bevinden naar de handleiding, Walchem-website en Walchem Fluent-website die van pas kunnen komen als de regelaar verbonden is met het internet.

Onderaan staat een link voor afmelden. De Ethernet-aansluiting ondersteunt slechts vier gelijktijdige gebruikers. Als gebruikers zich niet afmelden, blijft hun sessie actief totdat de ingestelde tijd is verlopen (de tijd is ingesteld in het menu Veiligheid) en voor andere gebruikers kan de toegang worden geweigerd totdat een actieve sessie sluit.

6.4 Webpagina Grafieken 体

Op de webpagina Grafieken kunnen 8 parameters tegelijkertijd worden weergegeven. Alle mogelijke beschikbare parameters, gebaseerd op de programmering van de regelaar, zijn in één kolom vermeld. Klik op de pijl naar rechts om de gemarkeerde parameter toe te voegen aan de kolom Geselecteerd, of klik op de pijl naar links om een geselecteerde parameter weer terug te plaatsen. Gebruik de omhoog/omlaag pijlen om de gemarkeerde geselecteerde parameter op en neer te verplaatsen in de lijst en zo de volgorde van de grafieken op de pagina in te stellen.

Selecteer het Tijdbereik voor de X-as van de grafiek vanuit de vervolgkeuzelijst, van 1 Uur tot 4 Weken.



Als u een e-mail voor Grafiekrapport instelt, klik dan op Opslaan voor rapport om de huidige pagina-instellingen in te stellen voor gebruik voor het rapport. U moet dan wel zorgen dat het geselecteerde Tijdbereik minstens zo lang is als de Rapportfrequentie die is ingesteld in het menu E-mailrapport.

Vervolgens kunt u de instellingen op de webpagina Grafieken wijzigen zonder de rapportinstellingen te wijzigen, door op de knop Verversen te klikken zonder de knop Opslaan voor rapport aan te klikken. De grafiekenpagina wordt grijs getoond totdat op de knop verversen is geklikt. Om te zien wat de rapportinstellingen zijn, klikt u op de knop Rapportinstellingen laden.

De grafiek e-mail bevat een html-bijlage waarop de grafieken zijn weergegeven. De knop Grafiek exporteren kan worden gebruikt om de grafieken op te slaan als afbeelding die naar een document kan worden gekopieerd. Dezelfde knop is ook rechtstreeks vanuit de webpagina Grafieken beschikbaar.

De grafieken tonen de parametergegevens in 360 datapunten, gelijkmatig gespreid over het tijdbereik, in een blauwe lijn. Voor analoge ingangen en uitgangen worden de minimumwaarde, de maximumwaarde en de gemiddelde waarde over hetzelfde tijdbereik ook weergegeven als grafiek, in een gele lijn. De Y-as schaalt automatisch om de data te bevatten.

Om de schaal van de Y-as te wijzigen naar een aangepast bereik, moet u ergens op de as klikken, de gewenste minimumen maximumwaarden invoeren, op Opslaan klikken en vervolgens de knop Grafiek verversen aanklikken. Om terug te gaan naar automatisch schalen, klikt u op de Y-as, dan op Standaarden instellen en op Verversen.

6.5 Software Upgrade

De link voor de software-upgrade wordt alleen weergegeven bij gebruikers met een admin-login en alleen als de regelaar toegang heeft tot het internet (met TCP-poort 9013 geopend voor inkomend en uitgaand) en de regelaarsoftware momenteel versie 3.31 of hoger is en de software niet al de meest recente versie is. De hardware om deze software-upgrades op afstand te ondersteunen, is alleen beschikbaar in regelaars met frontpaneel-regelaarkaarten die na 12 juni 2018 (rev. D) zijn gebouwd.

Een koppeling met de upgradebeschrijving naar een webpagina dat meer informatie bevat over de inhoud van de upgrade is ook beschikbaar.

Klik op Start Upgrade om het upgradeproces te starten.

De upgradestatus wordt weergegeven met een knop die gebruikt kan worden om de upgrade te annuleren. Nadat het annuleren van de upgrade bevestigd is, verschijnt er een Hervatten-knop.

De statusberichten omvatten: Controller voorbereiden voor upgrade Dan na geslaagde upgrade: Voltooid of bij mislukte upgrade: Mislukt Upgrade bestand aan het downloaden (toont het aantal gedownloade bytes van het totale aantal bytes) Dan na geslaagde upgrade: Voltooid of bij mislukte upgrade: Mislukt Upgrade bestand aan het valideren Dan na geslaagde upgrade: Voltooid of bij mislukte upgrade: Mislukt Upgrade bestand en het valideren Dan na geslaagde upgrade: Mislukt Upgrade bezig (toont elke afzonderlijke stap in de upgrade-installatie)

Wanneer de upgrade-installatie voltooid is, verschijnt de inlogwebpagina. Status- of foutmeldingen worden opgeslagen in het systeemlogbestand.

6.6 Menu Notities

Het menu Notities wordt gebruikt om tot 10.240 bytes aan notities op te slaan (ongeveer een byte per teken voor de Engelse taal). Dat wordt gewoonlijk gebruikt om belangrijke proceswijzigingen of events door te geven of op te slaan. Een byte-teller in de rechter onderhoek geeft aan hoeveel vrije ruimte er nog resteert.

Klik op Bewaar Nota's en blijf op deze webpagina tot het pop-upscherm aangeeft dat de wijzigingen geaccepteerd zijn. Als het formaat te groot is, kunt u op Wis Nota's klikken wat in het eventlogbestand wordt vastgelegd of een deel van tekst verwijderen en dan opslaan.

6.7 Kalibratie van de externe sensor

Voor elke sensoringang is een sensorkalibratie beschikbaar op de webpagina van de ingang. Om een sensorkalibratie te starten, klikt u op de knop eenpunts-proceskalibratie.

Er wordt een pop-up geopend waarin de huidige waarde voor die ingang wordt getoond en de nieuwe waarde kan worden ingevoerd. Type de waarde van die parameter in zoals bepaald door een andere meter of laboratoriumanalyse en klik op Kalibratie beginnen. Klik op Annuleren om de kalibratie af te breken en de vorige kalibratie te behouden.

Voor ingangstypes die automatische temperatuurcompensatie gebruiken, wordt de gemeten temperatuurwaarde weergegeven tot de meetwaardestabiel is en doorgegaan naar de volgende stap zonder dat enige actie noodzakelijk is.

Indien successol, wordt de kalibratieversterking of offset weergegeven. Klik op Opslaan om de nieuwe waarde te accepteren of Annuleren om de vorige kalibratie te behouden.

Als de nieuwe waarde resulteert in een versterking of een offset die buiten het toegestane bereik voor de ingang valt, wordt "Kalibratie mislukt" weergegeven. Klik op OK om de kalibratie te beëindigen en de vorige kalibratie-instellingen te behouden. Raadpleeg paragraaf 8.1 Mislukte kalibratie voor hulp bij het oplossen van problemen bij elk sensortype.

7.0 ONDERHOUD

De regelaar zelf vereist erg weinig onderhoud. Veeg hem schoon met een vochtige doek. Spuit de regelaar niet nat behalve wanneer de deur in de behuizing dicht zit en vergrendeld is en het kapje stevig is aangebracht op de USB-poort.

7.1 Reiniging van de koper- of nikkelsensor

OPMERKING: Na het schoonmaken van de elektrode moet de sensor opnieuw worden gekalibreerd.

Frequentie

De sensor moet regelmatig schoongemaakt worden. Hoe vaak dit moet gebeuren, verschilt van installatie tot installatie. Ineen nieuwe installatie is het raadzaam de sensor alleen te reinigen wanneer een 1-puntskalibratie niet met succes kan worden voltooid.

Schoonmaakprocedure

Het belangrijkste onderhoud voor de sensor is het schoon houden van de optische banen van de coatingvorming of andere afzettingen. In inductieve toepassingen moet de sensor worden geëtst wanneer de tank wordt geëtst, of wanneer coatingvorming merkbaar is. Als coatingvorming optreed in de bemonsteringsleiding of sensor, etst u het systeem op dezelfde manier als de tank.

Vermijd mechanische reiniging van de optische oppervlakken om krassen te voorkomen. Chemisch reinigen verdient de voorkeur boven mechanische reinigingsmethoden. Coatingvorming moet worden verwijderd met behulp van salpeterzuur of een persulfaat- of peroxide/zwavelzuur-ets.

7.2 Onderhoud pH-elektrode

De pH-elektrode moet periodiek worden gereinigd en gekalibreerd. Deze elektroden lijken op batterijen en hun spanningsuitgangen veranderen na verloop van tijd, ook als ze niet gebruikt worden. Na installatie neemt de veranderingssnelheid toe en factoren als temperatuur, extreme pH-waarden, afslijting en chemische aantasting verhogen de benodigde kalibratiefrequentie. Als de procesoplossing oliën, ketelsteen of andere vaste stoffen bevat, neigen de elektrodeoppervlakken naar de vorming van afzettingen, de reactietijd gaat omlaag en een reiniging is noodzakelijk. De frequentie van reiniging en kalibratie varieert sterk afhankelijk van de toepassing, de hierboven vermelde factoren, evenals de regelnauwkeurigheid die u nodig hebt. De beste manier om het optimale aantal dagen tussen kalibraties te bepalen, is het periodiek verwijderen van de elektrode uit het proces (wekelijks in schoonwatertoepassingen, dagelijks in vuile of hete toepassingen) waarna u de nauwkeurigheid in een bufferoplossing controleert. Wanneer een handmatige temperatuurcompensatie wordt gebruikt, moet u niet vergeten de temperatuur van het proces te veranderen in dat van de buffer. Wanneer de nauwkeurigheid van de meetwaarde binnen uw gewenste toleranties ligt en de reactiesnelheid is goed, dan plaatst u de elektrodes terug in het proces. Zo niet, reinigt u de elektrode en voert u een tweepuntskalibratie uit.

De reinigingsmethode voor de elektrode hangt af van de afzetting, evenals van de constructiematerialen van de elektrode. Gebruik geen oplosmiddel dat de elektrode aantast! Voorkom krassen op het glas van de pH-elektrode, dat verkort de levensduur.

Olievegen moeten met een mild reinigingsmiddel of isopropylalcohol worden verwijderd. Harde ketelsteen zoals calciumcarbonaat kan gewoonlijk worden verwijderd met een verdunde zoutzuuroplossing. Zachte afzettingen kunnen met een zachte doek of een zachte tandenborstel worden verwijderd.

Een tweepuntskalibratie moet altijd worden uitgevoerd na het reinigen van de elektrode.

Omdat het elektrodesignaal zeer gevoelig is, is de toestand van de kabel en de connectors tussen de elektrode, voorversterker en regelaar van kritisch belang. Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen schoon en droog blijven. Maak nooit een kabellas voor de voorversterking. Vervang de kabel als er tekenen van beschadiging zijn.

8.0 PROBLEEMWIJZER

OPGELET: Verbreek de verbinding met de elektrische voeding voordat u het frontpaneel opent!

Storingen opsporen en het repareren van een defecte regelaar zijn taken die alleen door daartoe bevoegd personeel mogen worden uitgevoerd. Hierbij moet met de nodige voorzichtigheid te werk worden gegaan om de veiligheid te verzekeren en onnodige bijkomende schade te beperken. Neem contact op met de fabrikant.

8.1 Kalibratiefout

Kalibraties mislukken als de aanpassingen aan de waarden buiten het normale bereik vallen voor een naar behoren werkend systeem. Zie de bedieningshandleiding voor nadere informatie over de specifieke sensor die wordt gebruikt.

8.1.1 Reiniging van de koper- of nikkelsensoren

Mogelijke oorzaakCorrectieve maatregelenVuile sensorReinig of ets de sensorWater/monster-kalibratie is niet uitgevoerd of verkeerd
uitgevoerdVoer een water/monster-kalibratie uitCondensatie in de sensorLaat de sensor opdrogen. Vervang het droogmiddel.Defecte sensorkabel of fotodetectorRepareer of vervang de sensorDefecte sensoraansluiting op de regelaarVervangen

De kalibratieoffset mislukt als de aanpassing buiten het bereik -10 tot +10 ligt.

8.1.2 pH-sensoren

De kalibratie mislukt als de aanpassing van de versterking ("gain") buiten het bereik 0,2 - 1,2 ligt, of als de berekende offset buiten het bereik -140 tot 140 ligt.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Vuile elektrode	Reinig de elektrode
Fout in de bedrading tussen de sensor en de regelaar	Correcte bedrading
Onjuiste temperatuur uitgelezen of ingesteld	Zorg dat de temperatuurgegevens correct zijn
Onjuiste instelling van kabellengte of kabelkaliber	Stel de juiste waarden in
Defecte elektrode	Vervang de elektrode
Defecte voorversterker	Vervang de voorversterker

8.1.3 Contactgeleidbaarheidssensoren

De kalibratie mislukt als de aanpassing van de versterking ("gain") buiten het bereik 0,5-2,0 ligt.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Vuile elektrode	Reinig de elektrode
Fout in de bedrading tussen de sensor en de regelaar	Correcte bedrading
Verkeerde celconstante ingevoerd	Programmeer de celconstante op de waarde die overeen-
	komt met de gebruikte elektrode
Onjuiste temperatuur uitgelezen of ingesteld	Zorg dat de temperatuurgegevens correct zijn
Onjuiste instelling van kabellengte of kabelkaliber	Stel de juiste waarden in
Defecte elektrode	Vervang de elektrode

8.1.4 Geleidbaarheidssensoren zonder elektroden

De kalibratie mislukt als de aanpassing van de versterking ("gain") buiten het bereik 0,2 - 10 ligt, of als de offset buiten het bereik -10.000 tot 10.000 ligt.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Vuile sensor	Reinig de sensor
Fout in de bedrading tussen de sensor en de regelaar	Correcte bedrading
De sensor is te dicht bij wand van de houder geplaatst	Monteer de sensor op een andere plaats
De sensor is aangebracht in het rechtstreekse stroompad	Monteer de sensor op een andere plaats
Onjuiste temperatuur uitgelezen of ingesteld	Zorg dat de temperatuurgegevens correct zijn
Onjuiste instelling van kabellengte of kabelkaliber	Stel de juiste waarden in
Defecte sensor	Vervang de sensor

8.1.5 Redox-sensoren

De kalibratie mislukt als de aanpassing van de versterking ("gain") buiten het bereik 0,5 - 1,5 ligt, of als de berekende offset buiten het bereik -300 tot 300 ligt.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Vuile elektrode	Reinig de elektrode
Fout in de bedrading tussen de sensor en de regelaar	Correcte bedrading
Defecte elektrode	Vervang de elektrode
Defecte voorversterker	Vervang de voorversterker

8.1.6 Desinfectiesensoren

De kalibratie mislukt als de aanpassing van de versterking ("gain") buiten het bereik 0,2 - 10,0 ligt, of als de berekende offset buiten het bereik -40 tot 40 ligt.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Ontoereikende conditionering	Wacht zolang als voorgeschreven vooraleer u een nieuwe kali- bratiepoging onderneemt.
Ontoereikend monsterdebiet	Verhoog het debiet tot tussen 30 en 100 liter/uur.
Luchtbellen op membraan	Verwijder de luchtbellen. Verhoog het debiet, indien nodig.
Luchtbellen in elektrolyt	Vul de membraankap opnieuw met elektrolyt.
Vuil membraan	Reinig het membraan
Membraankap zit los	Draai de membraankap aan.
Defect membraan	Vervang de membraankap.
Te hoge druk	Verlaag de druk tot minder dan 1 atmosfeer en vul de kap opnieuw met elektrolyt
Geen elektrolytoplossing in membraankap	Vul de membraankap met elektrolyt. Vervang de membraankap als deze de oplossing niet vasthoudt.
Fout in de bedrading tussen de sensor en de regelaar	Correcte bedrading
Defecte sensor	Vervang de sensor
Defecte analyseapparatuur of reagens	Raadpleeg de instructies bij de testapparatuur
Het monster is verontreinigd met een molecule die de meting verstoort (zie de gevoeligheidsspecificatie in de instructies bij de sensor)	Verwijder de vervuilingsbron

8.1.7 Analoge ingangen

De kalibratie mislukt als de aanpassing van de versterking ("gain") buiten het bereik 0,5 - 2,0 ligt, of als de berekende offset buiten het bereik -2 tot 2 mA ligt.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Fout in de bedrading tussen de sensor en de regelaar	Correcte bedrading
Defecte sensor	Vervang de sensor

8.1.8 Temperatuursensoren

De kalibratie mislukt als de berekende offset buiten het bereik -10 tot 10 ligt.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Fout in de bedrading tussen de sensor en de regelaar	Correcte bedrading
Temperatuuringang is ingesteld op het verkeerde element	Programmeer opnieuw om af te stemmen op het aangesloten
	temperatuurelement
Defecte sensor	Vervang de sensor

8.2 Alarmmeldingen

NO SAMPLE

Geen monster wordt weergegeven wanneer de metingssignalen overtollige lucht in het monster aangeven. In het menu Inputdetails, liggen zowel de monstermeting als de monsterreferentie mV tussen 0,4 en 0,7 keer wat de meetwaarden waren in het water tijdens de laatste water/monster-kalibratie (watermeting en waterreferentie mV).

Vloeistofpeil te laag voor dompelsensor	Verhoog het niveau of verlaag de sensor
Bemonsteringspomp defect	Repareer of vervang de bemonsteringspomp
Lek of blokkering in de bemonsteringsleiding	Repareer de bemonsteringsleiding

Overtollige lucht in bemonsteringsleiding	Ontlucht de bemonsteringsleiding. Controleer op lekkages. Con-
	troleer de stand van de sensor. Zorg ervoor dat de ingang van de
	bemonsteringsleiding niet op een plek is geplaatst waar zich lucht of
	gas in de tank bevindt.
Vervuiling van het bad	Een chemische stof in het bad kan de referentiegolflengte absorbe-
	ren. Test de sensor in een monster van een onvervuilde koperoplos-
	sing.
Defecte sensor	Repareer of vervang de sensor
Regelaar is defect	Repareer of vervang de regelaar.

LAMP OUT

Lamp Out wordt weergegeven als de metingssignalen aangeven dat er bijna geen licht doorkomt. In het menu Inputdetails, liggen zowel de monstermeting als de monsterreferentie mV minder dan 0,01 keer wat de meetwaarden waren in het water tijdens de laatste water/monster-kalibratie (watermeting en waterreferentie mV).

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Sensordraad/draden losgekoppeld	Opnieuw aansluiten.
Lamp defect	Vervang de lamp
Vuile sensor	Reinig of ets de sensor
Defecte sensor	Repareer of vervang de sensor.
Regelaar is defect	Repareer of vervang de regelaar.

PLATE OUT

Plate Out wordt weergegeven als de metingssignalen aangeven dat er weinig licht doorkomt. In het menu Inputdetails, liggen zowel de monstermeting als de monsterreferentie mV minder dan 0,4 keer wat de meetwaarden waren in het water tijdens de laatste water/ monster-kalibratie (watermeting en waterreferentie mV).

Water/monster-kalibratie is niet uitgevoerd of verkeerd uitgevoerd	Voer een water/monster-kalibratie uit
Vuile sensor	Reinig of ets de sensor
Defecte sensoraansluiting op de regelaar	Vervangen
Defecte sensor	Repareer of vervang de sensor
Regelaar is defect	Repareer of vervang de regelaar.

ALARMMELDING HOOG of HOOG-HOOG

Dit alarm wordt gemeld als de sensormeetwaarde stijgt tot boven de ingestelde bovengrenswaarden. Als uw regelaar is geprogrammeerd voor een alarmrelaisuitgang, dan wordt het alarmrelais bekrachtigd. De regelaar gaat door met het meten van de sensorwaarde, en de uitgangen die gebruik maken van de sensor blijven actief.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Het proces is verder buiten de regeling gegaan dan normaal.	Het kan nodig zijn om het debiet van de chemicaliën te verhogen.
De chemicaliënvoorraad is op.	Vul de chemicaliënvoorraad bij.
De pomp, de klep of de toevoerleiding is defect.	Repareer of vervang de regelaar.
Het verkeerde chemische product wordt geregeld.	Vervang door het correcte chemische product.
De sensor reageert niet op wijzigingen.	Repareer of vervang de sensor. Evalueer de menging of recirculatie.
De doseerpomp werkt als een hevel – lekkende klep.	Repareer of vervang de regelaar of leg de leidingen om.
Regeluitgang is in de stand "HAND" gebleven.	Zet terug in de stand "AUTO".
Dit kan een normaal onderdeel van het proces zijn.	Geen maatregelen nodig.

ALARMMELDING LAAG of LAAG-LAAG

Dit alarm wordt gemeld als de sensormeetwaarde daalt tot onder de ingestelde ondergrenswaarden. Als uw regelaar is geprogrammeerd voor een alarmrelaisuitgang, dan wordt het alarmrelais bekrachtigd. De regelaar gaat door met het meten van de sensorwaarde, en de uitgangen die gebruik maken van de sensor blijven actief.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Het proces is verder buiten de regeling gegaan dan normaal.	Het kan nodig zijn om het debiet van de chemicaliën te verhogen.
De chemicaliënvoorraad is op.	Vul de chemicaliënvoorraad bij.
De pomp, de klep of de toevoerleiding is defect.	Repareer of vervang de regelaar.
Het verkeerde chemische product wordt geregeld.	Vervang door het correcte chemische product.
De sensor reageert niet op wijzigingen.	Repareer of vervang de sensor. Evalueer de menging of recirculatie.
De doseerpomp werkt als een hevel – lekkende klep.	Repareer of vervang de regelaar of leg de leidingen om.

Regeluitgang is in de stand "HAND" gebleven.	Zet terug in de stand "AUTO".
Dit kan een normaal onderdeel van het proces zijn.	Geen maatregelen nodig.

AANGEPASTE MELDING TOESTAND DIGITALE INGANG ("DI STATE") Een digitale ingang van het "DI State type" kan zodanig worden ingesteld dat een alarmmelding wordt gegenereerd bij open of geslo- ten toestand. Deze alarmmelding kan worden aangepast. De meest voorkomende toepassing is een debietschakelaar.		
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
Geen debiet	Controleer de leidingen op gesloten kleppen, verstoppingen, enz.	
Defecte debietschakelaar/kabel	Controleer met ohmmeter.	
Defecte regelaar	Controleer door de digitale ingang in de regelaar te kortsluiten.	
TOTAAL-ALARM		
Treedt op wanneer de grenswaarde van de debietmeter of het totaalteller-alarm van de doseercontrole overschreden is.		
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
Normale werking	Reset het totaal om het alarm te wissen of wacht tot de automatische totale	
	reset plaatsvindt.	
Wisselstroom gekoppeld op debietmeterkabel	Leg de kabel van de debietmeter ten minste 15 cm (6 inch) van	
	enige wisselspanning	
Ruis gekoppeld op debietmeterkabel	Scherm de kabel af	

Ruis gekoppeld op debietmeterkabel Scherm de kabel af ALARM I.V.M. BEREIK (voor digitale ingangen van debietmeter of doseercontroletype) Treedt op wanneer het geaccumuleerde totaal van de debietmeter of de doseercontrole te groot is. Het maximum totaal is 1 biljoen

keer de periodieke verhoging van het apparaat. Wanneer de periodieke verhoging een gallon per puls is, is het maximum totaal 1 biljoen gallon.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Normale werking	Reset het totaal om het alarm te wissen of wacht tot de automatische totale
	reset plaatsvindt.

DEBIETVERIFICATIE

Treedt op wanneer de digitale ingang van de doseercontrole geen contacten registreert terwijl de regeluitgang voor die pomp langer actief is geweest dan de tijdsduur voor Debiet Alarm Vertraging.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Doseerpomp verliest vulling	Vul de doseerpomp opnieuw
Defecte doseerpomp	Repareer of vervang de doseerpomp
Verkeerde bedrading doseercontroleapparaat	Correcte bedrading. Zorg ervoor dat de digitale ingang waarop het doseercontroleapparaat is aangesloten aan het juiste relais is toegewezen
Defecte doseercontrolesensor	Vervang de doseercontrolesensor
Doorgebrande zekering	Controleer of de pomp van voeding wordt voorzien. Vervang de zekering
Defect uitgangsrelais	Vervang de relaiskaart
Defecte digitale ingang	Controleer met een ohmmeter of het doseercontroleapparaat con- tactsluitingen maakt. Indien OK en correct aangesloten, vervangt u de printplaat van de controller.

TIME-OUT VOOR UITGANG

Deze foutsituatie stopt de regeling. De oorzaak is dat de uitgang (relais of analoog) langer wordt geactiveerd dan de geprogrammeerde tijdslimiet.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Het proces is verder buiten de regeling gegaan dan normaal.	Verleng de tijdslimiet of stel de timer terug op nul.
De chemicaliënvoorraad is op.	Vul de chemicaliënvoorraad bij.
De pomp, de klep of de toevoerleiding is defect.	Repareer of vervang de regelaar.
Het verkeerde chemische product wordt geregeld.	Vervang door het correcte chemische product.
De sensor reageert niet op wijzigingen.	Vervang de sensor. Evalueer de menging of recirculatie.

ALARM i.v.m. BEREIK (voor sensoringangen)

Deze alarmmelding geeft aan dat het sensorsignaal buiten het normale bereik ligt. Deze foutsituatie heeft tot gevolg dat geen enkele uitgang die de sensor gebruikt, de regeling nog kan beïnvloeden. Dit voorkomt dat de regeling wordt voortgezet op basis van een foute sensorwaarde. Indien de temperatuursensor een alarm i.v.m. bereik meldt, dan gaat de regelaar over tot manuele temperatuurcompensatie volgens de instelling Standaardtemperatuur.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Kortsluiting in de sensorbedrading	Verhelp de kortsluiting
Defecte sensor	Vervang de sensor
Defecte regelaar	Vervang of repareer de regelaar

EVENT OVERGESLAGEN-ALARM

Een Event overgeslagen-alarm wordt geactiveerd wanneer een tweede timergebeurtenis plaatsvindt terwijl een andere gebeurtenis nog wordt uitgevoerd. Een Event overgeslagen-alarm wordt ook geactiveerd wanneer het timerrelais nooit wordt bekrachtigd tijdens een gebeurtenis vanwege een vergrendelingsvoorwaarde. Het alarm wordt gewist wanneer het relais vervolgens om welke reden dan ook wordt bekrachtigd (de volgende timergebeurtenis of HAND-modus of geforceerde "Activeer met"-voorwaarde).

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Verkeerde programmering	Opnieuw programmeren om overlappende gebeurtenissen te voor-
	komen
Langdurige vergrendelingstoestand	Normale werking

SENSORFOUT

Deze foutmelding geeft aan dat het sensorsignaal helemaal niet meer geldig is. Deze foutsituatie heeft tot gevolg dat geen enkele uitgang die de sensor gebruikt, de regeling nog kan beïnvloeden.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Kortsluiting in de sensorbedrading	Verhelp de kortsluiting
Defecte sensor	Vervang de sensor
Defecte regelaar	Vervang of repareer de regelaar

INGANG DEFECT

Dit alarm geeft aan dat het sensoringangscircuit niet meer werkt, of dat een van de uitgangen die gebruikt worden voor het berekenen van een virtuele ingang een sensorstoring heeft. Deze foutsituatie heeft tot gevolg dat geen enkele uitgang die de sensor gebruikt, de regeling nog kan beïnvloeden.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Defecte regelaar	Vervang of repareer de regelaar
Wanneer virtuele ingangen worden gebruikt, sensorstoring in een van	Zie oplossen van sensorstoringen hierboven
de ingangen	

BATTERIJSPANNING TE LAAG

Deze alarmmelding geeft aan dat de spanning van de batterij die de datum- en tijdgegevens in het geheugen houdt lager is dan 2,4 VDC.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Defecte batterij	Vervang de batterij

SYSTEEMTEMPERATUUR TE LAAG

Dit alarm geeft aan dat de temperatuur binnen de regelaar lager is dan -10 °C.

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Lage omgevingstemperaturen	Verwarm de regelaar

SYSTEEMTEMPERATUUR TE HOOG

Deze alarmmelding geeft aan dat de temperatuur van de regelaar of de IC van de sensorprocessor hoger is dan 75 °C of dat de temperatuur van de IC van de ethernetkaartprocessor hoger is dan 85 °C.

Correctieve maatregelen	
Koel de regelaar	
Gebruik de 24 VDC van de controller om hooguit 1,5 W te voeden	
STORING DISPLAY	

Deze alarmmelding doet zich voor als de gebruikersinterface niet meer zichtbaar is

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Snel indrukken van pictogrammen	Verlaat het betreffende scherm en ga dan door met programmeren

NETWERKKAART DEFECT		
Dit alarm doet zich voor wanneer de ethernetkaart defect is		
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
Ethernetkaart vergrendeld	Probeer de spanning uit en weer in te schakelen om de kaart te resetten	
Netwerkkaart niet correct ingestoken	Verwijder de netwerkkaart en sluit deze opnieuw aan	
Defecte ethernetkaart	Vervang de ethernetkaart	
WEB SERVER STORING		
Dit alarm doet zich voor wanneer de webserver op de ethernetkaart	defect is	
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
Webserver vergrendeld	Probeer de spanning uit en weer in te schakelen om de kaart te resetten	
Defecte ethernetkaart	Vervang de ethernetkaart	
Fluent DATA COMM ERROR		
Dit alarm doet zich voor wanneer de regelaar probeert gegevens naa	r Fluent te versturen en Fluent de ontvangst van de gegevens niet	
kan bevestigen		
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
Geen verbinding met LAN	Sluit de ethernetkabel aan op het LAN	
Verkeerd IP-, subnet- en/of gatewayadres	Programmeer de geldige instellingen voor he LAN in de regelaar of	
	gebruik DHCP mits dat ondersteund wordt door het LAN	
LAN blokkeert toegang van buitenaf	Programmeer de router van het LAN om de toegang te openen	
Network Kaart Storing	Zie hierboven	
SENSORKALIBRATIE VEREIST		
Deze alarmmelding wordt getoond wanneer het alarm Kalibratieher	innering van de sensor is ingesteld op meer dan 0 dagen en wan-	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd		
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd		
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing BEREKENINGSFOUT	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing BEREKENINGSFOUT Deze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtue door nul moet worden gedeeld.	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing BEREKENINGSFOUT Deze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtue door nul moet worden gedeeld. Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij Correctieve maatregelen	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing BEREKENINGSFOUT Deze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtue door nul moet worden gedeeld. Mogelijke oorzaak Nulwaarde voor de ingang die gebruikt wordt als de noemer	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij Correctieve maatregelen Kalibreer of evalueer die ingang	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing BEREKENINGSFOUT Deze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtue door nul moet worden gedeeld. Mogelijke oorzaak Nulwaarde voor de ingang die gebruikt wordt als de noemer DI DEBIETVERIFICATIE	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij Correctieve maatregelen Kalibreer of evalueer die ingang	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing BEREKENINGSFOUT Deze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtue door nul moet worden gedeeld. Mogelijke oorzaak Nulwaarde voor de ingang die gebruikt wordt als de noemer DI DEBIETVERIFICATIE Dit alarm treedt op wanneer de regeluitgang ingeschakeld is maar het	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij Correctieve maatregelen Kalibreer of evalueer die ingang et bijbehorende debietverificatieapparaat geen debiet registreert	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing BEREKENINGSFOUT Deze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtue door nul moet worden gedeeld. Mogelijke oorzaak Nulwaarde voor de ingang die gebruikt wordt als de noemer DI DEBIETVERIFICATIE Dit alarm treedt op wanneer de regeluitgang ingeschakeld is maar he Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 Ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij Correctieve maatregelen Kalibreer of evalueer die ingang et bijbehorende debietverificatieapparaat geen debiet registreert Correctieve maatregelen	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing BEREKENINGSFOUT Deze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtue door nul moet worden gedeeld. Mogelijke oorzaak Nulwaarde voor de ingang die gebruikt wordt als de noemer DI DEBIETVERIFICATIE Dit alarm treedt op wanneer de regeluitgang ingeschakeld is maar he Mogelijke oorzaak Doseerpomp verliest vulling	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij Correctieve maatregelen Kalibreer of evalueer die ingang et bijbehorende debietverificatieapparaat geen debiet registreert Correctieve maatregelen Vul de doseerpomp opnieuw	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing BEREKENINGSFOUT Deze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtue door nul moet worden gedeeld. Mogelijke oorzaak Nulwaarde voor de ingang die gebruikt wordt als de noemer DI DEBIETVERIFICATIE Dit alarm treedt op wanneer de regeluitgang ingeschakeld is maar he Mogelijke oorzaak Doseerpomp verliest vulling Defecte doseerpomp	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij Correctieve maatregelen Kalibreer of evalueer die ingang et bijbehorende debietverificatieapparaat geen debiet registreert Correctieve maatregelen Vul de doseerpomp opnieuw Repareer of vervang de pomp	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing BEREKENINGSFOUT Deze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtue door nul moet worden gedeeld. Mogelijke oorzaak Nulwaarde voor de ingang die gebruikt wordt als de noemer DI DEBIETVERIFICATIE Dit alarm treedt op wanneer de regeluitgang ingeschakeld is maar he Mogelijke oorzaak Doseerpomp verliest vulling Defecte doseerpomp Defecte bedrading verificatieapparaat	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij Correctieve maatregelen Kalibreer of evalueer die ingang et bijbehorende debietverificatieapparaat geen debiet registreert Correctieve maatregelen Vul de doseerpomp opnieuw Repareer of vervang de pomp Correcte bedrading	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing BEREKENINGSFOUT Deze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtue door nul moet worden gedeeld. Mogelijke oorzaak Nulwaarde voor de ingang die gebruikt wordt als de noemer DI DEBIETVERIFICATIE Dit alarm treedt op wanneer de regeluitgang ingeschakeld is maar he Mogelijke oorzaak Doseerpomp verliest vulling Defecte doseerpomp Defecte bedrading verificatieapparaat Verkeerde digitale ingang toegewezen aan de uitgang	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij Correctieve maatregelen Kalibreer of evalueer die ingang et bijbehorende debietverificatieapparaat geen debiet registreert Correctieve maatregelen Vul de doseerpomp opnieuw Repareer of vervang de pomp Correcte bedrading Corrigeer programmeerfout	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerdMogelijke oorzaakTijd tot kalibratieHerinnering in storingBEREKENINGSFOUTDeze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtuedoor nul moet worden gedeeld.Mogelijke oorzaakNulwaarde voor de ingang die gebruikt wordt als de noemerDI DEBIETVERIFICATIEDit alarm treedt op wanneer de regeluitgang ingeschakeld is maar heMogelijke oorzaakDoseerpomp verliest vullingDefecte doseerpompDefecte bedrading verificatieapparaatVerkeerde digitale ingang toegewezen aan de uitgangDefect verificatieapparaat	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 Ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij Correctieve maatregelen Kalibreer of evalueer die ingang et bijbehorende debietverificatieapparaat geen debiet registreert Correctieve maatregelen Vul de doseerpomp opnieuw Repareer of vervang de pomp Correcte bedrading Corrigeer programmeerfout Repareer of vervang het apparaat	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing BEREKENINGSFOUT Deze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtue door nul moet worden gedeeld. Mogelijke oorzaak Nulwaarde voor de ingang die gebruikt wordt als de noemer DI DEBIETVERIFICATIE Dit alarm treedt op wanneer de regeluitgang ingeschakeld is maar he Mogelijke oorzaak Doseerpomp verliest vulling Defecte doseerpomp Defecte bedrading verificatieapparaat Verkeerde digitale ingang toegewezen aan de uitgang Defect verificatieapparaat Defecte bedrading of uitgang naar pomp	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij Correctieve maatregelen Kalibreer of evalueer die ingang et bijbehorende debietverificatieapparaat geen debiet registreert Correctieve maatregelen Vul de doseerpomp opnieuw Repareer of vervang de pomp Correcte bedrading Corrigeer programmeerfout Repareer of vervang het apparaat Correcte bedrading	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerdMogelijke oorzaakTijd tot kalibratieHerinnering in storingBEREKENINGSFOUTDeze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtuedoor nul moet worden gedeeld.Mogelijke oorzaakNulwaarde voor de ingang die gebruikt wordt als de noemerDI DEBIETVERIFICATIEDit alarm treedt op wanneer de regeluitgang ingeschakeld is maar heMogelijke oorzaakDoseerpomp verliest vullingDefecte doseerpompDefecte bedrading verificatieapparaatVerkeerde digitale ingang toegewezen aan de uitgangDefect verificatieapparaatDefecte bedrading of uitgang naar pompDefecte uitgangskaart	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij Correctieve maatregelen Kalibreer of evalueer die ingang et bijbehorende debietverificatieapparaat geen debiet registreert Correctieve maatregelen Vul de doseerpomp opnieuw Repareer of vervang de pomp Corrigeer programmeerfout Repareer of vervang het apparaat Correcte bedrading Correcte bedrading Repareer of vervang de kaart	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerdMogelijke oorzaakTijd tot kalibratieHerinnering in storingBEREKENINGSFOUTDeze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtuedoor nul moet worden gedeeld.Mogelijke oorzaakNulwaarde voor de ingang die gebruikt wordt als de noemerDI DEBIETVERIFICATIEDit alarm treedt op wanneer de regeluitgang ingeschakeld is maar heMogelijke oorzaakDoseerpomp verliest vullingDefecte doseerpompDefecte bedrading verificatieapparaatVerkeerde digitale ingang toegewezen aan de uitgangDefecte bedrading of uitgang naar pompDefecte uitgangskaartDefecte digitale ingang	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 Ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij Correctieve maatregelen Kalibreer of evalueer die ingang et bijbehorende debietverificatieapparaat geen debiet registreert Correctieve maatregelen Vul de doseerpomp opnieuw Repareer of vervang de pomp Corrigeer programmeerfout Repareer of vervang het apparaat Correcte bedrading Correcte bedrading Proveng de kaart Vervang de kaart	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing BEREKENINGSFOUT Deze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtue door nul moet worden gedeeld. Mogelijke oorzaak Nulwaarde voor de ingang die gebruikt wordt als de noemer DI DEBIETVERIFICATIE Dit alarm treedt op wanneer de regeluitgang ingeschakeld is maar he Mogelijke oorzaak Doseerpomp verliest vulling Defecte doseerpomp Defecte bedrading verificatieapparaat Verkeerde digitale ingang toegewezen aan de uitgang Defecte bedrading of uitgang naar pomp Defecte uitgangskaart Defecte digitale ingang CONTROLLER, POWER, DISPLAY, OR SENSOR BOARD ERRO	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 Ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij Correctieve maatregelen Kalibreer of evalueer die ingang et bijbehorende debietverificatieapparaat geen debiet registreert Correctieve maatregelen Vul de doseerpomp opnieuw Repareer of vervang de pomp Corrigeer programmeerfout Repareer of vervang het apparaat Correcte bedrading Repareer of vervang de kaart Vervang de kaart	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing BEREKENINGSFOUT Deze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtue door nul moet worden gedeeld. Mogelijke oorzaak Nulwaarde voor de ingang die gebruikt wordt als de noemer DI DEBIETVERIFICATIE Dit alarm treedt op wanneer de regeluitgang ingeschakeld is maar he Mogelijke oorzaak Doseerpomp verliest vulling Defecte doseerpomp Defecte digitale ingang toegewezen aan de uitgang Defecte verificatieapparaat Verkeerde digitale ingang toegewezen aan de uitgang Defecte bedrading of uitgang naar pomp Defecte digitale ingang CONTROLLER, POWER, DISPLAY, OR SENSOR BOARD ERRO Dit alarm wordt geactiveerd wanneer de vermelde kaart niet wordt	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 Ele ingang niet kan worden voltooid, bijvoorbeeld wanneer zij Correctieve maatregelen Kalibreer of evalueer die ingang et bijbehorende debietverificatieapparaat geen debiet registreert Correctieve maatregelen Vul de doseerpomp opnieuw Repareer of vervang de pomp Correcte bedrading Correcte bedrading Correcte bedrading Correcte bedrading Repareer of vervang de kaart Vervang de kaart OR herkend	
neer de sensor niet binnen dat aantal dagen is gekalibreerd Mogelijke oorzaak Tijd tot kalibratie Herinnering in storing BEREKENINGSFOUT Deze alarmmelding verschijnt wanneer de berekening van een virtue door nul moet worden gedeeld. Mogelijke oorzaak Nulwaarde voor de ingang die gebruikt wordt als de noemer DI DEBIETVERIFICATIE Dit alarm treedt op wanneer de regeluitgang ingeschakeld is maar het Mogelijke oorzaak Doseerpomp verliest vulling Defecte doseerpomp Defecte digitale ingang toegewezen aan de uitgang Defecte verificatieapparaat Verkeerde digitale ingang toegewezen aan de uitgang Defecte bedrading of uitgang naar pomp Defecte digitale ingang CONTROLLER, POWER, DISPLAY, OR SENSOR BOARD ERRO Dit alarm wordt geactiveerd wanneer de vermelde kaart niet wordt 1 Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen Kalibreer de sensor Stel het alarm voor de kalibratieherinnering in op 0 Correctieve maatregelen Kalibreer of evalueer die ingang Et bijbehorende debietverificatieapparaat geen debiet registreert Correctieve maatregelen Vul de doseerpomp opnieuw Repareer of vervang de pomp Correcte bedrading Correcte bedrading Correcte bedrading Repareer of vervang de kaart Vervang de kaart	

Slechte verbinding optionele kaart	Verwijder en bouw de kaart opnieuw in, schakel voeding uit en in	
Defecte kaart	Stuur de controller terug voor reparatie	
CONTROLLER, POWER, SENSOR, DISPLAY, NETWORK OR ANALOG OUTPUT BOARD VARIANT		
Dit alarm wordt geactiveerd wanneer het gedetecteerde kaarttype geen geldig type is		
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
Slechte verbinding van de lintkabel	Sluit de lintkabel opnieuw aan	
Defecte lintkabel	Vervang de lintkabel	
Defecte kaart	Vervang de kaart die in de foutmelding wordt vermeld	
SENSOR SOFTWARE VERSION Deze alarmmelding verschijnt wanneer een sensoringangskaart met software v2.11 of lager geïnstalleerd is op een controllerkaart waarop software v2.13 of hoger wordt uitgevoerd.		
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
Software tussen beide kaarten is niet compatibel	Voer een software-upgrade uit	
NETWERKSOFTWAREVERSIE		
Deze alarmmelding verschijnt wanneer een ethernetkaart op een com	trollerkaart is geïnstalleerd waarop een hogere softwareversie	
wordt uitgevoerd dan op de ethernetkaart		
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
Software tussen beide kaarten is niet compatibel	Voer een software-upgrade uit	
ONGELDIG SENSORTYPE		
Dit alarm wordt geactiveerd wanneer het geprogrammeerde sensortype niet mogelijk is voor de geïnstalleerde sensorkaart		
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
De sensorkaart is verwijderen en vervangen door een ander type	Bouw de juiste kaart weer in of programmeer de ingang opnieuw	
	voor een geldig type voor de ingebouwde kaart	
ONGELDIGE REGELMODUS		
Dit alarm wordt geactiveerd wanneer de geprogrammeerde regelmoe	dus niet mogelijk is voor de geïnstalleerde voedingsrelaiskaart	
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
De voedingsrelaiskaart is verwijderd en vervangen door een verkeerd model	Bouw de juiste kaart weer in of programmeer de uitgang opnieuw voor een geldig type voor de ingebouwde kaart	
VERBINDINGSFOUT Fluent LIVE	I	
Deze alarmmelding verschijnt wanneer de regelaar geen gecodeerde	verbinding met de Fluent-server tot stand kan brengen. Wordt er	
tevens een Fluent-gegevenscommunicatiestoring aangegeven, herstel	die dan als eerste.	
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
Geen UDP-ondersteuning op poort 9012 of TCP-ondersteuning op poort 44965	Open poorten/protocollen op router	
UITGESCHAKELD (SENSOR, DIGITALE OF VIRTUELE INGAN	VG: RELAIS OF ANALOGE UITGANG)	
Dit alarm wordt geactiveerd wanneer de software voor die ingang of	uitgang niet correct is gestart	
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
De software werkt niet	Wanneer een foutmelding vanzelf verdwijnt, is ingrijpen niet nodig. Wanneer de foutmelding niet verdwijnt, spanning uit- en inschake- len. Wanneer de foutmelding niet verdwijnt, de controller terugsturen voor reparatie.	
RELAY OR ANALOG OUTPUT CONTROL FAILURE		
Dit alarm wordt geactiveerd wanneer de software voor die ingang of	uitgang niet correct is uitgevoerd	
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
De software werkt niet	Wanneer een foutmelding vanzelf verdwijnt, is ingrijpen niet nodig. Wanneer de foutmelding niet verdwijnt, spanning uit- en inschake- len. Wanneer de foutmelding niet verdwijnt, de controller terugsturen voor reparatie.	
FOUT FRAM BESTANDSSYSTEEM		
Dit alarm wordt geactiveerd wanneer de FRAM niet gedetecteerd wordt tijdens het opstarten		
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	

8.3 Procedure voor evaluatie van de geleidbaarheidselektrode

Probeer eerst de elektrode te reinigen (raad paragraaf 7.1). Voor het controleren van de elektrode controleert u de aansluitingen van de elektrode naar de aansluitklemmen (raadpleeg figuur 7). Zorg ervoor dat de juiste kleuren naar de juiste aansluitingen gaan en dat de aansluitingen goed vast zitten. Schakel de spanning weer in en controleer of de geleidbaarheid weer normaal is. Is dat niet het geval, vervang dan de elektrode.

8.4 Procedure voor evaluatie van de pH/redox-elektrode

De meest voorkomende oorzaak van een kalibratiefout is een elektrodeprobleem. Probeer eerst de elektrode te reinigen, herhaal vervolgens de kalibratie. Mislukt dit opnieuw, vervang dan de elektrode en herhaal de kalibratie.

Het meest gebruikelijke probleem zijn natte of slechte verbindingen. Controleer de aansluiting van de elektrode met de kabel op vocht. Controleer de verbindingen tussen de kabel en de aansluitklemmen. Zorg ervoor dat deze goed vast zitten, dat de aansluitklem niet om de kunststof mantel klemt en dat de draden naar de juiste aansluitklem zijn geleid. Als er een verdeeldoos tussen de elektrode en de regelaar is geïnstalleerd, controleert u de bedrading daar eveneens.

U moet bij de aansluitklemmen een spanning meten van +5VDC $\pm5\%$ en -5VDC $\pm5\%$ t.o.v. IN. Is dat niet het geval, is de regelaar defect. U moet de IN+ t.o.v. IN- (gelijkspanningsschaal) kunnen meten en overeenkomstige waarden krijgen voor de gebruikte bufferoplossingen. Is dat niet het geval, is de voorversterker of diens bedrading defect.

Als laatste mogelijkheid kunt u proberen de voorversterker te vervangen.

8.5 Diagnoselampjes

Een aantal printplaten in de regelaar zijn uitgerust met diagnoselampjes.

REGELAARKAART D1-LED

Geeft de status van de softwaretoepassing aan. Normale werking is dat 5 seconden na inschakeling de led een lang knippersignaal, twee korte knippersignalen, een lang knippersignaal geeft en dan dooft. Als dat niet gebeurt:

	~	
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
Regelaarsoftware wordt niet uitgevoerd	Probeer de spanning uit en weer in te schakelen om de	
	kaart te resetten	
Defecte regelaarkaart	Vervang de regelaarkaart	
REGELAARKAART D3-LED		
Geeft de status van de 5 VDC-voeding aan. Normale werking is AAN. Als dat n	niet gebeurt:	
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
Defecte lintkabel	Vervang de lintkabel	
Defecte voeding	Vervang de voedings-/relaiskaart	
REGELAARKAART D2-LED		
Geeft de status van de 3,3 VDC-voeding aan. Normale werking is AAN. Als dat niet gebeurt:		
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
Defecte lintkabel	Vervang de lintkabel	
Defecte voeding	Vervang de voedings-/relaiskaart	
LED SENSORKAART		
Geeft de status aan van de sensorkaart. Knippert langzaam gedurende enkele seconden tijdens inschakeling. Normale werking is UIT.		
Als dat niet gebeurt:		
Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen	
Sensorkaart vergrendeld	Probeer de spanning uit en weer in te schakelen om de	
	kaart te resetten	

Sensorkaart niet correct ingestoken	Verwijder de kaart en sluit deze opnieuw aan
Defecte sensorkaart	Vervang de sensorkaart

LED OP ETHERNETKAART

Geeft de status van de softwaretoepassing aan. Normale werking is dat 5 seconden na inschakeling de led 5 seconden brandt en vervolgens 5 seconden dooft. Als dat niet gebeurt:

Mogelijke oorzaak	Correctieve maatregelen
Netwerksoftware wordt niet uitgevoerd	Probeer de spanning uit en weer in te schakelen om de
	kaart te resetten
Bestandssysteem van netwerksoftware is corrupt	Ga naar Config – Bestand Hulpprogramma en Herstel
	Netwerkbestand
	Systeem
Netwerkkaart niet correct ingestoken	Verwijder de kaart en sluit deze opnieuw aan
Defecte ethernetkaart	Vervang de ethernetkaart

9.0 Identificatie van reserveonderdelen



Regelaaronderdelen

Walchem-controllers hebben een garantie van 2 jaar op elektronische componenten en een garantie van 1 jaar op mechanische onderdelen en elektroden. Zie de Beperkte garantie-verklaring voorin de handleiding voor de details.

Walchem-controllers worden ondersteund door een wereldwijd netwerk van geautoriseerde hoofddistributeurs. Neem contact op met uw geautoriseerde Walchem-distributeur voor hulp bij het oplossen van storingen, reserveonderdelen en service. Wanneer een controller niet correct functioneert, zijn er vervangende printplaten leverbaar als vervanging wanneer het probleem is geïsoleerd. Geautoriseerde distributeurs genereren een Return Material Authorization-nummer (RMA) voor eventuele producten die voor reparatie worden teruggestuurd naar de fabriek. Reparaties zijn gewoonlijk in minder dan een week uitgevoerd. Reparaties die naar de fabriek worden teruggestuurd met 24-uurs luchtvracht krijgen prioriteitsservice. Reparaties buiten de garantie worden gefactureerd op basis van tijd en materiaal.

FIVE BOYNTON ROAD TEL: 508-429-1110 HOPPING BROOK PARK

HOLLISTON, MA 01746 USA Web: www.walchem.com