

Controlador de pH/ORP Series WPH/WDP

Serie WPH/WDP Controladores de pH y ORP Manual de Instrucciones

Five Boynton Road Hopping Brook Park Holliston, MA 01746 USA TEL: 508-429-1110 FAX: 508-429-7433 WEB: www.walchem.com

Información

© 2014 WALCHEM, Iwaki America Inc. (De aquí en adelante "Walchem") 5 Boynton Road, Holliston, MA 01746 USA (508) 429-1110 Todos los derechos reservados Impreso en USA

Material del Propietario

La información y descripciones contenidas aquí son propiedad de WALCHEM. Tales informaciones no pueden ser copiadas o reproducidas por ninguna persona, o diseminadas o distribuidas sin el previo expreso permiso por escrito de WALCHEM, 5 Boynton Road, Holliston, MA, 01746.

Este documento es solo para propósitos informativos y esta sujeto a cambios sin previo aviso.

Declaración de Garantía Limitada

WALCHEM garantiza el equipo de su manufactura y asegura en su identificación que está libre de defectos de fabricación y de material por un periodo de 24 meses para los componentes electrónicos y 12 meses para los componentes mecánicos y electrodos desde la fecha de entrega desde la fábrica o distribuidor autorizado bajo uso y servicio normal y además cuando dicho equipo se usa de acuerdo con las instrucciones suministradas por WALCHEM y para los propósitos expresados por escrito al momento de la compra, si los hubiere. La responsabilidad de WALCHEM bajo la presente garantía está limitada al reemplazo o reparación - entregado en Holliston, MA, EEUU - de cualquier equipo defectuoso o parte defectuosa que WALCHEM ha inspeccionado y encontrado defectuoso después de haber sido devuelto a WALCHEM con los gastos de transporte pagados. Partes elastoméricas y componentes de vidrio de repuesto son fungibles y no están cubiertos por ninguna garantía.

LA PRESENTE GARANTÍA SUSTITUYE CUALQUIERA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O SUGERIDA, EN CUANTO A DESCRIPCIÓN, CALIDAD, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO ESPECIAL, O PARA CUALQUIER OTRO ASUNTO.

P/N 180390 Rev.M Jul 2014

Tabla de Contenido

1.0	INTRODUCCION	1
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4	ESPECIFICACIONES Desempeño de la medición Eléctricas: Entrada/Salida Mecánicas WPH/WDP Variables y sus limites.	1 2 3 3
3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	DESEMBALAJE & INSTALACION. Desembalando la unidad. Montaje de la cubierta protectora de los componentes electrónicos. Instalación Definiciones de Iconos Instalación Eléctrica	4 4 4 4 5 7
4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	VISTAZO DE LAS FUNCIONES. Panel Frontal. Pantalla Teclado Código de Acceso Arranque Parada	18 18 19 19 19 19 20
5.0 5.1 5.2	OPERACION	20 20 22 28
5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12	Menús de Control 1 -4 (PARA CONTROLADORES ON/OFF) Menú de Control 1 -4 (PARA CONTROLADORES PROPORCIONALES) Interlock A Menu Menus 4-20 mA – Menus 1 y 2 (Opcional) Menú del Tiempo (Time Menu) Menú Código de Acceso (Access Code Menu) Menú Código de Acceso (Access Code Menu) Menú de registro de datos (Datalog) Menú configuración (Config) Menú de actualización (Upgrade)	29 35 38 40 41 43 45 47
5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 6.0 6.1 6.2	 Menús de Control 1 -4 (PARA CONTROLADORES ON/OFF) Menú de Control 1 -4 (PARA CONTROLADORES PROPORCIONALES) Interlock A Menu Menus 4-20 mA – Menus 1 y 2 (Opcional) Menú del Tiempo (Time Menu) Menú Código de Acceso (Access Code Menu) Menú de registro de datos (Datalog) Menú de actualización (Config) Menú de actualización (Upgrade) MANTENIMIENTO Mantenimiento del Electrodo (Electrode Maintenance) Reemplazo de los fusibles 	29 35 38 40 41 43 45 47 48 48 49
5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 6.0 6.1 6.2 7.0 7.1	Menús de Control 1 -4 (PARA CONTROLADORES ON/OFF)	29 29 35 38 40 41 43 45 47 48 49 49 49

1.0 Introducción

Los controladores Serie WPH con entrada de un sensor y la Serie WDP con entrada de sensor doble son controladores de pH/ORP para montaje en pared y están disponibles en versiones encendido / apagado (on/off) o pulso proporcional modulado. Están disponibles con 4 relés de control on/off (WPH410 o WDP410), con dos salidas de pulso proporcional modulado y dos relés de contacto seco (WPH420 o WDP420) o cuatro salidas de pulso proporcional modulado (WDP440). Se usa una quinta salida como alarma de diagnóstico. Una o dos salidas aisladas de 4-20 mA son opcionales.

Estos modelos son compatibles con cualquier electrodo amplificado. La opción de operación de pH u ORP se selecciona a través del teclado. Se acepta el uso de electrodos de pH de Antimonio. Puede usarse compensación de temperatura automática vía una entrada Pt1000 o Pt100 si se selecciona la operación de pH. El controlador le sugerirá calibrar el electrodo a una frecuencia deseada. Se puede usar el reconocimiento automático de buffer en la rutina de calibración.

Nuestra exclusiva función de conexión USB le permite actualizar el software del controlador a la última versión disponible.

Existe igualmente una opción avanzada USB. La función 'Config file' (archivo de configuración) le permite guardar todos los ajustes realizados en el controlador en un dispositivo pendrive USB para importarlos a otro controlador, facilitando y acelerando considerablemente la programación de varios controladores. La función de registro de datos (data logging) le permite guardar la lecturas y eventos de los últimos 2 meses en un dispositivo pendrive USB.

2.0 Especificaciones

2.1 Desempeño de la medición

-2 a 16 unidades de pH 0.0015 unidades de pH (mostrada .01 pH) ± 0.01 pH
-1500 a 1500 mV
92 μV (mostrado 1mV)
±1 mV
100 o 1000 Ohm platino RTD
32-212°F (0-100°C)
±0.09°F (.05°C)
± 0.9°F (± .5°C)

2.2 Eléctricos: Entrada/Salida

Energía de entrada Controlador		100-240 VAC, 50/60 Fusible: 1,0 Ampere,	Hz, 8A 5 x 20 mm		
Señales de Entrada pH/ORP Compensación de Temperatura (opcional)		±1500 mV Pt100 o Pt1000			
Bloqueo (opcional)		Se requiere cierre de	contacto seco ais	slado (Ejemplo: flujo	, nivel, etc.)
Salidas Relés energizados		Relés energizados internamente con voltaje de línea intercambiable. 6 A (resistivo), 1/8 HP Todos los relés están energizados juntos como un solo grupo. La corriente total para este grupo no puede exceder los 6 A			
Salidas de Pulso		Opto-aislada, Relé de estado Sólido 150mA, 40 VDC Max. VLOWMAX = .13V @ 18 mA			
Relés de contacto s	eco	6 A (resistivo), 1/8 HF Los relés de contacto	seco no están pr	otegidos por fusible	S.
WPH410 WPH420 WDP410 WDP420 WDP440	CTRL 1 Energizado Pulso Energizado Pulso Pulso	CTRL 2 Energizado Pulso Energizado Pulso Pulso	CTRL 3 Seco Seco Energizado Seco Pulso	CTRL 4 Seco Seco Energizado Seco Pulso	ALARMA Seco Seco Energizado Seco Seco
Nota: El relé de Alar condiciones de erro	rma no es program r que dispararán el	able. Refiérase al diag l relé de alarma.	grama de Menú P	rincipal para la lista	de las
4-20 mA (opcional)		Totalmente aislado, energizado Internamente 600 Ω máximo de carga resistiva Resolución .001% del intervalo, exactitud de lectura ±1%			
Potencia del Pre-amplificador pH/ORP		±5 VDC, 5 mA (sumir	iistrada por el cor	itrolador)	
Certificaciones de Agencias Seguridad		UL 61010-1:2012 3rd E CSA C22.2 No. 61010- IEC 61010-1:2010 3rd I	d. 1:2012 3rd Ed. Ed.		

	CSA C22.2 No. 61010-1:2012 3rd
	IEC 61010-1:2010 3rd Ed.
	EN 61010-1:2010 3rd Ed.
EMC	IEC 61326-1:2005
	EN 61326-1:2006
1000 1	2 al controlador oumple con al or

Nota: Para EN61000-4-6, EN61000-4-3, el controlador cumple con el criterio de funcionamiento B. *Equipo Clase A: Equipo apropiado para uso en establecimientos diferentes al doméstico, y aquellos directamente conectados a redes de energía de suministro de bajo voltaje (100-240VAC) la cual se proporciona a edificaciones usadas para propósitos domésticos.

2.3 Mecánicos ~

Controlador	
Gabinete	Policarbonato
Clasificación NEMA	NEMA 4X
Dimensiones	8.5" x 6.5" x 5.5"
Pantalla	Pantalla de cristal líquido 2 x 16 iluminada
Temp. Ambiente de Operación	32 - 122°F (0 - 50°C)
Temperatura de almacenamiento	-20 a 180°F (-29 a 80°C)
Peso de transporte	7 lbs (3kg) (aproximadamente)
Ensamble del Múltiple del interruptor d	e Flujo
Temperatura	140°F (60°C) máxima
Presión	150 psi
Conexiones del Proceso	¾" NPTF

WPH/WDP Variables y sus Límites 2.4

	Límite Bajo	Límite Alto
Menú de Sensor Días entre Calibración	0 días (no recordar)	59 días
Menú de Temperatura	No hay variables	
Menú de Control 1 -4 SetPoint Alto o Bajo Punto de Alarma Bajo o Alto Banda Muerta (Solo relés de salida) Banda Proporcional Rango de IPM mínimo (Solo Salida de Pulsos) Rango de IPM máximo (Solo Salida de Pulsos) Periodo de muestreo (Solo relés de salida) Tiempo limite (Solo relés de salida) Tiempo de Espera (Lavado del Sensor) A Tiempo (Lavado del Sensor)	-2 pH, -1500 mV -2 pH, -1500 mV 0 pH, 0 mV 0 pH, 0 mV 0 Impulsos/minute 10 Impulsos/minute 0:01 min:sec 0:01 min:sec 0 segundos 1 segundos	16 pH, 1500 mV 16 pH, 1500 mV 1.99 pH, 199 mV 6.99 pH, 999 mV 99 Impulsos/min 360 Impulsos/min 30:00 min:sec 499:59 min:sec (Habilitado) 0=sin limite (deshabilitado) 99 segundos 99 segundos
Menú de 4-20mA 1 y 2 Parámetros 4 & 20 mA	-2 pH, -1500 mV	16 pH, 1500 mV
Menú de Código de Acceso Nuevo Valor	0	9999
Menú de registro de datos (Datalog) (opcional)	No hay variables	
Menú de configuración (Config) (opcional)	No hay variables	
Menú de actualización (Upgrade)	No hay variables	

Nota: El relé de Alarma no es programable. Refiérase al diagrama de Menú Principal para la lista de las condiciones de error que dispararán el relé de alarma.

3.0 Desembalaje e Instalación

3.1 Desempacando la unidad

Inspeccione el contenido de la caja. Por favor notifique al embarcador inmediatamente si hay algún signo de daño en el controlador o sus partes. Contacte a su distribuidor si hace falta alguna parte. La caja debe contener un controlador serie WPH/WDP y un manual de instrucciones. Deberá contener cualquier opción o accesorio si este fue ordenado.

3.2 Montaje de la cubierta protectora de los componentes electrónicos

El controlador de la serie WPH/WDP se suministra con unos orificios de montaje en la cubierta protectora. Deberá montarse en la pared con la pantalla al nivel del ojo en una superficie libre de vibraciones, utilizando los 4 orificios para garantizar la máxima estabilidad. Use sujetadores (pernos) M6 (diámetro ¼") que sean apropiados al material de la pared.

La cubierta protectora está clasificada como NEMA 4X, apropiada para instalaciones al aire libre. La máxima temperatura ambiente de operación es 122 °F (50 grados C). Para instalar la cubierta protectora es necesario tener los siguientes espacios libres:

Superior:	2" (50 mm)
Izquierda:	8" (203 mm)
Derecha:	4" (102 mm)
Inferior:	7" (178 mm)

3.3 Instalación

Una vez que la cubierta se ha instalado, las bombas dosificadoras pueden localizarse a cualquier distancia del controlador. El electrodo, una vez amplificado, puede colocarse hasta 1000 pies (305 mts) del controlador. Se requiere cable blindado con pares entrelazados. Siempre canalice el cableado de CA y que esté separado por 6 pulgadas de las líneas de señal de bajo voltaje CC (como una señal del electrodo).

Instalación del Electrodo

Los controladores WPH/WDP están diseñados para trabajar con la mayoría de electrodos AMPLIFICADOS de pH, ORP o ISE. Cuando tenga dudas, siga las instrucciones de instalación del fabricante del electrodo.

Si ha ordenado su controlador con un pre-amplificador externo pre-cableado al controlador, simplemente una el electrodo al conector BNC en el controlador. Si está usando compensación automática de temperatura (CAT), conecte el elemento CAT al pre-amplificador como se muestra en la figura 3.

Si ha ordenado el pre-amplificador externo separado, vea la figura 3 para instrucciones de cableado.

NOTA: EL cable entre el electrodo y el pre-amplificador llevan una señal de voltaje de alta impedancia extremadamente sensible. Nunca corte, empalme o destruya, de cualquier otra manera, la integridad del cable ya que generará lecturas inestables y susceptibilidad al ruido eléctrico.

Las instrucciones para montar físicamente el electrodo en la solución del proceso tendrán una gran variación de acuerdo con el tipo de electrodo y las circunstancias involucradas en su aplicación. Aquí hay algunas guías generales para asistirlo. Refiérase a la figura 1, Instalación Típica.

El electrodo debe instalarse de tal forma que las superficies de medición siempre permanezcan húmedas. Muchos electrodos tienen que instalarse verticalmente, con la superficie de medición apuntando hacia abajo. Siga las recomendaciones del fabricante si este es el caso. Si el electrodo se seca, generará una respuesta lenta y una corta vida de servicio.

Para aplicaciones sumergidas, monte el electrodo por debajo del nivel mínimo de solución. Si el tanque se vaciará completamente, retire el electrodo y colóquelo en un tubo de agua (NO Agua DI) o en una solución buffer con pH 4 mientras el tanque esté vacío. Si esto no es deseable, puede instalarse un circuito de recirculación con el electrodo montado en la línea. El cable del electrodo WEL no es impermeable y debe protegerse de la humedad conectando una tubería a la parte superior del cuerpo del electrodo. El extremo opuesto de la tubería debe protegerse también de la humedad usando un cable estanco. Cuando sumerja el electrodo asegúrese, que el cable esté protegido por una longitud de tubería, sellada en la parte superior usando un cable estanco.

Para aplicaciones en línea, donde el electrodo se instala en una tubería, el electrodo deberá colocarse del lado de la descarga de la bomba (bajo presión positiva). Se debe incluir una trampa en "U" de tal forma que si el flujo se detiene, el electrodo permanezca sumergido en la solución. Si el flujo a través de la tubería no puede pararse para limpiar y calibrar el electrodo, instale una línea de by-pass con válvulas que permitan retirar el electrodo de la tubería. El electrodo debe instalarse en un área donde haya buen movimiento de la solución y donde responderá rápidamente a las adiciones de químico. La colocación del electrodo relativo a la colocación de alimentación del químico, junto con la calidad de la mezcla y rango de caudal de alimentación, es crítica para un control exacto.

IMPORTANTE: Para evitar la rotura de la rosca hembra de la tubería, no use más de 3 vueltas de cinta de teflón y únicamente rosque la tubería CON LA MANO una ½ vuelta más. ¡**No use ningún adhesivo sellante para sellar las roscas en el switch de flujo porque el plástico transparente se romperá**!

3.4 Definiciones de Iconos

Símbolo	Publicación	Descripción
	IEC 417, No.5019	Terminal del Conductor Protector
	IEC 417, No.5007	Encendido (Suministro)
\bigcirc	IEC 417, No.5008	Apagado (Suministro)
4	ISO 3864, No. B.3.6	Peligro, riesgo de choque eléctrico
	ISO 3864, No. B.3.1	Peligro





Figura 1 Instalación Típica

3.5 Instalación Eléctrica

En la figura 2 se muestran las varias opciones de cableado estándard. Su controlador serie WPH/WDP llegará de fábrica, precableado o canalizado. Dependiendo de su configuración de opciones del controlador, puede requerir cablear alguno o todos los dispositivos de entrada/salida. Refiérase a las figuras 3 y 4 para el esquema de la tarjeta de circuito y cableado.

Nota: cuando cablee la salida de 4-20 mA o un interruptor de flujo remoto, es recomendable usar cable doble blindado, trenzado entre 22-26 AWG. El blindaje debera terminar en la clavija de conexión a tierra del controlador (ver figuras 3 y 4).



CTRL 2

Figura 2a WPH410 con opcion de Cableado Canalizado







CTRL 2





Figura 2d WDP420 con opcion de Cableado Canalizado



Figura 2e WDP440 con opcion de cableado Canalizado



Figura 3a Conexión a un WPH usando los electrodos WEL pH/ORP



Figura 3b Conexión de un Electrodo pH/ORP y un Preamplificador Externo a un Controlador WPH



Figura 3c Conexión a un WDP de un Electrodo WEL pH/ORP



Figura 3d Conexión de un Electrodo pH/ORP y un Preamplificador Externo a un Controlador WDP



Figura 4a Salidas del WPH410



Figura 4b Salidas del WPH/WDP420



Figura 4c Salidas del WDP410



Figura 4d Salidas del WDP440

4.0 Vistazo a las Funciones

4.1 Panel Frontal



Figura 5 Panel Frontal

4.2 Pantalla

Cuando el controlador WPH/WDP esté encendido se mostrara una pantalla de resumen. Si usted tiene un solo sensor conectado (WPH), esta pantalla mostrara un grafico de barras del pH/ORP en relacion al setpoint, la lectura numerica del sensor y las condiciones actuales de operacion. Si usted tiene dos sensores (WDP), el grafico de barras sera reemplazado por otra lectura de sensor.

Hacia el centro del gráfico de barras están las (S), las cuales representan los setpoints. El gráfico de barras crece desde la izquierda y el punto más lejano a la derecha indica donde el valor del proceso es relativo a los setpoint.

La línea inferior de la pantalla de resumen muestra los siguientes mensajes de estado potenciales: Error de Sensor (Probe Error), Error de Sensor de Temperatura (Temp Sensor Err), Tiempo de Calibración (Calibration Time), Pausa de Salida (Output Timeout), Alarma Alta/Baja (High/Low Alarm), Alarma de Rango (Range Alarm), Salida de Rango (In Range Output), Salida 1 Encendida (Output1 On), Salida 2 Encendida (Output2 On), lavado de Sensor (Probe Wash), Espera de lavado de sensor (Probe Wash Hold), Normal y Bloqueo.



Figura 6 Pantallas Resumen

4.3 Teclado

El teclado consiste de 4 teclas de flechas direccionales y 4 teclas de función. Las flechas se usan para mover el cursor de ajuste y cambiar los ajustes, mientras que las teclas de función se usan para entrar valores, y navegar por las pantallas de menús. Las teclas de función son ENTER (Entrar), EXIT (Salir), NEXT (Siguiente), y PREV (Anterior). NEXT y PREV le permiten desplazarse por las diferentes opciones de menús. ENTER se usa para entrar a un submenú y para entrar un valor. EXIT se usa para regresar un nivel de menú. Si usted está en el nivel de menú principal, EXIT lo regresará a la Pantalla Resumen.



Para cambiar un valor en un submenú, las teclas flecha derecha / izquierda mueven el cursor a la izquierda y derecha de cada digito u opción que pueda cambiarse. Las teclas flecha arriba / abajo cambiarán los valores numéricos hacia arriba o hacia abajo, o lo desplazarán a través de las opciones. Presione ENTER únicamente cuando haya terminado de hacer todos los cambios para ese menú en pantalla.

4.4 Código de Acceso

El controlador de la serie WPH/WDP se despacha con el código de acceso deshabilitado. Si desea habilitarlo, vea la Sección 5.10 para la operación. Con el código de acceso habilitado, cualquier usuario puede ver los parámetros ajustados, pero no cambiarlos. Note que esto provee protección únicamente contra la manipulación temporal. Use un candado en el cerrojo de la cubierta si necesita más protección.

4.5 Arranque

Arranque Inicial

Después de haber montado la cubierta y cableado la unidad, el controlador está listo para el arranque.

Conecte el controlador y encienda la energía para suministrar corriente a la unidad. La pantalla mostrará brevemente el número de modelo del WPH/WDP y luego cambiara a la pantalla de resumen normal. Desplácese a través de los menús para calibrar el electrodo y hacer los ajustes de los parámetros de control como se detalla en la Sección 5, Operación.

Para regresar a la pantalla resumen, presione la tecla EXIT hasta que regrese a esta pantalla. EL controlador automáticamente regresará esta pantalla después de 10 minutos.

Arranque Normal

El arranque es un proceso simple una vez que usted establece los puntos de ajuste en la memoria. Simplemente verifique su suministro de químicos, encienda el controlador, calibre el electrodo si es necesario y este comenzará a controlar.

4.6 Parada

Para detener el controlador, simplemente quite la energía. La programación permanece en la memoria.

Es importante que el electrodo de pH/ORP permanezca húmedo. Si usted espera que la parada sea por un tiempo prolongado, es posible que el electrodo se quede seco por lo que debe retirar el electrodo de su ubicación en el proceso y almacénarlo en una solución buffer de pH 4.

5.0 OPERACION

Estas unidades controlan continuamente mientras estén energizadas. La programación se realiza por medio del teclado local y la pantalla.

Para ver el menú de nivel superior, presione cualquier tecla. La estructura de menú está agrupada por entradas y salidas. Cada entrada tiene su propio menú de calibración y selección de unidad como sea requerido. Cada salida tiene su propio menú de ajuste incluyendo los puntos de ajuste, valores del temporizador, dirección de control etc., como sea requerido. Después de diez minutos de inactividad en el menú, la pantalla regresará a la pantalla resumen. Mantenga en mente que aún mientras esté navegando a través de los menús, la unidad está controlando.

5.1 Menú Principal (Main Menu)

La configuración exacta de su controlador WPH/WDP determina cual menú está disponible cuando usted se desplaza a través de los ajustes. Ciertos menús están disponibles únicamente si usted selecciona ciertas opciones. Todos los ajustes están agrupados bajo los siguientes items del menú principal:

Sensor	Los menus de Sensor A y Sensor B aparecen si una 2 ^{da} tarjeta de entrada de sensor esta instalada (Modelos WDP)
Temperatura	Los menus de Temperatura A y Temperatura B aparecen si una 2 ^{da} tarjeta de entrada de sensor esta instalada (Modelos WDP)
Control 1	
Control 2	
Control 3	
Control 4	
Interlock A	Solo aparece si una 2 ^{da} tarjeta de entrada de sensor esta instalada (Modelos WDP)
Tiempo	
4-20mA 1	(Únicamente si está instalada la tarjeta de circuito opcional de 4-20 mA)
4-20mA 2	Solo si una 2 ^{da} tarjeta de 4-20mA opcional esta instalada
Codigo de	
acceso	
Almacenamiento	Solo sí las caracteristicas USB estan en el codigo de modelo
de datos	
Configuracion Actualizacion	Solo sí las caracteristicas USB estan en el codigo de modelo

La tecla NEXT va hacia adelante a través de esta lista mientras la tecla PREV va hacia atrás a través de la lista. Presionando ENTER entrará al menú de nivel inferior que se esté mostrando en ese instante.



5.2 Menú del Sensor (Sensor Menu)

El menú del sensor provee los siguientes ajustes: Historia de Calibración (para información únicamente), 2 puntos de calibración, 1 punto de calibración, Selección de pH/ORP, y otros menús de calibración. Cada uno se discute en detalle abajo. Refiérase a carta del Menú del Sensor en la siguiente página.

Nota: Si usted está programando la unidad por primera vez, presione la tecla PREV una vez, y seleccione primero el menú "Sensor Type" ("Tipo de Sensor") para escoger pH estándar, pH antimonio, o ORP. Luego presione PREV tres veces para obtener el menú "Use Buffer Rec" ("Usar reconocimiento de Buffer") y escoger si usted quiere usar reconocimiento automático del buffer o no. Luego presione ENTER.

Fecha Calibración (Cal'd)	Muestra la fecha de la última calibración del electrodo.
2º Punto de Calibración	Presione la tecla ENTER para ejecutar un segundo punto de calibración del electrodo.
	Nota: Las instrucciones del 2º punto de calibración se dan en el siguiente orden: Electrodos de pH, usando Reconocimiento Automático del Buffer, Electrodos de pH, sin usar Reconocimiento Automático del Buffer,
	Electrodos de ORP (El Reconocimiento Automático del Buffer no está disponible)
2º Punto de Calibración para	Si usa compensación de temperatura manual, la primera pantalla será:
electrodos de pH, usando Reconocimiento Automático del Buffer	Cal Temp °F/C 68 Use las teclas flecha para entrar la temperatura actual de las soluciones buffer. Si usa compensación automática de temperatura, esta pantalla no aparecerá. Presione ENTER para continuar.
	Enjuagar Electrodo (Rinse Electrode) Retire el electrodo del proceso y enjuáguelo. Presione ENTER para ir al siguiente paso.
	Primer Buffer (First Buffer) Este es un requisito para colocar el electrodo en el primer buffer. En unos pocos segundos el controlador automáticamente irá al siguiente paso.
	 1^{er} Buffer 7.00 La línea superior mostrará la temperatura y la salida en mV del electrodo. La línea inferior mostrará "1^{er} Buffer" en el lado izquierdo y tanto "??.??" Como un valor de pH en el lado derecho. Si muestra un valor de pH eso significa que ha reconocido la solución buffer. Una vez que el valor del buffer es reconocido, dejará de parpadear y el valor de mV comenzará a parpadear. Una vez que se ha estabilizado, dejará de parpadear y seguirá al siguiente paso. Si muestra "??.??", eso significa que no ha reconocido la solución buffer debido a que la salida en mV del electrodo está demasiado lejos del valor de mV teórico de la solución buffer estándar. Si no puede reconocer la solución buffer, el controlador emitirá un beep y mostrará "Buffer Desconocido" ("Unknown Buffer"), y luego mostrará su mejor suposición. Presione Enter para aceptar esa suposición, o cambia el valor al correcto usando las teclas flecha. Si presiona ENTER cuando muestra "??.??", la pantalla cambiará a "Buffer Override" (Anulación Manual) y la parmitirá entrar manuelmente el valor del buffer
	Lavado de Electrodo (Rinse Electrode) Retire el electrodo del primer buffer y enjuáguelo con agua. Presione ENTER para continuar.
	Segundo Buffer (Second Buffer) Coloque el electrodo en la segunda solución buffer. El controlador avanzará automáticamente.
	2° Buffer 4.00 (2nd Buffer 4.00) La línea superior mostrará la lectura de temperatura y los mV, los cuales parpadearán hasta llegar a ser estables. La línea inferior dirá "2° Buffer" ("2nd Buffer") en el lado izquierdo, mostrará el pH de la solución buffer o "??.??" en el lado derecho y seguirá al siguiente paso o mostrará "Buffer Desconocido" ("Unknown Buffer") como en el 1 ^{er} Buffer anterior.

2º Punto de Calibración para electrodos de pH, usando Reconocimiento Automático del Buffer (continuacion)	 Calibración Exitosa/ Falla de Calibración (Cal Successful/Cal Failed) Si la respuesta del electrodo es buena, entonces la pantalla mostrará "Calibración Exitosa" ("Cal Successful"). Si la salida del electrodo no cambió lo suficiente entre las dos soluciones buffer, mostrará "Falla de Calibración" ("Cal Failed"). Una falla usualmente significa que el electrodo necesita limpiarse, o cambiarse. También mostrará el % de diferencia de la pendiente teórica. Ocurre una falla si la pendiente es más del 80% diferente del teórico. Vea la Sección Localización de Fallas para " Error de Sensor" si la calibración falló. Continue Y El controlador mantendrá esta pantalla hasta que usted reemplace el electrodo en el proceso y presione ENTER. El control no comenzará hasta que se presione ENTER o transcurran 10 minutos. Si la calibración falló, el control comenzará usando los puntos de ajuste de la calibración vieja.
2º Punto de Calibración para electrodos de pH, sin usar Reconocimiento Automático de Buffer	Si usa compensación de temperatura manual, la primera pantalla será: Cal Temp °F/C 68 Use las teclas flecha para entrar la temperatura actual de las soluciones buffer. Si usa compensación automática de temperatura, esta pantalla no aparecerá. Presione ENTER para continuar Enjuagar Electrodo (Rinse Electrode) Retire el electrodo del proceso y enjuáguelo. Presione ENTER para ir al siguiente paso. Primer Buffer (First Buffer) Este es un requisito para colocar el electrodo en el primer buffer. En unos pocos segundos el controlador automáticamente irá al siguiente paso.
	 1^{er} Buffer 7.00 La línea inferior mostrará "1^{er} Buffer" ("1st Buffer") en el lado izquierdo y "7.00" en el lado derecho. Use las teclas de flecha para ajustar el valor de pH del 1^{er} buffer, luego presione ENTER. La línea superior mostrará ahora la temperatura y la entrada en mV del electrodo. Los mV parpadearán hasta que el valor sea estable. El controlador automáticamente irá al siguiente paso o usted puede presionar ENTER para ir al siguiente paso. Enjuague el Electrodo Retire el electrodo del buffer y enjuáguelo. Presione ENTER para ir al siguiente paso. Segundo Buffer Este es un requisito para colocar el electrodo en el segundo buffer. Nuevamente, en unos pocos segundos el controlador automáticamente irá al siguiente paso. 2º Buffer 4.00 La línea inferior mostrará "2º Buffer" ("2nd Buffer") en el lado izquierdo y "4.00" en el lado derecho. Use las teclas flecha para ajustar el valor de pH del 2º buffer, luego presione ENTER. La línea superior mostrará ahora la temperatura y la entrada de mV del electrodo. Los mV parpadearán hasta que el valor sea estable. El controlador automáticamente irá al siguiente paso. 2º Buffer 4.00 La línea inferior mostrará "2º Buffer" ("2nd Buffer") en el lado izquierdo y "4.00" en el lado derecho. Use las teclas flecha para ajustar el valor de pH del 2º buffer, luego presione ENTER. La línea superior mostrará ahora la temperatura y la entrada de mV del electrodo. Los mV parpadearán hasta que el valor sea estable. El controlador automáticamente irá al siguiente paso o usted puede presionar ENTER para ir al siguiente paso. El controlador irá al siguiente paso una vez que la señal de mV sea estable. Calibración Exitosa/Falla de Calibración (Cal Successful/Cal Failed) Si la respuesta del electrodo es buena, entonces la pantalla mostrará "Calibración Exitosa" ("Cal Successful"). Si la salida de mV del electrodo no cambió lo suficiente entre las dos soluciones buffer, mostrará "falla

2º Punto de Calibración para	Enjuague el Electrodo
electrodos de ORP (Sin	Retire el electrodo del proceso y enjuáguelo. Presione ENTER para ir al siguiente paso.
reconocimiento Automático de	1 ^{er} Buffer
Buffer disponible)	Este es un requisito para colocar el electrodo en el primer buffer. En unos pocos segundos el
Durier disponible)	controlador irá al siguiente paso.
	Entrar XX mV
	La pantalla mostrara la lectura en m v del electrodo. El numero completo parpadeara nasta que
	Ruffor VV
	Ahora usted puede cambiar el valor en mV del buffer, usando las teclas flecha y presionando
	ENTER.
	Enjuague el Electrodo (Rinse Electrode)
	Retire el electrodo del buffer y enjuáguelo. Presione ENTER para ir al siguiente paso.
	Segundo Buffer
	Este es un requisito para colocar el electrodo en el segundo buffer. Nuevamente, en unos pocos
	segundos el controlador automáticamente irá al siguiente paso.
	Entrar XXX mV (Input XXX mV)
	La pantalla mostrara la lectura en m v del electrodo. El numero completo parpadeara nasta que la lectura sea estable, luego la pantalla cambiará a:
	Buffer XXX
	Ahora usted puede cambiar el valor en mV del buffer, usando las teclas flecha y presionando
	ENTER
	Calibración Exitosa/ Falla de Calibración (Cal Successful/Cal Failed)
	Si la respuesta del electrodo es buena, entonces la pantalla mostrará "Calibración Exitosa"
	("Cal Successful"). Si la salida de mV del electrodo no cambio lo suficiente entre las dos soluciones huffer, mostrará "Falla de Calibración" ("Cal Failed"). Una falla usualmente
	significa que el electrodo necesita limpiarse, o cambiarse
	Continue Y
	El controlador mantendrá esta pantalla hasta que usted reemplace el electrodo en el proceso y
	presione ENTER. El control no comenzará hasta que se presione ENTER o transcurran 10
1er Dunto do Colibrogión (1 Dt	minutes.
Punto de Calibración (1 Pt	Nota: Las instrucciones del 1 ^{er} punto de calibración se dan en el siguiente orden:
Calibration)	Electrodos de pH. usando Reconocimiento Automático del Buffer.
	Electrodos de pH, sin usar Reconocimiento Automático del Buffer,
	Electrodos de ORP (El Reconocimiento Automático del Buffer no está disponible)
1er Punto de Calibración para	Si usa compensación de temperatura manual, la primera pantalla será:
electrodos de pH, usando	
Reconocimiento Automático	Cal Temp °F/C 68
del Buffer	Use las teclas flecha para entrar la temperatura actual de las soluciones buffer. Si usa compensación automática de temperatura, esta pantalla no aparecerá
	compensation automatica de temperatura, esta pantana no aparecera.
	Enjuague el Electrodo (Rinse Electrode)
	Retire el electrodo del proceso y enjuáguelo. Presione ENTER para ir al siguiente paso.
	1er Buffer
	Este es un requisito para colocar el electrodo en el primer buffer. En unos pocos segundos el
	controlador irá al siguiente paso.
	1 ^{er} Buffer 4.00
	La linea superior mostrara la temperatura y la salida en mV del electrodo. Estos valores
	La línea inferior mostrará "1 ^{er} Buffer" en el lado izquierdo y tanto "??.??" como un valor de pH
	en el lado derecho. Si muestra un valor de pH eso significa que ha reconocido la solución
	buffer. El controlador irá al siguiente paso.
	Si muestra "92.92" eso significa que no ha reconocido la solución huffar debido a que la solida
	en mV del electrodo está demasiado lejos del valor de mV teórico de la solución buffer
	estándar. Si no puede reconocer la solución buffer, el controlador emitirá un beep y mostrará
	"Buffer Desconocido" ("Unknown Buffer"), y luego mostrará su mejor suposición. Presione
	Enter para aceptar esa suposición, o cambie al valor al correcto usando las teclas flecha.
	(Anulación Manual) y le permitirá entrar manualmente el valor del buffer.

Días entre Calibración (Days Btwn Cal)	Use las teclas flecha para ajustar el número de días que le gustaría que transcurrieran antes de recalibrar el electrodo. El controlador le pedirá recalibrar cuando el tiempo haya expirado. Ajuste el número de días a cero para desactivar esta característica.
Usar Reconocimiento de Buffer (Use Buffer Rec)	Use las teclas flecha Arriba y Abajo para escoger entre Y (yes) y N (no). Si escoge usar reconocimiento automático de buffer, entonces el controlador reconocerá en cuál solución buffer se ha colocado el electrodo. Si usted escoge no, entonces tendrá que introducir la información manualmente durante los procedimientos de calibración de 1 ^{er} o 2º punto. Presione ENTER para aceptar la opción mostrada.
Buffer Establecido (Buffer Set)	Este menú aparecerá únicamente si ha decidido usar reconocimiento automático de buffer. Presione ENTER para cambiar el tipo de buffer que se usará. Use las teclas flecha Arriba y Abajo para escoger entre US buffers (pH 4, 7 y 10) o Buffer DIN estándar (pH 6.75, 9.23, etc.) luego presione ENTER para validar su selección.
Sensor mV	Este menú muestra los mV del electrodo. Es útil para localizar fallas.
Auto Prueba (Self Test)	Presione ENTER para ejecutar una auto prueba. Si dice "FALLA" ("FAIL") en la esquina superior derecha, trate nuevamente con los alambres del electrodo desconectados. Si todavía dice "FALLA" ("FAIL"), esto indica un problema con el controlador el cual debe regresarse para reparación. Si la pasa, y usted tiene un problema de calibración, es un problema del electrodo o del preamplificador.
Tipo de Sensor (Sensor Type)	Presione ENTER para ajustar el controlador al tipo de electrodo a usar. Use las teclas flecha Arriba y Abajo para escoger entre pH estándar, ph antimonio, y ORP, luego presione ENTER para validar su selección. El controlador le advertirá que revise sus puntos de ajuste debido a que sus unidades de medida han cambiado. Presione cualquier tecla para borrar los mensajes de advertencia.



Figura 8 Menú del Sensor

5.3 Menú de Temperatura (Este menú no aparece sí ha seleccionado un sensor de ORP)

El menú de temperatura contiene los siguientes ajustes: Calibrar y Unidades (Calibrate y Units) (si se ha detectado un sensor Pt100 o Pt1000 cuando la unidad se enciende) o temperatura Manual y Unidades (Manual Temp and Units) (si no se detecta un sensor Pt100 o Pt1000 al energizar). Refiérase a la carta del Menú de Temperatura en la siguiente página.

Calibrar (Calibrate)	Únicamente aparece si está conectado un sensor de temperatura. Presione ENTER para calibrar a pantalla de temperatura para que concuerde con un termómetro. Use las teclas Arriba o Abajo para ajustar la lectura, y presione ENTER para aceptar el cambio. Presione EXIT para salir de la calibración.
Temperatura manual (Man Temp)	Únicamente aparece si no está conectado un sensor de temperatura. Use las teclas flecha Arriba y Abajo para ajustar la temperatura para que concuerde con la de la solución del proceso a controlar.
Unidades (Units)	Presione ENTER para cambiar las unidades de medida. Use las teclas flecha Arriba y Abajo para escoger entre grados F y C, luego presione ENTER para aceptar el cambio.





Legenda

- Frases del menú que aparecen cuando se selecciona compensación automática de temperatura.
- Frases del menú que aparecen cuando se selecciona compensación manual de temperatura.
- 3 Frases del menú que aparecen cuando se selecciona °C.

Figura 9 Menú de Temperatura

5.4 Menús de Control 1 -4 (PARA CONTROLADORES ON/OFF)

La descripcion de los menus para las salidas de reles aplicara para Control 1 2, 3, y 4 para los modelos WPH410 y WDP410, y para control 3 y 4 para los modelos WPH420 y WDP420.

Los menús de Control 1 -4 están separados el uno del otro pero operan exactamente de la misma manera. Cada menú suministra los siguientes ajustes independientes: Punto de Ajuste (Set Point), Banda Muerta (Dead Band), Límite de Tiempo (Time Limit), Bloqueo (Interlock), Modo de salida (Output Mode), Asignacion de entrada (Assign Imput), Manual/Apagado/Automático (HOA). El menu Control sera indicado en la pantalla por una de las siguientes: (La letra 'A' indica que la entrada esta siendo controlada en forma automatica)

NOTA: Cuando programe la unidad por primera vez, vaya al menu "Modo" para seleccionar como esta salida va a operar. Asigne primero para traer los menus correctos para el modo que usted esta usando.

	Ctrl	1 A	OFF	Indica que la salida está apagada
	Ctrl	1 A	10:00	Indica que una señal de un interruptor de flujo o interruptor de nivel está deteniendo el control y ha deshabilitado las salidas de control.
	Ctrl	1 A	Intrlck	Indica que una señal de un interruptor de flujo o interruptor de nivel está deteniendo el control y ha deshabilitado las salidas de control.
	Ctrl	1 A	TIMEOUT	Indica que la salida ha estado encendida por un tiempo mayor al máximo tiempo programado por el usuario.
Modo (Mode)			Presi setpo lavao para	one ENTER para cambiar el modo en el cual la salida operara. El rele puede ser de septpoint de baja, int de alta, alarma de baja, alarma de alta, una alarma de fuera de rango, una salida de "En Rango", un lo de sensor o una salida de setpoint de tiempo proporcional de alta o baja. Use las teclas con fechas moverse entre las opciones.
			Punt	o de Ajuste Bajo (Low Set Point)
			Presi cuan salid no de	one ENTER cuando este se muestre en pantalla para seleccionar el set point de baja. El rele se cerrara do el valor del proceso este debajo del valor del set point.La pantalla de resumen mostrara cuando la a este encendida. El menú de límite de tiempo estará disponible, para prevenir una operación de control eseada. El menú de Bloqueo estará disponible para permitirle detener el control.
			Punt	o de Ajuste Alto (High Set Point)
			Presi cuan este e desea	one ENTER cuando este se muestre en pantalla para seleccionar el set point de alta. El rele se cerrara do el valor del proceso este sobre el valor del set point.La pantalla de resumen mostrara cuando la salida encendida. El menú de límite de tiempo estará disponible, para prevenir una operación de control no ada. El menú de Bloqueo estará disponible para permitirle detener el control
			Alar	ma de Baja (Low Alarm)
			Presi cuan (Alar desea	one ENTER cuando este se muestre en pantalla para seleccionar la alarma de baja. El rele se cerrara do el valor del proceso este debajo del valor del set point.La pantalla de resumen mostrara "Low Alarm" ma de baja). El menú de límite de tiempo estará disponible, para prevenir una operación de control no ada. El menú de Bloqueo estará disponible para permitirle detener el control.
			Alar	ma de Alta (High Alarm)
			Presi cuan (Alai desea	one ENTER cuando este se muestre en pantalla para seleccionar la alarma de alta. El rele se cerrara do el valor del proceso este sobre el valor del set point.La pantalla de resumen mostrara "High Alarm" rma de Alta). El menú de límite de tiempo estará disponible, para prevenir una operación de control no ada. El menú de Bloqueo estará disponible para permitirle detener el control.
			Alari Presi cerra most una c	na Fuera de Rango (Out Range Alarm) one ENTER cuando este se muestre en pantalla para seleccionar la alarma de Fuera de Rango. El rele se ra cuando el valor del proceso este sobre o debajo de los 2 valores de set point. La pantalla de resumen rara "Range Alarm" (Alarma de Rango). El menú de límite de tiempo estará disponible, para prevenir operación de control no deseada. El menú de Bloqueo estará disponible para permitirle detener el control.
			Sali	da en Rango (In Range Output)
			Presi cuan Outp contr	one ENTER cuando este se muestre en pantalla para seleccionar la Salida en Rango. El rele se cerrara do el valor del proceso este entre los 2 valores de set point. La pantalla de resumen mostrara "Range ut" (Salida en Rango). El menú de límite de tiempo estará disponible, para prevenir una operación de ol no deseada. El menú de Bloqueo estará disponible para permitirle detener el control

Modo (Mode) Continuacion	Lavado del Sensor (Probe Wash) Presione ENTER cuando este se muestre en pantalla si usted busca usar el rele para interrumpir el control y activar una bomba o valvula para lavar el electrodo. La pantalla de resumen mostrara "Probe Wash" (Lavado del Sensor). El menú de límite de tiempo estará disponible, para prevenir una operación de control no deseada. El menú de Bloqueo estará disponible para permitirle detener el control. Tiempo proporcional Alto (Time Prop Hi) Presione ENTER cuando este se muestre en pantalla para usar el control, de tiempo proporcional con un valor alto de set point. En Modo de Tiempo Proporcional, el setpoint más lejano del sistema es, el tiempo mas largo encendido. Refierase a los dibujos abajo para una ilustración del Modo de Tiempo Proporcional. El menú de límite de tiempo estará disponible, para prevenir una operación de control no deseada. El menú de
	Bloqueo estará disponible para permitirle detener el control. Tiempo proporcional Bajo (Time Prop Lo) Presione ENTER cuando este se muestre en pantalla para usar el control, de tiempo proporcional con un valor bajo de set point. En Modo de Tiempo Proporcional, el setpoint más lejano del sistema es, el tiempo mas largo encendido. Refierase a los dibujos abajo para una ilustración del Modo de Tiempo Proporcional. El menú de límite de tiempo estará disponible, para prevenir una operación de control no deseada. El menú de Bloqueo estará disponible para permitirle detener el control.
Asignar un entrada (Assign Input)	Presione ENTER para cambiar la senal del sensor que sera usada para controlar la salida. Use las teclas con flechas para moverse entre "Sensor A" y "Sensor B". Presione ENTER para aceptar el cambio.
Set Point de Baja (Low Set Point)	Solo aparece si el Modo es Set Point de Baja o Tiempo proporcional Bajo. Presione ENTER si usted busca que el rele de control se cierre si el proceso esta debajo de cierto valor. El mensaje de status en la pantalla sera Output ON. (Salida Encendida). Esto indica una correccion normal de los valores de proceso. Si usted busca que el mensaje de status sea Low Alarm (Alarma baja), indicando un problema, seleccione Modo de Salida de Alarma Baja, como se describe mas abajo.
Set Point de Alta (High Set Point)	Solo aparece si el Modo es Set Point de Alta o Tiempo Proporcional Alto. Presione ENTER si usted busca que el relé de control se cierre si el proceso está debajo de cierto valor. El mensaje de status en la pantalla será Output ON. (Salida Encendida). Esto indica una corrección normal de los valores de proceso. Si usted busca que el mensaje de status sea High Alarm (Alarma Alta), indicando un problema, seleccione Modo de Salida de Alarma Alta, como se describe más abajo.
Alarma de Baja (Low Alarm)	Solo aparece si el Modo es Alarma Baja, En Rango o Fuera de Rango. Presione ENTER si usted busca que el relé de control se cierre si el proceso está debajo de cierto valor. El mensaje de status en la pantalla será Output ON. (Salida Encendida). Esto indica una corrección normal de los valores de proceso. Si usted busca que el mensaje de status sea Low Alarm (Alarma baja), indicando un problema, seleccione Modo de Salida de Alarma Baja, como se describe más abajo.
Alarma de Alta (High Alarm)	Solo aparece si el Modo es Alarma Alta, En Rango o Fuera de Rango. Presione ENTER si usted busca que el relé de control se cierre si el proceso está debajo de cierto valor. El mensaje de status en la pantalla será Output ON. (Salida Encendida). Esto indica una corrección normal de los valores de proceso. Si usted busca que el mensaje de status sea High Alarm (Alarma Alta), indicando un problema, seleccione Modo de Salida de Alarma Alta, como se describe más abajo.



Banda Proporcional (Proportional Band)	Este menú solo aparece si el Modo de Control de Tiempo Proporcional estas seleccionado. El menú de banda proporcional establece la desviación desde el set point a la cual la salida de control deberá estar encendida por un periodo de muestreo completo. El volumen adicionado en el peor caso de desviación puede ser calculado multiplicando el caudal de la bomba por el tiempo del periodo de muestreo (Por ejemplo un
	caudal de 1 galón por minuto x 2 min de periodo de muestreo = 2 gal de químico adicionado). Luego, se calcula el efecto en la concentración con esta adición (por ejemplo, si la adición de 2 galones puede incrementar el pH $an 0.5$ contenerse la banda concentración con esta adición (por ejemplo, si la adición de 2 galones puede incrementar el pH $an 0.5$).
	Si la banda proporcional es establecida muy baja, entonces el control podría sobrepasar el set point. Si este es establecido muy alto, entonces el controlador tal vez nunca sea capaz de alcanzar el set point.
	Las figuras abajo muestran un ejemplo del Modo de Tiempo Proporcional con los siguientes parámetros programados:
	Modo de control Tiempo Proporcional Alto (Time Prop Hi)
	Periodo de muestreo 10 minutos
	Set Point Alto 7.00 pH
	Banda Proporcional 1.00 pH
	pH PROPORTIONAL
	7.0 ¥BAND
	PERIOD
	En la figura del ejemplo, el set point es 7.00 y la banda proporcional es 1.00. Note que cuando el pH está sobre el set point, el relé de control está encendido (ON) por un corto periodo de tiempo. Al incrementarse el pH, el relé de control está encendido (ON) por un largo periodo de tiempo. Cuando el acido empieza a afectar la concentración del baño y el pH se reduce, el relé de control esta encendido (ON) por un periodo corto de tiempo. Cuando el pH cae debajo del set point de 7.00, el relé de control está apagado (OFF) todo el tiempo.
Tiempo de muestreo	Este menú solo aparecerá si el Control de tiempo Proporcional está seleccionado.
(Sample Period)	Esto permite programar los tiempos de muestreo desde 0 hasta 30:00 minutos. Este es el tiempo que pasará entre la verificación de la lectura de la entrada de sensor del sensor para la desviación desde el set point. La banda proporcional establecida y que tan lejos este la lectura actual del set point determinara la cantidad de tiempo que el relé se mantendrá encendido (ON).
	El tiempo de muestreo deberá ser programado aproximadamente 1½ la cantidad de tiempo que le tomara al sensor reaccionar a una adición de químicos. Esto puede ser determinado haciendo una adición de químico manual usando el menú HOA y cronometrando el tiempo que tarda el controlador en reaccionar.
	Programar el tiempo de muestreo demasiado bajo podrá resultar en que una segunda adición podrá ser hecha antes de detectar la primera y usted estará sobredosificando. Programar demasiado alto demorara la siguiente adición al punto que el set point tal vez nunca pueda leerla.
Límite de Tiempo	Este menu solo aparecera si el Modo Salidas esta siendo seleccionado como Bajo setpoint o Alto set Point.
(Time Limit)	Use las teclas flecha para establecer el límite de tiempo en min: seg para que se active la salida, luego presione ENTER. Si se establece en "0:00", no se impondrá límite, y la salida podría permanecer encendido siempre.

Reestablecer el Temporizador (Reset Timer)	Este menú solo aparecerá cuando el Modo de Salidas este seleccionado como set point bajo o Set point alto y el límite de tiempo haya expirado. Determine la razón por la cual la salida se ha quedado mucho tiempo delante y una vez resuelto el problema presione ENTER para restablecer el temporizador.
Programacion del Lavado del Sensor (Probe Wash Sched)	Este menú solo aparecerá si el Modo Salidas está siendo seleccionado como Lavado de Sensor. Presione ENTER para programar la agenda del lavado de sensor. La pantalla mostrara "Evento A 00:00 00". Los primeros números son el tiempo del día, en formato militar, cuando el lavado del sensor tendrá lugar. Los últimos números son el tiempo, en segundos, que el relé se cerrara y la bomba o válvula adjunta al relé limpiaran el sensor. Use las teclas de fleches para cambiar el tiempo del día y la duración de la limpieza. Cuando ambos valores estén establecidos, presione ENTER . Si el electrodo necesita ser lavado más de una vez al día, eventos adicionales pueden ser accesados presionado la tecla NEXT. Una vez que todos los eventos estén programados presione EXIT para volver al menú principal.
Tiempo de Espera (Hold Time)	Este menú solo aparecerá si el Modo Salidas está siendo seleccionado como Lavado de Sensor. Use las teclas de flechas para seleccionar el tiempo de espera, en segundos entre que termina el lavado del sensor y comieza el proceso de control nuevamente. El tiempo de espera puede ser como máximo de 99 segundos. Durante el tiempo de espera, la pantalla sumario mostrara "Probe Wash Hold".
Bloqueo (Interlock)	Use las teclas flecha Arriba y Abajo para escoger entre Y (Yes) y N (No). Escoger Y significa que la salida se desactivará si el dispositivo unido al controlador está abierto. Por ejemplo, si el electrodo está instalado en una línea de tubería de recirculación, un interruptor de flujo que se cierra si el flujo es suficiente y abre si el flujo es insuficiente puede instalarse en la línea, de tal forma que si el flujo pasa el electrodo se detiene, el controlador no bombeará los químicos basado en una muestra estanca. Similarmente, un interruptor de nivel puede conectarse para prevenir el control de un tanque de baches vacío.
Manual/Apagado/ Automático (HOA)	Use las teclas flecha Izquierda y Derecha para moverse entre el Modo Manual (Hand), Apagado (Off) y Automático (Auto). En modo Hand (Manual), la salida se encenderá inmediatamente por un máximo de 10 minutos. En el modo Off (Apagado), la salida se apagará indefinidamente. En el modo Auto (Automático), la salida enciende y apaga en respuesta a los cambios en el valor de proceso relativo al punto de ajuste. La letra dentro del bloque en la pantalla de estado indica en cual modo está la salida.



- 3 Aparecen solo si el tiempo Limite ha expirado.
- Menús aparecen solo si Modo Alarma Alta o Baja o Fuera de Rango o Salida en Rango esta seleccionada. Ambas aparecen si Salida en Rango o Alarma Fuera de Rango esta seleccionada.
- 5 Menús aparecen solo cuando el Modo Tiempo Proporcional aparecen.

Figura 10 Menú de Control 1-4 (On/Off)

5.5 Menú de Control 1 -4 (PARA CONTROLADORES PROPORCIONALES)

La descripción de los menús para salida de pulsos se aplicara a control 1 2, 3, y 4 para los modelos WDP440, y al control 1 y 2 para los modelos WPH420 y WDP420

Los menús de Control están separados el uno del otro pero operan exactamente en la misma forma. Cada menú suministra los siguientes ajustes independientes: Punto de Ajuste (Set Point), banda Proporcional (Prop Band), Dirección de Control (Control Direction), Taza de SPM Mínima (Min SPM Rate), Taza de SPM Máxima (Max SPM Rate), Límite de Tiempo (Time Limit), Bloqueo (Interlock) y Manual/Apagado/Automático (HOA).

La línea de estado del nivel superior puede mostrar los siguientes mensajes: Apagado (Off), Bloqueo (Intrlck), Pausa (Timeout) o SPM. "Off" indica que la salida está apagada.

Ctrl 1 A	Intrlck	Indica que la salida podría estar encendida pero no lo está debido a que una señal de un interruptor de flujo o interruptor de nivel están deteniendo el control.
Ctrl 1 A	Timeout	Indica que la salida ha estado encendida por un tiempo más grande que el máximo programado por el usuario.
Ctrl 1 A	SPM	Muestra la rango de carrera de la bomba.

Punto de Ajuste Alto / bajo (Hi/LoSet Point)	Use las teclas flecha pata ajustar que la pantalla lea el valor del punto de ajuste deseado. Presiones ENTER para aceptar el cambio.		
Banda Proporcional (Prop Band)	Use las teclas flecha para ajustar cuán lejos del set point el valor del proceso debe estar antes que la bomba corra a la máxima taza. Por ejemplo, si el set point más bajo es 6.00 de pH, y la banda proporcional es 0.5, entonces la bomba correrá a su máxima taza cuando el pH esté 0.5 unidades lejos del set point (un pH 5.5). La siguiente gráfica muestra el efecto de los varios ajustes:		
	100 - DINW BANDA PROPORCIONAL 80 - OF 80 - SP 0.5		
	60 – W Y Y 40 – MÁXIMAS SPM PROGRAMADAS		
	0		
	5 6 7 8 9 SET POINT SET POINT INFERIOR SUPERIOR		
	Si el controlador llega más allá del set point, haga la banda proporcional más grande. Si el controlador no puede mantenerse con las adiciones, haga el valor de la banda proporcional más pequeño, o incremente el valor de la rata de SPM Máxima, o coloque una bomba con una salida de flujo más alta.		

Dirección de Control (Control Dir)	Presione ENTER para cambiar la dirección de control, luego use las teclas flecha Arriba y Abajo para escoger entre Punto de Ajuste Alto (High Set Point) y Punto de Ajuste Bajo (Low Set Point), y presione ENTER para aceptar su opción. Un set point Alto encenderá el relé cuando el valor de proceso sobrepasa el valor del set point (para agregar un ácido, o un agente reductor, o como una alarma alta). Un set point Bajo encenderá el relé cuando el valor de proceso esté por debajo del valor del set point (para agregar un álcali, o un oxidante, o como una alarma baja). A más lejano del valor del set point esté el valor de proceso, la bomba funcionará más rápido.
Rango Mínimo de carreras por minuto (Min SPM Rate)	Use las teclas flecha para ajustar el mínimo rango de carreras por minuto de la bomba. Si usted quiere parar cuando el set point se ha alcanzado, introduzca 0. Si necesita que la bomba opere a cierto rango sin tener en cuenta el set point, introduzca el rango de carrera. Esto puede ser útil una vez esté en los esquemas de control.
Rango Máximo de carreras por minuto (Max SPM Rate)	Use las teclas flecha para ajustar el máximo rango de carreras por minuto de la bomba. Esta puede ser el máximo que la bomba es capaz de, o puede ser menos si la bomba está sobre dimensionada para su aplicación, pero NO puede ser más alto de lo que sea capaz la bomba, o la bomba no funcionara a esta cantidad.
Reestablecer el Temporizador (Reset Timer)	Este menú solo aparecerá cuando el Modo de Salidas este seleccionado como set point bajo o Set point alto y el límite de tiempo haya expirado. Determine la razón por la cual la salida se ha quedado mucho tiempo delante y una vez resuelto el problema presione ENTER para restablecer el temporizador.
Asignar una Entrada (Assign Input)	Presione ENTER para cambiar la senal del sensor que será usado para controlar la salida, Use las teclas de flecha para optar por el "Sensor A" y "Sensor B". Presione ENTER para aceptar los cambios.
Bloqueo (Interlock)	Use las teclas flecha Arriba y Abajo para escoger entre Y (Yes) y N (No). Escoger Y significa que la salida se desactivará si el dispositivo unido al controlador está abierto. Por ejemplo, si el electrodo está instalado en una línea de tubería de recirculación, un interruptor de flujo que se cierra si el flujo es suficiente y abre si el flujo es insuficiente puede instalarse en la línea, de tal forma que si el flujo pasa el electrodo se detiene, el controlador no bombeará los químicos basado en una muestra estanca. Similarmente, un interruptor de nivel puede conectarse para prevenir el control de un tanque de baches vacío.
Manual/Apagado/Automático (HOA)	Use las teclas flecha Izquierda y Derecha para moverse entre el Modo Manual (Hand), Apagado (Off) y Automático (Auto). En modo Hand (Manual), la salida se encenderá inmediatamente por un máximo de 10 minutos. En el modo Off (Apagado), la salida se apagará indefinidamente. En el modo Auto (Automático), la salida enciende y apaga en respuesta a los cambios en el valor de proceso relativo al punto de ajuste. La letra dentro del bloque en la pantalla de estado indica en cual modo la salida está.



Figura 11 Menú de Control 1-4 Proporcional

5.6 Interlock A Menu

Este menú solo aparece en los modelos WDP.

El menú bloqueo A es usado para asignar un dispositivo de bloqueo al sensor apropiado. Un dispositivo de sensor es un sensor de monitoreo externo como un sensor de flujo o nivel que sirve para desactivar las salidas de control cuando están activas. Por ejemplo, este podría prevenir que el controlador bombeara químicos en base a una muestra estancada.

Los controladores WDP pueden soportar hasta 2 dispositivos del bloqueo. Refiérase a la figura 3c y 3 d para una ilustración sobre la conexión. Una típica puesta en marcha puede ser usando un sensor de flujo para el sensor A y uno para el sensor B y que ambos funcionen independientes. Esto es la programación por defecto y describe la operación cuando "**Sensor A Solamente**" esta seleccionado en el menú.

Sin embargo, en algunas aplicaciones es deseable tener un dispositivo de bloqueo asignado a ambos sensores (A y B). Por ejemplo, si usted tiene los dos sensores montados en la misma tubería de muestra, entonces una entrada de un sensor de flujo puede ser usada para desactivar el control para ambos sensores. Esto describe la operación cuando "**Sensor A y B**" esta seleccionado en el menú. *Nota: Si este tipo de operación es deseada, un dispositivo de bloqueo simple deberá ser conectado a la entrada de sensor A como se ilustra en las figuras 3c y 3d.*

Para seleccionar, presione **ENTER** en el menú Interlock A. Use las teclas de flechas arriba y abajo para optar entre **Sensor A Solamente** o **Sensor A + B**. Presione **ENTER** nuevamente, cuando la opción buscada esté en pantalla para cambiar la selección. Presione EXIT para volver al menú principal.



Figura 12 Menú de Interlock A

5.7 Menús 4-20 mA 1 and 2 Menús (Opcional)

Este menú únicamente aparece si la tarjeta opcional de salida de 4-20 mA está instalada. Se usa para ajustar la escala de la salida de 4-20 mA. Contiene las siguientes selecciones de menú: Punto de 4 mA (4 mA Point), Punto de 20 mA (20 mA Point), y Calibrar (Calibrate).

Nota: Cuando programe el controlador por primera vez, primero vaya al menú de Asignación de Entradas, luego programe los otros menús.

Asignar Entradas (Assign Inputs)	Presione ENTER para asignar la salida de 4-20 mA a una entrada de sensor. Use las teclas flecha para saltar entre "pH/ORP" y "Temp." Presione ENTER cuando se muestre la opción deseada.
Punto de 4 mA (4 mA Pt)	Use las teclas flecha para entrar el valor de proceso (tanto en unidades de pH, como de mV si se trata de ORP) que quiere que corresponda a una salida de 4 mA del controlador.
Punto de 20 mA (20 mA Pt)	Use las teclas flecha para entrar el valor de proceso que quiere que corresponda a una salida de 20 mA del controlador.
Calibrar (Calibrate)	Este menú se usa para calibrar los instrumentos conectados a la salida de mA. La salida de 4-20 mA es extremadamente exacta y estable y además nunca necesitará calibración. Esta característica permite que se calibren otros dispositivos en los puntos de 4-20 mA. Presione ENTER para iniciar la calibración.
Salida Fija de 4 mA (Fixed 4 mA Out)	El controlador producirá 4.00 mA. Ajuste el registrador de carta o data logger para su instrucción de tal forma que el valor de proceso mostrado sea el esperado para una entrada de 4.00 mA.
Salida Fija de 20 mA (Fixed 20 mA Out)	Como la anterior, excepto que el controlador producirá 20.00 mA. El diseño de la salida de 4-20 mA es tal que nunca debería necesitar calibración. Si la señal de mA no es la que deberá ser, llame a la fábrica par servicio.





5.8 Menú del Tiempo (Time Menu)

El menú de tiempo se usa para ajustar la fecha y hora que el controlador usa par programar el enjuague del sensor y los plazos límites de calibración. Hay únicamente una selección de menú: Ajustar Reloj (Set Clock).

Ajustar Reloj (Set Clock)	Presione ENTER para ajustar el reloj. Use las teclas flecha para cambiar el año, la fecha, y el mes, luego presione ENTER. Use las teclas flecha nuevamente para ajustar el día de la semana y la hora. Use hora militar (por ejemplo, 1:00 PM es 13:00). Presione ENTER para regresar al nivel superior del menú de reloj
	superior del menu de reloj.



Figura 14 Menú del Tiempo

5.9 Menú Código de Acceso (Access Code Menu)

Este menú determina si la característica código de acceso del controlador está activada o desactivada y permite personalizar el código de acceso a un valor propio (personal). El código de acceso controla si le es permitido o no realizar cambios en los parámetros del controlador. Con el código de acceso desactivado, cualquier usuario puede cambiar cualquier parámetro. Con el código de acceso activado, cualquier usuario puede ver cualquier parámetro, pero no los puede cambiar.

Una vez que se hace un intento para cambiar un parámetro, la pantalla le requerirá al usuario que introduzca el código de acceso. Si se introduce el código correcto, el parámetro puede cambiarse. (Si el cursor está parpadeando, se le permite realizar un cambio; si el número o palabras no está parpadeando, estos no pueden cambiarse). Una vez que se ha introducido el código correcto, permanecerá válido hasta por un período de 10 minutos sin que se haya presionado tecla alguna.

Las posibles pantallas de estado son: Se requiere Código de Acceso (Access Code REQ), Código de Acceso OK (Access Code OK), y Código de Acceso Desactivado (Access Code DIS).

El primero indica que el código de acceso se requiere para alterar los ajustes. El segundo indica que se requiere el código de acceso y que se ha entrado correctamente, y el último indica que el código de acceso se ha desactivado.

Access Code	DIS	lindica que el código de acceso se ha desactivado. No requiere el código de acceso		
Access Code	REQ	Indica que el código de acceso se requiere para alterar los ajustes		
Access Code	OK	Indica que se requiere el código de acceso y que se ha entrado correctamente		

Habilitar Si/No (Enable Y/N)	Use las teclas flecha para seleccionar Y(Yes=Si) o N(No) y presione ENTER para habilitar o deshabilitar el código de acceso. Si el código se habilitó, usted debe introducir el código de acceso para desactivarlo.
Nuevo Código de Acceso (New Access Code)	Presione ENTER para mostrar el código de acceso actual y use las teclas flecha para cambiarlo a cualquier otro valor entre 0 y 9999. Si el código de acceso se ha habilitado, se le pedirá que introduzca el código de acceso actual antes que se le permita cambiarlo.
	El código por defecto de fábrica es 1995.
	 Si cambia el código de acceso y no puede recordarlo, siga este procedimiento: 1. Quite la energía al controlador. 2. Espere 10 segundos. 3. Presione y sostenga las teclas flecha Arriba y Abajo mientras enciende la energía. 4. Lea el código de acceso en la pantalla. 5. Libere las teclas flecha y el código desaparecerá.

Menú Código de Acceso

El indicador de código de aceso puede aparecer en cualquier pantalla en la estructura entera del menu si el usuario no ha introducido el código de aceso actual. La entrada del código de aceso será válida por 10 minutos desde la última tecla presionada.



Any Top Display

Access Code 0000

Introduzca un código de 4 cuatro digitos

Figura 15 Menú Código de Acceso

5.10 Menú de registro de datos (Datalog)

Este menú está disponible siempre que se disponga de la opción de registro de datos (data logging). Esto viene indicado al final del código de modelo por la letra U. Este menú le permite guardar datos del controlador en un dispositivo flash USB.

El controlador dispone de cuatro registros: el registro de datos actuales (Current Datalog), el registro de datos de seguridad (Backup Datalog), el registro de sucesos (Event Log) y el registro de reinicios (Reset Log). Todos los archivos de registro están en formato CSV, utilizables en hojas de cálculo como Microsoft Excel.

Registro de datos actuales (Current Datalog)	Contiene los siguientes datos registrados cada 10 minutos: Conductividad Temperatura Total de medición de agua					
	Una vez guardado el "current datalog" en un dispo archivo de registro.	sitivo USB, se borrará y se creará un nuevo				
	Si el "current datalog" alcanza su límite de tamaño los datos antiguos serán sustituidos por los nuevos	máximo (al menos 60 días) y no se ha guardado,				
Registro de seguridad (Backup Datalog)	Contiene los mismos datos que el de registro de da borran. Cuando el archivo alcanza su tamaño máxi sustituidos por los nuevos.	ttos actuales (current datalog), pero estos nunca se imo (al menos 60 días), los datos antiguos son				
Registro de sucesos (Event Log)	Contiene columnas de cada relé y cada entrada de interruptor de flujo, además de la fecha y la hora. Cada vez que alguno cambia de estado, se actualiza la fecha y hora, mostrando un 1 si el relé está encendido y un 0 si está apagado, un 1 si el interruptor de flujo indica que no hay flujo, y un 0 si lo hay. Antes de que los nuevos datos sustituyan a los antiguos, se registrarán decenas de miles de sucesos: el número varía según la configuración del controlador.					
Registro de reinicio (Reset Log)	Consta de registros de los momentos en que se produjeron pérdidas de corriente, cuando se recuperó y la causa del reinicio.					
Registro de datos actuales o de datos de seguridad (Current Datalog) or	Introduzca un dispositivo flash USB de al menos 10 MB de capacidad en el puerto USB del panel frontal del controlador. Apriete la tecla Enter para copiar el archivo del controlador al dispositivo. El archivo del Current Datalog se llamará Datalog <número de="" serie=""><fecha><hora>.csv, siendo la fecha y hora aquellas en las que se guarda el archivo. El archivo del Backup Datalog se llamará Datalog<número de="" serie=""><fecha><hora>.csv, siendo la fecha y hora aquellas en las que se crea el archivo.</hora></fecha></número></hora></fecha></número>					
(Backup Datalog)	El controlador mostrará el progreso de la copia del archivo. Una vez copiado el archivo en el dispositivo USB, el controlador mostrará el mensaje 'Transfer Success' (copia correcta).					
Copia del registro de sucesos	Introduzca un dispositivo flash USB de al menos 10 MB de capacidad en el puerto USB del panel frontal del controlador. Apriete la tecla Enter para copiar el archivo del controlador al dispositivo. El archivo tendrá un nombre como este: Eventlog <número de="" serie=""><fecha><hora>.csv.</hora></fecha></número>					
(Event Log)	El controlador mostrará el progreso de la copia del archivo. Una vez copiado el archivo en el dispositivo USB, el controlador mostrará el mensaje 'Transfer Success' (copia correcta); si no se puede copiar, mostrará 'Transfer Fail 1' (fallo de la copia 1).					
	Transfer Success (copia correcta)	Transfer Fail 1 (fallo de copia 1)				
Copia del registro de reinicio	Introduzca un dispositivo flash USB de al menos 1 frontal del controlador. Apriete la tecla Enter para archivo tendrá un nombre como este: Resetlog <nú< th=""><th>0 MB de capacidad en el puerto USB del panel copiar el archivo del controlador al dispositivo. El mero de serie><fecha><hora>.csv.</hora></fecha></th></nú<>	0 MB de capacidad en el puerto USB del panel copiar el archivo del controlador al dispositivo. El mero de serie> <fecha><hora>.csv.</hora></fecha>				
(Reset Log)	El controlador mostrará el progreso de la copia del archivo. Una vez copiado el archivo en el dispositivo USB, el controlador mostrará el mensaje 'Transfer Success' (copia correcta).					
	Transfer Success (copia correcta)	Transfer Fail 1 (fallo de copia 1)				



Figura 16 Menú de registro de datos (Datalog)

5.11 Menú configuración (Config)

Este menú le permite exportar en un archivo todos los ajustes realizados en el controlador a un dispositivo flash USB, para, posteriormente, importarlos en otro controlador.

Export Config (Exportar configuración)	Introduzca un dispositivo flash USB del controlador. Apriete la tecla Ente dispositivo. El nombre del archivo s configuración, es recomendable dar la extensión ini. El controlador mostrará el progreso USB, el controlador mostrará el mer mostrará 'Transfer Fail 1' (fallo de l	ca un dispositivo flash USB de al menos 10 MB de capacidad en el puerto USB del panel frontal volador. Apriete la tecla Enter para exportar el archivo de configuración del controlador al vo. El nombre del archivo será UCF.ini. Si exporta archivos con distintos ajustes de ación, es recomendable dar a cada archivo un nombre que lo identifique fácilmente, siempre con sión ini. Dador mostrará el progreso de la copia del archivo. Una vez exportado el archivo en el dispositivo controlador mostrará el mensaje 'Transfer Success' (copia correcta); si no se puede copiar, á 'Transfer Fail 1' (fallo de la copia 1).					
	Transfer Success (copia corre	ecta)	Transfer Fail 1 (fallo de copia 1)				
Import Config (Importar configuración)	Introduzca el dispositivo flash USB que contenga un solo archivo de configuración almacenado en el directorio raíz del dispositivo en el puerto USB del panel frontal del controlador. Apriete la tecla Enter para importar el archivo de configuración del dispositivo al controlador. El archivo debe tener la extensión ini. El controlador mostrará el progreso de la importación del archivo. Tras la importación del archivo en el controlador, este mostrará uno de los mensajes siguientes:						
	Import Failure (Error de importación)	Indica que ha hab dispositivo USB.	ido algún problema en la conexión o el acceso al				
	Import Success: Any key to reboot (Importación correcta: presione cualquier tecla para reiniciar)	La importación del archivo de configuración se realizó correctamente; el usuario puede reiniciar el equipo.					
	File Open Failed (Fallo al abrir el archivo)	No se ha encontrado el archivo de configuración en el dispos USB o no se ha podido abrir.					
	File Read Failed (Fallo al leer el archive)	El archivo de con vacío.	figuración es demasiado corto (incompleto) o está				
	Invalid CFG File (Archivo CGF no válido)	El archivo importado no es un archivo de configuración válido.					
	Invalid Model (Modelo no válido)	El archivo de configuración importado no es adecuado para este modelo de controlador.					
	Wrong SW Version (Versión de software no compatible)	La versión del archivo de configuración importado no es compa con la versión del software del controlador.					
	Corrupt CFG File (Archivo CFG corrupto)	El archivo de configuración importado está corrupto (fallo en la detección de errores).					
	Wrong file Size (Tamaño de archivo incorrecto)	vo de configuración importado no es adecuado.					



Figura 17 Menú de Configuración

5.12 Menú de actualización (Upgrade)

Este menú se emplea para actualizar el software a una nueva versión. Las nuevas versiones del software disponibles serán publicadas en nuestro sitio web en forma de archivo de actualización. Guarde este archivo en un dispositivo flash USB. El archivo debe ser el único ejecutable (archivo con extensión .exe) en el directorio raíz del dispositivo. Apriete la tecla Enter para importar el archivo de actualización del software del dispositivo al controlador.

El controlador mostrará el progreso de la importación del archivo. Una vez importado el archivo desde el dispositivo USB, el controlador mostrará el mensaje 'Transfer Success' (copia correcta). El controlador se reiniciará automáticamente con el nuevo software instalado.

Upgrade (Actualización)	El controlador mostrará el progreso de la importación del archivo. Una vez importado el archivo desde el dispositivo USB, el controlador mostrará el mensaje 'Transfer Success' (copia correcta). El controlador se reiniciará automáticamente con el nuevo software instalado. Si se produce un fallo en la actualización, aparecerá alguno de los siguientes mensajes:					
	UpgradFileInvald (Archivo de actualización no válido)	Al archivo encontrado en el dispositivo USB no es el adecuado a este producto o está corrupto. Utilice el archivo de actualización correcto y asegúrese de que es el único que contiene el dispositivo.				
	No Upgrade File (No hay archivo de actualización)	El dispositivo no contiene ningún archivo de actualización, o su nombre no es correcto.				
	CorrptUpgradFile (Archivo de actualización corrupto)	Inténtelo con otra copia del archivo.				
	Flash Failure (Fallo de memoria flash)	Hay un problema en la memoria flash de la tarjeta del procesador. Repare o sustituya el conjunto del panel frontal.				

Para comprobar si la actualización se ha realizado correctamente, apague el controlador y vuelva a encenderlo apretando al mismo tiempo la tecla Enter. El controlador mostrará la versión del software; compruebe si coincide con el nombre del archivo de actualización.



Figura 18 Menú de Actualización

6.0 Mantenimiento

El modulo de control WPH/WDP en sí mismo necesita muy poco mantenimiento. Limpie el exterior de la cubierta con un trapo húmedo. No rocíe el controlador a menos que la puerta dela cubierta esté cerrada y asegurada. Los "cables flexibles" deben protegerse del rocío o lavado. Revise las cuerdas y cables por daño.

6.1 Mantenimiento del Electrodo (Electrode Maintenance)

Los electrodos de pH o ORP requieren limpieza periódica y calibración. Estos electrodos son como baterías y sus salidas de voltaje cambiarán con el tiempo aún si no se están usando. Después de la instalación, la rata de cambio incrementará, y factores tales como la temperatura, extremos de pH, abrasión y ataque químico incrementarán la frecuencia requerida de calibración. Si la solución del proceso contiene aceites, incrustaciones u otros sólidos, las superficies del electrodo tenderá a cubrirse, y su tiempo de respuesta descenderá y se requerirá limpieza.

La frecuencia de limpieza y calibración variarán grandemente dependiendo de la aplicación, los factores listados arriba, como también de la exactitud de control que usted requiere. La mejor manera de determinar el número óptimo de días entre calibraciones es retirar el electrodo del proceso periódicamente (semanalmente en aplicaciones de agua limpia, diariamente en aplicaciones sucias o calientes) y revise su exactitud en una solución buffer. Si usa compensación de temperatura manual, recuerde cambiar la temperatura de esa de la del proceso a aquella de la del buffer. Si la exactitud de la lectura está dentro de las tolerancia requeridas, y la velocidad de respuesta es Buena, reemplace el electrodo en el proceso. Si no, limpie el electrodo y ejecute una calibración de 2 puntos.

El método de limpieza del electrodo dependerá del recubrimiento, como también de los materials de construcción del electrodo. No use un solvente que atacará el electrodo! Tenga cuidado de evitar rayar el vidrio del electrodo de pH, esto acortará su vida. Un electro de ORP de superficie de platino puede limpiarse con papel de carburo de arena de silicona 600, colorete de joyería o una lana de hierro muy fina.

Los recubrimientos de aceite deben removerse con un detergente suave o alcohol isopropílico. Las incrustaciones duras tales como carbonato de calico pueden removerse con una solución de ácido clorhídrico diluido. Los recubrimientos suaves pueden removerse usando un trapo suave o un cepillo de dientes suave.

Una calibración de dos puntos siempre debe ejecutarse después de la limpieza del electrodo.

Debido a que la señal del electrodo es muy sensible, la condición del cable y conectores entre el electrodo, preamplificador y controlador es crítica. Asegúrese que todas las conexiones eléctricas permanezcan limpias y secas. Nunca empalme el cable antes del preamplificador. Reemplace el cable si hay algún signo de daño.

6.2 Reemplazando los fusibles



Localice los fusibles en la tarjeta de circuito en la parte trasera de la cubierta del controlador. (Vea la figura 3.) Suavemente retire los fusibles viejos de su clips retenedores y deséchelos. Inrtroduzca los fusibles nuevos en el clip, asegure el panel frontal del controlador y reponga la energía a la unidad.

Advertencia: El uso de fusibles no aprobados pueden afectar la aceptación de seguridad del producto. La clasificación del fusible depende de la clasificación del controlador. La especificaciones se muestran debajo. Para asegurar que las certificaciones de seguridad del producto, se recomienda usar un fusible Walchem.

F1 Fuse	Walchem P/N	F2 Fuse (WPH410 & WDP410 only)	Walchem P/N
5 x 20 mm, 1.0A, 250V	103163	5 x 20 mm, 6A, 250V	102834

7.0 Localización de Fallas

PRECAUCION: Desconecte la energía al controlador antes de abrir el panel frontal!

La localización de fallas y reparación de un controlador que funciona mal debe ser realizada únicamente por personal calificado teniendo precaución de garantizar la seguridad y limitar daños posteriores innecesarios. Contacte la fábrica.

7.1 Mensajes de error

Salida en Pausa (Output Timeout)

Este mensaje de error aparece si uno de las salidas de control ha estado encendida más tiempo que la máxima cantidad de tiempo programada en el menú "Tiempo Límite" ("Time Limit") que se encuentra en los menús "Control 1" o "Control 2". Se reinicia respondiendo "Yes" al requerimiento "Reset Timer" que aparecerá. Hay un número posible de razones que la salida podría :

Posibles Causas	Acción Correctiva			
El proceso estuvo más tiempo fuera de control de lo	Incremente el tiempo límite o reinicie el			
normal	temporizador			
El suministro de químico se acabó	Vuelva a llenar el suministro de químico.			
La bomba o válvula o línea de suministro está	Repare o reemplace el dispositivo de control.			
defectuosa.				
Se está controlando el químico incorrecto.	Reemplace con el químico correcto.			
El electrodo no está respondiendo a los cambios.	Reemplace el electrodo, cable o preamplificador. Evalúe la mezcla o recirculación.			

Alarma Alta (High Alarm)

Este mensaje de error aparece si la lectura de pH/ORP excede el set point para una de las salidas AUX que se han configurado como una salida de alarma alta. Hay un número posible de causas para esta condición:

Posibles Causas	Acción Correctiva
El proceso estuvo más tiempo fuera de control de lo normal.	Puede tener que incrementar la rata de flujo de químico.
El suministro de químico se acabó.	Vuelva a llenar el suministro de químico.
La bomba o válvula o línea de suministro está defectuosa.	Repare o reemplace el dispositivo de control.
Se está controlando el químico incorrecto.	Reemplace con el químico correcto.
El electrodo no está respondiendo a los cambios.	Reemplace el electrodo, cable o preamplificador. Evalúe la mezcla o recirculación.
La bomba está haciendo "sifón", la válvula tiene fuga.	Repare o reemplace el dispositivo de control o enrute la tubería.
La salida de control ha estado por fuera en el modo "Manual" ("HAND").	Cambie a "Automático" ("AUTO").
Puede ser una parte normal del proceso.	No se requiere nada.

Error de Sensor (Probe Error)

Este mensaje de error aparece si la señal de entrada de pH/ORP está fuera del rango normal. Esto usualmente indica que el electrodo ha sido desconectado o está defectuoso. Podría aparecer bajo condiciones normales si el pH está fuera del rango de operación de -2 a 16pH, o si el ORP está fuera del rango normal de ±1450 mV.

Posibles Causas	Acción Correctiva
El controlador está defectuoso, falla la auto prueba (Ver sección 5.2).	Vuelva a verificar la auto prueba de pH con el preamplificador desconectado. Si todavía falla, envíe el controlador de regreso para reparación. Si la pasa, el preamplificador está defectuoso.
El preamplificador no tiene potencia para ello.	Si es energizado a batería, cambie la batería. Si el preamplificador es energizado por nuestro controlador, revise los terminales +5V,-5V vs el terminal COM. Debería leer +5VCD \pm 5% y -4.6 VCD \pm -5%
El preamplificador está defectuoso.	Indicada si la potencia de salida de ±5VCD del w/preamplificador especial conectado, pero en especial sin el preamplificador conectado. Repare o reemplace el preamplificador.
El electrodo está defectuoso.	Reemplace el electrodo.

Bloqueo (Interlock)

Este mensaje de error indica que el control se ha detenido a causa de que la señal de control de un interruptor de flujo o de nivel está abierto ahora y uno o más salidas de control han sido progaramadas para bloqueo.

Acción Correctiva
Puede ser una condición normal, de otra manera restaure le flujo o nivel.
Vuelva a conectar.
Verifique que los interruptores cierran usando un ohmiómetro. Si no, repare o reemplace.
Verifique que el mensaje de error desaparece si la entrada del interruptor de flujo del controlador se pone en corto. Si no, repare o reemplace el controlador

Tiempo de Calibración (Calibration Time)

Este mensaje aparece para advertirle la ejecución de la rutina de mantenimiento de limpieza y calibración del electrodo. No paarece basado en cualquier análisis de la condición del electrodo. La frecuencia de calibración la ajusta el usuario en el menú "Días entre Calibración" ("Days Between Cal") que se encuentra en el menú "Sensor". Si no quiere que se le avise de la ejecución de una calibración, ajuste este menú en "0".

Alarma Baja (Low Alarm)

Como en la anterior para "High Alarm", excepto que la lectura de pH/ORP está por debajo del set point de una de las salidas AUX que se ha ajustado como una salida de alarma baja. Refiérase a las posibles causas y acciones correctivas listadas arriba para el mensaje de error "High Alarm".

Alarma Fuera de Rango (Out Range Alarm)

Este mensaje de error aparece si la lectura de pH/ORP está por fuera del rango seleccionado para una de las salidas AUX que se han programado como una "Alarma Fuera de Rango" ("Out of Range Alarm"). Refiérase a las posibles causas y acciones correctivas listadas arriba para el mensaje de error "High Alarm".

Salida En Rango (In Range Output)

Este mensaje de error aparece si la lectura de pH/ORP está dentro del rango seleccionado para una de las salidas AUX que se ha programado como una "Alarma en Rango" ("In Range Alarm"). Refiérase a las posibles causas y acciones correctivas listadas arriba para el mensaje de error "High Alarm".

Error de Sensor de Temperatura (Temp Sensor Err)

Este mensaje de error aparece si la señal del elemento de compensación de temperatura automática desaparece durante la operación. Usualmente es causada por una falladle RTD de platino, o por un problema con el cable o conexiones del cable.

El Pt1000 RTD debería leer 1000 ohms a 0°C y 3.85 ohms/°C sobre cero. A 25°C debe leer 1096.25 ohms ±1%. Una lectura más alta o circuito abierto (resistencia infinita) puede indicar una mala conexión. Una lectura mas baja puede indicar un cable corto circuitado.

Mida la resistencia de cada conexión entre el sensor y el controlador para determinar si el sensor, cableado o conexiones están defectuosos.

Verifique los Puntos de Ajuste (Check Set Points)

Esta es una pantalla normal si ha cambiado la opción de sensor de pH a ORP o viceversa. Los puntos de ajuste (set points) para cada opción son diferentes, y no concuerdan con los que usted necesita para su aplicación. Siempre seleccione el tipo de sensor antes de ajustar el control o set points de la salida auxiliar.

8.0 Politica de Servicio

El Controlador de la serie WPH/WDP pH/ORP tiene una garantía de 2 años en los componentes electrónicos y 1 año en las partes mecánicas (teclado, cinta terminal y relés).

Tenemos tarjetas de circuitos en stock para intercambio inmediato después que hayamos aislado la causa del problema.

Las reparaciones autorizadas en fábrica que son recibidas en clase Next day – serán regresadas dentro de las 24 horas. Prioridad para retornar envíos normales será de dos semanas.

Reparaciones fuera de garantía o intercambio de tarjetas de circuito se hacen sobre la base de una tarifa plana después que la garantía haya expirado.

Código de modelo

WPH4	Control	0	_	Voltaje	Salidas	Opciones		USB	
WDP4		Ŭ					l		

SALIDAS DE CONTROL

- 1 = WPH: 2 relés energizados & 2 relés de contacto seco & 1 relé de contacto seco dedicado para alarma WDP: 4 relés energizados & 1 relé energizada dedicada para alarma
- 2 = WPH & WDP: 2 relés proporcionales & 2 relés de contacto seco & 1 relé de contacto seco dedicado para alarma
- 4 = WDP: 4 relés proporcionales & 1 relé de contacto seco dedicado para alarma

VOLTAJE

- 1 = 120 VAC, pre-cableado con tramos de 6' (1,8 m) (WPH410) o cable de 10' (3 m) (Solo WPH420)
- 3 = 120 VAC, pre-cableado, 10' (3 m) de cable con conectores para bombas EW
- 5 = Canalizado. Con prensa-cables

SALIDAS

- N = Sin salida
- 4 = 1 salida aislada de 4-20 mA
- 2 = 2 salidas aisladas de 4-20 mA

WPH OPCIONES DE SENSOR

- 1 = Preamplificador pre-cableado con 10' (3 m) de cable. (electrodo no incluido. Los electrodos utilizados deberán tener conexión BNC)
- 2 = Electrodo plano de pH, instalación sumergida con preamp. Integral (WEL-PHF-21)
- 3 = Electrodo plano de pH, instalación en línea con preamp. Integral (WEL-PHF-22), incluye "T" de ³/₄" para montaje
- 4 = Electrodo plano de pH, instalación en línea con preamp. Integral (WEL-PHF-22), colector de ¾" que incluye switch de flujo y un adaptador 'U' montado en panel de polipropileno
- 4T = Electrodo plano de pH, instalación en línea con compensación automática de temperatura (CAT) y preamp. integral (WEL-PHF-22), colector ¾" que incluye switch de flujo y adaptador 'U' montado en panel de polipropileno
- 5 = Electrodo ORP, instalación sumergida con preamp. Integral (WEL-MVF-21)
- 6 = Electrodo ORP, instalación en línea con preamp. integral (WEL-MVF-22), incluye "T" de montaje de ¾" NPTF
- 6R = Electrodo ORP tipo barra, instalación en línea con preamp. Integral (WEL-MVR-22), incluye 'T" de montaje de ¾" NPTF
- 7 = Electrodo ORP, instalación en línea con preamp. Integral (WEL-MVF-22), colector de 3/4" que incluye switch de flujo y adaptador 'U' en un panel de polipropileno
- 7R = Electrodo ORP tipo barra con preamp. integral (WEL-MVR-22), incluye "T" de ¾" NPTF.

WDP OPCIONES DE SENSOR

- 2 = 2 electrodos de pH estilo plano WEL, operación sumergida (sin Compensación automática de temperatura, CAT)
- 5 = 2 electrodos de ORP WEL, operación sumergida
- 6 = 1 electrodo de pH estilo plano para operación sumergida (sin CAT) y 1 electrodo de ORP WEL, operación sumergida.
- 7 = 1 electrodo de pH estilo plano WEL, operación en línea (sin CAT, "T" incluida) y 1 electrodo de ORP WEL, operación en línea ("T" incluida)
- 8 = Sensor de flujo con colector y 2 electrodos WEL, operación en línea:1 electrodo de pH (sin CAT) y 1 electrodo de ORP, montados en un panel de polipropileno de 19" (483 mm) de altura x 24" (610 mm) de alto.
- 8T= Idéntico a la opción #8 pero con CAT.

OPCIONES USB

U = Capacidades integradas para almacenamiento de datos, eventos/reseteos e importación/exportación de archivos

FIVE BOYNTON ROAD TEL: 508-429-1110 HOPPING BROOK PARK FAX: 508-429-7433 HOLLISTON, MA 01746 USA Web: www.walchem.com