

VTouch[®] eServer

VTouch[®] Manual de instrucciones del servicio de comunicaciones y control del dispositivo

Aviso

© 2014 WALCHEM, Iwaki America Inc.(en adelante "Walchem") 5 Boynton Road, Holliston, MA 01746 USA (508) 429-1110 Todos los derechos reservados Impreso en EEUU

Material de propiedad

La información y descripciones contenidas en este manual son propiedad de WALCHEM y no pueden ser copiadas ni reproducidas por ningún medio, al igual que difundidas o distribuidas sin la previa autorización por escrito de WALCHEM, 5 Boynton Road, Holliston, MA 01746.

Este documento se ofrece exclusivamente con fines informativos y está sujeto a cualquier cambio sin previo aviso.

Declaración de garantía limitada

WALCHEM garantiza el equipo de su fabricación y asegura en su identificación que está libre de defectos de fabricación y de material por un periodo de 24 meses para los componentes electrónicos y 12 meses para los componentes mecánicos y electrodos a partir de la fecha de entrega en la fábrica o el distribuidor autorizado en condiciones de uso y servicio normales y cuando dicho equipo se usa de acuerdo con las instrucciones suministradas por WALCHEM y para los propósitos expresados por escrito en el momento de la compra, si los hubiera. La responsabilidad de WALCHEM bajo la presente garantía está limitada al reemplazo o reparación entregado en Holliston, MA, EEUU, de cualquier equipo o componente defectuoso devuelto a WALCHEM, con los gastos de transporte pagados, y cuyo defecto haya sido determinado por WALCHEM tras ser sometido a las inspecciones necesarias. Las piezas elastoméricas y de cristal son componentes costosos y no cubiertos por la garantía.

LA PRESENTE GARANTÍA SUSTITUYE A CUALQUIERA OTRA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN CUANTO A DESCRIPCIÓN, CALIDAD, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, USO O ASUNTO PARTICULAR.

180480.F Jul 2014

ÍNDICE

1.0	Introducción	2
2.0	Registro y obtención de un nombre de usuario y contraseña	2
3.0	Operaciones iniciales	2
3.1	Instalación del controlador	2
3.2	Obtención de una clave de activación	2
3.3	Importación de la clave	3
3.4	Programación del controlador – Página de Comunicaciones	3
3.5	Programación del controlador – Página de configuración del VTouch	3
3.6	Inicio y salida de sesión	4
4.0	Control de cuentas	5
4.1	Añadir Clientes, Compradores o Instalaciones	6
4.2	Añadir Procesos	7
5.0	Asignar un controlador a un Proceso	8
5.1	Mover un controlador a la Instalación adecuada	8
5.2	Asignar entradas de un controlador a los Procesos	9
6.0	La vista de Procesos	10
6.1	Icono de modificación de Procesos	11
6.2	Icono 'Maintain Controller'	11
6.3	Icono de conexión al controlador	11
7.0	Añadir grupos de usuarios	12
8.0	Añadir usuarios	15
8.1	Añadir usuarios del sistema	15
8.2	Añadir otros usuarios de la empresa	16
9.0	Navegando usando un Dispositivo Móvil	20
9.1	Acceso 'Login'	20
9.2	Lista de Procesos 'Process List'	21
9.3	Pagina de Proceso 'Process Page'	22

1.0 Introducción

VTouch es un servicio en línea interactivo online que pone a disposición del usuario una solución inmediata y completamente integrada para los dispositivos de comunicación web de Walchem. La interfaz de comunicación de VTouch cuenta con un controlador 'plug and play' de instalación simple. Su servicio terrestre, Ethernet o móvil está preprogramado automáticamente y listo para su utilización una vez efectuadas las conexiones físicas.

El sistema funciona mediante el envío de los datos y alarmas de los controladores a VTouch, que los muestra en un formato sencillo. Todas las alarmas son inmediatamente visibles. Además, la interfaz de control de cuentas de VTouch es idónea para organizar los datos enviados por los controladores al cliente, permitiendo el acceso a los datos a distintos usuarios de diferentes permisos de seguridad.

Si, por cualquier razón, necesitara conectarse al controlador para cambiar parámetros de configuración o ver datos en tiempo real, la función VT-LiveConnectTM le permite acceder directamente al mismo, sin necesidad de conocer ningún método de conexión, número de teléfono o cualquier otro aspecto técnico.

2.0 Registro y obtención de un nombre de usuario y contraseña

Al adquirir el primer controlador con funcionalidad VTouch, su empresa recibirá un enlace a un formulario de registro online. Deberá designar a un Administrador para su cuenta y proporcionar dicha información de contacto personal. El nombre de usuario y contraseña para el acceso a VTouch se incluirán en el formulario de registro.

La persona designada como Administrador será la responsable de añadir nuevos usuarios, proporcionarles sus datos de inicio de sesión, definir las actividades que cada usuario puede realizar y las cuentas a las que puede acceder, definir grupos de usuarios y asignar controladores a las correspondientes cuentas.

3.0 Operaciones iniciales

En esta sección se explica cómo preparar un controlador para establecer comunicación con el servidor VTouch y cómo iniciar sesión en VTouch para comprobar si el controlador está enviando datos.

3.1 Instalación del controlador

Instale el controlador como se explica en el manual de funcionamiento del mismo y haga las conexiones físicas necesarias, a la línea telefónica, LAN, etc., para posibilitar la comunicación con el servidor VTouch. Programe el controlador para configurar los sensores, los tipos de entrada y salida, los modos de control de los relés, etc., como haría normalmente.

3.2 Obtención de una clave de activación

Para que un controlador pueda establecer comunicación con el servidor VTouch, es necesario proporcionarle una clave de activación. Si el controlador se ha solicitado con activación, esta operación se efectuará en fábrica. En las versiones de software más recientes, el controlador viene con una clave VNet preinstalada, con lo que no es necesario solicitarla. Si aparece la clave en la página de Comunicaciones del controlador, pase directamente a la sección 3.4.

3.3 Importación de la clave

Si el controlador se ha solicitado con activación, esta operación se efectuará en fábrica. En las versiones de software más recientes, el controlador viene con una clave VNet preinstalada, con lo que no es necesario solicitarla. Si aparece la clave en la página de Comunicaciones del controlador, pase directamente a la sección 3.4.

Si adquirió una 'Field Activation', compruebe primero si tiene la versión de software más reciente del controlador y actualícela si es necesario. Guarde el archivo de la clave de activación en el PC que utilizará para conectarse al controlador. Conecte el PC al controlador por USB o Ethernet, como se describe en el manual de funcionamiento del controlador, inicie sesión y, seguidamente, vaya a la página de Comunicaciones.

En la sección de Activaciones, haga clic en el botón 'Browse' ("explorar") que se encuentra junto a 'Upload Key File' ("cargar clave"), seleccione el archivo y haga clic en el botón Import. La activación aparecerá en la lista, con el mensaje 'Waiting for Reboot' ("En espera de reinicio"). Apague y encienda el controlador para activarlo.

3.4 **Programación del controlador – Página de Comunicaciones**

Para establecer comunicaciones entre VTouch y VNet Ethernet, haga clic en el botón 'Enable' ("habilitar") que se encuentra junto a la activación VNet, espere un minuto, apague y vuelva a encender. El controlador se conectará a la LAN a través de DHCP al encender.

Para comunicaciones entre VTouch y línea telefónica conmutada, en las que se proporciona la cuenta de marcación por Internet, vaya a la página Comunicaciones e introduzca el número de teléfono del controlador, el nombre de usuario del ISP, la contraseña del ISP y el número de teléfono del ISP local.

Para comunicaciones entre VTouch y módem de telefonía móvil VCell GPRS, en las que la cuenta celular está incluida en la activación, no es necesario efectuar ninguna otra operación de programación. El controlador se conectará a la torre de telefonía móvil al encender.

Para comunicaciones entre VTouch y módem de telefonía móvil GPRS, en las que se proporciona la cuenta móvil, introduzca la tarjeta SIM en el módem e introduzca el número de teléfono del controlador, el nombre de usuario del ISP, la contraseña del ISP, el número de teléfono del ISP y el APN. El controlador se conectará a la torre de telefonía móvil en el próximo encendido.

3.5 Programación del controlador – Página de configuración del VTouch

En la página de configuración del VTouch encontrará una lista de todas las medidas listas para ser enviadas al servidor VTouch. Marque el botón de selección 'Yes' de cada medida que vaya a enviar al VTouch. Haga clic en 'Submit Details' ("enviar detalles") para guardar los cambios y después en 'Update VTouch' para enviar los datos de configuración del controlador al servidor. Los datos recibidos por el VTouch se utilizarán para mostrar el nombre correcto, las unidades de medida y el valor actual de cada parámetro.

En la página de configuración del VTouch (VTouch Config), los campos 'Last Config Date and Date' ("fecha y hora de la última configuración") del controlador deben actualizarse a la fecha y hora actual. Haga clic en OK. Si este campo de estado muestra un mensaje de error, haga clic de nuevo en el botón 'Update VTouch'. Si sigue sin actualizarse, se ha producido un problema en la

conexión de las comunicaciones. Compruebe si sus conexiones físicas o la señal móvil son buenas, y si ha realizado correctamente la programación de la sección 3.4.

3.6 Inicio y salida de sesión

A continuación se explica cómo iniciar sesión en VTouch y configurarlo para visualizar los datos. Desde cualquier ordenador con conexión a Internet, vaya a www.w-vtouch.com Enseguida verá los siguientes cuadros en los que deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña que se le han asignado. Haga clic después en el botón 'Login'.

	Login
Usernar	ne:
Passwo	ord:
	Login
	Forgot Your Password?
	New! Mobile Site

A continuación se abrirá la página 'Home'.

Cuando desee salir de la sesión, haga clic en la ficha 'Home' y después en 'Logout', en la esquina superior izquierda de la página.

4.0 Control de cuentas

Esta sección explica cómo configurar sus distintas cuentas. Dependiendo de su nivel de acceso y sus permisos, podrá ver todas estas pantallas o sólo algunas de ellas. Por ejemplo, un usuario de nivel 'Master' podrá configurar las páginas Clients, Customers, Facilities y Processes, mientras que un usuario de nivel 'Facility' sólo podrá configurar la página Processes.

Esta pantalla muestra la página inicial de un usuario de nivel 'Master'. Como se observa, dicho usuario puede ver todas las fichas.



El siguiente esquema muestra la relación entre los distintos niveles de cuentas. Pueden crearse tantas cuentas como se desee.



4.1 Añadir Clientes, Compradores o Instalaciones

Para poder ver los datos del controlador en VTouch, antes es necesario crear los distintos niveles de compradores que tiene bajo su control. En la sección 5.0 se explica cómo asignar el controlador a los compradores correspondientes.

Para empezar, haga clic en la primera ficha de la izquierda. Si el usuario es de nivel 'Master', la primera ficha es la de 'Clients', y si es de nivel 'Customers' será 'Facilty'; si el usuario es de nivel 'Facilty', este paso no es necesario y deberá pasar directamente a la sección 4.2.

Si en VTouch hay más capas de empresas de las que necesita, debe crear una empresa ficticia en el nivel más alto. Observe en el esquema de la empresa cómo se planifica un procedimiento.

Si añade el siguiente controlador a una cuenta existente, haga clic en el nombre de la empresa para pasar al siguiente nivel inferior. Si necesita una nueva cuenta, haga clic en la ficha 'Clients' y después en 'Add New Client'. Una vez rellenados los datos de contacto que desee, haga clic en el botón 'Add'. El único campo obligatorio es el del nombre de la empresa.

Clier	nt Details
Company Name:	Instruction Client
Address 1:	
Address 2:	
City:	
State:	
Zip:	1
Primary Contact:	
Phone:	
Mobile Phone:	
Fax:	
Email:	
Maintain:	26 22 E
Delete:	

Haga clic en 'Back' para volver a la lista de Clientes. Para añadir un nuevo comprador ('Customer') en ese Cliente, haga clic en el nombre del cliente y a continuación en 'Add New Customer', rellene los detalles del comprador y haga clic en 'Add'.

Una vez añadido el comprador, haga clic en 'Back'. Para añadir una instalación ('Facility') en ese comprador, haga clic en el nombre de dicho comprador y a continuación en 'Add New Facility', rellene los detalles de la instalación y haga clic en 'Add'. Haga clic de nuevo en 'Back' para volver a la lista de instalaciones.

4.2 Añadir Procesos

Una vez establecido el esquema de empresas debajo del nivel de Instalaciones, podrá añadir los Procesos que desee a una Instalación. La vista de Instalaciones aparecerá así, con los nombres de las empresas arriba, mostrando el esquema en árbol.



Para añadir un nuevo proceso, haga clic en el icono con forma de engranaje, 'Maintain Process', y a continuación en el botón 'Add New Process'. Seguidamente, especifique un nombre para el Proceso y una breve Descripción, y haga clic en el botón 'Add'. Para volver a la lista de Procesos, haga clic en el botón 'Back'. Repita estos pasos para todos los procesos que desee añadir en esta Instalación.

5.0 Asignar un controlador a un Proceso

Una vez establecido el esquema de empresas debajo del nivel de Procesos, como se describe en la sección 4.0, podrá asignar un controlador a la Instalación y, a continuación, asignar entradas concretas de dicho controlador a los procesos.

5.1 Mover un controlador a la Instalación adecuada

Haga clic en la ficha 'Clients' y después en el icono de asignación de controlador para el cliente al que debe mover el controlador.



Verá una lista de todos los controladores asignados a ese cliente. Los controladores no asignados aparecen al final de la lista. Busque el número de serie del controlador que va a asignar y después haga clic en el botón 'Assign'.

VTouch	Home Clients Customers Facilities Processes
List Clients	
	Controller List: Instruction Client
	Serial Model Name Location
	0505059999 Webalert STAP WebAlert STAP Eng Lab 10.0.101.163 Un-Assign
	<< Back Update
	Unassigned Controllers
	Serial Model Name Location
	0525079999 Webalert eTap WebAlert eTAP Eng Lab 10.0.101.164 Assign

Haga clic en la ficha 'Customers' (o la ficha siguiente de abajo) y repita los pasos de asignación de controlador a la empresa del nivel 'Customer' deseada y la empresa de nivel 'Facility'.

5.2 Asignar entradas de un controlador a los Procesos

Haga clic en la ficha 'Facilities'; verá la pantalla siguiente:

VTouch	Home Clients Customers Facilities Processes
List Facilities	
	Walchem Eng (Master Account)
	Facility List
	Customer Address City State Zip Action
*	Instruction Customer

Haga clic en el icono verde, 'Maintain Controller'.

En la parte de arriba verá los datos almacenados en VTouch, datos obtenidos del archivo de la clave de activación y obtenidos del controlador a través de la información de configuración de VTouch enviada.

En la parte de abajo verá la lista de todas las entradas enviadas mediante la actualización de la configuración de VTouch, y menús desplegables para asignar la entrada al Proceso en cuestión. Si desea asignar todas las entradas a un Proceso, marque la casilla correspondiente. Haga clic en el botón 'Update' para guardar los cambios.

							-
			Maintair	Controller			
			Serial Number:	0505059999	2		
			Suffwareith	Webalert STA	2		
			Firmware ID:				
			Herrs	webAlert STA	P		
			Location	Eng Lab 10.0.	101	.163	
			hone Numbers	115084297507			
			Actions	Inclusion C			
			101212402	10000			
Ing	d Name	Type	- 11/M-	Process	1	Displayed Priorit	IV.
AL S	Fump#1	7 Measure	Liters	Instruction	٠	High (Left Display)	
AL.	+	Rev mA	mA.	(Unessigned)	+	High (Left Display)	
DI_	Contecti	Total	gal.	Institution	•	High (Left Display)	1
Dt_	CUI	Total		(Unassigned)		High (Left Display)	
DL	CU1	Rate	/Minute	(Unassigned)		High (Left Display)	-
		Tetal	cal.	(Unassigned)		High (Left Display)	
Dt 1	Paddie3						
Dt_	Paddle3	Rate	sal/min (GPM)	(Unassigned)		High (Left Display)	

El icono con forma de teléfono sirve para conectar con el controlador, si su tipo de activación lo permite.

El icono 'List Processes' ("mostrar lista de procesos") le lleva directamente a la vista de procesos de la Instalación.

Si el controlador es conectado vía Vcell, habría también botones para ajustar correos para Alarmas y almacenamiento de datos. Haga clic en el icono 'Modify Setting' (Modificar Parámetros) junto a correos de Alarma, seleccione el cuadro para habilitar 'Alarm Emailing' (Correo de Alarma) e ingrese hasta 8 direcciones de correo, después de clic en el icono 'Update' (Actualizar). Haga clic en el icono 'Modify Setting' (Modificar Parámetros) junto a 'Data Logging' (Almacenamiento de Datos) seleccione el cuadro para habilitar 'Data Log Emailing' (Correo de Almacenamiento de datos) seleccione el formato de fecha para el almacenamiento, ingrese hasta 8 direcciones de correo, seleccione el calendario para que los reportes sean enviados, después de clic en el icono 'Update' (Actualizar).

Si esta usando VCell, la fecha de expiración de la subscripción anual se mostrara. Se enviara, via correo electrónico, recordatorios para que el usuario renueve la subscripción, empezando el primer mes antes de la fecha de expiración.

6.0 La vista de Procesos

Una vez establecido el esquema en árbol de clientes y las entradas del controlador asignadas a los Procesos, deberá ir a la ficha 'Process' para ver los procesos que tiene bajo su control.

VTouch	Home Cus	tomers	Facilities	Process	ses	
List Processes						
ABC Industrial - Chil Tower #1 (Process Cooli	ler Room ng)					
Actions:	\$C					
System Alarms:	Level D (DI_D)Low	Alarm (since	9/30/2011 1:	23:09 PM)		
Readings As Of:	9/18/2012 8:37:19	АМ				
Channel			Readings			Alarms
Level 1 (AI_1)	Measure 695.75 gal.					None.
FlowMeter4 (AI_4)	Total 22559224.00 gəl	Rate 69.75 gal/min	Minimum 69.71 gal/min	Maximum 70.04 gal/min	Average 69.82 gal/min	None.
Contact1 (DI_A)	Total 0.00 gal.					None.
Flow Switch (DI_E)	State FSClosed					None.
CLO2 1 (5_1)	Measure 0.000 ppm					None.
HP 1000 (S_2)	Measure 214 ppm					A High Alarm (since 6/24/2011 9:08:39 AM)
Gen7 (S_3)	Measure SS mg/l					None.

Los datos están ordenados por Instalación ('Facility'), y bajo esta se encuentran los Procesos correspondientes a la misma.

6.1 Icono de modificación de Procesos

El icono con forma de engranaje es el de modificación de procesos; se utiliza para cambiar el nombre o la descripción de un Proceso. Es lo que aparece a la izquierda de los iconos de cada Proceso. En el ejemplo de arriba, el Proceso se llama "Inst Process" y su descripción es "Widget Fabrication".

6.2 Icono 'Maintain Controller'

El icono verde icono 'Maintain Controller' ("mantener controlador") lleva a la página de asignación de entradas desde el controlador a los procesos de una Instalación. Consulte la sección 5.2.

6.3 Icono de conexión al controlador

Este icono aparece o no según el tipo de activación. El icono de conexión al controlador, con forma de teléfono, le permite conectarse al controlador con un simple clic. VTouch conoce el número de teléfono, el número de serie, la dirección IP y el método de conexión basándose en los datos que recibe del controlador con el proceso de Actualización de VTouch.

En el caso de comunicaciones por Ethernet, VTouch abre una nueva ventana que le dirige a la dirección IP adecuada.

Si se trata de comunicaciones a través de módem, VTouch comunicará con el controlador mediante nuestra tecnología ShoulderTap para conectarse.

En las comunicaciones por telefonía móvil con un uso ilimitado de datos, VTouch se conectará directamente a la dirección IP fija del controlador.

Si dichas comunicaciones por telefonía móvil son de uso limitado de datos, el icono sólo aparecerá si la cuenta tiene minutos VT-LiveConnectTM. En este caso, se abrirá una ventana cuyo encabezado mostrará los minutos restantes, y le preguntará si desea conectarse.

7.0 Añadir grupos de usuarios

Los grupos de usuarios sirven para asignar rápidamente permisos a los usuarios de una categoría similar. Para cada nivel de usuario (Client, Customer o Facility), pueden y deben crearse distintos grupos de usuarios.

El sistema crea un grupo de usuarios predefinido llamado Administrator, el cual puede realizar todas las tareas siguientes:

Add/Edit User Group					
Group Name:	Administra	tor			
Feature	View	Edit	Add	Delete	
MP100 Users:					
MP100 Groups:					
MP100 Account Lists:					
MP100 Company Profile:					
MP100 Controllers:	V				
Customers & Facilities Users:		\checkmark			
Customers & Facilities Groups:		V	1		
Customers & Facilities Account Lists:	V	V			
Customers & Facilities Company Profiles:					
Customers & Facilities Controllers:					
				10 - W	
Processes:					
Live Connect:					
Delete this Group:	m				
<< Back	Update				

Es posible igualmente crear grupos de usuarios con menos funciones. Por ejemplo, un grupo llamado 'End Users' ("usuarios finales") que sólo podría ver los datos, pero no cambiar ningún dato de ningún cliente o controlador, o bien un grupo llamado 'Technician', cuyos usuarios pudieran ver, modificar o añadir datos, pero no eliminar cuentas.

Para crear un grupo para usuarios de nivel 'Customer', haga clic en la ficha 'Customers' para ver la lista de todos sus compradores, y a continuación en el icono 'Maintain This Customer's User Groups' ("mantener grupos de usuarios de este comprador") de al lado.

VTouch	Home Clients Customers Facilities Processes	
List Customers		
	Customers	
	Company Address City State Zip Acti	ion
	Instruction Customer	is iĝ

Al hacer esto, se abrirá la lista de grupos de usuarios con los grupos de usuarios existentes que pueden ser modificados, y un botón 'Add' para añadir nuevos grupos.

Lo primero que le permite hacer la pantalla 'Add/Edit User Group' es darle un nombre al nuevo grupo.

	Home Cli	ents Custom	iers Faci	ities Proc	esses		
Customers	_						
	Add/Edit User Group						
	Gr	oup Name:	End Use]			
	Feature	View	Edit	Add	Delete		
		(No Op	tions ava	ilable)			

Escriba el nombre del nuevo grupo de usuarios y haga clic en 'Add'. Marque las casillas de los permisos que desee otorgar y después haga clic en el botón 'Update'.

Add/Edit User Group							
Group Name: End User							
Feature	View	Edit	Add	Delete			
Instruction Customer Users:		(m)					
Instruction Customer Groups:				F			
Instruction Customer Account Lists:		1					
Instruction Customer Company Profile:							
Instruction Customer Controllers:							
				1000			
Facilities Users:							
Facilities Groups:							
Facilities Account Lists:							
Facilities Company Profiles:				[m]			
Facilities Controllers:							
	_	-	_	_			
Processes:	1						
Live Connect:	E***						
<< Back	Update						

Repita este proceso para todos los grupos de usuarios que desee en este comprador ('Customer') y para cada comprador.

El mismo procedimiento es válido para cualquier otro nivel de empresa.

8.0 Añadir usuarios

El Administrador de una cuenta puede añadir usuarios en VTouch, usuarios que pueden pertenecer a la misma empresa que el propio Administrador (llamados Usuarios del sistema) o a cualquier nivel de la empresa inferior al de Administrador en el esquema en árbol de la empresa.

8.1 Añadir usuarios del sistema

Para añadir a VTouch personas de su misma empresa, haga clic en la ficha 'Home', después vaya a 'Admin' y seguidamente al icono 'Maintain System Users' ("mantener usuarios del sistema"). La lista de usuarios mostrará todos los usuarios (usted incluido) y un botón 'Add' para añadir nuevos usuarios. Haga clic en él para que aparezca la pantalla 'Add/Edit User' ("añadir/modificar usuario").

A	dd/Edit User
EMail (UserName):	
Password:	
First Name:	
Last Name:	
Company Name:	
Address 1:	
Address 2:	
City:	
State:	
Zip:	
Phone:	
Mobile Phone:	
Fax:	
User Level:	From: Clients 💌 To: Clients 💌
User Group:	Administrator 💌
Delete:	
Force User To Change Password On Next Login?:	
4	< Back Add

Introduzca la dirección email (nombre de usuario) y la contraseña (6-15 caracteres) al menos. El nivel de usuario define las fichas y niveles de empresas situados debajo en el esquema en árbol al que puede accederse. El Grupo de seguridad (Usuario) consiste en una lista de todos los Grupos de usuarios creados para su empresa, tal y como se describe en la sección 7.0.

Si desea seleccionar las empresas a las que puede acceder este usuario, caso por caso, deberá seleccionar un rango más amplio en el nivel de usuario para incluir cualquier nivel de empresa, y después marcar la casilla 'Restricted User' ("usuario restringido") y hacer clic en el botón 'Add'. Seguidamente, verá un botón 'Account List' ("lista de cuentas") en la parte de abajo de la pantalla.



Haga clic en el botón 'Account List' y se abrirá la Lista de accesos, en la cual podrá ver todas las capas de empresas a las que puede acceder eventualmente el usuario.



De manera predeterminada, todas las cuentas aparecen bloqueadas. Para desbloquear el acceso del usuario a las empresas, haga clic en los correspondientes iconos (candados) y después en el botón 'Back' para guardar los cambios.

8.2 Añadir otros usuarios de la empresa

Para añadir un usuario de otra empresa (distinta de la suya), para empezar haga clic en la ficha correspondiente a dicha empresa (Clients, Customers o Facility).

VTouch	Home Clients Customers Facilities Processes	
List Clients		
	Clients Company Address City State Zip Action	
	Instruction Client Monitoring Services Water District Holliston MA 01746	
	Add New Client	

Haga clic en el icono 'Maintain Users' ("mantener usuarios"). La lista de usuarios mostrará todos los usuarios y un botón 'Add' para añadir nuevos usuarios. Haga clic en él para que aparezca la pantalla 'Add/Edit User' ("añadir/modificar usuario").

A	dd/Edit User
EMail (UserName):	
Password:	
First Name:	
Last Name:	
Company Name:	
Address 1:	
Address 2:	
City:	
State:	
Zip:	
Phone:	
Mobile Phone:	
Fax:	
User Level:	From: Customers 💌 To: Customers 💌
User Group:	Administrator 💌
Delete: Force User To Change	
Password On Next Login?:	
	< Back Add

Introduzca la dirección email (nombre de usuario) y la contraseña (6-15 caracteres) al menos. El nivel de usuario define las fichas y niveles de empresas situados debajo en el esquema en árbol al que puede accederse. El Grupo de seguridad (Usuario) consiste en una lista de todos los Grupos de usuarios creados para su empresa, tal y como se describe en la sección 7.0.

Si desea seleccionar las empresas a las que puede acceder este usuario, caso por caso, deberá seleccionar un rango más amplio en el nivel de usuario para incluir cualquier nivel de empresa, y después marcar la casilla 'Restricted User' ("usuario restringido") y hacer clic en el botón 'Add'. Seguidamente, verá un botón 'Account List' ("lista de cuentas") en la parte de abajo de la pantalla.

12 11 0 1	1	Lanta		
		COLUMN DO NOT	Internet in	
		<< Back	Update	Account List >>

Haga clic en el botón 'Account List' y se abrirá la Lista de accesos, en la cual podrá ver todas las capas de empresas a las que puede acceder eventualmente el usuario.



De manera predeterminada, todas las cuentas aparecen bloqueadas. Para desbloquear el acceso del usuario a las empresas, haga clic en los correspondientes iconos (candados) y después en el botón 'Back' para guardar los cambios.

9.0 Navegando usando un Dispositivo Móvil

Si conecta al VTouch usando un Dispositivo Móvil, usted será redirigido a la versión de portátil del portal; si no, en la pantalla de acceso usted encontrara un link. Este sitio tiene un acceso más rápido para mostrar la pantalla pero una capacidad administrativa más limitada.

Si usted quiere hacer mas que ver los datos para cada proceso o conectar el controlador, entonces usted tiene que dirigirse a la versión completa localizada al final de cada pagina del sitio portátil.

9.1 Acceso 'Login'

Usted vera la pantalla de acceso. Ingrese su nombre de usuario (cuenta de correo) y su clave de acceso 'password' que tiene asignado y de clic en el icono 'Login'

	Login
Username:	
Password:	
	Login
	Desktop Site

La lista de proceso se desplegara.

Cuando usted termine su sesión puede salirse pulse el icono 'Logout'in la esquina superior derecha de cada pagina.

9.2 Lista de Procesos 'Process List'

La página de la lista de procesos provee enlaces para cada proceso. Pulse los enlaces para mostrar los últimos datos de ese proceso en específico.

	Waterworks
	Facility A Main
Engineering Lab Pulse WebAlert X. Y. PulseTrainer Z. PFC.Eco	
	Facility B.Jim
b. WIND.171 f. g. h. Jim ODay WA500.171 WebAlert WM.132	
	Facility C.161.162
a. Process b. Process c. Process d. Process e. Process f. Fuel Cell g. Lift Station	

9.3 Pagina de Proceso 'Process Page'

La página de Proceso muestra los datos, alarmas y detalles del controlador para el proceso seleccionado desde la lista de procesos. El icono de 'Live Connect' (Conexión en Vivo) se describe en la sección 6.3 la cual esta disponible si su 'User Group'(Grupo de Usuario) permite el acceso.

Pulse el icono 'Process List' para regresar la pagina de la Lista de Procesos.

When he has no be	works - Facility A Main	
Engineering Lab (on Hawaii time)		
	Curtam Manuer	
ovMeter2 (AL 2)Rate High His	ah Alarm (3/20/2012 3:15:18 PM)	
required to _share man of	and a second and a second	
	Readings As Of:	
3/31/2012 7:58:56 AM		
E	InwSwitch& (DT_A)	
State: Closed&	Wawnein (UI_A)	
Marms: None.		
C	ContactFM1 (DI_B)	
fotal: 600.00 gal.		
larms: None.		
F	lowSwitchE (DI E)	
State: OpenE	(0,_0)	
Alarms: None.		
F	lowSwitchF (DI_F)	
state: OpenF		
Alarms: None.		
	Conductivity (S_1)	
Alarms: None.		
	pH (S_2)	
Measure: 6.94 pH	1.000 A. T. C. C.	
finimum: 6.93 pH		
Nerace: 6.94 pH		
Alarms: None.		
	steelles Tefermation	
Co	ntroller information	
Co Serial Number	1103099171	
Co Serial Number Model	1103099171 DMT.218	
Co Serial Number Model SoftwareID	1103099171 DMT.218 S811V021a	
Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID	1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 -5	
Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID Name	1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 -5 Hawaii DMT.v021.218	
Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID Name Location	1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 -5 Hawaii DMT.v021.218 UCF.From.Field Hawaii Time -6 hours	
Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID Name Location Phone Number	1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 -5 Hawaii DMT.v021.218 UCF.From.Field Hawaii Time -6 hours	
Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID Name Location Phone Number Connection Type	1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 -5 Hawaii DMT.v021.218 UCF.From.Field Hawaii Time -6 hours VNet	
Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID Name Location Phone Number Connection Type IP	1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 -5 Hawaii DMT.v021.218 UCF.From.Field Hawaii Time -6 hours VNet	
Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID Name Location Phone Number Connection Type IP Live Connect	1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 -5 Hawaii DMT.v021.218 UCF.From.Field Hawaii Time -6 hours VNet	
Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID Name Location Phone Number Connection Type IP Live Connect	1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 -5 Hawaii DMT.v021.218 UCF.From.Field Hawaii Time -6 hours VNet	
Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID Name Location Phone Number Connection Type IP Live Connect	1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 -5 Hawaii DMT.v021.218 UCF.From.Field Hawaii Time -6 hours VNet	

5 BOYNTON ROAD HOPPING BROOK PARK HOLLISTON, MA 01746 USA TEL: 508-429-1110 FAX: 508-429-7433 WWW.WALCHEM.COM