

VTouch<sup>®</sup> eServer

# VTouch<sup>®</sup> Servizio di comunicazione e gestione del dispositivo Manuale d'istruzione

Five Boynton Road Hopping Brook Park Holliston, MA 01746 USA TEL: 508-429-1110 FAX: 508-429-7433 WEB: www.walchem.com

## Avviso

© 2014 WALCHEM, Iwaki America Inc. (di qui in avanti "Walchem") 5 Boynton Road, Holliston, MA 01746 USA (508) 429-1110 Tutti i diritti riservati Stampato negli Stati Uniti

## Proprietà del materiale d'informazione

Le informazioni e le descrizioni contenute in questo manuale sono di proprietà della WALCHEM. Tali informazioni e descrizioni non potranno essere copiate o riprodotte con nessun mezzo né essere diffuse o distribuite, senza una specifica e previa autorizzazione scritta della WALCHEM, 5 Boynton Road, Holliston, MA 01746.

Questo documento è unicamente a scopo informativo ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

## Dichiarazione di garanzia limitata

WALCHEM garantisce le apparecchiature di sua produzione e assicura, in base alla sua certificazione, che sono prive di difetti di lavorazione e di materiali, per un periodo di 24 mesi, per le parti elettroniche, e di 12 mesi per le parti meccaniche e per gli elettrodi, a partire dalla data di spedizione dalla fabbrica o dal distributore autorizzato, sempre che tali apparecchiature siano sottoposte ad un uso normale o che siano utilizzate in conformità alle istruzioni fornite dalla WALCHEM e per gli scopi indicati per iscritto, all'atto dell'acquisto, qualora ce ne fossero. Ai sensi di questa garanzia, la responsabilità della WALCHEM sarà limitata alla sostituzione o alla riparazione, F.O.B. Holliston, MA U.S.A., di qualsiasi apparecchiatura difettosa o di parti, le quali, rimandate alla WALCHEM, con i costi di trasporto prepagati, siano state esaminate e riconosciute difettose dalla WALCHEM. Le parti sostituibili in materiale elastometrico e quelle in vetro sono soggette ad usura, pertanto non sono coperte dalla garanzia.

QUESTA GARANZIA ESCLUDE OGNI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, RELATIVA ALLA DESCRIZIONE, QUALITÀ, COMMERCIABILITÀ E CONFORMITÀ PER OGNI PARTICOLARE SCOPO, UTILIZZO O ALTRA APPLICAZIONE.

180484.F Jul. 2014

# **INDICE DEI CONTENUTI**

1.0	Introduzione	2
2.0	Registratevi e riceverete un nome utente e la password	2
3.0	Guida introduttiva	2
3.1	Installare il Controllore	2
3.2	Ottenere un File di chiave di attivazione	2
3.3	Importare il File di chiave	3
3.4	Programmazione del controllore - Pagina Comunicazione	3
3.5	Programmazione del controllore - Pagina VTouch Config	3
3.6	Accesso e disconnessione	4
10	Costiono dogli account	5
<b>4.0</b>	Aggiunta di un nuovo Client, Customer o Facility	
4.2	Aggiunta di un nuovo processo	7
		-
5.0	Assegnazione di un controllore a un processo	8
5.1	I rasterimento del controllore alla Facility corretta	.8
5.2	Assegnazione degli ingressi dei Controlio al Processi	.9
6.0	La vista Process	10
6.1	Icona Edit Process	11
6.2	Icona Maintain Controller	11
6.3	Icona Connect to Controller	11
7.0	Aggiunta di gruppi di utenti	12
8.0	Aggiunta di utenti	15
8.1	Aggiunta di utenti del sistema	15
8.2	Aggiunta di utenti di altre società	17
9.0	Sfogliare con un Dispositivo mobile	20
9.1	Login	20
9.2	Elenco dei processi	21
9.3	Pagina dei processi	22

## 1.0 Introduzione

VTouch è un servizio online, basato sul web, che fornisce una soluzione chiavi in mano, completamente integrata per dispositivi di comunicazione basati su web di Walchem. L'aspetto della comunicazione di VTouch offre un controllore con la semplicità d'installazione plug and play. Una volta che le connessioni fisiche siano state effettuate, il servizio è preprogrammato e pronto per l'uso per rete fissa, Ethernet o cellulare.

I dati e la notifica di allarmi provenienti dal controllore vengono inviati a VTouch e visualizzati in un formato facile da assorbire. Le eventuali condizioni di allarme sono visibili a colpo d'occhio. L'aspetto di gestione degli account di VTouch fornisce un modo pratico per organizzare i dati inviati dai controllori da parte del cliente, consentendo l'accesso ai dati a vari utenti, con una serie di autorizzazioni di protezione.

Se, per qualsiasi motivo, è necessario collegarsi al controllore per modificare le impostazioni o per visualizzare i dati in tempo reale, la funzionalità VT-LiveConnect<sup>TM</sup> vi porta direttamente al controllore, senza bisogno di conoscere il metodo di connessione, il numero di telefono o qualsiasi altra informazione tecnica.

# 2.0 Registratevi e riceverete un nome utente e la password

Al momento dell'acquisto del primo controllore con capacità VTouch, alla vostra azienda verrà inviato un link ad un modulo di registrazione basato sul web. Sarà necessario nominare un amministratore per il vostro account e fornire le informazioni di contatto di quella persona. Il suo nome utente e password per l'accesso VTouch saranno inclusi nel modulo di registrazione.

L'amministratore sarà responsabile per l'aggiunta di altri utenti, dando loro le informazioni di accesso, definendo le attività che l'utente è autorizzato a svolgere e gli account a cui l'utente è autorizzato ad accedere, definire i gruppi di utenti, e assegnare i controllori agli account appropriati.

# 3.0 Guida introduttiva

Questa sezione descrive come preparare un controllore per comunicare col server VTouch e le modalità per accedere a VTouch per verificare che il controllore stia inviando i dati.

#### 3.1 Installare il Controllore

Installare il controllore come descritto nel manuale d'istruzione del controllore, ed effettuare i collegamenti fisici ad una linea telefonica o LAN, come necessario per consentirgli di comunicare con il server VTouch. Programmare il regolatore per impostare i sensori, le tipologie di ingresso e uscita, le modalità di controllo relè, ecc. come si farebbe normalmente.

#### 3.2 Ottenere un File di chiave di attivazione

Prima di poter comunicare con il server VTouch, nel controllore deve essere installata una chiave di attivazione. Se il controllore è ordinato con l'attivazione, questo verrà fatto in fabbrica per conto dell'utente. Nelle ultime versioni di software, nel controllore è pre-installata una chiave

VNet senza bisogno di ordinarla. Se la chiave è già mostrata nella pagina delle Comunicazioni del controllore, passare alla sezione 3.4.

#### 3.3 Importare il File di chiave

Se il controllore è ordinato con l'attivazione, questo verrà fatto in fabbrica per conto dell'utente. Nelle ultime versioni di software, nel controllore è pre-installata una chiave VNet senza bisogno di ordinarla. Se la chiave è già mostrata nella pagina delle Comunicazioni del controllore, passare alla sezione 3.4.

Se l'utente ha acquistato un'Attivazione di Campo, verificare che il controllore sia all'ultima versione del software e aggiornarlo, se necessario. Salvare il file della chiave di attivazione nel PC che verrà utilizzato per la connessione al controllore. Collegare il PC al controllore attraverso USB o Ethernet, come descritto nel manuale d'uso del controllore, accedere, e andare alla pagina delle Comunicazioni.

Nella sezione Attivazione, cliccare sul pulsante Sfoglia accanto a Upload Key File (Caricare il File di chiave), selezionare il file e quindi cliccare sul pulsante Importa. L'attivazione verrà visualizzata nella lista, con il messaggio Waiting for Reboot (In attesa del riavvio). Spegnere e riaccendere il controllore per consentire l'attivazione.

#### 3.4 Programmazione del controllore - Pagina Comunicazione

Per le comunicazioni VTouch-VNet Ethernet, cliccare sul pulsante Enable (Attiva) accanto all'attivazione VNet, attendere un minuto e poi spegnere e riaccendere il controllore. Il controllore si collega alla rete LAN tramite DHCP all'accensione.

Per le comunicazioni telefoniche VTouch-dialup, dove l'utente fornisce l'account dialup di Internet, andare alla pagina Comunicazioni e digitare il numero telefonico del controllore, il nome utente ISP, la password ISP, e il numero di telefono dell'ISP locale.

Per le comunicazioni via modem cellulare GPRS VTouch-VCell, nella cui attivazione è compreso l'account del cellulare, non è necessaria nessuna programmazione supplementare. Il controllore si connetterà alla cella torre all'accensione.

Per le comunicazioni via modem cellulare VTouch-GPRS, dove l'utente fornisce l'account cellulare, installare la scheda SIM nel modem, e digitare il numero telefonico del controllore, il nome utente ISP, la password ISP, il numero di telefono dell'ISP, e l'APN. Il controllore si connetterà alla cella torre alla prossima accensione.

#### 3.5 Programmazione del controllore - Pagina VTouch Config

La pagina di configurazione di VTouch contiene l'elenco di tutte le misurazioni che sono disponibili per l'invio al server VTouch. Cliccare sul pulsante Sì per ogni misurazione che deve essere inviata a VTouch. Cliccare su Invia Dettagli per salvare le modifiche e cliccare su Aggiorna VTouch per inviare la configurazione del controllore al server. I dati ricevuti da VTouch saranno utilizzati per visualizzare il nome corretto, l'unità di misura, e il valore corrente di ciascun parametro.

Il campo di stato Last Config Date and Time (Ultima data Config e Ora) sulla pagina web del controllore VTouch Config dovrebbe aggiornarsi alla data e ora, e dire OK. Se il campo di stato visualizza un messaggio di errore, cliccare nuovamente sul pulsante Update VTouch (Aggiorna VTouch). Se non è ancora possibile fare l'aggiornamento, c'è un problema relativo alla connessione delle comunicazioni. Accertarsi che le connessioni fisiche o il segnale della cella siano buoni, e che la programmazione nella sezione 3.4 sia stata fatta correttamente.

#### 3.6 Accesso e disconnessione

Ora l'utente è pronto ad accedere a VTouch e a configurarlo per visualizzare i dati. Da un computer con accesso a Internet, andare a <u>www.w-vtouch.com</u> Si vedrà questa schermata. Immettere il nome utente e la password che sono stati assegnati e cliccare sul pulsante Login.

Login	
Username:	
Password:	
Login	
Forgot Your Password?	
New! Mobile Site	

Si aprirà la Home page.

Quando si è pronti per uscire, cliccare sulla scheda Home, quindi cliccare su Logout in alto a sinistra della pagina.

# 4.0 Gestione degli account

Questa sezione descrive come configurare gli account sotto il vostro controllo. A seconda del vostro livello di accesso e delle autorizzazioni, potrete vedere tutte o solo alcune di queste schermate. Un utente di Livello Master potrebbe impostare i Client, i Customer, i Servizi e i Processi sotto il suo controllo, mentre un utente di livello Impianto potrebbe creare solo Processi.

Questa schermata mostra la home page di un utente di Livello Master che ha il permesso di vedere tutte le schede.



Il diagramma riportato di seguito mostra la relazione tra ogni livello di account. Non vi è alcun limite al numero di account che possono essere creati.



## 4.1 Aggiunta di un nuovo Client, Customer o Facility

Prima che VTouch possa visualizzare i dati del controllore, è necessario creare i diversi livelli di Customer sotto il vostro controllo. La Sezione 5.0 poi spiegherà come assegnare il controllore per i customer corretti.

Per iniziare, cliccare sulla prima scheda a sinistra. Per un utente di livello Master questa sarà la scheda Client, per un utente di livello Customer, questo sarà Facility, e per un utente di livello Facility, questo passaggio non è necessario e si dovrebbe passare alla sezione 4.2 di seguito.

Se in VTouch ci sono più livelli di società del necessario, è necessario creare una società fittizia al livello più alto. Fare riferimento all'albero delle società sopra per pianificare il proprio corso d'azione.

Se si aggiunge il controllore successivo a un account esistente, cliccare sul nome della società per arrivare al livello immediatamente inferiore. Se avete bisogno di un nuovo account, cliccare sulla scheda Client e quindi cliccare su Add New Client (Aggiungi nuovo Client). Compilare il numero di informazioni di contatto desiderate e poi cliccare sul pulsante Add (Aggiungi). Il nome della società è l'unico campo obbligatorio.

Clier	nt Details
Company Name:	Instruction Client
Address 1:	
Address 2:	
City:	
State:	
Zip:	
Primary Contact:	
Phone:	
Mobile Phone:	
Fax:	
Email:	
Maintain:	24 22
Delete:	
<< 8a	ck Update

Cliccare su Back (Indietro) per tornare alla lista dei Client. Per aggiungere un nuovo Customer sotto quel Client, cliccare sul nome del cliente, e quindi cliccare su Add New Customer (Aggiungi un nuovo Customer), compilare i Customer Details (Dettagli del Customer) e cliccare su Add (Aggiungi).

Una volta che il Customer è stato aggiunto, cliccare su Back (Indietro). Per aggiungere una Facility sotto quel Customer, cliccare sul nome di quel cliente e quindi cliccare su Add New Facility (Aggiungi nuovo impianto), compilare i dettagli della Facility e cliccare su Add (Aggiungi). Cliccare nuovamente su Back per tornare alla lista delle Facility.

## 4.2 Aggiunta di un nuovo processo

Una volta che l'albero delle società sia stato stabilito fino al livello di Facility, è possibile aggiungere qualsiasi numero di processi in una Facility. La vista delle Facility sarà simile a questa, con i nomi della società nella parte superiore che mostra la struttura ad albero.

VTouch List Clients I	Home Clients Custom	ners Facilities	Processes	
	Instruction C	Client> Instruct	ion Customer	
		Facilities		
	Instruction Customer	Address   City   St	Q 🐴	ii 4" 👼
		Add New Facility		

Cliccare sull'icona a forma di ingranaggio Maintain Process per aggiungere un nuovo processo, e quindi cliccare sul pulsante Add New Process. Inserire il Nome del Processo e una breve Descrizione, quindi cliccare sul pulsante Add. Cliccare su Back per tornare all'elenco dei Processi. Ripetere questa operazione per i Processi di cui si ha bisogno per questa Facility.

# 5.0 Assegnazione di un controllore a un processo

Una volta che l'albero delle società sia stato stabilito fino al livello di Processo come descritto nella sezione 4.0, è possibile assegnare il controllore alla Facility, e quindi assegnare specifici ingressi di quel controllore ai Processi.

## 5.1 Trasferimento del controllore alla Facility corretta

Cliccare sulla scheda Client e quindi cliccare sull'icona Controller Assignment per il Client a cui è necessario trasferire il controllore.



Verrà presentato un elenco di tutti i controllori che sono assegnati a quel cliente. I controllori non assegnati saranno elencati nella parte inferiore. Individuare il numero di serie del controllore da assegnare, quindi cliccare sul pulsante Assign.

List Clients	Home Clients	Customers	Facilities P	rocesses	
		Cont	roller List: In	struction Client	
	Serial Number	Model	Name	Location	l
	0505059999 W	ebalert STAP	WebAlert STAP	Eng Lab 10.0.101.163	Un-Assign
	(		Unassigned (	Controllers	
	Serial Number	Model	Name	Location	Ŭ,
	0525079999	Webalert eTa	p WebAlert eT	TAP Eng Lab 10.0.10	1.164 Assign

Cliccare sulla scheda Customers (o la scheda successiva in basso) e ripetere il processo di assegnazione del controllore all'azienda al livello Customer desiderato, e alla società a livello Facility.

## 5.2 Assegnazione degli ingressi del Controllo ai Processi

Cliccare sulla scheda Facilities, e la schermata sarà simile a questa.

VTouch		(interesting)
List Facilities	Home Chemis Customers Pacint	Processes
	Wal	chem Eng (Master Account)
		Facility List
	LFacility	Address City State Zip Action
	Instruction Customer	a in 12 a 22

Cliccare sull'icona verde Maintain Controller.

La sezione superiore mostrerà le informazioni memorizzate in VTouch ottenute dal file di chiave di attivazione, che il controllore avrà ottenuto attraverso le informazioni inviate a VTouch Config.

La sezione inferiore mostrerà l'elenco di tutti gli ingressi inviati tramite l'aggiornamento VTouch Config, e i menu a discesa per consentire di assegnare l'ingresso a un Processo. Utilizzare la casella di controllo nella parte inferiore per assegnare tutti gli ingressi a un Processo. Cliccare sul pulsante Update per salvare le modifiche.

			Maintair	Controller			
		1 Con	Serial Number: Model: SoftwareID: FirmwareID: Name: Location: None Number: nnection Type: Actions:	Vebalert STAF WebAlert STAF Eng Lab 10.0.1 115084297607 VDial	.01	.163	
Inpu	t Name	Type	0/M	Process		Displayed Priori	īÿ
AI_5	Pump#17	Measure	Liters	Instruction	•	High (Left Display)	
AL_S	+	Raw mA	mA	(Unassigned)	٠	High (Left Display)	
DI_1	Contact1	Total	gal.	Instruction	٠	High (Left Display)	
D1_2	CU1	Total		(Unassigned)	•	High (Left Display)	
D1_2	CU1	Rate	/Minute	(Unassigned)	•	High (Left Display)	
DI_3	Paddle3	Total	gal.	(Unassigned)	٠	High (Left Display)	
D1_3	Paddle3	Rate	gal./min.(GPM)	(Unassigned)	٠	High (Left Display)	

Per collegarsi al controllore può essere utilizzata l'icona a forma telefono Connect to the Controller, se il tipo di attivazione lo consente.

L'icona List Processes (Elenco processi) porterà direttamente alla visualizzazione del processo di quella Facility.

Se il controllore è collegato tramite VCell, saranno presenti anche pulsanti per la configurazione delle e-mail di Allarme e Registro dati. Cliccare sul pulsante Modifica impostazioni vicino a E-mail di Allarme, spuntare la casella Attiva e-mail allarme, inserire fino a 8 indirizzi e-mail, quindi cliccare su Aggiorna. Cliccare sul pulsante Modifica impostazioni accanto a Registrazione dati, spuntare la casella Attiva e-mail registro dati, scegliere il formato della data per il registro dei dati, inserire fino a 8 indirizzi e-mail, selezionare il programma per i rapporti da inviare e quindi cliccare su Aggiorna.

Se si utilizza VCell, apparirà la data di scadenza dell'abbonamento annuale. Per ricordare agli utenti di rinnovare la sottoscrizione, saranno inviate delle e-mail all'indirizzo e-mail riportato su questa pagina, a partire da un mese prima della data di scadenza.

## 6.0 La vista Process

Una volta che sia stato stabilito l'albero dei customer e che gli ingressi del controllore siano stati assegnati ai Processi, per tenere d'occhio ogni processo sotto il vostro controllo occorre andare alla visualizzazione della scheda del Processo.

VTouch List Processes	Home Cus	stomers	Facilities	Proces	ises	
ABC Industrial - Chi	ler Room					
Tower #1 (Process Cooli	ng)					
Actions:	d' EC					
System Alarms:	Level D (DI_D)Low	Alarm (since	9/30/2011 1:	23:09 PM)		
Readings As Of:	9/18/2012 8:37:19	AM				
Channel			Readings			Alarms
Level 1 (AI_1)	Measure 695.75 gal.		Reduings			None.
FlowMeter4 (AI_4)	Total 22559224.00 gal	Rate 69.75 gal/min	Minimum 69.71 gal/min	Maximum 70.04 gal/min	Average 69.82 gal/min	None.
Contact1 (DI_A)	Total 0.00 gal.					None.
Flow Switch (DI_E)	State FSClosed					None.
CLO2 1 (5_1)	Measure 0.000 ppm					None.
HP 1000 (S_2)	Measure 214 ppm					AHigh Alarm (since 6/24/2011 9:08:39 AM)
Gen7 (S_3)	Measure 55 mg/l					None.

I dati vengono organizzati secondo la Facility, poi, spostati verso destra sotto la Facility, ci sono i Processi.

#### 6.1 Icona Edit Process

L'icona a forma di ingranaggio Edit Process viene usata per cambiare il nome o la descrizione del Processo. Queste diciture vengono visualizzate sulla sinistra delle icone per ogni singolo Processo. Nell'esempio di cui sopra, il nome del processo è Instr Process e la descrizione è Widget Fabrication.

#### 6.2 Icona Maintain Controller

L'icona verde Maintain Controller vi collega alla pagina in cui è possibile assegnare gli ingressi provenienti dal controllore ai Processi all'interno della Facility. Vedere la sezione 5.2.

#### 6.3 Icona Connect to Controller

Questa icona non viene visualizzata per tutti i tipi di attivazione. L'icona a forma di telefono Connect to Controller permette di collegarsi al controllore con un solo clic. VTouch conosce il numero di telefono, il numero di serie, l'indirizzo IP e il metodo di connessione in base alle informazioni ricevute dal controllore con il processo Update VTouch.

Con le comunicazioni basate su Ethernet, VTouch aprirà una nuova finestra che indirizza al corretto indirizzo IP.

Con le comunicazioni basate su modem, VTouch comporrà il numero del controllore utilizzando la nostra tecnologia ShoulderTap per metterlo in linea.

Con le comunicazioni cellulari con utilizzo illimitato dei dati, VTouch si collegherà direttamente all'indirizzo IP fisso del controllore.

Con le comunicazioni cellulari con uso limitato dei dati, l'icona verrà visualizzata solo se l'account ha disponibili dei minuti VT-LiveConnect<sup>TM</sup>. Si aprirà una finestra con un'intestazione che indica quanti minuti rimangono, e poi compare la richiesta se ci si vuole collegare.

# 7.0 Aggiunta di gruppi di utenti

I gruppi di utenti vengono utilizzati per assegnare rapidamente le autorizzazioni agli utenti di una categoria simile. Per ogni livello di utente (Client, Customer o Facility) possono e devono essere impostati gruppi di utenti diversi.

Add/Edit User Group Group Name: Administrator Edit Add Feature View Delete V V V  $\checkmark$ MP100 Users: V V V V MP100 Groups: MP100 Account Lists: V V V V V 1 MP100 Company Profile: MP100 Controllers:  $\checkmark$ V **Customers & Facilities Users:** V V V V V V **Customers & Facilities Groups:** V V 1 **Customers & Facilities Account Lists:**  $\mathbf{V}$ **Customers & Facilities Company Profiles:**  $\checkmark$  $\checkmark$ 1 1 V V **Customers & Facilities Controllers:** V V V Processes:  $\checkmark$ 1 Live Connect: **Delete this Group:** << Back Update

Il gruppo utente Amministratore è predefinito ed è in grado di eseguire tutti i compiti elencati di seguito:

Si consiglia di creare altri gruppi di utenti che abbiano capacità ridotte. Per esempio, è possibile creare un gruppo chiamato Utenti finali che sarà solo in grado di visualizzare i dati, ma non sarà in grado di modificare nessuna informazione del customer o controllore. Si consiglia di creare un altro gruppo chiamato Tecnico i cui utenti possono Visualizzare, Modificare o Aggiungere ma non possono Cancellare un account.

Per creare un gruppo utenti per gli utenti di livelli Customer, cliccare sulla scheda Customer per visualizzare l'elenco di tutti i Customer e quindi cliccare sull'icona Maintain This Customer's User Groups vicino a quel Customer.

VTouch List Customers I	Home Clients Customers Facilities Processes	
	Customers           Company         Address         City         State         Zip         Action           Instruction Customer         Address         Addres         Address         Addres	$\cap$

Questo aprirà la schermata User Group List. Questo mostra Gruppi di utenti esistenti che possono essere modificati e un pulsante per aggiungere il nuovo gruppo (Add New Group).

La schermata Add/Edit User Group (Aggiungi/Modifica User Group) come prima cosa vi permetterà di dare un nome al nuovo gruppo.

st Customers								
		Add/Edit User Group						
	Gr	oup Name:	End Use					
	Feature	View	Edit	Add	Delete			
		(No Op	tions ava	ilable)				

Digitare il nome del nuovo gruppo di utenti e cliccare su Add. Selezionare le caselle accanto alle autorizzazioni desiderate e poi cliccare sul pulsante Update.

Add/Edit User Group								
Group Name: End User								
Feature	View	Edit	Add	Delete				
Instruction Customer Users:								
Instruction Customer Groups:	$\checkmark$	[177]	<b>E</b> <sup>[1]</sup>	<b>1</b>				
Instruction Customer Account Lists:	V	(T)						
Instruction Customer Company Profile:	V							
Instruction Customer Controllers:								
				272				
Facilities Users:								
Facilities Groups:								
Facilities Account Lists:								
Facilities Company Profiles:				(FM)				
Facilities Controllers:								
Processes:	V	0						
Live Connect:								
<< Back	Update			-				

Ripetere questa procedura per ogni Gruppo di utenti desiderato per questo Customer, e per ogni Customer.

La stessa procedura si applica a qualsiasi altro livello dell'azienda.

# 8.0 Aggiunta di utenti

L'amministratore di un account è in grado di aggiungere utenti VTouch. Queste persone possono appartenere alla stessa società dell'amministratore (Utenti di sistema), o ad un qualsiasi livello della società sotto l'Amministratore nell'albero delle società.

## 8.1 Aggiunta di utenti del sistema

Per aggiungere persone della propria società a VTouch, cliccare sulla scheda Home, quindi su Admin, poi sull'icona Maintain System Users. L'elenco degli utenti mostrerà tutti gli utenti esistenti (compresi voi stessi) e un pulsante per aggiungere il nuovo utente (Add New User). Cliccare su questo e verrà visualizzata la schermata Add/Edit User (Aggiungi/Modifica utente).

A	dd/Edit User
EMail (UserName):	
Password:	
First Name:	
Last Name:	
Company Name:	
Address 1:	
Address 2:	
City:	
State:	
Zip:	
Phone:	
Mobile Phone:	
Fax:	
User Level:	From: Clients 💌 To: Clients 💌
User Group:	Administrator 💌
Delete:	
Force User To Change Password On Next Login?:	
<	< Back Add

Compilare l'Indirizzo E-mail (nome utente) e la Password (6-15 caratteri) come minimo. Il livello utente (User Level) definisce le schede e i livelli delle società, al di sotto di esse nell'albero, a cui si può accedere. Il Security Group (gruppo sicurezza (utente)) è un elenco di tutti i gruppi di utenti, (User Groups) creato per la società come descritto nella sezione 7.0.

Se si desidera selezionare le società a cui l'utente può accedere su una base di caso per caso, bisogna scegliere una gamma più ampia per User Level (Livello utente) in modo da includere qualsiasi livello di società desiderata e quindi spuntare Restricted User (Utente con restrizioni) e cliccare sul pulsante Add (Aggiungi). Ora nella parte inferiore dello schermo si vedrà il pulsante dell'elenco degli account (Account List).

 1			l	
	-			
		<< Back	Update	Account List >>
			and a second sec	

Cliccare sul pulsante Account List e si aprirà la Access List (Elenco di accesso), che mostra tutti gli strati della società potenzialmente accessibili da parte dell'utente.



La condizione predefinita è che tutti gli account sono bloccati. Cliccare sulle icone del Lucchetto per sbloccare la società a cui l'utente potrà accedere e cliccare Back (Indietro) per inviare le modifiche.

## 8.2 Aggiunta di utenti di altre società

Per aggiungere un utente di una società diversa dalla propria, iniziare cliccando sulla scheda appropriata della società (scheda Client, Customer, o Facility).

List Clients I	Home Clients Customers Facilities Processes
	Clients Company Address City State Zip Action Instruction Client Monitoring Services
	Water District Holliston MA 01746 🤍 🏤 🏭

Cliccare sull'icona Maintain Users. L'elenco degli utenti mostrerà tutti gli utenti esistenti e un pulsante per aggiungere il nuovo utente (Add New User). Cliccare su questo e verrà visualizzata la schermata Add/Edit User (Aggiungi/Modifica utente).

А	dd/Edit User
EMail (UserName):	
Password:	
First Name:	
Last Name:	
Company Name:	
Address 1:	
Address 2:	
City:	
State:	
Zip:	
Phone:	
Mobile Phone:	
Fax:	
User Level:	From: Customers 💌 To: Customers 💌
User Group:	Administrator 💌
Delete: Force User To Change	
Password On Next Login?:	< Back Add

Compilare l'Indirizzo E-mail (nome utente) e la Password (6-15 caratteri) come minimo. Il livello utente (User Level) definisce le schede e i livelli delle società, al di sotto di esse nell'albero, a cui si può accedere. Il Security Group (gruppo sicurezza (utente)) è un elenco di tutti i gruppi di utenti, (User Groups) creato per la società come descritto nella sezione 7.0.

Se si desidera selezionare le società a cui l'utente può accedere su una base di caso per caso, bisogna scegliere una gamma più ampia per User Level (Livello utente) in modo da includere qualsiasi livello di società desiderata e quindi spuntare Restricted User (Utente con restrizioni) e cliccare sul pulsante Add (Aggiungi). Ora nella parte inferiore dello schermo si vedrà il pulsante dell'elenco degli account (Account List).

	1		
	<< Back	Update	Account List >>

Cliccare sul pulsante Account List e si aprirà la Access List (Elenco di accesso), che mostra tutti gli strati della società potenzialmente accessibili da parte dell'utente.



La condizione predefinita è che tutti gli account sono bloccati. Cliccare sulle icone del Lucchetto per sbloccare la società a cui l'utente potrà accedere e cliccare Back (Indietro) per inviare le modifiche.

# 9.0 Sfogliare con un Dispositivo mobile

Se ci si collega a VTouch usando un dispositivo mobile, si verrà rinviati alla versione mobile del sito web; altrimenti, sulla schermata di login si troverà un link. Questo sito ha un accesso più rapido alla visualizzazione del Processo e ha una capacità amministrativa limitata.

Se non si vuole soltanto la visualizzazione dei dati per ciascun Processo o per collegarsi ad un controllore, seguire il link situato sul fondo di ciascuna pagina del sito mobile fino all'intero sito web.

#### 9.1 Login

Si vedrà la schermata di login. Inserire il nome dell'utente (account e-mail) e la password che è stata assegnata, quindi toccare il pulsante Login.

	Login
Username:	
Password:	
	Login
	Desktop Site

Si aprirà la pagina Elenco dei processi.

Quando si è pronti ad effettuare il logout, toccare Logout nell'angolo superiore destro di ciascuna pagina.

## 9.2 Elenco dei processi

La pagina dell'Elenco dei processi fornisce i link a ciascun Processo. Toccare i link per visualizzare i dati più recenti per tale Processo.

	Waterworks
	Facility A Main
Engineering Lab Pulse WebAlert X. Y. PulseTrainer Z. PFC.Eco	
	Facility B.Jim
b. WIND.171 f. g. h. Jim ODay WA500.171 WebAlert WM.132	
	Facility C.161.162
a. Process b. Process c. Process d. Process e. Process f. Fuel Cell g. Lift Station	

## 9.3 Pagina dei processi

La Pagina dei processi mostra i dati, gli allarmi e i dettagli del controllore per il Processo selezionato dalla pagina dell'Elenco dei processi. L'icona Connessione dal vivo descritta nella sezione 6.3 in alto è anche disponibile se il Gruppo utenti ha diritto ad accedere ad essa.

Toccare la scheda Elenco dei processi per ritornare alla pagina Elenco dei processi.

Enginee	VORKS - Facility A Main
	ring Lab (on Hawaii time)
	System Alarms:
lowMeter2 (AL_3)Rate High Hi;	ph Alarm (3/20/2012 3:15:18 PM)
	Readings As Of:
3/31/2012 7:58:56 AM	
F	lowSwitchA (DI_A)
State: ClosedA Alarms: None.	
C	ContactFM1 (DI_B)
Total: 600.00 gal.	
Alarmis, None.	
F	lowSwitchE (DI_E)
State: OpenE	
Alarms: None,	
F	lowSwitchF (DI_F)
State: OpenF	
Alarms: None.	
	Conductivity (S 1)
Temperature: 77.12 F Alarms: None.	
Mansuras 6.04 pH	pH (S_2)
Minimum 6 02 of	
Maximum: 6.94 pH Average: 6.94 pH Alarms: None.	
Maximum: 6.94 pH Average: 6.94 pH Alarms: None. Co	ntroller Information
Maximum: 6.94 pH Average: 6.94 pH Alarms: None. Co Serial Number	ntroller Information 1103099171
Maximum: 6.94 pH Average: 6.94 pH Alarms: None. Co Serial Number Model	ntroller Information 1103099171 DMT.218
Maximum: 6.94 pH Average: 6.94 pH Alarms: None. Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID	ntroller Information 1103099171 DMT.218 5811V021a 3 003 -5
Maximum: 6.94 pH Average: 6.94 pH Alarms: None. Serial Number Model SoftwareID FirmwareID Name	ntroller Information 1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 - 5 Hawaii DMT.v021.218
Maximum: 6.94 pH Average: 6.94 pH Alarms: None. Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID Name Location	ntroller Information 1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 -5 Hawaii DMT.v021.218 UCF.From.Field Hawaii Time -6 hours
Maximum: 6.94 pH Average: 6.94 pH Alarms: None. Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID Name Location Phone Number	ntroller Information 1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 -5 Hawaii DMT.v021.218 UCF.From.Field Hawaii Time -6 hours
Maximum: 6.94 pH Average: 6.94 pH Alarms: None. Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID Name Location Phone Number Connection Type	ntroller Information 1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 -5 Hawaii DMT.v021.218 UCF.From.Field Hawaii Time -6 hours VNet
Maximum: 6.94 pH Average: 6.94 pH Alarms: None. Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID Name Location Phone Number Connection Type IP	ntroller Information 1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 -5 Hawaii DMT.v021.218 UCF.From.Field Hawaii Time -6 hours VNet
Maximum: 6.94 pH Average: 6.94 pH Alarms: None. Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID Name Location Phone Number Connection Type IP Live Connect	ntroller Information 1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 -5 Hawaii DMT.v021.218 UCF.From.Field Hawaii Time -6 hours VNet
Maximum: 6.94 pH Average: 6.94 pH Alarms: None. Co Serial Number Model SoftwareID FirmwareID FirmwareID Name Location Phone Number Connection Type IP Live Connect	ntroller Information 1103099171 DMT.218 S811V021a 3.003 -5 Hawaii DMT.v021.218 UCF.From.Field Hawaii Time -6 hours VNet

5 BOYNTON ROAD HOPPING BROOK PARK HOLLISTON, MA 01746 USA TEL: 508-429-1110 FAX: 508-429-7433 WWW.WALCHEM.COM