W100 Menu Map

Mogelijke input types (S1):
Geen Sensor
Generiek
Geleidbh Contact
Geleidbh Inductief
pH
Redox
Desinfectie
(S2):
Temperatuur
(D1-D2):
Geen Ingangen
DI Toestand
Impuls Waterteller
Schoepnrad Watertelr

Ingangen
Sensor (S1)
Temp(S2)

Ingangen > Sensor (S1)
Scherm details
Inhoud verieert per type sensor

Beginscherm
Alarmen(1)
Sensor (S1)
Temp (S2)

> Kalibratie
Eén-Punts Proces Kal
Eén-Punts Buffer Kal
Twee-Punts Buffer Kal
Drie-Punts Buffer Kal
Eén-Punts Analoog Kal
Twee-Punts Analoog Kal
Kalibratie in Open Lucht
Nulpunt Kalibratie

Mogelijke uitgangen
(R1-R3):
Aan/Uit
Biocide Timer
2Setpunten
Manueel
TijdsProp
PulseProp
SpoelSonde
Bemonster Interval
Dosering & Spui
Dosering na Spui
Dos Timer
Percentage Timer
Timer
Alarm
Analoge Uitgang (A1):
Doorsturen
Proportioneel
Manueel

Uitgangen
Relais (R1-R3)
Analoge Uitgang (A1)

Uitgangen >Relais (R1, R2 of R3)
Scherm Details
Inhoud varieert per type uitgangen

Configuratie
Algemene Instellingen
Veiligheidsinstellingen
Scherm Instellingen
Bestand Hulpprogramma
Regelaar Details

(S1)
Ingangen > CCond/IGeleidbh
Alarmen (LL, Laag, HH, Hoog)
Dode Band
Reset Kalibratie Waarden
Kal Nodig Alarm
Alarm Onderdrukking
Effeningsfactror
Standaard Temp
Installatie Factor (IGeleidbh Alleen)
Bereik (IGeleidbh Alleen)
Temperatuurscompensatie
Compensatie Factor
Celconstante
Kabellengte
Ø Kabel
Eenheden
Naam
Type

(S2)
Ingangen > Temperatuur
Alarmen (LL, Laag, HH, Hoog)
Dode Band
Reset Kalibratie Waarden
Kal Nodig Alarm
Alarm Onderdrukking
Effeningsfactor
Naam
Element

(S1)
Ingangen > pH/Redox
Alarmen (LL, Laag, HH, Hoog)
Dode Band
Reset Kalibratie Waarden
Kal Nodig Alarm
Alarm Onderdrukking
Effeningsfactor
Buffers (pH Alleen)
Standaard Temp
Kabellengte
Ø Kabel
Naam
Type

(S1)
Ingangen > Desinfectie
Alarmen (LL, Laag, HH, Hoog)
Dode Band
Reset Kalibratie Waarden
Kal Nodig Alarm
Alarm Onderdrukking
Effeningsfactor
Kabellengte
Ø Kabel
Naam
Sensor
Type

(S1)
Ingangen > Generiek
Alarmen (LL, Laag, HH, Hoog)
Dode Band
Reset Kalibratie Waarden
Kal Nodig Alarm
Alarm Onderdrukking
Effeningsfactor
Sensor Helling
Sensor Offset
Laag Bereik / Hoog Bereik
Kabellengte
Ø Kabel
Eenheden
Naam
Type

Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

(D1-D2)
Ingangen > DI Toestand
Meld Open
Meld Gesloten
Vergrendeling
Alarm
Totale tijd
Totale tijd resetten
Naam
Type

(D1-D2)
Ingangen > Debietmeter
Totalisator Alrm
Reset Totaal Debiet
Geplande reset
Volume/Contact
Debiet Eenheden
Naam
Type

Debietmeter met contactor

(D1-D2)
Ingangen > Debietmeter
Totalisator Alrm
Reset Totaal Debiet
Geplande reset
K Factor
Debiet Eenheden
Snelheid Eenheden
Effeningsfactor
Naam
Type

Schoepnrad Watertelr

(R1-R3)
Uitgangen > Aan/Uit
HUA Instellingen
Setpunt
Dode Band
Arbeidscyclus Periode
Arbeidscyclus
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Ingang
Richting
Naam
Modus

(R1-R3)
Uitgangen > 2Setpunten
HUA Instellingen
Setpunt
Setpunt 2
Dode Band
Arbeidscyclus Periode
Arbeidscyclus
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Ingang
Richting
Naam
Modus

(R1-R3)
Uitgangen > TijdsProp
HUA Instellingen
Setpunt
Proportionele Band
Bemonsterperiode
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Ingang
Richting
Naam
Modus

(R1-R3)
Uitgangen > Bemonster Interval
HUA Instellingen
Setpunt
Proportionele Band
Bemonstertijd
Vasthoud tijd
Max Spuitijd
Wachttijd
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Ingang Cnd
Naam
Modus

Alleen beschikbaar als HVAC-modus is ingeschakeld

(R1-R3)
Uitgangen > Dosering & Spui
HUA Instellingen
Dos Tijdslimiet
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Spui
Naam
Modus

Alleen beschikbaar als HVAC-modus is ingeschakeld

(R1-R3)
Uitgangen > Dosering na Spui
HUA Instellingen
Doseerpercentage
Dos Tijdslimiet
Réinitial. Timer
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Spui
Naam
Modus

Alleen beschikbaar als HVAC-modus is ingeschakeld

(R1-R3)
Uitgangen > Dos Timer
HUA Instellingen
Doseertijd
Gecumlrd Volume
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Ingang
Naam
Modus

(R1-R3)
Uitgangen > Percentage Timer
HUA Instellingen
Bemonsterperiode
Doseerpercentage
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Naam
Modus

(R1-R3)
Uitgangen > Manueel
HUA Instellingen
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Naam
Modus

(R1-R3)
Uitgangen > Alarm
HUA Instellingen
Alarmmodus
Selecteer Alarmen
Uitgang
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Naam
Modus

(R1-R3)
Uitgangen > Pulsproportioneel
HUA Instellingen
Setpunt
Proportionele Band
Min Uitgang /Max Uitgang
Max Snelheid
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Ingang
Richting
Naam
Modus

Alleen beschikbaar als HVAC-modus wordt uitgeschakeld

(R1-R3)
Uitgangen > Biocide Timer
HUA Instellingen
Event 1 (t/m 10)
Herhaling
Week
Dag
Starttijd
Duur
Spui
Voorspui Tijd
Voorspui Tot
Ingang Cndt
Spui Blokkering
Vergrendeling Kan.
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Naam
Modus

Alleen beschikbaar als HVAC-modus is ingeschakeld

(R1-R3)
Uitgangen > Sensor spoeling
HUA Instellingen
Event 1 (t/m 10)
Herhaling
Week
Dag
Events per dag
Starttijd
Duur
Ingang
Ingang 2
Sensormodus
Vasthoud tijd
Vergrendeling Kan.
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Naam
Modus

(R1-R3)
Uitgangen > Timer
HUA Instellingen
Event 1 (t/m 10)
Herhaling
Week
Dag
Events per dag
Starttijd
Duur
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Naam
Modus

Alleen beschikbaar als HVAC-modus wordt uitgeschakeld

(A1)
Uitgangen > Doorsturen
HUA Instellingen
4 mA Waarde / 20 mA Waarde
Hand Uitgang
Vergrendeling Kanalen
Uitgang Fout
Ingang
Naam
Modus

(A1)
Uitgangen > Proportioneel
HUA Instellingen
Setpunt
Proportional Band
Min/ Max Uitgang
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Hand Output
Hand Tijdslimiet
Modus Uitgng UIT
Uitgang Fout
Ingang
Richting
Naam
Modus

(A1)
Uitgangen > Manueel
HUA Instellingen
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Naam
Modus

Algemene Instellingen
Datum
Tijd
Algemene Eenh.
Temp Eenheden
Alarmvertraging
HVAC Modi
Taal

Veiligheidsinstellingen
Uitloggen
Veiligheid
Locaal Paswoord

Scherm Instellingen
Home 1
Home 2
Scherm Aanpassen
Pieptoon

Bestand Hulpprogramma
Status Bestandstransfer
Exporteer Event Log
Importeer Config Bestand
Exporteer Config Bestand
Exporteer Systeembestand
Software Upgrad

Regelaar Details
Controller
Product Naam
Controlebaar
Software Ver
SensorKaart
Software Ver
Voedingskrt
Batterij Niveau
Interne Temp 1
Interne Temp 2