W100 Menu Map

Mehr Eingänge (S1):
Kein Sensor
Allgemein
Leitfgkt Konduktiv
Leitfgkt Induktiv
pH
Redox
Desinfektion
(D1-D2):
Kein Eingang
Schalter
Kontaktwasserzähler
Flügelradzähler

Eingänge
Sensor (S1)
Temp(S2)

Eingänge>Sensor (S11)
Bildschirm "Details"
Inhalt variiert mit
sensor Typ

Startseite
Alarme(1)
Sensor (S1)
Temp (S2)

> Kalibrierung
- Ein-Punkt Prozesskal.
- Ein-Punkt Pufferkal.
- Zwei-Punkt Pufferkal.
- Drei-Punkt Pufferkal.
- Ein-Punkt Kalibrierung Analogeing.
- Zwei-Punkt Kalibrierung Analogeing.
- Luftkalibrierung
- Nullpunktkalibrierung

Mehr Ausgänge (R1-R3):
Ein/Aus
BereichÜbrwchg
Zeitproportional
Diskont Probenhm
Dos & Absalzen
DosNachAbsalzen
Dos Nach Wassrzlr
Bio Zeitschaltuhr
Taktgeber
Zeitschaltuhr
Sensor Spülen
Prop Impulsausgang
Alarm
Manuell
(A1):
Übertragen
Prop
Manuell

Ausgänge
Relais(R1-R3)
Analogausgang(A1)

Ausgänge >Relais (R1, R2 oder R3)
Bildschirm "Details"
Details variieren mit Ausgang Typ

Config
- Allgemeine Einstellungen
- Sicherheitseinstellungen
- Einstellungen Anzeige
- Dateiwerkzeuge
- Reglerdaten

Eingänge > LeitfKond/Leitfgkt Induktiv (S1)
Alarme (MinMin, Min, MaxMax, Max)
Totband
Kalibrierte Werte Zurücksetzen
Kal. gewünschter Alarm
Alarm Unterdrückung
Glättungsfaktor
Voreinstellung Temp
Einbaufaktor (Leitfgkt Induktiv)
Bereich (Leitfgkt Induktiv)
Temperaturkompensation
Kompensationsfaktor
Zellkonstante
Kabellänge
Ø Kabel
Einheiten
Name
Typ

Eingänge > Temperatur (S2)
Alarme (MinMin, Min, MaxMax, Max)
Totband
Kalibrierte Werte Zurücksetzen
Kal. gewünschter Alarm
Alarm Unterdrückung
Glättungsfaktor
Name
Element

Eingänge > pH/Redox (S1)
Alarme (MinMin, Min, MaxMax, Max)
Totband
Kalibrierte Werte Zurücksetzen
Kal. gewünschter Alarm
Alarm Unterdrückung
Glättungsfaktor
Puffer (pH)
Voreinstellung Temp
Kabellänge
Ø Kabel
Name
Typ

Eingänge > Desinfektion (S1)
Alarme (MinMin, Min, MaxMax, Max)
Totband
Kalibrierte Werte Zurücksetzen
Kal. gewünschter Alarm
Alarm Unterdrückung
Glättungsfaktor
Kabellänge
Ø Kabel
Name
Sensor
Typ

Nur bei bestimmten Modellen verfügbar)

Eingänge > Allgemein (S1)
Alarme (MinMin, Min, MaxMax, Max)
Totband
Kalibrierte Werte Zurücksetzen
Kal. gewünschter Alarm
Alarm Unterdrückung
Glättungsfaktor
Sensorsteilheit
Sensor offset
Messbereich Anfang/ Ende
Kabellänge
Ø Kabel
Einheiten
Name
Typ

Nur bei bestimmten Modellen verfügbar)

Eingänge > Schalter (D1-D2)
Kontkt Offen
Kontkt Geschls
Verriegelung
Alarm
Gesamtzeit
Rücksetzen Gesamtzeit
Name
Typ

Kontaktwasserzähler

Eingänge > Durchflussmesser (D1-D2)
Zähler Alarm
Rücksetzen Gesamtdurchfls
Geplantes Zurücksetzen
Volumen/Kontakt
Einheit Durchfluss
Name
Typ

Flügelradzähler

Eingänge > Durchflussmesser (D1-D2)
Zähler Alarm
Rücksetzen Gesamtdurchfls
Geplantes Zurücksetzen
K-Faktor
Einheit Durchfluss
Maßeinheiten
Glättungsfaktor
Name
Typ

Ausgänge > Ein/Aus (R1-R3)
Einstellungen HOA
Sollwert
Totband
Betriebszyklusdauer
Betriebszyklus
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Eingang
Regelrichtung
Name
Modus

Ausgänge > BereichÜbrwchg (R1-R3)
Einstellungen HOA
Sollwert
Sollwert2
Totband
Betriebszyklusdauer
Betriebszyklus
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Eingang
Regelrichtung
Name
Modus

Ausgänge > Zeitproportional (R1-R3)
Einstellungen HOA
Sollwert
Prop Band
Messintervall
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Eingang
Regelrichtung
Name
Modus

Ausgänge > Diskont Probenhm (R1-R3)
Einstellungen HOA
Sollwert
Prop Band
Messdauer
Haltezeit
Max Abschläm.
Wartezeit
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Eing. Cnd
Name
Modus

Nur verfügbar, wenn die HLK-Modus ist aktiviert

Ausgänge > Dos & Absalzen (R1-R3)
Einstellungen HOA
Dos Zeitlimit
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Absalzen
Name
Modus

Nur verfügbar, wenn die HLK-Modus ist aktiviert

Ausgänge > DosNachAbsalzen (R1-R3)
Einstellungen HOA
Dosierung in %
Dos Zeitlimit
Rücksetzen Zeituhr
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Absalzen
Name
Modus

Nur verfügbar, wenn die HLK-Modus ist aktiviert

Ausgänge > DosZeituhr (R1-R3)
Einstellungen HOA
Dosierdauer
Gesamtmenge
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Eingang
Name
Modus

Ausgänge > Taktgeber (R1-R3)
Einstellungen HOA
Messintervall
Dosierung in %
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Name
Modus

Ausgänge > Manuell (R1-R3)
Einstellungen HOA
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Name
Modus

Ausgänge > Alarm (R1-R3)
Einstellungen HOA
Alarmmodus
Alarmauswahl
Ausgang
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Name
Modus

Ausgänge > Impuls (R1-R3)
Einstellungen HOA
Sollwert
Prop Band
Min / Max Ausgang
Max Impulsrate
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Eingang
Regelrichtung
Name
Mode

Nur verfügbar, wenn die HLK-Modus deaktiviert.

Ausgänge > Bio Zeitschaltuhr (R1-R3)
Einstellungen HOA
Ereignis 1 (bis 10)
Wiederholung
Woche
Tag
Startzeit
Dauer
Absalzen
Vorabsalzn Dauer
Vorabsalz Nach
Eing. Cnd
Absalzn Verrieglt
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kan.
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Name
Modus

Nur verfügbar, wenn die HLK-Modus ist aktiviert

Ausgänge > Probe Wash (R1-R3)
Einstellungen HOA
Ereignis 1 (bis 10)
Wiederholung
Woche
Tag
Ereignisse pro Tag
Startzeit
Dauer
Eingang
Eingang 2
Sensormodus
Haltezeit
Verriegelung Kan
Aktivieren mit Kan
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Name
Modus

Ausgänge > Zeitschaltuhr (R1-R3)
Einstellungen HOA
Ereignis 1 (bis 10)
Wiederholung
Woche
Tag
Ereignisse pro Tag
Startzeit
Dauer
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Name
Modus

Nur verfügbar, wenn die HLK-Modus deaktiviert.

Ausgänge > Übertragen (A1)
Einstellungen HOA
4 mA Wert / 20 mA Wert
Ausgang Hand
Verriegelung Kanäle
Fehler Ausgang
Eingang
Name
Modus

Ausgänge > Proportional (A2) (A1)
Einstellungen HOA
Sollwert
Prop Band
Min / Max Ausgang
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Ausgang Hand
Zeitlimit Hand
Modus Ausgang AUS
Fehler Ausgang
Haltezeit
Regelrichtung
Name
Modus

Ausgänge > Manuell (A1)
Einstellungen HOA
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Name
Modus

Allgemeine Einstellungen
Datum
Zeit
Allgemeine Einh.
Temp Einheiten
Alarmverzögerung
HLK Modus
Sprache

Sicherheitseinstellungen
Abmelden
Sicherheit
Lokales Passwort

Einstellungen Anzeige
Bldschrm 1
Bldschrm 2
Displaykonfiguration
Tastenton

Dateiwerkzeuge
Status Datenübertragung
Export Ereignis Protokoll
Import Konfiguration
Export Konfiguration
Export System Protokoll
Software Upgrade

Reglerdaten
Regler
Modellname
Steuerplatine
Software Ver
Sensorplatn
Software Ver
Platine Analogausgänge
Batterieleistung
Interne Temp 1
Interne Temp 2