W600 Menu Map

Types de sortie (R1-R6):
On/Off
2PntConsgn
Temps Prop
Régul Cyclique
Purger & Dos
Purge Ensuite Dos
Dos sur Compteur
Timer Pourcentage
Timer Biocide
Alarme
Manuel
Sorties analogiques (A1-A2):
Retransmet
Prop

Sorties

On/Off (R1)	Off
Inhibiteur (R2)	Off
Dos Timer (R3)	Off
Manuel (R4)	Off

Sorties>On/Off (R1)

Écran Détails
Contenu varie selon le type de sortie

Menu Principal 09:19:01 5-May-2015

Entrées | Config
Sorties | Man-0-Auto
Alarmes | Graphique

> Étalonnage

- Etal. Un-Point Processus
- Etal. Un-Point Tampon
- Etal. Deux Points Tampon
- Etal. Trois Points Tampon
- Calibration Signal Analog. 1 Pnt
- Calibration Signal Analog. 2 Pnts
- Etalonnage en Air
- Calibrage du Zéro

Types d'entrée (S11-S22):
Aucun Capteur
Générique
Conduct. Contact
Conduct. Inductive
pH
Redox
Désinfection

(D1-D6):
Pas d'entrée
État Entrée Num.
Débitmètre Contact
Débitmètre à Rotor

Entrées

Capteur (S11)	3038 µS/cm
Temp (S12)	77.1°F
Générique AI (S21)	30.5%
Générique AI (S22)	37.9%

Entrées>Capteur (S11)

Écran Détails
Contenu varie selon le type de capteur

ÉCRAN D'ACCUEIL

Flotteur (D1) Aucun Débit

CCond (S11)	3041 µS/cm
Temp (S12)	77.0°F
Flotteur (D1)	Aucun Débit

Config

- Paramètres Globaux
- Paramètres de Sécurité
- Paramètres Réseau
- Configuration Réseau
- Paramètres d'affichage
- Fichier Utilitaires
- Détails du Régulateur

(S11,21)
Entrées > CCond/ECond
Alarmes (BB, Basse, HH, Haute)
Zone d'insensib
Reintial. étalonnage
Rappel de Calibration
Suppression Alarmes
Facteur de Lissage
Temp par Défaut
Facteur d'installation (ECond)
Plage (ECond seulement)
Compensation de Température
Facteur de Compensation
Const Cellule
Longueur du Câble
Ø Câble
Unités
Nom
Type

(S12,22)
Entrées > Température
Alarmes (BB, Basse, HH, Haute)
Zone d'insensib
Reintial. étalonnage
Rappel de Calibration
Suppression Alarmes
Facteur de Lissage
Nom
Element

(S11,21)
Entrées > pH/Redox
Alarmes (BB, Basse, HH, Haute)
Zone d'insensib
Reintial. étalonnage
Rappel de Calibration
Suppression Alarmes
Facteur de Lissage
Tampons (pH seulement)
Temp par Défaut
Longueur du Câble
Ø Cable
Nom
Type

(S11,21)
Entrées > Désinfection
Alarmes (BB, Basse, HH, Haute)
Zone d'insensib
Reintial. étalonnage
Rappel de Calibration
Suppression Alarmes
Facteur de Lissage
Longueur du Câble
Ø Cable
Nom
Capteur
Type

(S11,21)
Entrées > Générique
Alarmes (BB, Basse, HH, Haute)
Zone d'insensib
Reintial. étalonnage
Rappel de Calibration
Suppression Alarmes
Facteur de Lissage
Pente du Capteur
Décal. du Capteur (Générique)
Valeur Basse /Valeur Haute
Longueur du Câble
Ø Cable
Unités
Nom
Type

Disponible seulement sur certains modèles

(S11,12, 21, 22)
Entrées > Transmetteur
Alarmes (BB, Basse, HH, Haute)
Zone d'insensib
Reintial. étalonnage
Rappel de Calibration
Suppression Alarmes
Facteur de Lissage
Valeur 4 mA
Valeur 20 mA
Unités
Nom
Type

(S11,21)
Entrées > Fluoromètre
Alarmes (BB, Basse, HH, Haute)
Zone d'insensib
Reintial. étalonnage
Rappel de Calibration
Suppression Alarmes
Facteur de Lissage
Plage de Mesure Maximale
Ratio Colorant/Produit
Nom
Type

(D1-D6)
Entrées > État d'entrée numérique
Messge Ouvrt
Messge Fermé
Verrouillage
Alarme
Temps total
Remise à Zéro Total
Nom
Type

type compteur (D1-D6)
Entrées > Débitmètre
Alrm Totalisateur
Réinitial. Débit Total
Remise à Zéro Périodique
Volume/Contact
Unités de Débit
Nom
Type

type à palettes (D1-D6)
Entrées > Débitmètre
Alrm Totalisateur
Réinitial. Débit Total
Remise à Zéro Périodique
Facteur K
Unités de Débit
Unités de Taux
Facteur de Lissage
Nom
Type

Touchez l'écran pour afficher les paramètres

>> Débitmètre D1>Alrm Totalisateur
0 gal
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
. +/-
X ✓
Annuler *Accepter*

(R1-R6)
Sorties > On/Off
Manu0Auto Réglag
Consigne
Zone d'insensib
Période Rapport Cyclique
Rapport Cyclique
SortieLimiteTemps
Réinitial. LimiteTempsSortie
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Cycle Relais Mini
ManLimiteTemps
Entrée
Direction
Nom
Mode

(R1-R6)
Sorties > 2PntConsgn
Manu0Auto Réglag
Consigne
Consigne 2
Zone d'insensib
Période Rapport Cyclique
Rapport Cyclique
SortieLimiteTemps
Réinitial. LimiteTempsSortie
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Cycle Relais Mini
ManLimiteTemps
Entrée
Direction
Nom
Mode

(R1-R6)
Sorties > Temps Prop
Manu0Auto Réglag
Consigne
Bande Prop
Période d'échant.
SortieLimiteTemps
Réinitial. LimiteTempsSortie
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Cycle Relais Mini
ManLimiteTemps
Entrée
Direction
Nom
Mode

(R1-R6)
Sorties > Régul Cyclique
Manu0Auto Réglag
Consigne
Bande Prop
Temps d'échant.
Durée de Retention
Purge Max
Temps d'attente
SortieLimiteTemps
Réinitial. LimiteTempsSortie
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Cycle Relais Mini
ManLimiteTemps
Entrée Cnd
Nom
Mode

Uniquement si le mode CVC est activé

(R1-R6)
Sorties > Purger & Dos
Manu0Auto Réglag
Dos LimiteTemps
SortieLimiteTemps
Réinitial. LimiteTempsSortie
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Cycle Relais Mini
ManLimiteTemps
Purge
Nom
Mode

Uniquement si le mode CVC est activé

(R1-R6)
Sorties > Purge ensuite Dos
Manu0Auto Réglag
Dosage Pourcentage
Dos LimiteTemps
Réinitial. Timer
SortieLimiteTemps
Réinitial. LimiteTempsSortie
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Cycle Relais Mini
ManLimiteTemps
Purge
Nom
Mode

Uniquement si le mode CVC est activé

(R1-R6)
Sorties > Dos Timer
Manu0Auto Réglag
Dosage Durée
Volume Accum
SortieLimiteTemps
Réinitial. LimiteTempsSortie
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Cycle Relais Mini
ManLimiteTemps
Entrée
Nom
Mode

(R1-R6)
Sorties > Timer Pourcentage
Manu0Auto Réglag
Période d'échant.
Dosage Pourcentage
SortieLimiteTemps
Réinitial. LimiteTempsSortie
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Cycle Relais Mini
ManLimiteTemps
Nom
Mode

(R1-R6)
Sorties > Manual
Manu0Auto Réglag
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Cycle Relais Mini
ManLimiteTemps
Nom
Mode

(R1-R6)
Sorties > Alarme
Manu0Auto Réglag
Mode Alarme
Sélectionnez les Alarmes
Sortie
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Cycle Relais Mini
ManLimiteTemps
Nom
Mode

(R1-R6)
Sorties > ImpulProp
Manu0Auto Réglag
Consigne
Bande Prop
Sortie Min /Max
Taux Max
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Cycle Relais Mini
ManLimiteTemps
Entrée
Direction
Nom
Mode

Uniquement si le mode CVC est désactivé

(R1-R6)
Sorties > Timer Biocide
Manu0Auto Réglag
Purge
Prépurge Temps
Prépurge à
Entrée Cnd
Blockage de Purge
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Cycle Relais Mini
ManLimiteTemps
Nom
Mode

Événement 1 (-10)
Répétition
Semaine
Jour
Heure de démarrage
Durée

Uniquement si le mode CVC est activé

(R1-R6)
Sorties > Rinçage Capteur
Manu0Auto Réglag
Entrée
Entrée 2
Mode Capteur
Durée de Retention
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Cycle Relais Mini
ManLimiteTemps
Nom
Mode

Événement 1 (-10)
Répétition
Semaine
Jour
Événements par jour
Heure de démarrage
Durée

(R1-R6)
Sorties > Timer
Manu0Auto Réglag
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Cycle Relais Mini
ManLimiteTemps
Nom
Mode

Événement 1 (-10)
Répétition
Semaine
Jour
Événements par jour
Heure de démarrage
Durée

Uniquement si le mode CVC est désactivé

(A1-A2)
Sorties > Retransmettre
Manu0Auto Réglag
Valeur 4 mA / Valeur 20 mA
Sortie Manuel
Verrouillage Chaînes
Erreur Sortie
Entrée
Nom
Mode

(A1-A2)
Sorties > Proportionnel
Manu0Auto Réglag
Consigne
Bande Prop
Sortie Max / Min
SortieLimiteTemps
Réinitial. LimiteTempsSortie
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Sortie Manuel
ManLimiteTemps
Sortie Mode Arrêt
Erreur Sortie
Entrée
Direction
Nom
Mode

(A1-A2)
Sorties > Manual
Manu0Auto Réglag
Verrouillage Chaînes
Activer Avec Sorties
Cycle Relais Mini
ManLimiteTemps
Nom
Mode

Globaux
Date
Temps
Nom
Localisation
Unités Globales
Unités de la Temp
Délai Avant Alarme
Modes CVC
Langue

Sécurité
Déconnecter
Sécurité
Passe Accès Local

Réseau
Paramètres DHCP
Adresse IP Contrôleur
Masq. SousRéseau
Passerelle Réseau
Serveur DNS 1
Statut VTouch
Délai Avant Alarme
Période de Rafraichissmnt
Temps de Réponse Autorisé

Configuration Réseau
Alarmes
Statut DHCP
Adresse IP Contrôleur
Masq. SousRéseau
Passerelle Réseau
Serveur DNS
Adresse MAC
Dernier Échange VT
Dernr Envoi VTConfg

Réglages de rapport d'e-mail
Rapport n°1-4 Adresses d'e-mail
Serveur d'e-mail
Serveur SMTP
Port SMTP
De l'adresse
Nom d'utilisateur ASMTP
Mot de passe ASMTP
Heure du rapport
Fréquence Journal

D'affichage
Accueil 1
Accueil 2
Accueil 3
Accueil 4
Régler l'affichage
Bip de Touche

Fichier Utilitaires
Transfert de Fichier État
Plage de journal de données
Fréquence Journal
Exporter le fichier de journal de données.
Exportez Journal Evénmts
Exportez Journal Système
Exportez Fichier Config Utilisateur
Importez Fichier Config Utilisateur
Logicielle Mise à Jour

Détails du Régulateur

Contrôleur	Version Logicl
Nom Produit	Carte SA
Numéro de Série	Dernier journal de données
Carte Contrl	Énergie Batterie
Version Logicl	Temp Interne 1
Carte Aliment	Temp Interne 2
Carte Capteur #1	Temp Interne 3
Software Version	Temp Interne 4
Carte Capteur #2	Alimentation +5 Volts
Version Logicl	Alimentation +3.3 Volts
Carte Réseau	Tension Polarisation LCD
	Alimentation LCD