W600 Menu Map

Mehr Ausgänge (R1-R6):
Ein/Aus
DosZeituhr
Zeitproportional
Diskont Probenhm
Dos & Absalzen
DosNachAbsalzen
Dos Nach Wassrzlr
Bio Zeitschaltuhr
Taktgeber
Alarm
Manuell
(A1-A2):
Übertragen
Prop

Ausgänge

Ein/Aus (R1)	Aus
Inhibitor (R2)	Aus
DosZeituhr (R3)	Aus
Manuell (R4)	Aus

Ausgänge>On/Off (R1)

Bildschirm "Details"
Details variieren mit
Ausgang Typ

Hauptmenü 09:19:01 15-May-2015

Eingänge | Konfig
Ausgänge | HOA
Alarme | Graphen

> Kalibrierung

- Ein-Punkt Prozesskal.
- Ein-Punkt Pufferkal.
- Zwei-Punkt Pufferkal.
- Drei-Punkt Pufferkal.
- Ein-Punkt Kalibrierung Analogeing.
- Zwei-Punkt Kalibrierung Analogeing.
- Luftkalibrierung
- Nullpunktkalibrierung

Mehr Eingänge (S11-S22):
Kein Sensor
Allgemein
Leitfgkt Konduktiv
Leitfgkt Induktiv
pH
Redox
Desinfektion
(D1-D6):
Kein Eingang
Schalter
Kontaktwasserzähler
Flügelradzähler

Eingänge

Sensor (S11)	3038 µS/cm
Temp (S12)	77.1°F
Allgemein AI (S21)	30.5%
Allgemein AI (S22)	37.9%

Eingänge>Sensor (S11)

Bildschirm "Details"
Inhalt variiert mit
sensor Typ

Startseite

StrömWchtr (D1) Kein Fluss

LeitfKond (S11)	3041 µS/cm
Temp (S12)	77.0°F
StrömWchtr (D1)	Kein Fluss

Konfig

- Allgemeine Einstellungen
- Sicherheitseinstellungen
- Netzwerkeinstellungen
- Netzwerkdetails
- Einstellungen Anzeige
- Dateiwerkzeuge
- Reglerdaten

(S11,21)
Eingänge > LeitfKond/Leitfgkt Induktiv
Alarme (MinMin, Min, MaxMax, Max)
Totband
Kalibrierte Werte Zurücksetzen
Kal. gewünschter Alarm
Alarm Unterdrückung
Glättungsfaktor
Voreinstellung Temp
Einbaufaktor (Leitfgkt Induktiv)
Bereich (Leitfgkt Induktiv)
Temperaturkompensation
Kompensationsfaktor
Zellkonstante
Kabellänge
Ø Kabel
Einheiten
Name
Typ

(S12,22)
Eingänge > Temperatur
Alarme (MinMin, Min, MaxMax, Max)
Totband
Kalibrierte Werte Zurücksetzen
Kal. gewünschter Alarm
Alarm Unterdrückung
Glättungsfaktor
Name
Element

(S11,21)
Eingänge > pH/Redox
Alarme (MinMin, Min, MaxMax, Max)
Totband
Kalibrierte Werte Zurücksetzen
Kal. gewünschter Alarm
Alarm Unterdrückung
Glättungsfaktor
Puffer (pH)
Voreinstellung Temp
Kabellänge
Ø Kabel
Name
Typ

(S11,21)
Eingänge > Desinfektion
Alarme (MinMin, Min, MaxMax, Max)
Totband
Kalibrierte Werte Zurücksetzen
Kal. gewünschter Alarm
Alarm Unterdrückung
Glättungsfaktor
Kabellänge
Ø Kabel
Name
Sensor
Typ

(S11,21)
Eingänge > Allgemein
Alarme (MinMin, Min, MaxMax, Max)
Totband
Kalibrierte Werte Zurücksetzen
Kal. gewünschter Alarm
Alarm Unterdrückung
Glättungsfaktor
Sensorsteilheit
Sensor offset
Messbereich Anfang/ Ende
Kabellänge
Ø Kabel
Einheiten
Name
Typ

Nur bei bestimmten Modellen verfügbar)

(S11,12, 21, 22)
Eingänge > Messumformer
Alarme (MinMin, Min, MaxMax, Max)
Totband
Kalibrierte Werte Zurücksetzen
Kal. gewünschter Alarm
Alarm Unterdrückung
Glättungsfaktor
4 mA Wert
20 mA Wert
Einheiten
Name
Typ

(S11,21)
Eingänge > Fluorometer
Alarme (MinMin, Min, MaxMax, Max)
Totband
Kalibrierte Werte Zurücksetzen
Kal. gewünschter Alarm
Alarm Unterdrückung
Glättungsfaktor
Sensor-Endwert
Dye/Product Ratio
Name
Typ

(D1-D6)
Eingänge > Schalter
Kontkt Offen
Kontkt Geschls
Verriegelung
Alarm
Gesamtzeit
Rücksetzen Gesamtzeit
Name
Typ

Kontaktwasserzähler (D1-D6)
Eingänge > Durchflussmesser
Zähler Alarm
Rücksetzen Gesamtdurchfls
Geplantes Zurücksetzen
Volumen/Kontakt
Einheit Durchfluss
Name
Typ

Flügelradzähler (D1-D6)
Eingänge > Durchflussmesser
Zähler Alarm
Rücksetzen Gesamtdurchfls
Geplantes Zurücksetzen
K-Faktor
Einheit Durchfluss
Maßeinheiten
Glättungsfaktor
Name
Typ

Touchscreen, um Einstellungen zu ändern

>> Durchflussmesser D1>Zähler Alarm
0 gal
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
. +/-
X ✓
Abbrechen *Akzeptieren*

(R1-R6)
Ausgänge > Ein/Aus
Einstellungen HOA
Sollwert
Totband
Betriebszyklusdauer
Betriebszyklus
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Eingang
Regelrichtung
Name
Modus

(R1-R6)
Ausgänge > DosZeituhr
Einstellungen HOA
Sollwert
Sollwert2
Totband
Betriebszyklusdauer
Betriebszyklus
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Eingang
Regelrichtung
Name
Modus

(R1-R6)
Ausgänge > Zeitproportional
Einstellungen HOA
Sollwert
Prop Band
Messintervall
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Eingang
Regelrichtung
Name
Modus

(R1-R6)
Ausgänge > Diskont Probenhm
Einstellungen HOA
Sollwert
Prop Band
Messdauer
Haltezeit
Max Abschläm.
Wartezeit
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Eing. Cnd
Name
Modus

Nur verfügbar, wenn die HLK-Modus ist aktiviert

(R1-R6)
Ausgänge > Dos & Absalzen
Einstellungen HOA
Dos Zeitlimit
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Absalzen
Name
Modus

Nur verfügbar, wenn die HLK-Modus ist aktiviert

(R1-R6)
Ausgänge > DosNachAbsalzen
Einstellungen HOA
Dosierung in %
Dos Zeitlimit
Rücksetzen Zeituhr
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Absalzen
Name
Modus

Nur verfügbar, wenn die HLK-Modus ist aktiviert

(R1-R6)
Ausgänge > DosZeituhr
Einstellungen HOA
Dosierdauer
Gesamtmenge
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Eingang
Name
Modus

(R1-R6)
Ausgänge > Taktgeber
Einstellungen HOA
Messintervall
Dosierung in %
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Name
Modus

(R1-R6)
Ausgänge > Manuell
Einstellungen HOA
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Name
Modus

(R1-R6)
Ausgänge > Alarm
Einstellungen HOA
Alarmmodus
Alarmauswahl
Ausgang
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Name
Modus

(R1-R6)
Ausgänge > Impuls
Einstellungen HOA
Sollwert
Prop Band
Min / Max Ausgang
Max Impulsrate
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Eingang
Regelrichtung
Name
Mode

(R1-R6)
Ausgänge > Spitzen-Regelmodus
Einstellungen HOA
Sollwert
Einstellung Spitzenwert
Totband
Betriebszyklusdauer
Betriebszyklus
Ereignis 1 (bis 8)
Wiederholung
Woche
Tag
Startzeit
Dauer
Eingang
Regelrichtung
Verriegelung Kan
Aktivieren mit Kan
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Eingang
Regelrichtung
Name
Mode

Nur verfügbar, wenn die HLK-Modus deaktiviert.

(R1-R6)
Ausgänge > Bio Zeitschaltuhr
Einstellungen HOA
Ereignis 1 (bis 10)
Wiederholung
Woche
Tag
Startzeit
Dauer
Absalzen
Vorabsalzn Dauer
Vorabsalz Nach
Eing. Cnd
Absalzn Verrieglt
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kan.
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Name
Modus

Nur verfügbar, wenn die HLK-Modus ist aktiviert

(R1-R6)
Ausgänge > Probe Wash
Einstellungen HOA
Ereignis 1 (bis 10)
Wiederholung
Woche
Tag
Ereignisse pro Tag
Startzeit
Dauer
Eingang
Eingang 2
Sensormodus
Haltezeit
Verriegelung Kan
Aktivieren mit Kan
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Name
Modus

(R1-R6)
Ausgänge > Zeitschaltuhr
Einstellungen HOA
Ereignis 1 (bis 10)
Wiederholung
Woche
Tag
Ereignisse pro Tag
Startzeit
Dauer
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Name
Modus

Nur verfügbar, wenn die HLK-Modus deaktiviert.

(A1-A2)
Ausgänge > Übertragen
Einstellungen HOA
4 mA Wert / 20 mA Wert
Ausgang Hand
Verriegelung Kanäle
Fehler Ausgang
Eingang
Name
Modus

(A1-A2)
Ausgänge > Proportional (A2)
Einstellungen HOA
Sollwert
Prop Band
Min / Max Ausgang
Zeitlimit Ausgang
Rücksetzen Zeitüberschrtng
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Ausgang Hand
Zeitlimit Hand
Modus Ausgang AUS
Fehler Ausgang
Haltezeit
Regelrichtung
Name
Modus

Nur verfügbar, wenn die HLK-Modus ist aktiviert

(A1-A2)
Ausgänge > Manuell
Einstellungen HOA
Verriegelung Kanäle
Aktivieren mit Kanälen
Min Schaltdauer
Zeitlimit Hand
Name
Modus

Allgemeine
Datum
Zeit
Name
Standort
Allgemeine Einh.
Temp Einheiten
Alarmverzögerung
HLK Modus
Sprache

Sicherheits
Abmelden
Sicherheit
Lokales Passwort

Netzwerkeinstellungen
DHCP Einstellungen
Regler IP Adresse
Netzwerkmaske
Gateway
DNS Server 1
VTouch Status
LIVEConnect Status
Updatezeitraum
Antwort Zeitüberschreitung

Netzwerkdetails
Alarme
DHCP Status
Regler IP Adresse
Netzwerkmaske
Gateway
DNS Server
MAC Adresse
Letzte VT Daten
Letzte VT Konfig

Anzeige
Bldschrm 1
Bldschrm 2
Bldschrm 3
Bldschrm 3
Displaykonfig
Tastenton

E-Mail-Berichte
Bericht 1–4
E-Mail-Adressen
E-Mail-Server
SMTP-Server
SMTP-Port
Absenderadresse
ASMTP-Benutzername
ASMTP-Passwort

Dateiwerkzeuge
Status Datenübertragung
Datenprotokollbereich
Häufigkeit der Protokolle
Datenprotokolldatei export.
Export Ereignis Protokoll
Export System Protokoll
Export Konfiguration
Import Konfiguration
Software Upgrade

Reglerdaten
Regler
Modellname
Seriennummer
Steuerplatine
Software Ver
Leistungsplatn
Sensorplatn #1
Software Ver
Sensorplatn #2
Software Ver
Netzwerkkarte
Software Ver
Platine Analog
Letzte Datenspeich.
Batterieleistung
Interne Temp 1
Interne Temp 2
Interne Temp 3
Interne Temp 4
+5 Volt Versorgung
+3.3 Volt Versorgung
LCD Vorspannung
LCD Versorgung