W600 Menu Map

Uscite
- On/Off (R1) — Off
- Inhibitore (R2) — Off
- Timer Dosa (R3) — Off
- Manuale (R4) — Off

Possibili Uscite
On/Off
Doppio SP
Tempo Prop
Campiona Intermit
Dosa e Spurga
Dosa Dopo Spurgo
Timer su Flusso
Percent di Tempo
Timer Biocida
Allarme
Manual
Altre uscite analogiche (A1-A2):
Ritrasmetti
Proporzionale

Uscite>On/Off (R1)
Pagina dettagli
Contenuto varia in base al tipo di uscite

Menù Principale 09:19:01 5-May-2015
- Ingressi
- Config
- Uscite
- Man-O-Auto
- Allarmi
- Grafico

> Calibrazione
- Cal Processo ad Un Punto
- Cal Tampone ad Un Punto
- Cal Tampone a Due Punti
- Cal Tampone a Tre Punti
- Cal Analogica ad Un Punto
- Cal Analogica a Due Punti
- Calibrazione in Aria
- Calibrazione Dello Zero

Ingressi
- Sensor (S11) 3038 µS/cm
- Temp (S12) 77.1°F
- Generico AI (S21) 30.5%
- Generico AI (S22) 37.9%

Ingressi possibili tipi (S11-S22):
Nessun Sensore
Generico
Conduc Contatto
Conduc Toroidale
pH
Redox
Disinfezione
(D1-D6):
Nessun Ingresso
Stato DI
Contatore Inpulsi
Contatore a Palette

Ingressi>Sensor (S11)
Pagina dettagli
Contenuto varia in base al tipo di sensore

MENÙ INIZIALE
- Flussostat (D1) No Flusso
- CCond (S11) 3041 µS/cm
- Temp (S12) 77.0°F
- Flowswitch (D1) No Flusso

Config
- Impostaz Globali
- Impostazioni Sicurezza
- Impostazione Rete
- Dettagli Rete
- Impostazioni Schermo
- Utilità di Sistema
- Dettagli Controllore

Ingressi > CCond/ECond (S11 or 21)
Allarmi (Bassissimo,Basso,Altissimo,Alto)
Banda Morta
Annulla Valori di Calibrazione
Allarme per Richiesta Cal
Elimina Allarmi
Fattore di Attenuazione
Temp Predefinita
Fatt. di Installaz. (Cond Toroidale)
Range (Cond Toroidale)
Compensazione Temperatura
Fattore di Compensazione
Cost Cella
Lunghezza Cavo
Ø Cavo
Unità
Nome
Tipo

Ingressi > Temperatura (S12 or 22)
Allarmi (Bassissimo,Basso,Altissimo,Alto)
Banda Morta
Annulla Valori di Calibrazione
Allarme per Richiesta Cal
Elimina Allarmi
Fattore di Attenuazione
Nome
Elemento

Ingressi > pH/Redox (S11 or 21)
Allarmi (Bassissimo,Basso,Altissimo,Alto)
Banda Morta
Annulla Valori di Calibrazione
Allarme per Richiesta Cal
Elimina Allarmi
Fattore di Attenuazione
Tampone (pH solo)
Temp Predefinita
Lunghezza Cavo
Ø Cavo
Nome
Tipo

Ingressi > Disinfezione (S11 or 21)
Allarmi (Bassissimo,Basso,Altissimo,Alto)
Banda Morta
Annulla Valori di Calibrazione
Allarme per Richiesta Cal
Elimina Allarmi
Fattore di Attenuazione
Lunghezza Cavo
Ø Cavo
Nome
Sensor
Tipo

Ingressi > Generic (S11 or 21)
Allarmi (Bassissimo,Basso,Altissimo,Alto)
Banda Morta
Annulla Valori di Calibrazione
Allarme per Richiesta Cal
Elimina Allarmi
Fattore di Attenuazione
Pendenza Snsr
Deviazione Snsr
Basso Range / Alto Range
Lunghezza Cavo
Ø Cavo
Units
Nome
Tipo

Disponibile solo in alcuni modelli

Ingressi > Trasmettitore (S11,12,21,22)
Allarmi (Bassissimo,Basso,Altissimo,Alto)
Banda Morta
Annulla Valori di Calibrazione
Allarme per Richiesta Cal
Elimina Allarmi
Fattore di Attenuazione
4 mA Valore
20 mA Valore
Unità
Nome
Tipo

Ingressi > Fluorimetro (S11 or 21)
Allarmi (Bassissimo,Basso,Altissimo,Alto)
Banda Morta
Annulla Valori di Calibrazione
Allarme per Richiesta Cal
Elimina Allarmi
Fattore di Attenuazione
Mass. Range Sensore
Rapporto Colorante/Prodotto
Nome
Tipo

Ingressi > Stato del DI (D1-D6)
Messag Aperto
Messag Chiuso
Interblocco
Allarme
Tempo totale
Azzera Tempo Totale
Nome
Tipo

Misuratore di flusso (contatore) (D1-D6)
Alrm Totalizzatore
Azzera Flusso Totale
Reset Previsto
Volume/Contatto
Unità Flusso
Nome
Tipo

Misuratore di flusso (palette) (D1-D6)
Alrm Totalizzatore
Azzera Flusso Totale
Reset Previsto
Fattore K
Unità Flusso
Unità di Misura
Fattore di Attenuazione
Nome
Tipo

>> Palette D1>Alrm Totalizzatore
0 gal
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
. +/-
X ✓

Annulla *Accettare*

(Schermo varia a seconda della impostazione)

Uscite > On/Off (R1-R6)
Impost. Man-0-Auto
Set Point
Banda Morta
Periodo Duty Cycle
Duty Cycle
Tempo Limit. Usc.
Azzera Tempo Limite
Canali di Interblocco
Attivare Insieme a Canali
Min. Ciclo Relay
Tempo Max Man
Ingressi
Direzione
Nome
Modo

Uscite > Doppio Setpoint (R1-R6)
Impost. Man-0-Auto
Set point
Set point 2
Banda Morta
Periodo Duty Cycle
Duty Cycle
Tempo Limit. Usc.
Azzera Tempo Limite
Canali di Interblocco
Attivare Insieme a Canali
Min. Ciclo Relay
Tempo Max Man
Ingressi
Direzione
Nome
Modo

Uscite > Time Prop (R1-R6)
Impost. Man-0-Auto
Set Point
Banda Prop
Intervallo Campio.
Tempo Limit. Usc.
Azzera Tempo Limite
Canali di Interblocco
Attivare Insieme a Canali
Min. Ciclo Relay
Tempo Max Man
Ingressi
Direzione
Nome
Modo

Uscite > Campiona Intermit (R1-R6)
Impost. Man-0-Auto
Set Point
Banda Prop
Tempo Campio.
Tempo di Attesa
Maximum BLowdown
Intervallo di Tempo
Tempo Limit. Usc.
Azzera Tempo Limite
Canali di Interblocco
Attivare Insieme a Canali
Min. Ciclo Relay
Tempo Max Man
Ingresso Cnd
Nome
Modo

Solo se è abilitato la modalità HVAC

Uscite > Dosa e Spurga (R1-R6)
Impost. Man-0-Auto
Tempo Limite Dos
Azzera Tempo Limite
Tempo Limit.Usc.
Canali di Interblocco
Attivare Insieme a Canali
Min. Ciclo Relay
Tempo Max Man
Dossaggio
Nome
Modo

Solo se è abilitato la modalità HVAC

Uscite > Dosa Dopo Spurgo (R1-R6)
Impost. Man-0-Auto
Percent Dosaggio
Tempo Limite Dos
Azzera Tempo Limite
Tempo Limit.Usc.
Canali di Interblocco
Attivare Insieme a Canali
Min. Ciclo Relay
Tempo Max Man
Dosaggio
Nome
Modo

Solo se è abilitato la modalità HVAC

Uscite > Timer Dosa (R1-R6)
Impost. Man-0-Auto
Durata Dosaggio
Volume Accum
Tempo Limit. Dos
Azzera Tempo Limite
Tempo Limit.Usc.
Canali di Interblocco
Attivare Insieme a Canali
Min. Ciclo Relay
Tempo Max Man
Ingressi
Nome
Modo

Uscite > % Tempo (R1-R6)
Impost. Man-0-Auto
Intervallo Campio.
Percent Dosaggio
Tempo Limit. Usc.
Azzera Tempo Limite
Canali di Interblocco
Attivare Insieme a Canali
Min. Ciclo Relay
Tempo Max Man
Nome
Modo

Uscite > Manual (R1-R6)
Impost. Man-0-Auto
Canali di Interblocco
Attivare Insieme a Canali
Min. Ciclo Relay
Tempo Max Man
Nome
Modo

Uscite > Allarme (R1-R6)
Impost. Man-0-Auto
Modo Allarme
Seleziona Allarmi
Uscite
Canali di Interblocco
Attivare Insieme a Canali
Min. Ciclo Relay
Tempo Max Man
Nome
Modo

Uscite > Proporzionale ad impulsi (R1-R6)
Impost. Man-0-Auto
Set Point
Banda Prop
Min. Uscita/Max Uscita
Portata Massima
Canali di Interblocco
Attivare Insieme a Canali
Min. Ciclo Relay
Tempo Max Man
Ingressi
Direzione
Nome
Modo

Disponibile solo in modalità HVAC è disabilitato

Uscite > Picco (R1-R6)
Man-0-Auto
Set Point
Set Point di Picco
Banda Morta
Periodo Duty Cycle
Duty Cycle
Evento 1 (-8)
Ripetizione
Settimana
Giorno
Tempo di avvio
Durata
Azzera Tempo Limite
Canali di Interblocco
Attivare Ins. a Canali
Min. Ciclo Relay
Ingressi
Direzione
Nome
Modo

Uscite > Timer Biocida (R1-R6)
Man-0-Auto
Evento 1 (-10)
Ripetizione
Settimana
Giorno
Tempo di avvio
Durata
Spurgo
Tempo Prespurgo
Prespurgo Fino
Ingresso Cnd
Blocco dl Spurgo
Canali di Interblocco
Attivare Ins. a Canali
Min. Ciclo Relay
Tempo Max Man
Nome
Modo

Solo se è abilitato la modalità HVAC

Uscite > Probe Wash (R1-R6)
Man-0-Auto
Evento 1 (-10)
Ripetizione
Settimana
Giorno
Eventi al giorno
Tempo di avvio
Durata
Ingresso
Ingresso 2
Modo Sensore
Tempo di Attesa
Canali di Interblocco
Attivare Ins. a Canali
Min. Ciclo Relay
Tempo Max Man
Nome
Modo

Uscite > Timer (R1-R6)
Impost. Man-0-Auto
Evento 1 (fino a 10)
Ripetizione
Settimana
Giorno
Eventi al giorno
Tempo di avvio
Durata
Canali di Interblocco
Attivare Insieme a Canali
Min. Ciclo Relay
Tempo Max Man
Nome
Modo

Disponibile solo in modalità HVAC è disabilitato

Uscite > Ritrasmet (A1-A2)
Impost. Man-0-Auto
4 mA Valore / 20 mA Valore
Uscita Man.
Canali di Interblocco
Errore Uscita
Ingresso
Nome
Modo

Uscite > Proporzionale (A1-A2)
Impost. Man-0-Auto
Set Point
Banda Prop.
Min. Uscita/ Max Uscita
Tempo Limit. Usc.
Azzera Tempo Limite
Canali di Interblocco
Attivare Insieme a Canali
Uscita Man.
Tempo Max Man
Uscita in Mod Off
Errore Uscita
Ingressi
Direzione
Nome
Modo

Uscite > Manual (A1-A2)
Impost. Man-0-Auto
Canali di Interblocco
Attivare Insieme a Canali
Min. Ciclo Relay
Tempo Max Man
Nome
Modo

Impostaz Globali
Data
Tempo
Nome
Posizione
Unità Globali
Unità Temp
Ritardo Allarme
Modo HVAC
Linguaggio

Impostaz Sicurezza
Effettuare il Log Out
Sicurezza
Codice di Accesso

Impostaz Rete
Impostazioni DHCP
Indirizzo IP Controllr
Network Netmask
Network Gateway
DNS Server 1
Stato VTouch
Stato LiveConnect
Periodo di Aggiornamento
Tempo Esaurito Risposta

Dettagli Rete
Allarmi
Stato DHCP
Indirizzor IP Controllr
Network Netmask
Network Gateway
DNS Server
Indirizzo MAC
Ultimo Dato VTouch
Ultima Config VTouch

Rapporto e-mail
Rapporto n. 1-4
Indirizzi e-mail
Server e-mail
Server SMTP
Porta SMTP
Indirizzo del mittente
Nome utente ASMTP
Password ASMTP

Schermo
Riga 1
Riga 2
Riga 3
Riga 4
Reg. Display
Bip dei Tasti

Utilità di Sistema
Stato Trasf. File
Intervallo del registro dei dati
Frequenza del registro
Esportazione registro dei dati
Esporta Event Log
Esporta System Log
Esporta File Config.Utente
Importa File Config.Utente
Aggiornamento Software

Dettagli Controllore
Controller
Nome Prodot
Numero Serie
SchedaContr
Ver Software
Scheda Alim.
SchedaSensr #1
Ver Software
SchedaSensr #2
Ver Software
SchedaRete
Ver Software
SchedaAO
Ultimo registro dei dati
Potenza Batteria
Temp. Interna 1
Temp. Interna 2
Temp. Interna 3
Temp. Interna 4
Alimentazione +5 Volt
Alimentazione +3.3 Volt
Voltaggio LCD Bias
Alimentazione LCD