W600 Menu Map

Mogelijke uitgangen (R1-R6):
Aan/Uit
Biocide Timer
2Setpunten
Manueel
TijdsProp
Bemonster Interval
Dosering & Spui
Dosering na Spui
Dos Timer
Percentage Timer
Alarm
Analoge Uitgang (A1-A2):
Doorsturen
Proportioneel

Uitgangen

Aan/Uit (R1)	Uit
Inhibitor (R2)	Uit
Dos Timer (R3)	Uit
Manueel (R4)	Uit

Uitgangen>Aan/Uit (R1)

Scherm Details
Inhoud varieert per type uitgangen

Hoofdmenu 09:19:01 15-May-2015

Ingangen	Config
Uitgangen	HUA
Alarmen	Grafiek

> Kalibratie

- Eén-Punts Proces Kal
- Eén-Punts Buffer Kal
- Twee-Punts Buffer Kal
- Drie-Punts Buffer Kal
- Eén-Punts Analoog Kal
- Twee-Punts Analoog Kal
- Kalibratie in Open Lucht
- Nulpunt Kalibratie

Mogelijke input types (S11-S22):
Geen Sensor
Generiek
Geleidbh Contact
Geleidbh Inductief
pH
Redox
Desinfectie
(D1-D6):
Geen Ingangen
DI Toestand
Impuls Waterteller
Schoepnrad Waterteler

Ingangen

Sensor (S11)	3038 µS/cm
Temp (S12)	77.1°F
Generiek AI (S21)	30.5%
Generiek AI (S22)	37.9%

Ingangen>Sensor (S11)

Scherm Details
Inhoud varieert per type sensor

Beginscherm

Vlotter (D1)	GnStroming
CCond (S11)	3041 µS/cm
Temp (S12)	77.0°F
Vlotter (D1)	GnStroming

Config

- Algemene Instellingen
- Veiligheidsinstellingen
- Netwerk Instellingen
- Netwerk Details
- Scherm Instellingen
- Bestand Hulpprogramma
- Regelaar Details

Ingangen > CCond/IGeleidbh (S11,21)
Alarmen (LL, Laag, HH, Hoog)
Dode Band
Reset Kalibratie Waarden
Kal Nodig Alarm
Alarm Onderdrukking
Effeningsfactror
Standaard Temp
Installatie Factor (IGeleidbh Alleen)
Bereik (IGeleidbh Alleen)
Temperatuurscompensatie
Compensatie Factor
Celconstante
Kabellengte
Ø Kabel
Eenheden
Naam
Type

Ingangen > Temperatuur (S12,22)
Alarmen (LL, Laag, HH, Hoog)
Dode Band
Reset Kalibratie Waarden
Kal Nodig Alarm
Alarm Onderdrukking
Effeningsfactor
Naam
Element

Ingangen > pH/Redox (S11,21)
Alarmen (LL, Laag, HH, Hoog)
Dode Band
Reset Kalibratie Waarden
Kal Nodig Alarm
Alarm Onderdrukking
Effeningsfactror
Buffers (pH Alleen)
Standaard Temp
Kabellengte
Ø Kabel
Naam
Type

Ingangen > Desinfectie (S11,21)
Alarmen (LL, Laag, HH, Hoog)
Dode Band
Reset Kalibratie Waarden
Kal Nodig Alarm
Alarm Onderdrukking
Effeningsfactror
Kabellengte
Ø Kabel
Naam
Sensor
Type

Ingangen > Generiek (S11,21)
Alarmen (LL, Laag, HH, Hoog)
Dode Band
Reset Kalibratie Waarden
Kal Nodig Alarm
Alarm Onderdrukking
Effeningsfactror
Sensor Helling
Sensor Offset
Laag Bereik / Hoog Bereik
Kabellengte
Ø Kabel
Eenheden
Naam
Type

Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

Ingangen > Zender (S11,12, 21, 22)
Alarmen (LL, Laag, HH, Hoog)
Dode Band
Reset Kalibratie Waarden
Kal Nodig Alarm
Alarm Onderdrukking
Effeningsfactror
4 mA Waarde
20 mA Waarde
Eenheden
Naam
Type

Ingangen > Mesurée (S11,21)
Alarmen (LL, Laag, HH, Hoog)
Dode Band
Reset Kalibratie Waarden
Kal Nodig Alarm
Alarm Onderdrukking
Effeningsfactror
Max Sensor Bereik
Fluo/Product Ratio
Naam
Type

Ingangen > DI Toestand (D1-D6)
Meld Open
Meld Gesloten
Vergrendeling
Totale tijd
Reset Tijd Totaal
Alarm
Naam
Type

Ingangen > Debietmeter (D1-D6)
Totalisator Alrm
Reset Totaal Debiet
Geplande reset
Volume/Contact
Debiet Eenheden
Naam
Type

Debietmeter met contactor

Ingangen > Debietmeter (D1-D6)
Totalisator Alrm
Reset Totaal Debiet
Geplande reset
K Factor
Debiet Eenheden
Snelheid Eenheden
Effeningsfactor
Naam
Type

Schoepnrad Watertelr

Aanraakscherm om instellingen te wijzigen

>> Debietmeter >Totalisator Alrm

0 gal

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
. +/-

X *Annuleren* ✓ *Accepteren*

Uitgangen > Aan/Uit (R1-R6)
HUA Instellingen
Setpunt
Dode Band
Arbeidscyclus Periode
Arbeidscyclus
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Ingang
Richting
Naam
Modus

Uitgangen > 2Setpunten (R1-R6)
HUA Instellingen
Setpunt
Setpunt 2
Dode Band
Arbeidscyclus Periode
Arbeidscyclus
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Ingang
Richting
Naam
Modus

Uitgangen > TijdsProp (R1-R6)
HUA Instellingen
Setpunt
Proportionele Band
Bemonsterperiode
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Ingang
Richting
Naam
Modus

Uitgangen > Bemonster Interval (R1-R6)
HUA Instellingen
Setpunt
Proportionele Band
Bemonstertijd
Vasthoud tijd
Max Spuitijd
Wachttijd
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Ingang Cnd
Naam
Modus

Alleen beschikbaar als HVAC-modus is ingeschakeld

Uitgangen > Dosering & Spui (R1-R6)
HUA Instellingen
Dos Tijdslimiet
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Spui
Naam
Modus

Alleen beschikbaar als HVAC-modus is ingeschakeld

Uitgangen > Dosering na Spui (R1-R6)
HUA Instellingen
Doseerpercentage
Dos Tijdslimiet
Réinitial. Timer
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Spui
Naam
Modus

Alleen beschikbaar als HVAC-modus is ingeschakeld

Uitgangen > Dos Timer (R1-R6)
HUA Instellingen
Doseertijd
Gecumlrd Volume
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Ingang
Naam
Modus

Uitgangen > Percentage Timer (R1-R6)
HUA Instellingen
Bemonsterperiode
Doseerpercentage
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Naam
Modus

Uitgangen > Manueel (R1-R6)
HUA Instellingen
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Naam
Modus

Uitgangen > Alarm (R1-R6)
HUA Instellingen
Alarmmodus
Selecteer Alarmen
Uitgang
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Naam
Modus

Uitgangen > Pulsproportioneel (R1-R6)
HUA Instellingen
Setpunt
Proportionele Band
Min Uitgang /Max Uitgang
Max Snelheid
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Ingang
Richting
Naam
Modus

Alleen beschikbaar als HVAC-modus wordt uitgeschakeld

Bedieningsmodus Piek (R1-R6)
HUA Instellingen
Setpunt
Piek Setpunt
Dode Band
Arbeidscyclus Periode
Arbeidscyclus
Event 1 (t/m 8)
Herhaling
Week
Dag
Starttijd
Duur
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Ingang
Richting
Naam
Modus
Vergrendeling Kanalen

Uitgangen > Biocide Timer (R1-R6)
HUA Instellin
Event 1 (t/m 10)
Herhaling
Week
Dag
Starttijd
Duur
Spui
Voorspui Tijd
Voorspui Tot
Ingang Cndt
Spui Blokkering
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Naam
Modu

Alleen beschikbaar als HVAC-modus is ingeschakeld

Uitgangen > Sensor spoeling (R1-R6)
HUA Instellingen
Event 1 (t/m 10)
Herhaling
Week
Dag
Events per dag
Starttijd
Duur
Ingang
Ingang 2
Sensormodus
Vasthoud tijd
Vergrendeling Kan.
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Naam
Modus

Uitgangen > Timer (R1-R6)
HUA Instellingen
Event 1 (t/m 10)
Herhaling
Week
Dag
Events per dag
Starttijd
Duur
Ingang
Ingang 2
Sensormodus
Vasthoud tijd
Vergrendeling Kan.
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Naam
Modus

Alleen beschikbaar als HVAC-modus wordt uitgeschakeld

Uitgangen > Doorsturen (A1-A2)
HUA Instellingen
4 mA Waarde / 20 mA Waarde
Hand Uitgang
Vergrendeling Kanalen
Uitgang Fout
Ingang
Naam
Modus

Uitgangen > Proportioneel (A1-A2)
HUA Instellingen
Setpunt
Proportional Band
Min/ Max Uitgang
Uitgang Tijdslimiet
Reset Uitgang Tijdslimiet
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Hand Output
Hand Tijdslimiet
Modus Uitgng UIT
Uitgang Fout
Ingang
Richting
Naam
Modus

Uitgangen > Manueel (A1-A2)
HUA Instellingen
Vergrendeling Kanalen
Activeer Met Kanalen
Min Relais Cyclus
Hand Tijdslimiet
Naam
Modus

Algemene
Datum
Tijd
Naam
Locatie
Algemene Eenh.
Temp Eenheden
Alarmvertraging
HVAC Modi
Taal

Veiligheids
Uitloggen
Veiligheid
Locaal Paswoord

Netwerk
DHCP Instellingen
Regelaar IP Adres
Netwerk Netmask
Netwerk Gateway
DNS Server 1
VTouch Status
LiveConnect Status
Update Periode
Antwoord Time-Out

Netwerk Details
Alarmen
DHCP Status
Regelaar IP Adres
Netwerk Netmask
Netwerk Gateway
DNS Server
MAC Adres
Laatste VT Data
Laatste VT Config

Scherm
Home 1
Home 2
Home 3
Home 4
Scherm Aanpassen
Pieptoon

E-mailrapportage
Rapport nr. 1-4
E-mailadressen
E-mailserver
SMPT-server
SMTP-poort
Vanaf adres
ASMTP-gebruikersnaam
ASMTP-wachtwoord

Bestand Hulpprogramma
Status Bestandstransfer
Datalogbereik
Logfrequentie
Datalogbestand exporteren
Exporteer Event Log
Exporteer Systeembestand
Exporteer Config Bestand
Importeer Config Bestand
Software Upgrade

Regelaar Details
Regelaar
Product Naam
Serienummer
Controlebaart
Software Ver
Voedingskrt
Sensorkaart #1
Software Ver
Sensorkaart #2
Software Ver
Netwerkkaart
Software Ver
AO Kaart
Laatste datalog
Batterij Niveau
Interne Temp 1
Interne Temp 2
Interne Temp 3
Interne Temp 4
+5 Volt Voeding
+3.3 Volt Voeding
LCD Bias Voltage
LCD Voeding